

تکنولوژی لبنیات

مجموعه مهندسی علوم و صنایع غذایی

دکتر فرامرز خدائیان جگنی


مؤسسه آموزش عالی آزاد پارسه

پارسه

ویرایش ششم: بهار ۸۸ | تیراز: ۱۰۰۰ نسخه |

شابک: ۲-۳۲-۸۷۱۹-۹۶۴ | ۲-۳۲-۸۷۱۹-۹۶۴ | ISBN: 964-8719-32-2

نشانی: بالاتر از میدان ولی عصر | کوچه دانش کبان | ساختمان پارسه | تلفن: ۸۸۴۹۲۱۱



مقدمه

سپاس، یزدان پاک را که یاری نمود تا بتوانیم درس‌نامه تکنولوژی لبنیات آمادگی آزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد را پیشکش علاقمندان کنیم تا شاید گوشه‌ای از بار سنگین جستجو در میان منابع متعدد درسی را از دوش داوطلبین عزیز کنکور بردارد.

این درسنامه برگرفته از کتاب‌های معتبر در زمینه لبنیات و همچنین جزوات اساتید محترم دانشگاه‌های معتبر کشور می‌باشد. در این درسنامه سعی بر این بوده است که تمام سر فصل‌های منابع سؤالات آزمون پوشش داده شود از جمله:

۱- تعریف شیر و عوامل مؤثر بر تولید شیر

۲- شیمی شیر

۳- روش‌های نگهداری شیر

۴- تکنولوژی فرآورده‌های مختلف لبنی

لازم به ذکر است، از آنجایی که هیچ تلاشی بی عیب و نقص نمی‌باشد این مجموعه نیز نیازمند نظرات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان می‌باشد. در پایان، وظیفه خود می‌دانم از موسسه علمی و آموزشی آزاد پارسه خصوصاً جناب آقای مهندس کاوه عابدین‌زاده بدلیل کمک‌های بی‌دریغ‌شان کمال تشکر را داشته باشم.

با امید توفیق

فرامرز خدائیان چگنی

تعریف شیر	۷
تفاوت شیر انسان و گاو	۷
فیزیولوژی تولید شیر	۷
خواص فیزیکی و شیمیایی شیر گاو	۱۰
ترکیبات متوسط شیر گاو	۱۳
مواد ازته شیر	۲۱
کازئین‌ها	۱۴
عواملی که در تثبیت مسیل مؤثر هستند	۱۷
روش‌های جداسازی کازئین از شیر	۱۸
پروتئین‌های محلول در سرم شیر	۱۹
مواد ازته غیرپروتئینی	۲۱
لاکتوز	۲۲
چربی‌ها	۲۴
آنزیم‌های شیر	۲۷
ویتامین‌های شیر	۲۹
عناصر و املاح و نمک‌های شیر	۳۰
گاز شیر	۳۲
دوشیدن بهداشت و جمع‌آوری شیر	۳۷

۳۹.....	فرآیندهای حرارتی
۴۷.....	روش‌های عمومی پاستوریزاسیون
۵۱.....	هموژنیزاسیون
۵۵.....	استریلیزاسیون شیر
۶۴.....	تکنولوژی شیرهای تغلیظ شده
۶۸.....	شیر خشک
۷۵.....	کره
۸۹.....	روغن حیوانی یا روغن کره
۹۳.....	بستنی
۹۸.....	فرآورده‌های تخمیری شیر
۱۰۲.....	ماست
۱۰۷.....	پنیرسازی
۱۲۲.....	پروسه‌های غشایی

تعریف شیر

فدراسیون بین‌المللی شیر (IDF^۱) تاکنون دو تعریف برای شیر تصویب کرده است:

۱- شیر، محصول تمام و کمال یک دوشش کامل و بدون وقفه یک پستاندار سالم است که خوب تغذیه شده باشد، در موقع دوشش خسته نباشد و بدون آغوز^۲ باشد.

۲- شیر، محصول ترش‌حی پستانی است که از طریق یک یا چند دوشش، بدون افزودن چیزی به آن یا جدا کردن چیزی از آن به دست می‌آید.

تفاوت شیر انسان و گاو

- ۱- شیر گاو، کازئینی می‌باشد؛ به طوری که حدود ۸۰٪ کل پروتئین‌های گاو را شامل می‌شود. در حالی که شیر انسان، آلبومینی است به همین دلیل است که نوزاد انسان نمی‌تواند شیر گاو را هضم کند زیرا کازئین شیر گاو لخته فشرده‌ای را در معده ایجاد می‌کند که کار آنزیم‌های گوارشی را دشوار می‌سازد و به همین دلیل نوزاد در اثر تغذیه با شیر گاو دچار دل درد می‌شود.
- ۲- شیر انسان شیرین‌تر است چون لاکتوز آن بیشتر است (لاکتوز شیر انسان ۷٪ است در حالی که در شیر گاو ۴/۷٪ می‌باشد). علت اضافه کردن ساکاروز به شیر گاو این است که شیرینی آن به شیر مادر برسد.

۴- در شیر انسان میزان سیستئین بیشتر است.

۵- شیر انسان دارای برخی آلیگوساکاریدها نظیر: قندهای ازت دار، آنزیم‌ها، اسیدهای چرب و عناصر ناچیز بیشتری می‌باشد.

۶- میزان ماده خشک تقریباً برابری دارند و میزان انرژی حاصل از ۱۰۰ سی سی شیر مادر ۷۵ کیلوکالری است؛ در حالی که این میزان انرژی برای ۱۰۰ سی سی شیر گاو ۶۵ کیلوکالری می‌باشد.

۷- لیزوزیم در شیر انسان ۳۰۰۰ برابر شیر گاو است.

فیزیولوژی تولید شیر

شیر در داخل غدد یا سلول‌های اپیتلیال^۳ تولید می‌شود. پستان هر گاو، دارای تعداد زیادی حبابچه است که این حبابچه‌ها در غدد پستانی قرار دارند. کلاً چهار غدد وجود دارد که به چهار نوک پستان ختم می‌شوند.

برای تولید شیر مجموعه‌ای از هورمون‌های مختلف توسط غدد هیپوفیز ترشح می‌شوند و فعالیت می‌نمایند:

۱- پرولاکتین: مهم‌ترین هورمون شیر ساز است و وقتی فعالیت خود را آغاز می‌کند، هورمون‌های دوران آبستنی دیگر ترشح نمی‌شوند. از هورمون‌های دوره آبستنی می‌توان فولیکولین و پروژسترون را نام برد.

۲- اکسی‌توسین: مربوط به خروج شیر است و وقتی که به وسیله دوشش یا ماشین‌های شیر دوشی ویا آب ولرم، نوک پستان گاو لمس می‌شود اکسی‌توسین از هیپوفیز ترشح شده که به مدت ۶ دقیقه دوام دارد و به همین دلیل، باید دوشش کمتر از این مدت، خاتمه یابد. شیر، اساساً از خون ساخته می‌شود. تخمین زده می‌شود که برای تولید یک لیتر شیر در شرایط عادی باید حدود ۶۰۰-۴۰۰ لیتر خون از مویرگ‌های پستانی عبور کند.

^۱ - International Dairy Federation


^۲ - Beasting

^۳ - Epithelial Cells

سنتز شیر در پستان به دو فاز تقسیم می‌گردد:

۱- فاز ترشحی: ۹۲٪ ترکیبات شیر در پستان سنتز می‌شوند.

۲- عناصر دفعی: ۸٪ می‌باشند و از خون گرفته می‌شوند مثل ایمونوگلوبولین‌ها، سرم آلبومین، مواد معدنی، آب، ویتامین و همچنین اسیدهای چرب که تعداد کربن آن‌ها بیش از ۱۵ است. به صورت تری‌گلسیرید از خون وارد شیر می‌شوند و غیره. برای سنتز لاکتوز: گلوکز از خون گرفته می‌شود و پس از گلوکز، گالاکتوز به‌وجود می‌آید که از ترکیب گلوکز و گالاکتوز با از دست دادن یک مولکول آب، لاکتوز سنتز می‌شود. اسیدهای چربی که کمتر از ۱۵ کربن دارند در پستان سنتز می‌شوند که پیش ماده آن‌ها بصورت گلیسرول و اسیدهای چرب از خون گرفته می‌شود.



لاکتوز در طبیعت، فقط در شیر است. در مورد نشخوارکنندگان راه دیگری برای سنتز بعضی از مواد وجود دارد که بدین طریق مقدار زیادی اسیدهای فرار، مانند اسید استیک و اسید پروپیونیک که در شکمبه ایجاد می‌شود را تبدیل به لاکتوز می‌نمایند (حدوداً ۱۰٪ کل لاکتوز).

عواملی که بر کیفیت و کمیت شیر اثر می‌کنند

معمولاً عواملی نظیر فیزیولوژیکی، طبیعی، محیطی و تغذیه‌ای بر روی ترکیبات شیر یعنی چربی و مواد جامد غیر چرب (SNF) اثر می‌گذارند. عواملی نظیر نوع پستاندار، نژاد و توارث‌های فردی بر روی اجزای تشکیل دهنده شیر، خصوصاً چربی تأثیر دارند. معمولاً پستاندارانی که شیرشان پر چرب تر است، دارای ذرات چربی قطورتری هستند. اندازه قطر ذرات چربی در شیر گاو بستگی به نژاد و مرحله شیر دهی دارد. در اواخر دوره شیردهی معمولاً ذرات چربی شیر کوچک‌تر می‌شوند.

مرحله شیردهی

در طول دوره شیر دهی، درصد ترکیبات شیر تغییر می‌کند که بیشترین تغییرات در ابتدا و انتهای دوره شیردهی روی می‌دهد. در طول ۳ تا ۴ روز قبل از زایمان و ۶ تا ۷ روز بعد از آن پستان مایعی ترشح می‌کند که آغوز یا کلوستروم^۴ نام دارد. کلوستروم، ماده‌ای لزج، غلیظ، دارای ته رنگ زرد مایل به قرمز، همراه با بویی قوی و طعمی تلخ است. این ماده حاوی مقادیر بسیار زیادی مواد جامد در مقایسه با شیر می‌باشد. پروتئین‌های محلول در سرم (به‌خصوص گلوبولین‌ها) و نمک‌های بیشتری دارد ولی لاکتوز کمتری دارد. در مورد چربی می‌تواند از شیر بیشتر یا کمتر باشد. میزان املاح، بدین صورت است که املاحی چون کلسیم، منیزیم، فسفر، کلردر آغوز بیشتر از شیر است ولی پتاسیم آن درصد پایین‌تری دارد.

میزان ویتامین A، ۱۰ برابر شیر معمولی است و مقدار پراکسیداز و کاتالاز و همچنین اسیدیتته کلوستروم بیشتر از شیر معمولی است. در هنگام تبدیل کلوستروم به شیر معمولی معمولاً مقدار پروتئین دیرتر از سایر مواد به حد طبیعی خود در شیر می‌رسد. در طول دوره شیر دهی، شیر تولیدی روزانه تا حدود یک ماه روز به روز افزایش می‌یابد و سپس حدود ۲ ماه ثابت می‌ماند و بعد تا پایان دوره شیر دهی کاهش می‌یابد. البته درصد مواد چرب و درصد سایر مواد به ترتیب فوق تغییر نمی‌کند. در بین ترکیبات شیر از همه متغیرتر، درصد چربی است، بعد از آن درصد مواد از ته می‌باشد و از همه ثابت‌تر لاکتوز است لازم به توضیح است که هر چه مقدار شیر روزانه بیشتر باشد، درصد چربی کمتر می‌شود این قضیه در مورد مواد از ته با شدت کمتری می‌باشد.

عمر دام و تعداد زایمان

تولید شیر در طول یک دوره شیردهی گاو از اولین تا ششمین زایمان افزایش می‌یابد، که این محدوده تا ۸ سال اولیه بارداری (در دام‌های جوان) می‌باشد و از هفتمین زایمان به شدت کاهش می‌یابد.

عفونت غدد پستانی

امراضی نظیر ورم پستان،^۵ تولید شیر را پایین می‌آورد زیرا نه تنها تعداد سلول‌های سازنده شیر کاهش می‌یابد؛ بلکه قدرت جذب سلول‌های اپیتلیال باقیمانده نیز کمتر می‌شود.

معمولاً ترکیب شیر گاوهایی که به بیماری ماستیتیس مبتلا شده‌اند به ترکیب خون نزدیک می‌شود. در شیر ماستیتیس غلظت چربی، لاکتوز، کازئین، کاهش و غلظت کل پروتئین‌های سرمی افزایش می‌یابد؛ در بین پروتئین‌های سرمی، غلظت آنهایی که در غدد پستانی سنتز می‌شوند (بتالاکتوگلوبولین و آلفالاکتالبومین) پایین می‌آید؛ و در مقابل، غلظت پروتئین‌های سرم خون (سرم خون و ایمونوگلوبولین) افزایش پیدا می‌کنند. غلظت مواد معدنی نیز در این حالت تغییر می‌نماید؛ به این صورت که غلظت پتاسیم، کلسیم و فسفر کاهش؛ و میزان سدیم و کلر افزایش می‌یابد.

این بیماری باعث می‌شود که آنزیم‌های پروتئولیتیک نظیر پلاسمین، کاتپسین B، الاستاز و ... در شیر افزایش یابد و از آنجا که این آنزیم‌ها به حرارت مقاوم هستند می‌تواند واکنشهای پروتئولیز را در فرآورده‌های لبنی زیاد کند و باعث کاهش عمر انبارمانی آنها گردد.

تغذیه

تغذیه گاو، بیش از حد استاندارد (۲۵ درصد) یا کمتر از حد استاندارد، باعث افزایش یا کاهش SNF می‌شود و این به‌خاطر تغییر میزان پروتئین شیر است. به‌عبارت دیگر اگر میزان پروتئین دریافتی به بدن حیوان به شدت کاهش یابد، باعث کاهش پروتئین و کاهش تولید شیر می‌گردد.

ترکیب پروتئین‌های شیر، مستقل از رژیم غذایی بوده و حیوان قادر است که در یک رژیم عاری از پروتئین، به کمک نمک‌های آمونیوم و اوره (به عنوان منابع نیتروژن) اقدام به سنتز آن نماید.

صرف نظر از موارد حاد و گرسنگی و یا سوء تغذیه، تغییرات تغذیه‌ای بر روی میزان لاکتوز، پتاسیم، سدیم و کلر در شیر، اثری ناچیز داشته یا این که اصلاً تأثیری ندارد.

تغذیه با علوفه سبز موجب افزایش میزان اسیدهای چرب غیر اشباع می‌گردد و در نتیجه باعث حساس شدن چربی به اکسیداسیون می‌شود. بنابراین کره تابستانه نرم‌تر از کره زمستانه است و از طرفی به علت ویتامین A بالا در آن، کره زرد رنگ‌تر است. در صورتی که تغذیه با تقاله پنبه‌دانه باشد، نتیجه، عکس علوفه سبز است و میزان اسیدهای چرب غیر اشباع کمتری تولید می‌شود. بعضی مواد که دارای بوی نامطبوعی هستند مثل سیر، کلم می‌تواند خاصیت ارگانولپتیکی و حسی شیر را تنازل دهد.

کار

اگر دام شیرده بیشتر از حد کار کند یا راه برود از میزان شیر تولیدی به شدت کاسته می‌شود.

تعداد دوشش

درصد چربی تا پایان عمل شیر دوشی به طور مشخصی افزایش می یابد؛ به طوری که در ابتدای عمل، محصول با میزان چربی بسیار پایین و در انتها، شیری غنی از چربی به دست می آید. اگر عمل شیر دوشی ناقص انجام گیرد، مقدار زیادی چربی در پستان باقی می ماند که می توان آن را در دوشش بعدی استحصال کرد. اگر دوشش قطع شود و مجدداً شروع شود، هم مقدار شیر کم می شود و هم مواد اساسی آن کاهش پیدا می کند. فقط نسبت کنورورها زیادتیر می شود و اسیدیته نیز به نحو محسوسی کم می شود.

محیط

حرارت ۴ تا ۲۱ سانتی گراد تأثیری بر تولید شیر گاو ندارد. دمای پایین تر از ۴ درجه سانتی گراد در صورتی که غذای حیوان کافی باشد اثر سویی بر روی تولید و ترکیبات شیر ندارد. حرارت بیش از ۳۲ درجه هم ممکن است تولید را کم کند. به هر حال، در زمانی که تولید شیر کاهش پیدا می کند، درصد چربی در شیر افزایش پیدا می کند. معمولاً درصد چربی شیر و مواد جامد غیر چرب آن در زمستان به ماکزیمم و با نزدیکی به فصول بهار و تابستان به حداقل خود می رسد که مسلماً به خاطر استفاده از کنسانتره در زمستان و یا علوفه سبز و تازه در بهار و تابستان می باشد.

خواص فیزیکی و شیمیایی شیر گاو

۱- رنگ شیر

رنگ شیر، بر اساس عواملی چون: نژاد حیوان، نوع تغذیه، میزان چربی و مواد جامد در آن از سفید مایل به آبی تا زرد طلایی متغیر است. شیر در مقادیر زیاد ظاهری کاملاً مات داشته و لایه های نازک آن کمی نازک به نظر می رسند. به طور کلی، شیر، ماده ای سفید رنگ و مات با مزه کمی شیرین است که در حالت طبیعی بی بو و دارای pH نزدیک خنثی می باشد. رنگ سفید شیر، در نتیجه پراکندگی نور منعکس شده به وسیله گلبول های چربی و ذرات کلوییدی کازئین و فسفات کلسیم می باشد. برخی عوامل می توانند رنگ شیر را تغییر دهند. مثلاً اگر ماده چرب زیاد باشد و به خصوص غنی از کاروتن باشد رنگ به زردی تمایل پیدا می کند. اگر درصد آب شیر زیاد و چربی آن کم باشد رنگ شیر به آبی متمایل می شود. تغذیه از عوامل مهم مؤثر در رنگ شیر است مثلاً حیوانی که هیچ زیادی در تغذیه داشته باشد به دلیل کاروتنوئید بالای آن، رنگ شیر زردتر می شود.

۲- بوی شیر

شیر، ماده ای بی بو است؛ اما در اثر تماس با ظروف کثیف و یا گذاشتن در جاهایی مانند اسطبل، بوهای خارجی را جذب می کند. عامل اصلی تثبیت بوهای خارجی، ماده چرب است.

۳- دانسیته و یا وزن مخصوص

وزن مخصوص شیر کمی بیش از آب است. یک لیتر شیر می تواند از ۱۰۳۴ - ۱۰۲۸ گرم وزن داشته باشد. وزن مخصوص شیر در ۲۰ درجه سانتی گراد از ۱/۰۲۸ تا ۱/۰۳۴ متغیر است. شیر از دو قسمت مهم تشکیل شده است:

۱- چربی که وزن مخصوص آن ۰/۹۳ - ۰/۹۲ متغیر است.

۲- ماده خشک بی چربی که وزن مخصوص آن ۱/۰۳۶ است.

جهت سنجش دانسیته از دستگاهی بنام لاکتودانسی متر استفاده می شود.

اگر چربی شیر جدا گردد دانسیته افزایش می یابد و اگر آب به شیر اضافه شود، دانسیته کاهش می یابد و در صورتی با که هر دو ماده، تقلب صورت گیرد، ممکن است کشف تقلب صرفاً با لاکتودانسی متر، دشوار باشد.

۴- نقطه انجماد شیر

نقطه انجماد شیر، با ثبات ترین خصوصیت فیزیکی شیر است. تنزل نقطه انجماد، نسبت مستقیمی با تعداد ذرات موجود در محلول دارد. نقطه انجماد شیر اساساً بوسیله ترکیبات عمده ای که وزن مولکولی پایینی دارند (لاکتوز و نمک ها) تعیین می گردد و با نوسان های غلظت پروتئین های کلئیدی و گلبول های چربی، بستگی کمتری دارد.

نقطه انجماد، وضعیت شیر را از نظر ماده خشک و آب مشخص می نماید. نقطه انجماد شیر معمولی می تواند از (-0.52) تا (-0.57) تغییر کند ولی به طور متوسط برابر یا (-0.55) درجه سانتی گراد است.

هرگاه به شیر، آب اضافه شود، با توجه به اینکه نقطه انجماد آب، صفر درجه است؛ پس، نقطه انجماد شیر به سمت صفر میل می کند. چربی شیر تأثیری بر نقطه انجماد ندارد. پس با اندازه گیری این ویژگی، فقط می توان افزودن آب به شیر را مشخص کرد. دستگاهی که به طور دقیق نقطه انجماد شیر را اندازه گیری می کند؛ کرایوسکپ^۶ می باشد. که با آن می توان به مقدار آب اضافی پی برد.

۵- ویسکوزیته یا سیالیت

ویسکوزیته شیر معمولی در حدود $2 - 1/5$ سانتی پواز است. ویسکوزیته، تابعی از مواد جامد فرآورده است. میسل های کازئین و گلبول های چربی، مهم ترین نقش را در ویسکوزیته شیر بر عهده دارند.

۶- خاصیت هدایت الکتریکی

هدایت الکتریکی در شیر معمولی 0.05 اهم می باشد. شیرهایی که دارای خاصیت هدایتی بیشتری هستند، نشان دهنده حضور نمک هایی نظیر کلرورها و یون های بیشتر، در شیر می باشد. مثلاً در شیری که از دام ورم پستان دوشیده می شود، به علت حضور یون های بیشتر، دارای هدایت الکتریکی بیشتر می باشد (یکی از راه های تشخیص شیر ماستیتیس می باشد).

۷- pH و خاصیت بافری شیر

pH شیر بین $6.4 - 6.8$ است. اختلاف pH و ظرفیت بافری در میان شیر تازه افراد یک گونه به طرز عمل غدد پستانی، مربوط است. شیر تازه به دلیل داشتن ترکیباتی چون: پروتئین ها، فسفات، دی اکسید کربن، سیترات و مواد دیگری از این قبیل، همانند یک بافر پیچیده عمل می کند.

pH تابعی از دما می باشد؛ به طوری که هر چه دما بیشتر باشد pH کمتر می شود. چرا؟

حرارت شدید، مثل استریلیزاسیون، موجب می گردد که برخی اتصالات حساس موجود در ساختمان پروتئین ها شکسته شده و تا حدی اسید آمینه های آزاد ایجاد گردد. این تغییر موجب افزایش اسیدیته و یا کاهش pH می شود هم چنین حرارت شدید موجب تغییر برخی نمک های فسفردار و آزاد شدن اسید فسفریک می گردد که نتیجه این واکنش نیز افزایش اسیدیته است.

۸- اسیدیته

اسیدیته شیر بر حسب معیاری به نام درجه دورنیک ($^{\circ}D$) اندازه گیری می شود. اسیدیته در شیر طبیعی بین ۱۶-۱۸ درجه دورنیک است که معادل با $1/8 - 1/6$ گرم اسیدلاکتیک برلیتر است.

در روش دورنیک از سود $N/9$ استفاده می شود.

روش های دیگر سنجش اسیدیته:

۱- روش سوکسله هنکل (SH)^۷ که سود $N/4$ استفاده می شود.

۲- روش تورنر^۸ که از سود $N/10$ استفاده می شود.

تبدیل درجه های مختلف اسیدیته به هم دیگر:

$$\frac{Dornic}{10} = \frac{gr}{liter}$$

$$Dornic = \frac{9}{10} Thorner = \frac{9}{4} Soxhlet - Henkel$$

$$\frac{Dornic}{2.25} = S.H$$

یعنی اگر فرض شود اسیدیته شیری بر حسب درجه دورنیک ۱۸ باشد بر حسب $\frac{gr}{liter}$ ، $1/8$ گرم اسیدلاکتیک بر لیتر و بر حسب S.H برابر با ۸ سوکسله هنکل می باشد.

اسیدیته شیری که بر حسب اسید لاکتیک اندازه گیری می شود؛ در شیر تازه مربوط به عوامل اسیدی مثل اسیدهای آمینه کازئین ها ، اسیدهای آلی آزاد و نمک های اسیدی است.

اگر شیر توسط باکتری های لاکتیکی شروع به ترش شدن بکند و از تخمیر لاکتوز تولید اسید لاکتیک کند اسیدیته افزایش می یابد. به این اسیدیته جدید، اسیدیته توسعه یافته^۹ می گویند.

اسیدیته طبیعی شیر تازه، مربوط به سیترات است یکی دیگر از ترکیبات عامل اسیدیته شیر، کازئین است. اسیدیته طبیعی در شیر سالم هر چه قدر زیاد باشد مشکلی ندارد و دلیل بر غنی بودن شیر از کازئین ها است.

^۷ - Soxhlet-Henkel

^۸ -Thorner

^۹ - Develop Acidity

ترکیبات متوسط شیر گاو

ترکیبات	مقدار (گرم بر لیتر)	حالت فیزیکی
۱- آب	۹۰۵	آزاد ، اتصالی ، بینابینی
۲- ماده خشک (T.S)	۱۲۷	
۲-۱- چربی ها	۳۵	
۲-۱-۱- لیپیدها	۳۴	امولسیون
۲-۱-۲- فسفولیپید	۰/۵	
۲-۱-۳- بخش غیر صابونی شونده	۰/۵	
۲-۲- ماده خشک بی چربی (S.N.F)	۹۲	
۲-۲-۱- لاکتوز	۴۹	محلول
۲-۲-۲- پروتئیدها (مجموعه مواد ازتی)	۳۴	
۲-۲-۲-۱- کازئین ها	۲۷	سوسپانسیون
۲-۲-۲-۲- پروتئین های آب پنیر (Whey Protein)	۵/۵	محلول کلوییدی
۲-۲-۲-۳- نیتروژن غیر پروتئینی (N.P.N)	۱/۵	محلول حقیقی
۲-۲-۲-۴- مواد معدنی (املاح)	۹	
۲-۲-۲-۴-۱- املاح اسید سیتریک	۲	محلول یا کلویید
۲-۲-۲-۴-۲- املاح اسید سولفوریک	۲/۶	محلول یا کلویید
۲-۲-۲-۴-۱- املاح اسید کلریدریک	۱/۷	محلول یا کلویید

به جز ترکیبات فوق، ترکیبات دیگری نیز در شیر وجود دارند که بسیار مهم هستند.

مواد ازته شیر

مواد ازته کل شیر حدود ۳۲-۳۴ گرم است که در شیر گاو به دو شکل پروتئین و غیر پروتئینی^{۱۰} (NPN) دیده می شود.

۱- بخش پروتئینی:

۹۵-۹۳ درصد کل ازت را تشکیل می دهد و به دو بخش تقسیم می شود:

الف- کازئین ها: ۷۸ درصد کل ازت را تشکیل می دهند و مقدار آن بر حسب فصل ، نژاد و تغذیه و غیره بین ۲۴-۲۷ گرم در لیتر است.

ب- پروتئین های محلول: این پروتئین ۱۷ درصد کل ازت را تشکیل می دهد (یعنی ۵/۵ gr/liter).

۲- بخش ازت غیر پروتئینی: (N.P.N)

۵-۷ درصد کل ازت را تشکیل می دهند که در حدود ۱/۶ gr/liter می باشد.

کازئین ها:

کازئین ها گروه خاصی از پروتئین های شیر با مشخصات زیر هستند:

- ۱- باندهای استری فسفات
- ۲- مقادیر بالای پرولین
- ۳- سیستمین پایین یا فقدان آن
- ۴- حلالیت کم در $\text{pH} = 4-5$

میزان بالای پرولین که در سرتاسر مولکول های کازئین پخش شده است، به طور مؤثری مانع از تغییر شکل پروتئین می شود. به همین جهت، کازئین معمولاً به سادگی در برابر حرارت دناتوره نمی گردد.

میسل های کازئین

کازئین از آلفاکازئین، کاپاکازئین و بتاکازئین تشکیل شده است که هر سه هتروژن هستند. این سه جزء کازئین، از اسیدهای آمینه ای تشکیل شده اند که با اسید فسفریک استریفیه شده اند. اسید فسفریک با نمک های کلسیم، منیزیم و بعضی از املاح پیچیده ترکیب شده و اتصالاتی در داخل یا بین مولکول ایجاد می کند.

کازئین آلفا به نوبه ی خود فقط یک نوع پروتئین نمی باشد. با الکتروفورز پیشرفته تعداد زیادی از آن ها را شناسایی کرده اند که مهم ترین آن ها α_s می باشد (S حرف اول کلمه ی Sensible به معنی حساس است و مفهوم آن این است که در برابر کلسیم پرتیزه از بقیه ی کازئین ها زود تر منعقد می شود) α_s به نوبه ی خود به فراکسیون های دیگری مثل α_{s1} و α_{s2} تقسیم می شود.

از لحاظ حساسیت به کلسیم، α_{s2} حساس ترین است و به ترتیب بعد از آن α_{s1} و β کازئین می باشد. $Kappa$ کازئین هم نسبت به Ca^{2+} حساس نیست.

زنجیره ی مولکولی کازئین را اصطلاحاً یک زنجیره ی باز می نامند و عملاً ساختمان ثانویه و ساختمان سوم در زنجیره ی کازئین دیده نمی شود.

در ساختمان مولکولی کازئین گروه های هیدروفوب به طرف مرکز و گروه های هیدروفیل به طرف خارج قرار دارند؛ لذا مولکول کازئین شدیداً هیدراته است. هر گرم کازئین تا حدود ۲ گرم آب به خود می گیرد.

فراکسیون های α_s شدیداً نسبت به Ca حساس هستند؛ به طوری که یک مول α_s قادر است حدود ۲۰-۱۰ مول Ca را به خود نگه دارد.

کازئین شیرهای مختلف با هم دیگر تفاوت دارند. مثلاً:

- ۱- کازئین شیر زن از نظر سیستمین و هم چنین از نظر گلوکید غنی تر از کازئین شیر گاو است.
- ۲- شیر انسان فاقد α_s -کازئین بود، بنابراین، کاپاکازئین و کازئینی شبیه به β -کازئین، اجزای اصلی کازئین آن را تشکیل می دهند.

اگر فراکسیون های کازئین را در میدان الکتریکی قرار دهیم، به طرف قطب مثبت مهاجرت می کنند. علت این امر، برتری عوامل اسیدی به عوامل آمینی در کازئین ها است. مثلاً از لحاظ کمیت، اسید آمینه گلوتامیک، مهم ترین اسید آمینه می باشد که دارای عامل اسیدی بالاتری نسبت به عامل آمینی است.

کازئین kappa تنها کازئینی است که دارای کربوهیدرات (گلوکید) به میزان ۵ درصد میسل کازئین می باشد. این کربوهیدرات به اسید آمینه ی ترئونین ۱۳۳ متصل است. (لذا محلول تر از بقیه کازئین ها می باشد) هم چنین، کاپا تنها کازئینی است که دارای سیستمین

می باشد؛ لذا دارای عامل SH می باشد که از این لحاظ بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا وقتی شیر را بالاتر از ۸۵ درجه سانتی گراد حرارت دهیم گروه SH، kappa کازئین با SH سیستئین پروتئین های دیگر، می تواند گروه S-S ایجاد کند و در این حالت دیگر مایه پنیر قادر به تجزیه kappa نخواهد بود. به همین دلیل است که شیر جوشیده به وسیله مایه پنیر منعقد نمی شود. موضوع دیگر رل بسیار مهم حمایت کنندگی kappa در برابر Ca موجود در محیط می باشد. به طوری که به آن کازئین حامی^{۱۱} می گویند (زیرا کاپاکازئین نسبت به کلسیم حساس نیست). Kappa با تکیه بر همین خاصیت در حالت معمولی، جلوی انعقاد کازئین های دیگر را می گیرد. با توجه به این نکته که در شیر خام و پاستوریزه Ca یونیزه وجود دارد، اگر کازئین های α و β را به کمک الکتروفورز جدا کنیم و در محیط دیگری در برابر مقدار کمی Ca یونیزه قرار دهیم، کازئین α در کلیه دماها (سرما و گرما) فوراً رسوب می نماید. ولی β کازئین فقط در گرما رسوب می نماید در حالی که kappa کازئین، نه در گرما و نه در سرما رسوب نمی کند. مسئله اصلی این است که در شیر، این سه کازئین با یکدیگر میسل را به وجود می آورند و وجود kappa در ساختمان، جلوی تأثیر رسوب دهندگی Ca یونیزه را بر دو کازئین دیگر می گیرد. اما اگر عامل این خاصیت kappa را ضایع کنند، در این صورت، کاپاکازئین قادر نخواهد بود رل حمایت کنندگی خود را ادامه دهد. این اتفاقی است که در فرآیند پنیرسازی رخ می دهد.

Kappa-کازئین از دو فراکسیون تشکیل شده است:

۱- فراکسیون غیر حساس به Ca : که شامل اسید آمینه های ۱۶۹-۱۰۶ می باشد.

۲- فراکسیون حساس به Ca : که شامل اسید آمینه ۱۰۵-۱ می باشد.

در انعقاد شیرین یا آنزیمی، آنزیم رنین، باند پپتیدی متیونین- فنیل آلانین (۱۰۶-۱۰۵) را می شکند. پخش اسید آمینه های ۱۶۹-۱۰۶ تشکیل گلیکوماکروپپتیدی می دهد که دربرگیرنده تمام گلوکید کازئین است و وارد آب پنیر می شود. ولی بخش ۱-۱۰۵ تشکیل پاراکاپاکازئین می دهد؛ در اثر این تجزیه بخش پاراکاپاکازئین قسمت اعظم بارهای خود را از دست می دهد و بار باقی مانده آن قدر نیست که از رسوب کازئین های دیگر در اثر Ca یونیزه جلوگیری نماید.

ساختمان میسل کازئین

کازئین شیر گاو تقریباً به صورت ذرات کروی شکل رؤیت می گردد. قطر میسل های کازئین بین ۳۰۰-۲۰۰ نانومتر متغیر است. میسل ها خود از تعداد زیادی واحدهای فرعی (Subunit) تشکیل شده اند که قطر ۲۰-۱۵ نانومتر دارند. این Subunit در زیر میکروسکوپ الکترونی به صورت ناهمواری های تمشک مانند می باشند.

ساختمان میسل به این ترتیب است که ابتدا کازئین های α_{s1} ، α_{s2} و β و kappa با هم دیگر جمع شده و ذره ی کوچکی به نام submicell تشکیل می دهند که مانند واحد ساختمانی میسل عمل می کند. Submicell توسط فسفات تری کلسیت $Ca_3(PO_4)_2$ به هم ملحق می شوند که در واقع $Ca_3(PO_4)_2$ به صورت آمورف بوده و با منیزیم و کازئین پایدار می شود و باعث جلوگیری از تبدیل آن به هیدروکسی آپاتیت متبلور و متعاقباً رسوب می شود. نسبت اجزای فوق در ساب میسل به صورت ۱:۳:۱:۳ می باشد. (تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی. ترجمه ی دکتر مرتضوی و همکاران)

نحوه ی قرار گرفتن واحدهای سازنده ی submicell بدین ترتیب می باشد که کازئین kappa در حاشیه α و β هم در حاشیه و هم در مرکز submicell قرار دارند.

تمام حجم بین میسل ها را فسفات کلسیم تشکیل می دهد و مانند سیمان میسل ها را در کنار هم دیگر قرار می دهد.

علت پذیرش kappa کازئین در حاشیه میسل، این است که اولاً این ماده به سادگی در دسترس مایه پنیر در فرایند تولید لخته قرار می گیرد، ثانیاً اگر دمای حرارت دادن شیر از ۸۵ تجاوز کند، انرژی فعال شدن (Activation Energy) مورد نیاز برای ایجاد کمپلکس

بین kappa و بتالاکتوگلوبولین فراهم شده، در نتیجه به تعداد سیستم‌های این دو پروتئین، kappa در ایجاد کمپلکس شرکت می‌کند در نتیجه باعث پوشیدن پیوند ۱۰۶-۱۰۵ کاپا می‌شود، لذا این سوپسترا خود به خود از دسترس آنزیم مربوطه خارج می‌گردد. این وضعیت برگشت ناپذیر است؛ یعنی به فرض خنک کردن شیر نمی‌توان کمپلکس به وجود آمده را شکست و میسل قبلی دوباره به وجود آید.

به همین دلیل در سالم سازی حرارتی شیر پنیرسازی باید سعی شود که این کمپلکس به وجود نیاید. حتی اگر درصدی از میسل‌ها در ایجاد کمپلکس شرکت کند، زمان انعقاد (Coagulation یا Coagulating) بسیار طولانی می‌گردد.

اگر شیر را زیر ۶ درجه سانتیگراد نگهداری کنیم به تدریج β کازئین از میسل جدا شده و وارد سرم شیر می‌شود. بدیهی است که چنین واکنشی روی راندمان پنیرسازی اثر منفی دارد. به همین دلیل، توصیه می‌شود شیری که برای کارخانجات پنیرسازی در نظر گرفته می‌شود، درجه حرارت نگهداری آن از ۶ درجه سانتیگراد پایین‌تر نباشد. زیرا علاوه بر کاهش راندمان، باعث تلخی در پنیر می‌شود. یکی از خواص کازئین این است که اگر شیر را کمتر از ۴ درجه سانتیگراد مثلاً ۲ درجه سانتیگراد به کمک اسید تا pH ۴/۶ اسیدی کنیم، رسوبی به شکلی که در دمای عادی می‌بینیم تشکیل نمی‌شود؛ که علت این امر افزایش رجه هیدراتاسیون میسل می‌باشد؛ زیرا قشر اتصال آب اطراف پروتئین بیشتر و ضخیم‌تر می‌گردد. از طرف دیگر همان‌طوری که گفت شد، در سرما، کازئین β ساختمان میسل را ترک کرده و این امر نیز سطح کل ذرات کازئین را افزایش داده و باز هم در جهت افزایش هیدراتاسیون عمل کرده، در چنین شرایطی وقتی اسید اضافه گردد گروه‌های H نمی‌توانند به درون میسل نفوذ کرده و با فسفات کلسیم وارد فعل و انفعال شوند.

مشتقات کازئین:

۱- کازئین γ (گاما کازئین) یکی از مشتقات کازئین است که انواع γ_1 ، γ_2 و γ_3 را شامل می‌شود و منشأ هر سه از β کازئین است.

۲- پروتوزپیتون انواع مختلفی دارد که:

پروتوزپیتون ۳: از پروتئین‌های گویچه‌های چربی منشأ می‌گیرد.

پروتوزپیتون ۵: از β کازئین منشأ می‌گیرد.

پروتوزپیتون ۸ سریع: از β کازئین منشأ می‌گیرد.

پروتوزپیتون ۸ آهسته: از β کازئین منشأ می‌گیرد.

۳- λ کازئین: از α_s کازئین منشأ می‌گیرد.

مشتقات کازئین از نظر خصوصیات فیزیکوشیمیایی یکسان عمل نمی‌کنند. γ کازئین (γ_1 و γ_2 و γ_3) و λ کازئین مانند کازئین عمل می‌کنند (در PH=4.6 رسوب می‌کنند و مقاومت حرارتی نیز مانند کازئین است)، در حالی که پروتوزپیتون‌ها به صورت دیگری عمل می‌نمایند، یعنی در PH=4.6 منعقد نمی‌شوند و دارای مقاومت حرارتی بالایی هستند؛ هم‌چنین برای رسوب آن‌ها از سرم شیر، از تری کلرو استیک اسید (TCA)، ۱۲ درصد استفاده می‌شود.

عواملی که در تثبیت میسل مؤثر هستند:

۱- اثر فلزات، نمک‌ها و یون فلزها:

یون فلزی Ca و Mg اگر بیش از حد اضافه شود، در شیر باعث بی‌ثباتی می‌گردد. اثر یون‌ها بر روی α_s شدید است. به عکس، فسفات‌ها و سیترات‌ها اگر به شیر اضافه شوند، باعث تثبیت میسل می‌گردند؛ زیرا این یون‌ها با یون‌های دوظرفیتی کلسیم و منیزیم واکنش می‌دهند.

اضافه کردن محلول‌های نمک طعام به صورت اشباع یا نیمه‌اشباع و یا سولفات آمونیوم و منیزیم، باعث بی‌ثباتی پروتئین می‌شود، زیرا بارهای پروتئین را به هم می‌زند.

«همه‌ی این بحث‌ها در یک واژه‌ای بنام تعادل نمکی (salt balance) خلاصه می‌شود که در واقع تعادلی بین فسفات‌ها و سیترات‌ها و یون‌های کلسیم و منیزیم می‌باشد و به نحوی است که اگر یون‌های Ca و Mg بیش‌تر شوند باعث بی‌ثباتی پروتئین‌ها می‌گردند و به عکس، اگر بافرهای فسفات‌ها و سیترات‌ها اضافه شوند، باعث ثبات شیر می‌شوند لذا در شیر آغوز، وجود املاح زیاد باعث به هم خوردن تعادل نمکی می‌شود؛ در نتیجه با حرارت دادن، لخته شدن شیر اتفاق می‌افتد.»

۲- اثر توأم حرارت و PH:

در $PH=6.7$ کازئین‌ها دارای بار منفی بالایی هستند و باثبات می‌باشند. حتی این شیر در حرارت‌های استریلیزاسیون هم مقاوم است؛ ولی اگر این شیر را در دمای بالاتر از $150^{\circ}C$ به مدت طولانی حرارت دهیم، به خاطر به هم خوردن تعادل نمکی رسوب می‌کند. در $PH=6.3$ از بارهای منفی پروتئین کاسته شده و شیر در حرارت استریلیزاسیون نمی‌تواند مقاومت کند. در $PH=6$ شیر در درجه حرارت جوش هم لخته می‌شود و در $5.3 - 5$ PH شیر شروع به دانه دانه شدن می‌کند و در حرارت اتاق با 20 درجه‌ی سانتی‌گراد لخته می‌شود.

۳- اثر یخ‌زدن:

پروتئین‌ها خصوصاً γ و β و گاهی kappa در حرارت‌های $8/5$ و زیر $8/5$ و صفر درجه از هم منفک می‌شوند که باعث بی‌ثباتی می‌گردد. در صفر درجه‌ی سانتی‌گراد ذرات میسل، فلوکوله می‌شوند. اگر این شیر را حرارت دهیم، می‌تواند به حالت اول برگردد، مگر این که شیر را در دمای خیلی پایین ($-20^{\circ}C$) منجمد کنیم در این حالت لاکتوز کریستاله می‌شود. در حالت معمولی لاکتوز، محافظ میسل‌ها است و حتی مقداری یون کلسیم در کریستال‌های لاکتوز واقع شده که این کلسیم در ثبات میسل مهم است. وقتی که شیر را به $-20^{\circ}C$ ببرند لاکتوز کریستاله می‌شود و کلسیم‌هایی که در لاکتوز است؛ جدا می‌گردد و زمانی که شیر را گرم کردیم، کلسیم‌ها سبب رسوب می‌شوند.

۴- اثر آنزیم‌های گیاهی و حیوانی:

آنزیم‌های پروتئاز همچون آنزیم رنین (Chymosin) روی ثبات، مؤثر هستند. این آنزیم را از شیردان گوساله‌ی جوان abomasums به دست می‌آورند.

این آنزیم به حالت تجاری به صورت ناخالص، همراه با پپسین وجود دارد. هر دوی این آنزیم‌ها می‌توانند روی kappa کازئین اثر بگذارند و سبب لخته شدن شیر شوند.

Rennet: فرم ناخالص رنین است که حاوی پپسین و رنین است و ممکن است به همراه آن نمک طعام 10% ، اسید بوریک 4% و مقدار کمی بنزوات باشد.

آنزیم‌های مشابه رنین زیاد داریم که از گیاه یا میکروب مختلف گرفته می‌شوند. مثلاً آنزیم‌های (کیکی) Rennilase و یا Hannilase امروزه برای لخته کردن شیر استفاده می‌شوند.

Chymogen آنزیمی شبیه رنین است که توسط میکروب‌هایی مثل E.coli به وسیله‌ی مهندسی ژنتیک ساخته می‌شود. همه‌ی این آنزیم‌ها روی پیوند ۱۰۶-۱۰۵ kappa کازئین اثر دارند.

۵- اثر حرارت زیاد

وقتی شیر را به مدت زیادی بالای 150°C حرارت دهیم، حتی میسل‌ها هم رسوب می‌کنند. برای همین در دمای ۱۵۰-۱۴۵ به مدت ۳ ثانیه حرارت می‌دهیم تا استریل شود. حرارت زیاد، همه‌ی پروتئین‌ها را از بین می‌برد، به جز پرتئوزپیتون‌ها که در مقابل حرارت مقاوم هستند.

برای انعقاد کازئین در دمای 140°C ، ۲۰-۱۰ دقیقه در دمای ۱۲۵ درجه‌ی سانتی گراد، یک ساعت زمان لازم است.

هر چقدر شیر حرارت ببیند قدرت لخته کاهش می‌یابد.

در حرارت زیاد، با تأثیر کلسیم بر میسل کازئین، دانه دانه‌ای شدن (grainy) شیر اتفاق می‌افتد. برای جلوگیری از دانه دانه شدن شیر در حرارت‌های استریلیزاسیون، یک عملیات حرارتی مقدماتی (Preheating) انجام می‌پذیرد، بدین صورت که با اضافه کردن مواد افزودنی مثل سیترات و فسفات، ثبات میسل تأمین می‌شود.

حرارت زیاد روی رنگ شیر اثر نا مطلوبی دارد و نیز در اثر قهوه‌ای شدن غیرآنزیمی، تغییر رنگ شیر صورت می‌گیرد.

روش‌های جداسازی کازئین از شیر

۱- استفاده از اولتراسانتریفوژ

میسل‌های کازئین دارای وزن مخصوص متفاوتی با بقیه اجزای شیر می‌باشند، این اختلاف وزن مخصوص از یک طرف و اندازه متوسط ذرات از طرف دیگر، می‌تواند باعث جدا شدن این ترکیبات از شیر، توسط دستگاه اولتراسانتریفوژ شود. ولی سرعت جداسازی آن‌ها (۲۳۰۰ rpm) خیلی بیشتر از چربی‌ها (با سرعتی معادل ۶۰۰ rpm) می‌باشد. این جداسازی در آزمایشگاه عملی است ولی به هیچ وجه در صنعت عملی نخواهد بود. به هر حال کازئین جدا شده، به وسیله‌ی اولتراسانتریفوژ دارای شرایط زیر می‌باشد:

کازئین حالتی ژلاتینی و رنگی سفید دارد که از مایع شفاف و سبز رنگی به نام آب پنیر (Whey Protein) جدا می‌شود. کازئین حاصله با همان ساختمان اصلی که در شیر وجود دارد، جدا می‌شود و هیچ یک از اجزای کازئین از آن خارج نمی‌شوند و املاح درون میسل نیز در آن باقی می‌مانند. به همین دلیل به آن کازئین اولیه یا Native Casien می‌گویند. البته آب پنیر ناشی از این عمل با آب پنیر ناشی از مایه پنیر و یا اسیدی کردن شیر به کلی متفاوت است.

۲- استفاده از مایه پنیر یا آنزیم

آنزیم اساسی مایه پنیر، رنین یا کیموزین نام دارد که بر روی Kappa Casein یک عمل هیدرولیز محدود انجام می‌دهد و تعادل الکترواستاتیکی کازئین را به هم می‌زند و ایجاد لخته می‌نماید.

این کازئین همانند کازوئین قبلی، کلیه‌ی مواد معدنی کمپلکس اولیه را دارا بوده اما از نظر خواص کاری به خصوص هیدراتاسیون با کازئین اولیه یا Native Casein متفاوت است.

در این روش آب پنیر به نام Sweet Whey معروف است و از نظر سختی در وضعیت خوبی است زیرا مواد معدنی کازئین حفظ شده است.

در این روش یکی از کازئین‌ها به نام Kappa Casein تجزیه شده و در نتیجه بار منفی بخش باقی‌مانده کاهش پیدا می‌کند. این کاهش یار، باعث می‌شود که بارهای منفی کازئین با بارهای مثبت محیط خصوصاً کلسیم یونیزه، خنثی شده و لخته تشکیل گردد.

بنابراین، تفاوت این کازئین با کازئین اولیه، همانند آنچه قبلاً گفته شد؛ این است که بخشی از Kappa Casein دیگر وجود ندارد ولی کلیه فسفر و کلسیم و منیزیم و سایر مواد در لخته باقی می‌مانند. وجود فسفات کلسیم استحکام زیادی به لخته می‌دهد و به همین دلیل لخته‌ی مایه پنیر خیلی بیش‌تر از لخته‌ی اسید می‌تواند فشار و سایر کارهای مکانیکی را که در پنیرسازی کاربرد دارد تحمل نماید.

۳- کازئین اسیدی یا تولید کازئین ایزوالکتریک

این نوع کازئین، همان ماده‌ای است که در صنایع کازئین سازی تولید می‌شود. در این روش با استفاده از اسیدهایی مانند: کلریدریک و فسفریک، pH شیر را به 4.6 یا کمی کم‌تر می‌رسانند. وقتی که pH شیر به 4/6 یعنی به نقطه‌ی ایزوالکتریک کازئین می‌رسد، کلیه‌ی بارهای منفی کازئین خنثی شده و در نتیجه بارهای همانم که هم‌دیگر را دفع می‌کنند، کم می‌شوند. به همین علت ذراتی که دائماً در حال گردش هستند می‌توانند به هم‌دیگر ملحق شده و در ابتدا، لخته‌های کوچک و بعد لخته‌های بزرگ تولید نمایند. در این pH، شیر لخته شده و دو فازه می‌گردد. لخته یا فاز رسوبی شامل کازئین است که به آن کازئین اسیدی (Acid Casein) می‌گویند. فاز مایع آن نیز تفاوت عمده‌ای با آب پنیر شیرین دارد؛ زیرا حاوی ماده‌ی معدنی می‌باشد که از درون ساختمان میسل‌های کازئین بیرون آمده است. این نوع آب پنیر، اولاً دارای ماده‌ی معدنی بیش‌تر و در واقع سختی بیش‌تری است و به علاوه از نظر pH، Acid Whey محسوب می‌شود. این ویژگی در بهینه‌سازی آب پنیر مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند.

در صنعت، این کازئین را شستشو می‌کنند و معمولاً آن را با سود سوزآور ترکیب کرده و بعد، آن را خشک می‌نمایند. ماده‌ی جدید یا کازئینات سدیم هم از نظر ئیدراتاسیون و هم خاصیت امولسیفایر به صورت خوبی عمل می‌نماید و منحصر به فرد می‌باشد.

پروتئین‌های محلول در سرم شیر:

پروتئین‌های محلول در سرم شیر عبارتند از، ترکیبات پروتئینی که بعد از رسوب کازئین در حضور اسید (PH=4.6) و یا رنین، در سرم شیر باقی می‌مانند.

این پروتئین‌ها در مقایسه با کازئین دارای حالت میسل مانند نبوده، بلکه واجد ساختمان‌های ثانویه و ثالثی هستند که موجب حساسیت‌پذیری آن‌ها نسبت به دنا تورا سیون حرارتی می‌گردد.

این گروه حدود ۱۷٪ کل ازت شیر را تشکیل می‌دهند. از نظر ارزش بیولوژیکی و تغذیه‌ای کامل‌ترین و بهترین پروتئین‌های طبیعت محسوب شده به طوری که حتی ارزش بیولوژیکی آن‌ها از ارزش بیولوژیکی پروتئین‌های تخم‌مرغ بالاتر است.

پروتئین‌های آب پنیر تا زمانی که به وسیله حرارت، تغییر ماهیت پیدا نکنند، در نقطه ایزوالکتریک خود به دلیل هیدروفیل بودن زیاد آنها، رسوب نمی‌کنند. پلی الکترولیت (Poly electrolytes) مثل کربوکسی متیل سلولز، معمولاً آن‌ها را رسوب می‌کند. برای جدا کردن آن‌ها از حرارت و PH، توأم استفاده می‌گردد.

بعضی از این پروتئین‌ها در غدد پستانی سنتز می‌شوند و بعضی از خون وارد شیر می‌شوند. بتا لاکتوگلوبولین و آلفا لاکتالبومین در غدد پستانی سنتز می‌شوند، در حالی که سرم آلبومین و ایمونوگلوبولین‌ها مستقیماً از خون به شیر راه می‌یابند.

انواع پروتئین‌های آب پنیر

β -لاکتوگلوبولین:

این پروتئین از لحاظ کمیت، بیشترین مقدار را در نشخوارکنندگان شامل می‌شود. در حالی که شیر انسان، فاقد این ترکیب است. این پروتئین بر خلاف اسمش به گلوبولین‌ها تعلق ندارد و جزء آلبومین‌ها است و در حرارت‌های زیاد با Kappa کازئین کمپلکس می‌دهد و عامل اصلی ایجاد طعم پخته یا Cooked flavor در شیر جوشیده می‌باشد. مقدار این پروتئین در شیر گاو ۳-۲/۷ گرم بر لیتر است که به تنهایی ۵۰٪ کل پروتئین‌های محلول را تشکیل می‌دهد.

β لاکتوگلوبولین ۶ نوع واریانت یا نوع ژنتیکی دارد که عبارتند از A و B و ...

یکی از مقولات که باعث شده بعضی‌ها کاربرد پروتئین‌های آب پنیر را برای مشابه سازی فرمولاسیون با شیر مادر قبول نکنند، عدم وجود آن در شیر مادر است.

اگر شیر را حرارت دهیم انعقاد آنزیمی یا تولید پنیر آنزیمی مناسب نمی‌باشد. چرا؟

یکی از دلایل عمده‌ای که انعقاد آنزیمی به تأخیر می‌افتد و یا ممکن است اصلاً صورت نگیرد، در این است که از حرارت بالای ۶۵ درجه‌ی سانتی گراد بتا لاکتوگلوبین دناتوره شده و با Kappa کازئین باند ۱۰۶-۱۰۵ ایجاد کمپلکس می‌کند. بدین ترتیب باندهای ۱۰۶-۱۰۵ پوشیده شده و آنزیم، دیگر نمی‌تواند قسمت غیر حساس بر کلسیم را از میسل جدا کند و انعقاد به تأخیر افتاده و اگر حرارت شدید باشد انعقاد اصلاً صورت نمی‌گیرد.

α لاکتالبومین

حدود ۲۲ درصد پروتئین محلول را تشکیل می‌دهد و یکی از دو پروتئین تشکیل دهنده‌ی آنزیم مولا لاکتوز (سنتتاز) می‌باشد. α -لاکتالبومین در شیر تمام گونه‌هایی که عمده‌ترین قند آن‌ها لاکتوز می‌باشد؛ مشاهده شده است. بنابر مقایسه‌ای که بر روی نمونه‌های شیر پستانداران مختلف صورت گرفته، مشخص شده است که مقدار α -لاکتالبومین به میزان لاکتوز بستگی دارد. لذا شیر انسان که از نظر لاکتوز غنی است حاوی مقدار بالای α لاکتالبومین است (۱۷٪ از کل پروتئین). شیر اسب نیز که میزان لاکتوز بالایی دارد محتوای ۱۶/۷٪ α لاکتالبومین از کل پروتئین می‌باشد. این پروتئین دارای یک اتم کلسیم است. پس متالوپروتئین می‌باشد و از نظر تریپتوفان غنی است. این پروتئین، دقیقاً در شیر گاو و انسان مشابه هم هستند.

سرم آلبومین:

این پروتئین شبیه سرم آلبومین خون است. میزان آن در شیر گاو حدود یک درصد پروتئین‌های محلول است در حالی که در شیر انسان حدود ۶ درصد می‌باشد.

ایمونوگلوبولین:

ایمونوگلوبولین‌ها (Ig)، گلیکوپروتئین‌های با وزن مولکولی بسیار بالا هستند که حدود ۱۲ درصد پروتئین‌های محلول را شامل می‌شوند و دارای یک بخش گلووسیدی هستند. آنتی‌بادی‌ها در این گروه هستند. ایمونوگلوبولین‌ها نسبت به حرارت حساس‌تر از بقیه‌ی پروتئین‌های آب پنیر بود، در دماهای کمی دناتوره شده و مقدار آن‌ها در شیر حدود $0.16 \frac{gr}{lit}$ است. در حالی که در آغاز مقدار

آن‌ها بسیار زیاد است؛ به طوری که در اولین ساعت بعد از زایمان به 80 gr/lit می‌رسد، ولی ساعت به ساعت از این میزان کم شده تا بالاخره در روز ششم به حد ثابت خود می‌رسد. به این دلیل بایستی به مصرف نوزاد موجود شیرده برسد تا بتواند او را در برابر بیماری‌ها مصونیت بدهد.

شیر حاوی سه دسته ایمونوگلوبولین می‌باشد.

IgG (شامل زیرگروه‌های IgG_1 و IgG_2)، IgA، IgM

IgG_1 نوع غالب در شیر گاو می‌باشد و به نظر می‌رسد که این نوع گلوبولین‌ها به طور انتخابی از سرم خون به شیر منتقل شده باشد. در کلستروم گاو، گلوبولین‌های مزبور حدود ۸۰٪ از پروتئین‌های سرم شیر را به خود اختصاص می‌دهند؛ در صورتی که در کلستروم و شیر انسان IgA نوع غالب می‌باشد.

IgM اهمیت خاصی در صنعت لبنی داشته و این گلوبولین به عمل خوشه‌ای شدن (Clustering) گلبول‌های چربی کمک می‌نماید.

پروتئوزپیتون:

پروتئوزپیتون‌ها حاصل هیدرولیز بتاکازئین می‌باشد. در حرارت‌های پایین بتا کازئین میسل را ترک کرده و وارد سرم شیر می‌شود به محض ورود به آن، توسط آنزیم پلاسموژن شیر هیدرولیز و به گاما کازئین و پروتئوز پیتون تبدیل می‌شود. این ترکیب مقاوم‌ترین پروتئین محلول شیر نسبت به حرارت بوده و در دمای ۹۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد و به دنبال آن، کاهش pH تا ۴/۷ رسوب نمی‌نمایند از سوی دیگر این مواد در مجاورت محلول ۱۲٪ اسید تری‌کلرواستیک ته‌نشین می‌شود.

لاکتوفرین (لاکتوسیدوفیلین یا لاکتوترانسفرین):

این پروتئین آهن‌دار، یکی از عمده‌ترین پروتئین‌های سرم شیر انسان به شمار می‌رود و حدود ۱۸-۱۷ برابر شیر گاو لاکتوفرین دارد. بنابراین به مقدار خیلی کم در شیر گاو وجود دارد.

لاکتوفرین، گلیکوپروتئینی با زنجیره‌ی خطی می‌باشد که تا حدی با Fe^{2+} ، اشباع و هر مولکول آن قابلیت اتصال با ۲ اتم آهن را دارد. قندهای مختلفی همانند گالاکتوز، مانوز، فوکوز، n-استیل گلوکز آمین و n-استیل نورامینیک اسید در ساختمان این پروتئین است.

پروتئین‌های موجود در غشاء گویچه‌ی چربی:

پروتئین‌های غشایی، گروهی از پروتئین‌ها را تشکیل می‌دهند که یک پوسته‌ی محافظتی اطراف گویچه‌های چربی ایجاد می‌کنند و اختصاصات آن‌ها شبیه پروتئین‌های موجود در پوست و مو می‌باشد. بعضی از پروتئین‌ها، لیوپروتئین می‌باشند.

مواد ازته‌ی غیرپروتئینی (NPN):

۵-۷٪ کل ازت شیر گاو را NPN تشکیل می‌دهد، در حالی که NPN در شیر انسان در حدود ۳۰٪-۲۵٪ کل ازت را تشکیل می‌دهد. مواد تشکیل دهنده NPN مواد مختلف کوچکی هستند که در هیچ شرایطی رسوب نمی‌کنند. مقدار آن حدود $1/6 \text{ gr/lit}$ است. مهم‌ترین ترکیب این گروه، اوره است و بعد از آن نوکلئوتید، اسیدهای آمینه‌ی آزاد با مقادیر متغیر می‌باشد. میزان نیترات شیر با توجه به علوفه‌ای که به آن می‌دهند تغییر می‌کند. معذالک، میزان نیترات شیر، همواره کمتر از نیترات آب است. تمام اجزای NPN، به استثنای اسید اوریک و آمونیاک، به مقدار بیش‌تری در کلستروم وجود دارد.

اگر NPN شیر استریلیزه یا جوشیده را اندازه‌گیری کنیم، ملاحظه می‌شود که درصد آن زیادتر از شیر، قبل از حرارت دادن است. علت این امر این است که حرارت باعث می‌شود اتصالات ضعیف و کم‌انرژی در ساختمان پروتئین‌های مختلف و قبل از همه kappa casein

شکسته شده و بخشی از آن‌ها وارد بخش NPN شیر گردد و باز به همین دلیل، شیر استریلیزاسیون به عنوان محیط کشت میکروبی بهتر است زیرا مواد از ته قابل استفاده برای میکروب‌ها را به میزان بیش‌تری در اختیار آن‌ها می‌گذارد.

لاکتوز

از نظر کمیت، لاکتوز مهم‌ترین ترکیب تشکیل دهنده ماده خشک یا T.S شیر گاو است. که با میزان نمک در شیر رابطه عکس دارد. در شیر گوسفند و گاو میش، چربی، مهم‌ترین ترکیب را تشکیل می‌دهد؛ ولی در شیر مادر نیز این قند به تنهایی بیش از نصف کل ماده خشک را تشکیل می‌دهد؛ به همین دلیل شیر مادر شیرین‌تر است. مقدار لاکتوز شیر گاو به طور متوسط حدود ۵۰ گرم در لیتر است. قندهای دیگر به میزان بسیار کم نیز در شیر یافت می‌شود (نظیر قندهای ازت‌دار) که دارای آثار بیولوژیکی بسیار مهمی هستند.

میزان قند شیر بر اثر عوامل مختلف می‌تواند تغییر کند:

۱- دوره شیردهی: میزان لاکتوز در روزهای اول کم و بعد زیاد می‌شود.

۲- بیماری دامی: نظیر ورم پستان، تب برفکی و بروسلوز...

لاکتوز، یک قند احیاء کننده و دی‌ساکارید است که از دو مونوساکارید گلوکز و گالاکتوز تشکیل شده است. گالاکتوز همواره به شکل β در ساختمان لاکتوز شرکت می‌کند؛ در حالی که گلوکز بر حسب ساختمان مختلف به شکل α و β هست و در شیر، همواره هر دو نوع وجود دارد. اگر گلوکز به شکل α باشد، لاکتوز را لاکتوز α می‌نامند و در غیر این صورت به آن لاکتوز β می‌گویند. این دو نوع ایزومر از نظر خصوصیات فیزیکوشیمیایی با یکدیگر اختلاف دارند.

انواع لاکتوز قابل استحصال در شیر:

۱- α لاکتوز هیدرات ۲- α لاکتوز انیدرید ۳- β لاکتوز انیدرید ۴- لاکتوز آمورف

بلورهای آلفا لاکتوز هیدرات به صورت اشباع در حرارت $93/5^{\circ}\text{C}$ کریستالیزه می‌شوند. کریستال‌های آلفا هیدرات لاکتوز معمولاً به شکل منشوری یا تبرزینی هستند. بتا لاکتوز در حرارت بیش از $93/5^{\circ}\text{C}$ کریستالیزه خواهد شد و به شکل کریستال‌های سوزنی شکل در می‌آید. اگر شیر سریع شیر خنک شود، لاکتوز آمورف به دست می‌آید که حاوی نسبت مساوی آلفا و بتا لاکتوز می‌باشد. افزایش بیش از حد بلورهای α لاکتوز هیدراته منجر به پیدایش بافتی به نام بافت شنی (Sandy texture) می‌شود که در موقع مصرف، وجود آن احساس می‌شود. بنابراین، باید سعی شود که در شیرهای غلیظ، شیرین، بستنی و یا آب پنیر کنسانتره به وجود نیاید. مثلاً اگر در تغلیظ، قبل از خشک کردن آب پنیر دقت نشود و اجازه دهیم بلورهای درشت به وجود آیند، پودر حاصله پودر نامرغوبی خواهد شد. با افزایش غلظت و با کاهش دما نسبت لاکتوز α به β زیاد می‌شود. در هر دمایی این نسبت ثابت است؛ یعنی، نمی‌توانیم مانع شکل‌گیری لاکتوز α بشویم، تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم تقسیم بیش از حد این لاکتوز است که در نتیجه بلورهای حاصله تا حد ممکن کوچک و در حین مصرف غیر قابل احساس باشد. البته در صنایعی مانند استحصال لاکتوز از آب پنیر دقیقاً بر عکس، سعی می‌کنیم اندازه بلورها بزرگ شود که بتوانیم به کمک سانتریفوژ آن‌ها را جدا کنیم این نوع لاکتوز، بیشتر جنبه بهداشتی یا آرایشی دارد و یا در محیط‌های کشت استفاده می‌شود.

در حالت عادی لاکتوز α به صورت مونوهیدراته است و همراه با لاکتوز، یک مولکول آب متبلور وجود دارد، هرگاه دما از $93/5^{\circ}\text{C}$ (به این دما، دمای بحرانی لاکتوز گویند) بالاتر رود، لاکتوز α تماماً به لاکتوز β تبدیل می‌شود. در دمای 15°C ، ۶۲٪ لاکتوز β و ۳۸٪ لاکتوز α در حالت تعادل وجود دارد.

لاکتوز β بسیار محلول تر از لاکتوز α است و افزایش حرارت موجب تبدیل لاکتوز α به لاکتوز β می شود. در حالی که کاهش دما به صورت عکس می باشد.

کاراملیزاسیون لاکتوز در دمای 150°C با ظهور رنگ زرد شروع شده و در دمای 170°C قهوه ای می شود. قهوه ای شدن توسط لاکتوز به صورت دیگری به نام واکنش مایلارد نیز وجود دارد که در اثر واکنش بین اسید آمینه و لاکتوز به وجود می آید. در اثر این واکنش در نهایت، ترکیباتی به نام ملانوئیدین ایجاد می شود که بسیار احیاء کننده است و رنگ محصول را خراب می کند. مس و آهن این پدیده را تحریک می کنند؛ لذا باید در بسته بندی مواد حساس، این دو فلز با غذا در تماس نباشند. این پدیده باعث تولید گاز CO_2 می شود در نتیجه ظرف حاوی محصول را متورم می کند و از طرفی با از بین رفتن اسیدهای آمینه ارزش غذایی محصول را به شدت کاهش می دهد.

۱۲ عدم تحمل لاکتوز


دستگاه گوارش بعضی افراد، فاقد آنزیم لاکتاز یا β گالاکتوزیداز است. بنابراین لاکتوز بدون هیچ تغییری وارد روده بزرگ شده، در آنجا به وسیله میکروارگانیسم تجزیه شده و گاز کربنیک تولید شده ایجاد نفخ معده می نماید. در ضمن به علت جذب آب، لاکتوز باعث بروز دل پیچه و اسهال در انسان می شود که این عارضه را عدم تحمل لاکتوز گویند.

دو عامل در این عارضه مؤثر است: ۱- ژنتیک ۲- عادت نوشیدن شیر

برای افرادی که از لحاظ ژنتیکی مشکل دارند؛ اضافه کردن لاکتاز به فرآورده های لبنی، مثل بستنی و یا حتی شیر باسٹ می شود که لاکتوز تبدیل به گلوکز و گالاکتوز شده و محصولات Lactose Free به وجود آورد.

در کشورهای که عادت نوشیدن شیر وجود ندارد و شیر بعد از سنین کودکی کنار گذاشته می شود، خودبه خود استعداد بدن در ترشح آنزیم مربوطه کم می شود. افرادی که با این مشکل مواجه هستند؛ می توانند پنیر را که به کلی فاقد لاکتوز است و حتی ماستی که $\frac{1}{3}$ لاکتوز آن تبدیل به اسید لاکتیک شده مصرف نمایند.

در اثر فعالیت باکتری های لاکتیکی یک مولکول لاکتوز تبدیل به ۴ مولکول اسید لاکتیک می شود.



(لاکتوز)

(اسید لاکتیک)

این پدیده در بعضی محصولات، نظیر ماست، محصولات تخمیری و حتی کره که باعث عطر و طعم می شود، مطلوب است ولی در بعضی مواقع مفید نمی باشد.

لاکتوز، حدود ۸۰ درصد ماده خشک آب پنیر را تشکیل می دهد. یکی از راه های بهینه سازی آن می تواند تولید پروتئین تک یاخته ای^{۱۳} باشد. که با مصرف این قند توسط مخمرها، پروتئین تولید می شود.

لاکتوز موجود در آب پنیر و شیر می تواند توسط مخمرها تبدیل به الکل شود که از این خاصیت در تهیه بعضی از محصولات نظیر کفیر و کومیس استفاده می شود.

^{۱۲} - Lactose Intolerance

^{۱۳} - Single Cell Protein

چربی‌ها

لیپیدها در شیر به صورت لیپیدهای ساده و لیپیدهای پیچیده وجود دارند. اسید اولئیک ($C_{18}:1$) مهم‌ترین اسید چرب اشباع نشده شیر می‌باشد که به تنهایی ۳۰-۴۰٪ کل اسیدهای چرب را تشکیل می‌دهد و اسید پالمیتیک ($C_{16}:1$) مهم‌ترین اسید چرب اشباع از لحاظ مقدار می‌باشد. یکی از اختصاصات شیر گاو، بالا بودن چهار اسید اشباع شده $C_{4}-C_{10}$ می‌باشد. به همین دلیل اگر تقلبی در کره صورت گیرد و یا روغنی به آن اضافه شود، نسبت این اسیدها به هم می‌خورد. که با اندازه‌گیری آن می‌توان تقلب را کشف کرد. عامل امولسیون چربیها در فاز محلول، چربی‌های پیچیده‌ای می‌باشند که فسفولیپید نام دارند. مثل: لیستین، سفالین و

بتا کاروتن در چربی‌های شیر دارای وضعیت شاخص است و دارای رنگ بین زرد و قرمز است و هم‌چنین پیش ساز ویتامین A می‌باشد و از طرفی مقدار آن با شرایط تغذیه دام به‌خصوص وجود علوفه سبز در ارتباط است.

توکوفرول در چربی شیر، خاصیت آنتی اکسیدانی دارد. چربی‌ها به‌صورت گویچه در حالت امولسیون با قطری حدود ۱۲-۲ میکرون قرار دارند که قطر بیشتر از ۹۰٪ این گویچه‌ها بین ۵-۳ میکرون می‌باشد. این گویچه‌ها به‌وسیله یک غشاء^{۱۴} احاطه شده است و غشاءمحتوی گویچه را از گزند اکسیداسیون و لیپولیز حفظ می‌کند.

اهمیت غشا در شیر:

- ۱- موجب تثبیت امولسیون می‌شود.
- ۲- در یک‌سری از واکنش‌های تکنولوژیکی شرکت دارند.

خصوصیات غشای گویچه‌ها:

- ۱- تری گلیسریدها و فسفولیپیدها با نقطه ذوب بالا از جمله تشکیل‌دهندگان اساسی غشا هستند. این تری گلیسریدها $C_{16}-C_{18}$ هستند.
 - ۲- غشاء، محتوی گویچه را از گزند اکسیداسیون و لیپولیز حفظ می‌کند.
 - ۳- ۶۰٪ لیستین و سفالین روی غشا تثبیت شده‌اند.
 - ۴- غشا در حدود ۲٪ کل وزن چربی را تشکیل می‌دهد.
 - ۵- پروتئین‌ها، ۴۰٪ از وزن خشک غشا را به خود اختصاص می‌دهند.
 - ۶- غشا حاوی ویتامین‌ها خصوصاً ویتامین A، بعضی از آنزیم‌ها نظیر فسفاتاز قلیایی، لیپاز، گزانتین اکسیداز و هم‌چنین فلزاتی نظیر آهن و مس می‌باشد.
 - ۷- قسمت مرکزی گویچه از تری گلیسریدها تشکیل شده که اشباع و غیر اشباع می‌باشد و مواد غیر صابونی شونده نظیر ویتامین‌ها و غیره را دارا می‌باشد. تری گلیسریدهای غیر اشباع در مرکز گویچه قرار دارند و هر چه به سمت غشاء نزدیک می‌شویم نسبت تری گلیسریدهای اشباع شده زیادتر می‌شود.
- گویچه‌های چربی، دارای خاصیت تجمع و الحاق شدن به یکدیگر هستند که عامل آن ماده‌ای بنام آگلوتنینین می‌باشد. تا زمانی که این مواد فعال هستند، گویچه‌ها به هم جذب می‌شوند؛ در نتیجه قطر آن‌ها بیشتر می‌گردد. به همین دلیل سریع‌تر صعود می‌نمایند.

حرارت دادن شیر در حدی که آگلوتنین‌ها دناتوره شوند، موجب می‌شود که خاصیت تمایل به اجتماع از بین برود و به همین دلیل در صنایع شیر برای تسریع خامه‌گیری شیر تا 50°C و حداکثر تا 55°C گرم می‌شود و بایستی از اعمال حرارت‌هایی که موجب دناتوره شدن آگلوتنین‌ها می‌شود، خودداری نمود.

در غشاء، آهن و مس و همچنین لیپاز غشایی نیز موجود است و در کنار آن‌ها آنزیم‌های گروه اکسیداز نیز وجود دارد. تا زمانی که تمامیت ساختمان غشاء حفظ شود، نه لیپاز، باعث تند شدن شیر است و نه مس و آهن می‌توانند باعث اکسیداسیون شوند و نه اکسیدازهای دیگر می‌توانند در جهت فوق، فعال باشند. هر عاملی که تمامیت ساختمان غشاء را بهم بزند، زمینه را برای کلیه فسادهای فوق فعال کرده است. مثلاً اگر شیر را نزدیک صفر درجه سرد کنیم، بعضی از اجزای غشاء بیشتر از اجزای دیگر منقبض شده و این وضعیت موجب ایجاد درز یا ترک در سطح غشاء گویچه می‌شود؛ در نتیجه تری‌گلیسیریدهای محافظت شده درونی می‌توانند از این درزها خارج شده و در دسترس لیپاز، کاتالیزورها و آنزیم‌های غشاء قرار گیرند. به همین دلیل، پدیده تند شدن در شیرهایی که بسیار سرد شده‌اند، بیشتر رخ می‌دهد. به همین منظور توصیه می‌شود که هرگز دمای سرد کردن به نزدیک صفر و کمتر از آن نرسد و دمای نهایی از 4°C کمتر نگردد و یا شیر در این مدت خیلی زیاد نگهداری نشود. همچنین نشت تری‌گلیسیریدها از طریق سوراخ‌های ایجاد شده در غشاء، می‌تواند آن‌ها را در معرض اکسیژن بخش محلول شیر قرار بدهد و چون کاتالیزورهای مس و آهن وجود دارند، فساد اکسیداتیو نیز ممکن می‌گردد. البته هرگز دو فساد فوق با هم دیگر بروز نمی‌نمایند. علاوه بر سرد کردن، حرارت دادن شیر در دماهای بیش از 85°C باعث می‌شود غشاء به صورت نواری اطراف گویچه کنده شود که در این حالت لیپاز غشایی دناتوره شده و فساد عمده، اکسیداسیون خواهد بود.

انواع لیپازها در شیر

- ۱- طبیعی: که عمدتاً به غشاء متصل است.
 - ۲- لیپاز میکروبی: که از میکروب‌ها ترشح می‌شود.
- لیپاز طبیعی، در شرایط پاستوریزاسیون 100°C درصد دناتوره می‌شود. اما لیپازهای میکروبی، خصوصاً لیپازهای ناشی از سرما دوست‌ها بویژه سودوموناس‌ها نسبت به حرارت مقاوم هستند و شرایط پاستوریزاسیون را تحمل می‌نمایند.
- بنابراین، چنانچه بهداشت شیر رعایت نگردد، باعث افزایش لیپاز میکروبی در آن شده، از طرفی پاستوریزاسیون شیر باعث می‌شود که غشاء کنده شده و زمینه برای تند شدن فراهم گردد. دیده می‌شود که شیر استریلیزه و یا کره ناشی از شیرهای زمستانه یا شیرهای که مدت طولانی در سرما نگهداری شده باشند، بیشتر از شیرهای دیگر تند می‌شوند.
- تجزیه چربی و تند شدن محصول، مربوط به هیدرولیز تری‌گلیسیریدها می‌باشد که منجر به آزاد شدن اسیدهای چرب، به خصوص اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه می‌شود. این عمل یک واکنش آنزیمی است و همواره ناقص است. زیرا کافی است مقدار کمی اسید چرب در محیط پیدا گردد تا جلوی فعالیت بیشتر لیپاز را بگیرد.
- اعمالی مانند بهم زدن شیر سرد شده، هموژنیزاسیون و تغییرات شدید دما به غشاء، صدمه وارد کرده و زمینه فعالیت لیپاز را فراهم می‌نماید.

تغذیه دام در فعالیت لیپاز مؤثر است. مثلاً در شیرهایی که به دنبال تغذیه دام با علوفه سبز به وجود می‌آید؛ عمل لیپولیز، کمتر صورت می‌گیرد؛ ولی در اواخر دوره شیر دهی به دلیل تغذیه خاص، نسبت به لیپولیز حساس‌تر است. به همین دلیل شیرهای اواخر دوره شیردهی، زودتر تند می‌شود و به همین دلیل، کره این شیرها زودتر فاسد می‌گردند زیرا لیپاز غشایی این نوع شیرها بیشتر می‌باشد.

اسیدیته بالا - pH کم - اکسیژن محلول و فلزاتی مانند مس و آهن دارای یک اثر تأخیر دهنده بر روی لیپاز می‌باشند. در حالی که همین عوامل، اکسیداسیون چربی‌ها را تسریع می‌کنند. به همین دلیل می‌گویند بین عمل لیپولیز و اکسیداسیون یک حالت آنتاگونیسم وجود دارد. مثلاً در محصولات تخمیری مانند ماست بسیار به‌ندرت ممکن است لیپولیز اتفاق بیفتد؛ زیرا اسیدیته بالا است و در کره‌ای که از خامه ترش به‌دست آمده است، این فساد به‌ندرت دیده می‌گردد؛

در کره‌های روستایی اکسیداسیون در سطح بالایی صورت می‌گیرد ولی عمل لیپولیز به‌ندرت صورت می‌گیرد. چون کره روستایی از ماست تهیه شده که دارای pH کم می‌باشد. اکسیداسیون، یک پدیده شیمیایی می‌باشد؛ اگرچه آنزیم‌هایی مانند لیپواکسیدازها نیز ممکن است در پیشرفت آن مؤثر باشند. اکسیداسیون چربی‌ها باعث ظهور طعم روغن، طعم فلز و حتی طعم کاغذ و ماهی می‌شود.

عوامل مؤثر در انجام و تشدید اکسیداسیون

۱- نور: شدت اکسیداسیون با تابش UV نسبت مستقیم دارد که این امر بایستی در بسته بندی غذا به‌خصوص شیر استریلیزه، کره و خامه در نظر گرفته شود. جنس بسته بندی نسبت به نفوذ اشعه UV باید مقاوم باشد یا نفوذپذیری نداشته باشد. همچنین فلزات سنگین خصوصاً مس، بسیار فعالند و قلع و آلومینیم غیر فعالند لذا از ورقه‌های آلومینیومی برای بسته بندی کره استفاده می‌شود.

۲-pH پایین، اکسیداسیون را تشدید می‌کند. به همین دلیل کره ناشی از خامه ترش زودتر اکسیده می‌شود.

۳- اکسیژن محلول هرچه بیشتر باشد اکسیداسیون تشدید می‌شود؛ بنابراین سرما چون اکسیژن محلول را افزایش می‌دهد در جهت تشدید اکسیداسیون عمل می‌کند.

در محصولات شیری، مانند کره، عواملی دیگری از قبیل قطرات ذرات پخش شده در بستر چربی بسیار مهم است؛ زیرا اگر ذرات آب طوری در بافت چربی پخش شوند که اندازه آن‌ها از ۷ میکرون خصوصاً ۵ میکرون کمتر باشد میکروب‌ها نمی‌توانند تکثیر پیدا کنند و اصولاً اکسیداسیون به سادگی اتفاق نمی‌افتد.

وجود نمک طعام نیز در جهت اکسیداسیون عمل می‌نماید زیرا کره شور زودتر از کره غیر شور متحمل اکسیداسیون می‌شود. یکی دیگر از راه‌های جلوگیری از اکسیداسیون، حرارت دادن شیر در درجه حرارت‌هایی است که بتواند لیپواکسیدازها را دناتوره نماید که در این صورت می‌تواند مانع عمل آن‌ها گردد.

• روش‌های سنجش چربی

۱- وزنی ۲- حجمی ۳- طیفی

در روش‌های حجمی، قسمت غیر چرب در اسیدسولفوریک حل می‌شود که پس از سانتریفوژ کردن در ستون مندرجی اندازه‌گیری می‌شود که در آزمایشگاه این کار به سرعت انجام می‌پذیرد. مانند روش ژریر (۱۱ میلی لیتر شیر + ۱۰ میلی لیتر اسیدسولفوریک + ۱ سی‌سی الکل آمیلیک)

روش‌های وزنی معمولاً دقیق‌ترین روش‌ها هستند. در این روش‌ها، از یک ماده حلال چربی استفاده می‌شود. این روش، بیشتر برای کارهای تحقیقاتی انجام می‌گیرد. از جمله این روش‌ها می‌توان روش‌های رز-گوتلیب و آدام مایر را نام برد.

در روش رز-گوتلیب، آمونیاک به شیر اضافه می‌شود که این محلول باعث از بین بردن غشاء چربی می‌شود و بعد از آن الکل اتیلیک اضافه می‌کنند که باعث حل شدن فسفولیپیدها می‌گردد. بعد از این مواد، به ترتیب، ترکیباتی نظیر اتر اتیلیک و اتر پترولیوم اضافه می‌شوند که باعث حل شدن چربی می‌شوند. سپس ماده چرب جدا می‌شود و نهایتاً بر روی آن عمل تبخیر شدن را انجام می‌دهند و چربی را وزن می‌کنند.

در روش‌های طیفی مانند میلکو تستر (Milko-tester MKII) از اصول اسپکتروفتومتری استفاده می‌شود که نور حاصله توسط یک فتوسل سنجش می‌شود. ولی اگر بخواهیم علاوه بر چربی، پروتئین و مواد دیگر را تعیین کنیم از میلکو اسکن استفاده می‌کنیم که نور تابیده شده در این دستگاه، مادون قرمز می‌باشد. در نهایت، بایستی گفته شود که مرسوم‌ترین روش اندازه‌گیری چربی، ژربر می‌باشد و دقیق‌ترین روش رز-گوتلیب است.

آنزیم‌های شیر

شیر به عنوان یک منبع واقعی زنده دارای آنزیم‌های زیادی است و دارای دو نوع آنزیم است: آنزیم‌های طبیعی و آنزیم‌های میکروبی

لیپاز شیر

لیپاز نسبت به فلزات سنگین به‌خصوص مس، حساس است و نسبت به نمک نیز حساس است به همین دلیل در فرآیندهای شیر که نمک به آن‌ها اضافه می‌شود، این آنزیم فعالیت چندانی ندارد. لیپازهای طبیعی شیر در اثر فرآیند پاستوریزاسیون از بین می‌روند.

پروتئاز

پروتئازهای طبیعی شیر دارای فعالیت بسیار پایینی در شیر هستند، ولی در برابر حرارت بسیار مقاوم‌تر از لیپازها هستند. پروتئاز میکروبی گونه‌ای از سودوموناس‌ها حتی شرایط استریلیزاسیون را تحمل می‌کنند و می‌توانند بعدها با تجزیه پروتئین‌ها به‌خصوص کاپا کازئین‌ها، موجبات انعقاد شیر را فراهم سازند. به همین دلیل نگهداری بیش از حد شیر در سرما توصیه نمی‌شود.

فسفاتاز قلیایی

فسفاتاز قلیایی به غشای چربی‌ها متصل است که یک آنزیم گلیکوپروتئین می‌باشد و به خاطر وجود یک اتم روی، در آن متالوپروتئین نیز می‌باشد. این آنزیم در تمام شیرهای خام وجود دارد. اگر در شیر پاستوریزه تست فوسفاتاز قلیایی منفی باشد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که شرایط پاستوریزاسیون به هدف خود رسیده است؛ ولی به خاطر ترشح این آنزیم توسط میکروب‌ها این تست فقط برای چند ساعت بعد از پاستوریزاسیون با ارزش است.

در مورد آنزیم فوسفاتاز قلیایی، فعالیت مجدد آنزیم وجود دارد یعنی آنزیم غیر فعال شده، دوباره فعال شده و آزمایش مثبت می‌گردد این امر به‌خصوص در مورد خامه بسیار صادق است.

گزانتین اکسیداز

گزانتین اکسیداز (OX)، مقاومت حرارتی بیشتری از فوسفاتاز قلیایی ولی کمتر از پراکسیداز دارد. این آنزیم در تشکیل سوپراکسید نقش داشته و موجب شروع اکسیداسیون چربی‌های غیر اشباع می‌شود. گزانتین اکسیداز، در پنیرهایی که به آن‌ها نیترات اضافه شده است، عامل مهمی در تبدیل نیترات به نیتريت به شمار می‌رود. این آنزیم، حرارت پاستوریزاسیون را تحمل می‌کند.

لاکتوپراکسیداز

یک متالوپروتئین می‌باشد و به راحتی شرایط پاستوریزاسیون را تحمل می‌کند. بنابراین، در شیرهای پاستوریزاسیون نبایستی وجود داشته باشد و اگر به‌طور کامل نابود شده باشد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که شرایط پاستوریزاسیون به خوبی صورت گرفته است.

این آنزیم از لحاظ کمی مهم‌ترین آنزیم است و حدوداً ۱٪ سرم پروتئین شیر را آنزیم‌های پراکسیداز تشکیل می‌دهد. این آنزیم، اکسیژن را از هیدروژن پراکسید (H_2O_2) برداشته و به موادی که زود اکسیده می‌شوند، منتقل می‌کند. آنزیم پراکسیداز، ممکن است اکسیداسیون چربی‌ها را کاتالیزور کند و هم‌چنین قادر به ممانعت از رشد باکتریها در شیر می‌باشد.

کاتالاز

با افزودن آب اکسیژنه (H_2O_2) به شیر تمام میکروب‌ها به‌جز میکروب‌های ترشح‌کننده کاتالاز، غیر فعال می‌شوند. این آنزیم H_2O_2 را تبدیل به آب و اکسیژن می‌کند که با تعیین مقدار اکسیژنی که آنزیم می‌تواند از شیر خارج کند، مقدار کاتالاز شیر تخمین زده می‌شود.

آنزیم کاتالاز شیر در پاستوریزاسیون سریع Flash، غیر فعال می‌شود ولی در فرآیند HTST فعال باقی می‌ماند.

لیزوزیم

این آنزیم میکروب کش بر روی باکتری‌های گرم مثبت تأثیر بیشتری نسبت به گرم منفی‌ها دارد و مقدار آن در شیر انسان ۳۰۰۰ برابر شیر گاو است. پاستوریزاسیون، این آنزیم را به‌طور نسبی از بین می‌برد. این آنزیم در هضم کازئین به دستگاه گوارش کمک می‌کند و در مورد نوزادان وجود آن بسیار مفید است.

سولفیدریل اکسیداز

این آنزیم نقش مهمی در خنثی کردن اکسیداسیون چربی‌ها و نیز کاهش طعم پخت در شیر حرارت دیده از خود بروز می‌دهد.

سوپر اکسید دیسموتاز

این آنزیم بر خلاف پاستوریزاسیون HTST، در پاستوریزاسیون Flash غیر فعال می‌شود. سوپر اکسید دیسموتاز، از طریق کاهش سوپر اکسید، عمل اکسیداسیون چربی را خنثی می‌کند.

ویتامین‌های شیر

۱- ویتامین‌های محلول در چربی

الف - ویتامین A

این ویتامین در شیر دامهای تغذیه شده با علوفه سبز بیشتر است. البته، بتاکاروتن آن زیاد می‌شود که این ترکیب بر رنگ شیر اثر دارد و باعث تغییر رنگ شیر متمایل به زرد می‌شود.

این ویتامین، نسبت به حرارت، مقاوم است و فرآیندهای حرارتی متعددی را تحمل می‌کند، ولی نسبت به اکسیژن حساس است؛ که این مسئله، اهمیت هواگیری در شیر را روشن می‌سازد و مشخص می‌شود اگر در شیری میزان اکسیژن محلول بیشتر باشد نابودی ویتامین A بیشتر است.

ب - ویتامین D

این ویتامین نسبت به حرارت، مقاوم است و در حضور کلسیم و فسفر نقش مهمی در جهت جلوگیری از پوکی استخوان به عهده دارد. ویتامین A و D را معمولاً به شیر اضافه می‌کنند. این ویتامین‌ها به‌خصوص ویتامین D، به مقدار کم در شیر وجود دارند و نیاز روزانه بدن انسان را تأمین نمی‌کنند. این ویتامین‌ها همراه با روغن نارگیل^{۱۵} و یا به‌صورت پالمیتات در پودر شیر خشک، قبل یا بعد از خشک کردن شیر (با چربی کم یا بدون چربی) به شیر خشک اضافه می‌شوند. می‌توان با افزودن مستقیم ارگوسترول اشعه داده شده به شیر، مقدار این ویتامین را نیز اضافه کرد. همچنین با افزودن مخمر رشد داده شده و یا روغن ماهی حاوی ویتامین D به جیره غذایی گاو شیرده، می‌توان شیر گاو را غنی از ویتامین D نمود.

ث - ویتامین E

این ویتامین آنتی‌اکسیدان است و به همین دلیل در شیر خشک پرچرب می‌تواند نقش حمایت‌کنندگی داشته باشد.

ت - ویتامین K

شیر از این نظر غنی نیست و میزان آن، به پارامترهایی نظیر فصل، نژاد، دوره شیر دهی، ... بستگی دارد و متغیر می‌باشد.

۲- ویتامین‌های محلول در آب

الف - ویتامین B1

این ویتامین، دمای پاستوریزاسیون را تحمل می‌کند و از جمله ویتامین‌هایی است که به‌عنوان مبنای تأثیر فرآیندهای حرارتی نه تنها در مورد شیر بلکه در مورد بسیاری از غذاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب - ویتامین B2

شیر از این نظر منبع خوبی است که نسبت به نور حساس است ولی نسبت به حرارت مقاوم می‌باشد و تا حدود ۹۰ درصد آن، حرارت استریلیزاسیون را تحمل می‌کند. ویتامین B2 یا ریبوفلاوین که منبع اصلی آن شیر و یا آب پنیر است باعث رنگ زرد مایل به سبز آب پنیر می‌شود.

ت - ویتامین B12

این ویتامین در حضور اکسیژن نسبت به حرارت حساس است و استریلیزاسیون، ۹۰ درصد آن را از بین می‌برد. در حالی که پاستوریزاسیون ۱۰ درصد آن را از بین می‌برد. این ویتامین در شیر متصل به پروتئین است.

ث - ویتامین C

این ویتامین نسبت به حرارت به خصوص در حضور اکسیژن حساس است و در شیرهای فرآیند نده بخش عمده و یا تمام آن از بین می‌رود و هر چه اکسیژن بیشتر باشد در برابر دماهای ملایم هم حساس‌تر است. نابودی این ویتامین لطافه چندان به ارزش شیرهای فرآیند شده نمی‌زند، زیرا شیر، منبع اصلی این ویتامین محسوب نمی‌شود. تخمیر شیر در حفظ این ویتامین کمک می‌کند زیرا pH کم شده و قسمت اعظم اکسیژن محلول از بین می‌رود. اضافه کردن ویتامین C به شیر از اکسایش چربی جلوگیری می‌کند.

D	C	B2	B1	A	
+	+	+	+	+	شیر کامل (غیر پاستوریزه)
-	+	+	+	-	شیر بدون چربی
-	+	+	+	-	دوغ کره
-	+	+	+	-	آب پنیر
+	-	-	-	+	خامه
+	-	-	-	+	کره
+	-	+	+	+	پنیر

عناصر، املاح و نمک‌های شیر

برای اندازه‌گیری این گروه از ترکیبات شیر، معمولاً با تولید خاکستر، مقدار آن را اندازه‌گیری می‌کنند. مقدار املاح در شیر طبیعی گاو از یک درصد کمتر است و حدود ۹/۵ - ۹ گرم در لیتر است. مواد معدنی در شیر حدود ۷/۵ - ۷ گرم در لیتر می‌باشد و در بقیه موارد به شکل ارگانیک مثلاً در ساختمان پروتئین شرکت می‌کنند. املاح شیر در دو گروه قرار دارند ۱- املاح عمده ۲- املاح جزئی^{۱۶} از جمله املاح عمده، می‌توان پتاسیم را نام برد که از لحاظ کمی بیشترین مقدار را دارا می‌باشد. کلسیم از لحاظ کمی در درجه دوم قرار دارد و بعد از آن‌ها کلر، فسفر، سدیم، و منیزیم قرار می‌گیرند.

بر اساس قرار داد اسید سیتریک را نیز در این گروه طبقه‌بندی می‌کنند. اسید سیتریک در تغذیه میکروب‌های لاکتیکی نقش مهمی دارد.

کلسیم شیر گاو تقریباً ۴ برابر انسان است و رابطه خاصی بین میزان مواد معدنی در شیر و رشد نوزاد وجود دارد. املاح جزئی بر حسب تغذیه و نوع دام، بسیار متغیر هستند و از این میان می‌توان آلومینیوم، یرم، روی، منگنز، مولیبدن، سلنیم، استرانسیم، آهن و مس را نام برد.

عواملی که بر روی نوسانات املاح در شیر مؤثر هستند عبارتند از:

- ۱- نژاد ۲- دوره شیردهی ۳- تغذیه ۴- فصول مختلف ۵- آلودگی‌های میکروبی ۶- بیماری‌های دامی

از نظر نژاد، مثلاً شیر انسان از نظر املاح فقیر تر از شیر گاو است در حالی که شیر گاو و بز، از نظر دارا بودن املاح عمده مشابه می‌باشند.

مقدار املاح در رابطه با دوره شیر دهی در ابتدای دوره، (آغوز) با شیر معمولی متفاوت می‌باشد ولی بعد از دو هفته ترکیبات املاح به حال طبیعی خود بر می‌گردد. در اواخر دوره شیردهی، دوباره تعادل املاح به هم می‌خورد و به همین دلیل معتقدند که شیر اواخر دوره شیر دهی، برای پتیر سازی مناسب نیست و مقدار سدیم در اواخر این دوره زیاد است.

تغذیه بر روی املاح خصوصاً کلسیم و فسفر تأثیری ندارد و میزان این دو عنصر، شدیداً وابسته به مقدار پروتئین است. در رابطه با فصل‌های مختلف بایستی گفته شود که از اواخر تابستان مقدار املاح، به خصوص، سیترات کاهش می‌یابد و دوباره از اوایل بهار افزایش می‌یابد و به حالت طبیعی خود می‌رسد و در واقع تغییر فصول یک تغییر جزئی به خصوص روی سیترات دارد. در اینجا بایستی گفته شود علاوه بر نقش تغذیه‌ای عناصر شیر، برخی از آن‌ها به خصوص کلسیم و فسفر در خواص تکنولوژیکی شیر حایز اهمیت هستند.

نکته مهم در مورد کلسیم، این است که ۱۱ درصد کل کلسیم به شکل یون وجود دارد و این بخش اهمیت زیادی در سرعت انعقاد شیر دارد مثلاً شیری را که پاستوریزه می‌کنند نسبت Ca یونیزه آن کاهش می‌یابد و این عمل باعث می‌شود که بعد از عمل زدن مایه پنیر، مدت زیادی صرف شکل گیری لخته شود. استانداردها اجازه می‌دهند به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم شیر پاستوریزه، حداکثر ۱۵ گرم در لیتر کلرور کلسیم اضافه کنند. با این کار کلسیم اضافه شده جایگزین کلسیم یونیزه از بین رفته شده و مدت انعقاد اصلاح می‌گردد. کاربرد بیش از حد این ماده، هم تلخی و هم چروکیدگی را در سطح پنیر ایجاد می‌کند.

اگر شیری به‌طور طبیعی از نظر کلسیم یونیزه و کلوییدی بالاتر باشد، لخته منسجمی با افت کم، تولید می‌شود؛ به این دلیل باید اشکال مختلف کلسیم شیر، به خصوص در کارخانه پنیر سازی اندازه گیری شود.

معمولاً در حالت نرمال، یک حالت تعادل بین فرم یونی کلسیم و منیزیم با فرم کمپلکس کلوییدی این عناصر در شیر وجود دارد که همین باعث ثبات خصوصیات فیزیکوشیمیایی شیر می‌شود. بعبارت دیگر تعادل یا توازن یونی - نمکی در شیر و فرآورده‌ها، عبارت است از، تعادل بین فسفات‌ها و سیترات‌ها با فرم‌های یونی کلسیم و منیزیم (Ca^{2+} و Mg^{2+}) در شیر که با زیاد کردن غلظت فسفات‌ها و سیترات‌ها در شیر باعث ثبات شیر و با زیاد نمودن غلظت یون‌های منیزیم و کلسیم در شیر باعث بی‌ثباتی شیر شده که نهایتاً به رسوب کردن می‌انجامد.

عواملی که بر تعادل املاح مؤثر هستند عبارتند از:

۱- حرارت

شیری که دوشیده می‌شود، در ابتدا دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد را دارا می‌باشد. در دماهای بالاتر از آن املاح محلول به صورت کلوییدی در می‌آیند (به‌خصوص کلسیم) و در حرارت‌های کمتر از ۶ درجه املاح از حالت کلوییدی به صورت محلول در می‌آید.

۲- گاز CO₂

خروج گاز CO₂ از شیر بر درجه pH اثر دارد و درجه pH شیر روی تعادل املاح اثر دارد.

۳- اسیدیته

در صورتی که درجه pH طبیعی شیر تغییر کند به تدریج کلسیم و فسفر کلوییدی به صورت محلول در می‌آید. از pH ۵/۷ به پایین‌تر تقریباً تمام کلسیم کلوییدی به صورت محلول، وارد سرم شیر می‌شود.

۴- تغلیظ شیر

برخی املاح در شیر نمی‌توانند به صورت محلول در شیر وجود داشته باشند، بلکه با کازئین به صورت کلوییدی می‌باشند. با تغلیظ شیر، املاحی که به صورت محلول هستند؛ می‌توانند به صورت کلوییدی درآیند و حتی ممکن است غلظت آن‌ها به حدی افزایش یابد که رسوب کنند.

گاز شیر

در کنار ترکیبات معدنی عمده و جزیی شیر، گازها هم وجود دارند که برخی از مؤلفین، آن‌ها را به عنوان فاز چهارم شیر به حساب آورده‌اند.

بعد از دوشیدن شیر، حدود ۸ درصد حجم شیر را گاز تشکیل می‌دهد؛ که ۶/۵ درصد آن CO₂ است و بعدها در اثر تماس با اتمسفر میزان CO₂ کم شده و در حد ۴ درصد تثبیت می‌شود. در عوض مقدار اکسیژن، زیاد می‌شود که افزایش اکسیژن احتمال اکسید شدن ویتامین‌ها و چربی‌ها را بیشتر می‌کند؛ به همین دلیل در بسیاری از کارخانجات بخشی به نام Deaeration در قالب دستگاهی به نام Deaerator وجود دارد که اکسیژن را جدا می‌کند. در صورتی که شیر را در ظروف باز پاستوریزه کنند، CO₂ منبسط شده و خارج می‌شود که باعث افزایش pH شیر می‌گردد. این امر در تهیه ماست مشکل ایجاد می‌کند و می‌بایستی در فرآیند حرارتی، CO₂ را حفظ نمایند؛ به همین دلیل سیستم‌های بسته برای این کار مطلوب‌تر می‌باشد. در کنار دو گاز طبیعی CO₂ و O₂ ممکن است در اثر پختن و گندیدن شیر، گازهای دیگری مثل SH₂ و NH₃ تولید شوند که البته تولید NH₃ مربوط به آخرین مرحله فساد میکروبی شیر است.

سئوالات چهارگزینه‌ای

۱- حساس‌ترین پروتئین شیر در برابر حرارت کدام است؟

- (۱) کاپاکازئین (۲) بتالاکتوگلوبولین (۳) ایمونوگلوبولین (۴) آلفاکازئین

۲- در واکنش اختصاصی آنزیم اصلی مایه پنیر در فرآیند انعقاد چه کازئینی هیدرولیز می‌شود؟

- (۱) آلفا (۲) کاپا (۳) گاما (۴) بتا

۳- کدام شکل لاکتوز نسبت به رطوبت حساس‌تر است؟

- (۱) بتای آب‌دار (۲) آلفای آب‌دار (۳) بتای بدون آب (۴) آلفای بدون آب

۴- بافت شنی در شیر غلیظ و بستنی به چه علت به وجود می‌آید؟

- (۱) به علت شکل‌گیری بلورهای درشت لاکتوز آبدار (۲) به علت تولید بلورهای لاکتوز بتا (۳) به علت افزایش نسبت کازئین به لاکتوز (۴) به علت افزایش نسبت لاکتوز بتا به لاکتوز آلفا

۵- از نظر غذایی شیر از چه لحاظ دارای کمبود است؟

- (۱) آهن (۲) کلسیم (۳) فسفر (۴) ویتامین‌های محلول در چربی

۶- درشت‌ترین ذرات تشکیل‌دهنده فاز شیر کدام است؟

- (۱) کازئین‌ها (۲) پروتئین‌های محلول (۳) گویچه‌های چربی (۴) بلورهای درشت لاکتوز

۷- از نظر کمی، مهم‌ترین ترکیب در شیر و در آب پنیر کدام است؟

- (۱) در شیر چربی - در آب پنیر پروتئین‌های محلول (۲) در شیر مواد پروتئینی - در آب پنیر لاکتوز (۳) در شیر لاکتوز - در آب پنیر پروتئین‌های محلول (۴) در شیر لاکتوز - در آب پنیر لاکتوز

۸- از لحاظ کمی کدام یک از آنزیم‌های زیر مهم‌ترین می‌باشد؟

- (۱) لاکتوز پراکسیداز (۲) فسفاتاز قلیایی (۳) گزانتین اکسیداز (۴) کاتالاز

۹- کدام جمله زیر در مورد آنزیم لیزوزیم شیر صحیح نیست.

- (۱) در هضم کازئین به دستگاه گوارش کمک می‌کند. (۲) بر روی باکتری‌های گرم مثبت تأثیر دارد و باعث تجزیه و قطع اتصالات در ساختمان برخی قندهای ازت‌دار غشاء میکروب‌ها می‌شود. (۳) پاستوریزاسیون آن را به‌طور کامل از بین می‌برد. (۴) پیشنهاد می‌شود که این آنزیم در تولید شیر خشک نوزاد استفاده می‌شود و در مورد نوزادان زودرس وجود آن از کاهش وزن و ظهور بیماری‌های عفونی جلوگیری می‌کند.

۱۰- مقدار کدام یک از لیپیدها بیشتر است؟

- (۱) لیپید ساده (۲) لیپید پیچیده (۳) مواد غیر صابونی شونده (۴) لیپیدهای مخلوط

۱۱- چرا کره تهیه شده از شیرهای اواخر دوره شیردهی که در سرما نگهداری شده‌اند دارای خواص مطلوبی نیستند؟

- (۱) به علت لیپولیز چربی توسط لیپاز (۲) به علت پروتئولیز پروتئین‌های توسط پروتئاز (۳) به علت گلیکولیز قندها توسط لاکتاز (۴) به علت فعال شدن لیپاز ناشی از E. coli

۱۲ - مهم ترین فازهای شیر برای هر کدام از محصولات کره و پنیر و هم چنین فرآیند هموژینزاسیون را به ترتیب مشخص کنید؟

- (۱) امولسیون، سوسپانسیون، سوسپانسیون
(۲) سوسپانسیون، امولسیون، امولسیون
(۳) امولسیون، سوسپانسیون، امولسیون
(۴) امولسیون، امولسیون، سوسپانسیون

۱۳ - کربوهیدرات (گلوکسید) در کدام کازئین وجود دارد؟

- (۱) بتا (۲) کاپا (۳) α_1 (۴) α_2

۱۴ - مقاوم ترین کازئین در برابر یون کلسیم کدام است؟

- (۱) آلفا (۲) بتا (۳) کاپا (۴) گاما

۱۵ - ایمونوگلوبولین مؤثر در ایجاد خوشه‌ای شدن گویچه‌های چوبی Cluster Forming در شیر کدام است؟

- (۱) IgM (۲) IgG₂ (۳) IgA (۴) IgG₁

۱۶ - پروتئین‌های محلول آب پنیر چند درصد مواد از ته را تشکیل می‌دهد؟

- (۱) ۱۶ (۲) ۲۰ (۳) ۳۰ (۴) ۴۰

۱۷ - با افزودن کدام یک و حرارت دادن می‌توان پروتئین‌های آب پنیر را رسوب داد؟

- (۱) اسید لاکتیک (۲) آنزیم رنین (۳) آنزیم فسفاتاز (۴) آنزیم لیپاز

۱۸ - کدام پروتئین در شیر بیشتر است؟

- (۱) آلفاکازئین (۲) آلفالاکتالبومین (۳) سرم آلبومین (۴) کاپاکازئین

۱۹ - مهم ترین ماده تشکیل دهنده ماده خشک آب پنیر چیست؟

- (۱) چربی (۲) کازئین (۳) لاکتوز (۴) مواد معدنی

۲۰ - کدام موارد مستقیماً در تغییرات نقطه انجماد شیر مؤثر هستند؟

- (۱) پروتئین‌ها و املاح (۲) لاکتوز و املاح
(۳) لاکتوز و چربی (۴) لاکتوز، پروتئین، چربی و املاح

۲۱ - ترکیب آغوز از نظر کدام ماده بسیار غنی تر است؟

- (۱) کازئین‌ها (۲) چربی‌ها (۳) ایمونوگلوبولین‌ها (۴) مواد معدنی کلوییدی

۲۲ - آنزیم اصلی مایه پنیر چیست؟

- (۱) pepsin (۲) chymosin (۳) protease (۴) Lipase

۲۳ - کدام یک از اسیدهای آمینه در شکل‌گیری بار الکتریکی کازئین شیر مؤثر است؟

- (۱) لیزین (۲) اسیدگلوتامیک (۳) اولئیک (۴) والین

۲۴ - مهم ترین پروتئین شیر و آب پنیر به ترتیب عبارتند از:

- (۱) α لاکتالبومین - کازئین‌ها (۲) کازئین α_s - کازئین ماکرو پپتید
(۳) کازئین α_s - بتالاکتوبولین (۴) بتالاکتوبولین - کازئین و ماکروپتید

۲۵ - در شیر جوشیده چه کمپلکسی تشکیل می‌گردد؟

- (۱) کاپاکازئین - آلفا کازئین (۲) کاپاکازئین - بتا لاکتوبولین
(۳) بتالاکتوبولین - آلفا لاکتوبولین (۴) آلفا لاکتالبومین - پروتئین

۲۶- کازئین اسیدی واجد چه ویژگی می باشد؟

- (۱) مواد معدنی خود را از دست می دهد.
(۲) بخش کازئین بتا را از دست می دهد.
(۳) کلسیم یونیزه خود را از دست می ده.
(۴) یک ماکروپپتید از آن جدا می شود.

۲۷- PH و اسیدیته شیر تازه به ترتیب عبارتند از:

- (۱) 6.3 - 18 درجه دورنیک (۲) 4.6 - 12 درجه دورنیک (۳) 6.5 - 17 درجه دورنیک (۴) 6.6 - 7.5 درجه دورنیک

۲۸- مهم ترین اسید چرب چربی های شیر کدام است؟

- (۱) استئاریک (۲) اسید اولئیک (۳) پالمیتیک (۴) اسید بوتیریک

۲۹- در طول دوره شیردهی (lactation) تغییرات کدام یک از ترکیبات شیر در یک جهت تحول پیدا می کند؟

- (۱) چربی ها و لاکتوز (۲) کلسیم، سدیم و پتاسیم (۳) چربی ها و مواد ازته (۴) چربی ها و لیپاز غشایی

۳۰- مسئول امولسیون چربی های شیر کدام است؟

- (۱) ایمونوگلوبولین ها (۲) تری گلیسیریدها (۳) مونوگلیسیرید (۴) فسفولیپیدها

۳۱- در انعقاد لاکتیکی شیر، چه ترکیبی تغییر می کند؟

- (۱) کاپاکازئین (۲) چربی ها (۳) لاکتوز (۴) آلفا کازئین

۳۲- کدام یک از آنزیم های زیر در کاهش طعم پخت شیر نقش دارد؟

- (۱) سوپراکسید دیسموتاز (۲) گزانتین اکسیداز (۳) پراکسیداز (۴) سولفیدریل اکسیداز

۳۳- کدام یک از ترکیبات شیر گاو بیشتر از شیر زن می باشد؟

- (۱) NPN (۲) سیستمین (۳) لاکتوز (۴) املاح

۳۴- میزان املاح در شیر گاو چند درصد است؟

- (۱) 9.5-9 درصد (۲) 7 درصد (۳) کمتر از 1% (۴) کمتر از 0.25%

۳۵- کدام یک از ویتامین های زیر در دوغ کره وجود ندارد؟

- (۱) A (۲) B₁ (۳) B₂ (۴) C

۳۶- کدام یک از ویتامین های زیر در کره وجود دارد؟

- (۱) D (۲) B₁ (۳) B₂ (۴) C

۳۷- کدام یک از ترکیبات زیر باعث شده که فشار اسمزی شیر نزدیک فشار اسمزی خون باشد؟

- (۱) لاکتوز و املاح (۲) لاکتوز و چربی ها (۳) املاح و پروتئین ها (۴) چربی ها و پروتئین ها

۳۸- با کدام فرایند زیر پروتئین های آب پنیر را می توان رسوب داد؟

- (۱) حرارت دادن و افزودن آنزیم رنین (۲) حرارت دادن و افزودن آنزیم فسفاتاز (۳) حرارت دادن و افزودن اسید لاکتیک (۴) حرارت دادن و افزودن نمک نیترات با فسفات

۳۹- در دامنه درجه حرارت 80 درجه سانتی گراد در شیر خاصیت آنتی اکسیدانی ایجاد می شود. دلیل آن را مشخص نماید؟

- (۱) تخریب آنزیم لیپاز (۲) ایجاد گروه های سولفیدریل (۳) تغییرات PH (۴) تغییر بر روی ذرات چربی

۴۰ - در شیز خام تازه دو شیده شده، معمولاً کدام اسید آلی دارای غلظت بیشتری است؟

(۱) استیک (۲) سیتریک (۳) کرینیک (۴) لاکتیک

۱-۸	۴-۷	۳-۶	۱-۵	۱-۴	۲-۳	۲-۲	۳-۱
۱-۱۶	۱-۱۵	۳-۱۴	۲-۱۳	۳-۱۲	۱-۱۱	۱-۱۰	۳-۹
۳-۲۴	۲-۲۳	۲-۲۲	۳-۲۱	۲-۲۰	۳-۱۹	۱-۱۸	۱-۱۷
۴-۳۲	۳-۳۱	۴-۳۰	۳-۲۹	۲-۲۸	۳-۲۷	۱-۲۶	۲-۲۵
۲-۴۰	۲-۳۹	۳-۳۸	۱-۳۷	۱-۳۶	۱-۳۵	۳-۳۴	۴-۳۳

دوشیدن، بهداشت و جمع آوری

شیری که از غدد پستانی خارج می شود دمای آن بالاست. از طرفی دارای تمامی مواد مغذی مورد نیاز میکروبها می باشد؛ لذا بایستی خیلی سریع سرد شود؛ در غیر این صورت میکروبها در آن رشد می کنند و به سرعت شیر را فاسد می کنند. نکاتی در مورد دوشش شیر بایستی توجه شود نظیر:

- ۱- دوشیدن بایستی قبل از غیرفعال شدن هورمون اکسی توسین خاتمه یابد.
- ۲- دوشیدن بایستی کامل باشد، زیرا در غیر این صورت کیفیت و کمیت شیر پایین می آید (در صورت عدم دوشش کامل).
- ۳- دوشیدن باید بدون درد باشد زیرا زمان ذخیره شیر در پستان را بالا می برد.
- ۵- در صورت دوشیدن حیوان به صورت دستی بایستی حیوان تغذیه نکند و یا علوفه جابه جا نشود؛ زیرا میزان اسپور موجود در هوا زیاد می شود.
- ۶- تغذیه دام با علوفه بودار نظیر شلغم، چغندر قند و ... نبایستی صورت گیرد؛ زیرا باعث می شود شیر از لحاظ بو، غیر عادی و نامطبوع گردد.

وسایل شیردوشی چه به صورت دستی و چه به صورت ماشین شیردوشی، همیشه می توانند بیشترین میکروب را به شیر منتقل کنند. شیر قبل از خاتمه یافتن فاز باکتریوسید، بایستی به دمای 4°C برسد. در این صورت، فقط سایکروفیلها رشد می نمایند و مزوفیلها و ترموفیلها قادر به رشد نیستند. از طرفی سایکروفیلها هم می توانند تولید آنزیم لیپاز و پروتئاز مقاوم به حرارت نمایند. که در این صورت وقتی شیر را حرارتی می دهند میکروارگانیزمها از بین می روند ولی آنزیمها باقی می مانند که می توانند شیر را بعد از مدتی تند یا ژله ای نمایند.

روش های صنعتی سرد کردن شیر:

به دو صورت است:

- ۱- مخزن دو جداره، که حاوی بخار فریون می باشد.
- ۲- دستگاه chiller (چیلر) که تولید آب 1°C می نماید و در نهایت به وسیله پمپ به دستگاه خنک کننده صفحه ای (Plate Cooler) می رسد.

اساس خرید شیر

- ۱- براساس وزن
- ۲- براساس سنجش چربی
- ۳- براساس موارد از ته شیر (که برای کارخانه های پنیرسازی بکار می رود)
- ۴- براساس بار میکروبی

قبل از احداث هر کارخانه لبنیات، بایستی یک سری پارامترها را محاسبه نمود:

- ۱- دانسیته تولید یا تراکم شیر: (Milk production density)
- عبارت است از، مقدار شیر قابل جمع آوری در هر کیلومتر مربع محدوده کارخانه است که برحسب هکتولتر و یا تن می باشد. ظرفیت اسمی هر کارخانه در ارتباط با فاکتور تراکم شیر می باشد.

- ۲- دانسیته جمع‌آوری: مقدار شیر جمع‌آوری شده بر حسب لیتر در هر کیلومتر مسیری که وسیله جمع‌آوری شیر طی می‌نماید و در واقع، عاملی است که هزینه جمع‌آوری را مشخص می‌کند.
- ۳- بایستی کیفیت راه‌های ارتباطی را مشخص نمود.
- ۴- حداقل دما در زمستان و حداکثر دما در تابستان را مشخص نمود.

وسایل جمع‌آوری شیر:

- بیدون Bidon:

بیدون به صورت فلزی، آلومینیومی و آهن سفید موجود می‌باشد؛ ولی مشکل آهن سفید، سنگینی آن است که بهتر است از بیدون آلومینیومی استفاده گردد. ظروف پلاستیکی نیز می‌توانند جهت جمع‌آوری مورد استفاده قرار گیرند؛ ولی ضد عفونی کردن ظروف پلاستیکی مشکل است. از طرفی انتقال حرارت در این گونه ظروف پایین است. مزیت ظروف پلاستیکی سبک بودن آن‌ها می‌باشد.

- مخازن دو جداره:

در کشورهای پیشرفته از این ظروف استفاده می‌شود و درجه حرارت شیر را به کمتر از 10°C می‌رسانند.

- مخازن چند طبقه

بهترین مخازن موجود هستند که شیرها با درجات کیفیت متفاوت را می‌توانند در طبقات مختلف جدا از هم نگهداری نمود. این مخازن دارای کمپرسور می‌باشند و به سرعت، شیر را به درجه حرارت زیر 10°C می‌رسانند.

- خط لوله:

مثلاً در کشور اتریش، برخی کارخانجات که در پایین کوه قرار دارند، شیر را به صورت خط لوله از دامدار بالای کوه دریافت می‌کنند.

فرآیندهای حرارتی

- ۱- ترمیزاسیون
- ۲- پاستوریزاسیون
- ۳- استریلیزاسیون

۱- ترمیزاسیون:

در بسیاری از کارخانجات بزرگ که امکان پاستوریزاسیون سریع شیر، بعد از تحویل آن وجود ندارد و در نتیجه باید مقداری از شیر را برای ساعت‌ها و روزها در سیلوها نگهداری کرد، از این روش استفاده می‌شود. در این روش، شیر به مدت 15-20 ثانیه در دمای $60-65^{\circ}\text{C}$ فرآیند حرارتی می‌شود. در ترمیزاسیون، آزمایش فسفاتاز قلیایی شیر، بایستی مثبت باشد. این روش، باعث کاهش فعالیت میکروارگانیسم‌ها شده و از تکثیر هوازی‌ها جلوگیری می‌کند. شیر بعد از حرارت دادن در دمای 4°C نگهداری می‌شود. این روش بایستی فقط در موارد خاص صورت گیرد و هدف براین است که شیر ظرف 24 ساعت پس از ورود به کارخانه پاستوریزه شود.

۲- پاستوریزاسیون:

هدف از پاستوریزاسیون، انهدام باکتری‌های بیماری‌زا و اکثر میکروارگانیسم‌های دیگر می‌باشد. در این روش، اشکال اسپوری و برخی از باکتری‌ها، تحت این شرایط زنده باقی می‌مانند.

پاستوریزاسیون، فرآیندی است که در آن حداقل 99.6% از آنزیم فسفاتاز قلیایی غیرفعال می‌شود. بنابراین، با استفاده از فسفاتاز قلیایی به عنوان یک شاخص، می‌توان از نابودی کامل میکروب‌های غیراسپورزای بیماری‌زا اطمینان حاصل نمود.

پاستوریزاسیون عملاً به دو صورت انجام می‌شود.

۱- L.T.L.T: (Low Temperature Long Time) که در این روش درجه حرارت پایین است، زمان طولانی می‌باشد و شرایط به صورت $61-63^{\circ}\text{C}$ به مدت ۳۰ دقیقه می‌باشد.

۲- H.T.S.T: (High Temperature Shote Time) درجه حرارت بالا و زمان کوتاه، با شرایط 72°C به مدت 15-20 ثانیه می‌باشد.

۳- پاستوریزاسیون سریع: (Flash pasteurization) دمای 88-99 و در کمتر از ثانیه (مثلاً 0.1 ثانیه) استفاده می‌شود. شیری که به به‌منظور تولید فرآورده‌های ترش و تهیه مایه کشت به کار می‌رود، از همین روش با شرایط $90-100^{\circ}\text{C}$ به مدت 30-5 دقیقه استفاده می‌کند.

۳- استریلیزاسیون

عملی است که در آن کلیه میکروارگانیسم‌ها و باکتری‌های اسپورزا از بین می‌روند. شیر استریل به شیری گفته می‌شود که عاری از میکروارگانیسم‌های قادر به رشد و تکثیر در حین نگهداری باشد. قبل از شروع فرآیند پاستوریزاسیون لازم است اثر حرارت را بر ترکیبات مختلف بحث‌نماییم.

۱- اثر فرآیند حرارتی بر آنزیم‌ها:

هم‌گام با افزایش شدت حرارت، آنزیم‌های شیر به‌طور چشم‌گیری از فعالیت باز داشته می‌شوند. لذا قابلیت نگهداری افزایش می‌یابد.

الف- فسفاتاز قلیایی:

پاستوریزاسیون در بسیاری از کشورها به عنوان فرآیندی تعریف می‌شود که قادر است حداقل مشخصی از فسفاتاز قلیایی مثلاً 99.6% را غیر فعال کند که با استفاده از تعریف پاستوریزاسیون می‌توان به آن رسید. قابل توجه است که مقدار تاجیزی از فسفاتاز قلیایی غیرفعال شده در شیر پاستوریزه، مجدداً فعال می‌شود. حرارت دادن $100-150^{\circ}\text{C}$ فعالیت مجدد را افزایش می‌دهد. در شیر U.H.T ممکن است شاهد فعالیت مجدد اندکی باشیم. لازم به‌ذکر است که در شیر، آنزیم فسفاتاز دیگری به نام فسفاتاز اسیدی وجود دارد که مقاومت حرارتی آن بیشتر از مقاومت فسفاتاز قلیایی است.

ب- پراکسیداز:

این آنزیم در برخی از کشورها جهت کنترل رسمی پاستوریزاسیون (Flash pasteurization) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورت حرارت دادن شیر در 83°C به مدت 15 ثانیه آزمون پراکسیداز منفی خواهد شد. ولی این آنزیم پس از یک یا دو روز مجدداً فعال خواهد شد. چنانچه بخواهیم پس از گذشت 2 تا 3 روز نیز پاسخ منفی از این آزمون به‌دست آوریم، بایستی شیر را به مدت 15 ثانیه در حداقل $88-90^{\circ}\text{C}$ حرارت بدهیم.

آنزیم پراکسیداز، هم‌چنین اکسیداسیون چربی‌ها را افزایش می‌دهد و از رشد میکروارگانیسم‌های لاکتوپراکسیداز در سیستم ممانعت به عمل می‌آورد.

ج- آنزیم کاتالاز:

کاتالاز شیر در Flash pasteurization سریع از بین می‌رود ولی در فرآیند H.T.ST فعال باقی می‌ماند.

د- گزانتین اکسیداز (OX):

مقاومت حرارتی آن بیشتر از فسفاتاز قلیایی است ولی کمتر از پراکسیداز می‌باشد. این آنزیم در تشکیل سوپراکسید نقش مهمی دارد. موجب شروع اکسیداسیون چربی‌های غیر اشباع می‌شود. گزانتین اکسیداز در پنیرهایی که به آن نیترات اضافه شده است عامل مهمی در تبدیل نیترات به نیتريت به شمار می‌رود.

هـ- سوپر اکسید دیسموتاز:

این آنزیم از طریق کاهش سوپراکسید، عمل اکسیداسیون چربی را خنثی می‌کند و در فرآیند H.T.ST غیرفعال می‌شود. ولی در Flash pasteurization غیرفعال می‌شود.

خ- سولفیدریل اکسیداز

در خنثی کردن اکسیداسیون چربی و نیز کاهش طعم پخت در شیر حرارت دیده نقش دارد.

ج- لیپاز:

فرآیند H.T.ST منجر به از بین رفتن 95-90% لیپاز می‌گردد.

ح- پروتئازهای شیر:

از فعالیت آنزیمی پایین برخوردار هستند. از این آنزیم‌ها می‌توان پلاسمین را نام برد. این آنزیم، در فرآیند معمولی U.H.T نابود نمی‌شود ولی در استفاده از روش استریلیزاسیون درون بطری غیرفعال می‌شود. پروتئازهای شیر سبب هیدرولیز بتاکازئین به گاما کازئین و پروتئوز پپتون می‌شود. فعالیت ضعیف آن در شیر پاستوریزه یا پنیر عملاً هیچ اهمیتی ندارد، با این وجود نگهداری شیر U.H.T به مدت طولانی در دمای اتاق منجر به آن می‌شود که آنزیم فوق، محصول را لخته و طعم تلخی به آن بدهد.

ز- پروتئازها و لیپازهای میکروبی موجود در شیر:

برخی از باکتری‌های گرم منفی سایکروتروف، نظیر: گونه‌های از سودوموناس و آکالیجنس و فلاوو باکتریوم در شیر خام، لیپاز و پروتئاز مقاوم به حرارت تولید می‌کنند. باکتری‌های مولد این آنزیم‌ها خود از مقاومت کمتری برخوردار بوده و در پاستوریزاسیون HTST از بین می‌روند.

لیپازهای میکروبی می‌توانند چربی موجود در کره، پنیر و فرآورده‌های U.H.T را هیدرولیز نمایند. استریلیزاسیون درون بطری می‌تواند این آنزیم‌ها را تا حدی غیرفعال کند. حال آنکه روش U.H.T فاقد چنین توانی است. بنابراین قابلیت نگهداری شیر UHT تابعی از کینیت باکتریایی شیر خام اولیه می‌باشد.

۲- اثر حرارت بر نمک‌ها و PH شیر

حرارت دادن، باعث تغییر سیستم‌های نمکی شیر می‌شود. به عنوان مثال، سیستم فسفات کلسیم دچار واکنش‌های برگشت ناپذیر یا برگشت پذیر تدریجی می‌گردد.

فسفات کلسیم برخلاف اکثر نمک‌های دیگر، حلالیت کمتری در درجه حرارت‌های بالاتر نیز دارد.

در حالت طبیعی فسفات کلسیم کلوییدی با میسل‌های کازئین اتصال دارد؛ در نتیجه به شکل فسفات‌تری کلسیم آمورف $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ دیده می‌شود. در حرارت دادن تبدیل $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ به هیدروکسی آپاتیت کریستالی $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH})$ افزایش می‌یابد.

حرارت دادن شیر، منجر به آزاد شدن Ca^{+} از سترات کلسیم کلوییدی و متعاقباً رسوب آن به صورت فسفات کلسیم کلوییدی می‌گردد. پاستوریزاسیون H.T.S.T تعادل فسفات کلسیم را به هم نمی‌زند ولی حرارت‌های بالاتر نظیر Flash pasteurization و جوشاندن، تغییرات قابل ملاحظه‌ای را ایجاد می‌نمایند.

به‌طور کلی اثر حرارت را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

۱- پایین آوردن PH به میزان 0.15 توسط استریلیزاسیون درون بطری

۲- رسوب سنگ (milk stone) شیر در تجهیزات

۳- کاهش غلظت یون Ca^{2+} در دمای 80°C و بیشتر، که پایین آمدن قابلیت انعقاد رنینی را در پی دارد.

۴- ایجاد مزه گسی یا گچی در شیر استریل و فرآورده‌های خشک شیر. متخصصین، تشکیل ذرات کلوییدی با ابعاد معین که از پیوستن میسل‌های کازئین، فسفات کلسیم و پروتئین‌های سرمی دنا توره شده به یکدیگر به وجود می‌آیند را، عامل آن می‌دانند.

- CO_2 شیر

شیر، بعد از دوشش، حاوی حدود $200 \text{ ppm } \text{CO}_2$ است. که پس از مدت چند ساعت، این مقدار، به دلیل خروج آن از محیط، به نصف تقلیل می‌یابد و در نتیجه PH شیر افزایش می‌یابد.

PH شیر

علاوه بر تأثیر خروج CO_2 و رسوب فسفات کلسیم کلوییدی بر PH شیر، واکنش مایلارد نیز می‌تواند سبب تغییر آن شود.

PH محیط به دنبال واکنش قهوه‌ای شدن، کاهش پیدا می‌کند که علت آن، تشکیل اسیدهای آلی و آزاد شدن H^{+} از گروه‌های آمینی ترکیباتی است که وارد واکنش با گروه‌های آلدهیدی می‌شوند.

۳- اثر حرارت بر پروتئین‌های شیر

الف- دنا تورا سیون پروتئین‌های سرمی: حرارت باعث تغییر ساختار سه بعدی پروتئین می‌گردد. در نتیجه باعث کاهش حلالیت آن می‌گردد و واکنش‌های شیمیایی گروه‌های گوگرد دار از جمله واکنش‌هایی که بعد از این فعل و انفعالات به وجود می‌آید؛ را پدید می‌آورد. این تغییر در عمل نتایج زیر را به همراه دارد:

۱- تغییر خواص انعقاد

۲- به وجود آمدن طعم پخت

۳- کاهش تغییرات اکسیداتیو

اسیدی کردن محیط پس از دنا توره شدن پروتئین های سرمی نیز منجر به رسوب آن می شود. چنانچه PH آب پنیری را که حرارت ندیده است را با اضافه کردن اسید به 4.8 برسانیم، رسوبی نخواهیم داشت؛ ولی اگر آب پنیر را ابتدا تا بیش از 80°C حرارت دهیم و سپس اسید بیفزائیم. پروتئین های سرمی به یک باره رسوب می کنند.

دنا توره شدن پروتئین های سرمی به ترتیب پایداری حرارت به صورت زیر می باشد:

آلفا لاکتآلبومین < بتا لاکتو گلوبولین A < بتا لاکتو گلوبولین B < سرم آلبومین < ایمونو گلوبولین

ب: پیامدهای کوآگولاسیون پروتئین های سرمی

رسوب حرارتی پروتئین های سرمی توأم با کازئین آثار مهمی به همراه دارد:

* انعقاد آنزیمی (رنینی):

چنانچه شیر را در دمای بیش از روش H.T.S.T حرارت دهیم، انعقاد آنزیمی در زمان طولانی تری به وقوع می پیوندد و دلمه ضعیف تری حاصل می شود. به علاوه، عملیات حرارتی شدید، ممکن است حتی منجر به عدم بروز انعقاد آنزیمی شود که به دو دلیل می باشد:

- ۱- دلیل عمده کمپلکس بین بتا لاکتو گلوبولین و کاپا کازئین است.
 - ۲- کاهش غلظت Ca^{2+} ، در نتیجه رسوب فسفات کلسیم کلوییدی که باعث افزایش بارهای الکتریکی در میسل ها می شود.
- نکته: دلمه رنینی نرم حاصل از شیر جوشانده شده از نظر تغذیه ای، حداقل برای بچه هایی که از شیر گاو استفاده می کنند، مطلوب تر است. زیرا از هضم آسانتری در معده برخوردار است.

** کیفیت و کمیت پنیر:

چنانچه شیری که به منظور تولید پنیر به کار برده می شود، با استفاده از روش Flash pasteurization (90°C به مدت 20^s) حرارت ببیند؛ محصول بیشتری به دست می آید. ولی معمولاً از کیفیت محصول کاسته می شود. علت افزایش مقدار پنیر به بازیافت بیشتر پروتئین های شیر نسبت داده شده است ولی این پنیرها دارای رطوبت بیشتری هستند.

*** فرآورده های ترش شیر:

در صورت کوآگولاسیون پروتئین های سرمی شیر در فرآورده های اسیدی مانند ماست باعث افزایش استحکام محصول و هم چنین افزایش ویسکوزیته و قوام بیشتر ماست می شود.

ولی اگر شیر به مدت زیادی جوشانیده شود. به علت هیدرولیز احتمالی کازئین ها، لخته حاصله نرم تر و دارای قوام کمتری خواهد بود.

نکته ۱: تمام پروتئین های شیر به استثنای α_1 و β کازئین، دارای اسید آمینه گوگردار به صورت گروه های سولفیدریل (S-H) با باندهای دی سولفید (S-S) می باشند.

نکته ۲: پاستوریزاسیون H.T.S.T و L.T.H.T به هیچ وجه باعث فعال شدن گروه های SH یا آزاد شدن ترکیبات گوگردار فرار نمی شوند. پاستوریزاسیون سریع یا flash و اعمال حرارتی 70-80°C به مدت چند دقیقه باعث فعال شدن تعدادی از گروه های سولفیدریل می گردد؛ یعنی SH و همچنین U.H.T مقدار بیشتری از گروه های SH را فعال می کند.

نکته ۳: گروه های SH- فعال شده با اکسیژن مولکولی محیط به آهستگی واکنش می دهند. بنابراین به نظر می رسد این گروه های فعال در جهت مخالف اکسیداسیون چربی شیر عمل نمایند (آنتی اکسیدانی).

لازم به توضیح است که گروه‌های سولفیدریل فعال، اکسیژن و طعم پخت در شیرهای UHT در حین نگهداری شیر را به‌طور هم‌زمان کاهش می‌دهند.

ج: پایداری محلول‌های کلوییدی پروتئین در حین عملیات حرارتی

پایداری و حلالیت پروتئین‌ها اساساً تابعی از بارهای الکتریکی می‌باشد. تعداد کل بارها تا حد زیادی تعیین کننده ظرفیت اتصال آب است. از طرفی میزان دافعه بین مولکول‌ها و میسل‌ها تحت تأثیر برآیند بارهاست. شیر تازه، پایداری بیشتری نسبت به شیر تغلیظ شده دارد که این کاهش پایداری ممکن است به دلیل مواردی باشد هم‌چون، کوچک‌تر بودن متوسط فاصله بین مولکول‌ها و میسل‌ها، رسوب فسفات کلسیم کلوییدی و متعاقباً کاهش PH؛ و افزایش سرعت واکنش مایلارد که مجدداً کاهش PH را به دنبال دارد. به‌طور خلاصه بعضی از اثرات حرارت بر پروتئین‌های شیر را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

- ۱- دناتوره شدن پروتئین‌های محلول
- ۲- در دمای‌های بالای حرارتی، چون سیستئین می‌شکند، SH_2 آزاد شده و به شیر مزه پختگی می‌دهد.
- ۳- آگلوتینین‌ها منعقد می‌شوند.
- ۴- در دمای بالاتر، از 85°C ، کمپلکس بین لاکتوگلوبولین و کاپاکازئین به‌وجود می‌آید که در نهایت، انعقاد، طولانی می‌شود.
- ۵- دمای خیلی بالا بر کازئین اثر می‌گذارد و کازئین دچار فسفرزدایی می‌گردد.
- ۶- میزان آب‌گیری میسل‌های کازئین، پایین می‌آید.

۴- اثر حرارت بر لاکتوز

حرارت زیاد، منجر به آزاد شدن اسیدهای آلی از لاکتوز می‌شود. در نتیجه، PH پایین می‌آید. البته این واکنش‌ها در دماهای بالاتر از 130°C شروع می‌شود و در پاستوریزاسیون شکل خاصی نداریم. اثر دوم حرارت بر لاکتوز، این است که باعث می‌شود لاکتوز با پروتئین ترکیب شود و واکنش قهوه‌ای شدن رخ بدهد ترکیبات قهوه‌ای ایجاد کند و ارزش غذایی شیر را پایین بیاورد.

۵- اثر حرارت بر چربی‌ها:

حرارت زیاد، روی چربی‌ها ایجاد لاکتون می‌کند که خطرناک‌ترین وضعیت را برای مصرف کننده ایجاد می‌کند. علت این که شیر پرچرب را با خشک کن غلطکی خشک نمی‌کنند، به دلیل وجود آمدن همین ماده است. حرارت، هم‌چنین بر روی ویتامین‌ها و گازها اثر می‌گذارد.

** عوامل مؤثر بر پایداری حرارتی شیر

الف- غلظت شیر :

ثبات حرارتی با افزایش غلظت، کاهش پیدا می‌کند. چنان‌چه دو نمونه شیر را با دو روش اولترا فیلتراسیون و تبخیر، به یک SNE (SOLID NON-FAT) برابر، برسانیم، شیر تغلیظ شده حاصل از روش اولترا فیلتراسیون پایداری حرارتی بیشتری خواهد داشت.

ب: تعادل نمکی:

ثبات حرارتی به نسبت بین کلسیم و منیزیم، به فسفات و سترات وابسته است. به عبارت دیگر، نسبت بین مهم‌ترین کاتیون‌ها و آنیون‌های چند ظرفیتی شیر.

ج: حرارت دادن مقدماتی:

اعمال دمای 90 تا 100°C به مدت چند دقیقه قبل از تغلیظ، سبب بهبود پایداری حرارتی فرآورده‌های تغلیظ شده می‌گردد ولی حرارت دادن شیر تغلیظ نشده، پیش از استریلیزاسیون، اثر معکوس دارد که مکانیسم آن تاکنون مبهم است. بدون شک، اثر حرارت دادن مقدماتی، تحت الشعاع برهم‌کنش بین β لاکتوگلوبولین و کازئین است؛ زیرا کازئین در غیاب پروتئین‌های سرمی، قادر به تغییر دادن پایداری حرارتی در حین این فرآیند نیست و این اثر، زمانی مشاهده می‌شود که β لاکتوگلوبولین به کازئین اضافه شود.

د: لاکتوز و اوره:

اضافه کردن مقدار کمی اوره به شیر، ثبات حرارتی آن را افزایش می‌دهد. در حالی که افزودن مقادیر حتی بیشتر از آن به شیر تغلیظ شده، تأثیری برروی ثبات حرارتی ندارد. تغییرات اندک میزان لاکتوز، سهم ناچیزی در تغییر ثبات حرارتی شیر دارد. اثر پایدار کنندگی لاکتوز در صورتی که غلظت این ماده 1% باشد به حداکثر خود می‌رسد.

۶- اثر حرارت بر تغییرات طعم:

باستوریزاسیون H.T.S.T طعم شیر را تغییر نمی‌دهد ولی روش‌های سریع Flash pasteurization، جوشانیدن و UHT طعمی شبیه طعم پخت در شیر ایجاد می‌کند. به‌علاوه فرآیند UHT و استریلیزاسیون در بطری، طعمی گچی ایجاد می‌کند. استریلیزاسیون در بطری و جوشانیدن طویل‌المدت، ممکن است طعمی کارامل مانند، توأم با رنگ قهوه‌ای ناشی از واکنش مایلارد در محصول ایجاد کند. طعم پخت اساساً به‌دلیل تشکیل ترکیبات گوگردار فرار مانند CH_3SH ، SH_2 و ترکیبات فرار دیگر می‌باشد. طعم گچی و گسی ناشی از شیرهای UHT و استریل شده در بطری و بازسازی شده، ممکن است ناشی از ذرات کلوییدی در حدود 0.5 الی 1 میکرومتر، پروتئین‌های سرمی دناتوره شده و نمک‌های متصل به میسل‌های کازئین باشد. به‌علاوه توده‌های چربی - کازئین نیز احتمال دارد در این مزه نقش مهمی داشته باشند. هم‌وزنیزه کردن کردن شیر UHT بعد از عملیات حرارتی قادر به کاهش مزه گچی است.

۷- تغییرات اکسیداتیو بعد از فرآیند حرارتی

حرارت دادن تا حدود 80°C یا بیشتر، از ایجاد تغییرات اکسیداتیو در شیر و فرآورده‌های آن در حین نگهداری جلوگیری به عمل می‌آورد. اثر آنتی‌اکسیدانی مزبور، احتمالاً به خاطر فعالیت گروه‌های سولفیدریل و تشکیل H_2S و دیگر ترکیبات گوگردی فرار می‌باشد که ممکن است همگی آن‌ها وارد واکنش با اکسیژن شوند. حرارات دادن شیر در دمای بیش از 60°C قبل از سانتریفوژ، منجر به افزایش میزان مس در خامه می‌شود و حرارت دادن خامه در درجه حرارت‌هایی بالاتر از 90°C برای تولید کره با خامه‌ترش، سبب کاهش میزان مس در کره حاصل خواهد شد. آنزیم‌هایی که در فرآیند اکسیداسیون چربی شیر نقش دارند:

۱- پراکسیداز ۲- گرانتین اکسیداز

آنزیم‌هایی که از فرآیند اکسیداسیون جلوگیری می‌کنند:

۱- سوپر اکسید دیسموتاز ۲- سولفیدریل اکسیداز

۸- تغییرات رنگ:

پاستوریزاسیون H.T.S.T در شیر هیچ تغییر رنگی ایجاد نمی‌کند. در حالی که روش flash و UHT و جوشانیدن کوتاه مدت، ظاهری سفیدتر به شیر می‌دهند. در مقابل، جوشانیدن طولی‌المدت و استریلیزاسیون در بطری، ممکن است شیر را تیره‌تر نمایند. دلیل سفیدتر شدن شیر، در افزایش انعکاس نور نهفته است که خود ناشی از قطور شدن میسل‌های کازئین می‌باشد. افزایش قطر به رسوب پروتئین‌های سرمی و احتمالاً فسفات کلسیم بر روی میسل‌ها مربوط می‌باشد. اندازه میسل‌ها در فرآیند UHT، افزایش می‌یابد اما در درجه حرارت‌های بالاتر و دوره‌های زمانی طولانی‌تر، منجر به کوچک‌تر شدن آن‌ها می‌گردد. بنابراین، می‌توان گفت که قطر میسل‌ها در ابتدای فرآیند حرارتی افزایش؛ و در ادامه آن، در اثر تجزیه میسل‌ها کاهش می‌یابد. کاهش اندازه میسل‌ها، کاهش انعکاس نور را به همراه دارد؛ ولی علت اصلی تیره‌تر شدن رنگ، بعد از فرآیندهای شدید حرارتی، به علت تشکیل ترکیبات جاذب نور در واکنش مایلارد می‌باشد.

۹- تأثیر حرارت بر روی رویه بستن شیر (سر شیر)

آگلوتینینها، بخشی از آئوگلوبولین‌های شیر هستند به یکدیگر که به ایمونوگلوبولینهای شیر تعلق دارند، در درجه حرارت‌های پایین بر روی گلبولهای چربی رسوب می‌کنند و باعث ملحق شدن چربی‌ها به یکدیگر می‌گردند. این ترکیبات در دماهای بیش از 40°C از گلبولها جدا می‌شوند. و در فرآیند HTST دناتوره نمی‌شوند، ولی در فرآیند flash و UHT غیرفعال می‌شوند. به همین دلیل رویه بستن در شیر جوشیده و شیر flash، کمتر از شیر خام یا شیر پاستوریزه از طریق HTST می‌باشد.

۱۰- اثر حرارت بر ارزش تغذیه‌ای

حرارت دادن به لحاظ تخریب برخی ویتامین‌ها نظیر B_1 ، B_{12} ، B_6 و C و اسیدهای آمینه ضروری، نظیر لیزین ممکن است از ارزش غذایی شیر بکاهد. با استفاده از تدابیر زیر می‌توان از کاهش ارزش غذایی جلوگیری کرد:

- ۱- به حداقل رساندن درجه حرارت نگهداری شیر
- ۲- به حداقل رسانیدن اکسیژن و هم‌چنین دریافت آن
- ۳- حفاظت در مقابل نور

۱۱- اثر عملیات حرارتی بر روی شیری که به عنوان محیط کشت برای باکتری‌ها به کار برده می‌شود:

باکتری‌ها در شیری که تحت فرآیند UHT و Flash pasteurization و یا جوشانیدن قرار گرفته‌اند سریع‌تر از شیر خام و شیر HTST رشد می‌نمایند.

در صورتی که جوشانیدن طولانی مدت یا استریلیزاسیون در بطری، به دلیل کاهش بیش از حد ویتامین‌ها و اسیدهای آمینه آزاد سبب رشد آهسته‌تر باکتری‌های استارتر در شیر می‌گردد.

ولی رشد سریع‌تر باکتری‌ها در شیر جوشیده یا پاستوریزه شده به روش flash، اساساً به دلیل دناتوره شدن آگلوتینین‌ها و پراکسیداز نسبت داده شده است.

آگلوتینین‌ها وقتی دناتوره نشده‌اند از طریق چسبانیدن باکتری‌ها به یکدیگر یا به گلبولهای چربی از رشد آن‌ها جلوگیری به عمل می‌آورند و پراکسیداز، از طریق سیستم پراکسیداز - تیوسیانات - پراکسید هیدروژن، مانع از رشد و تکثیر باکتری‌ها می‌گردد. حرارت دادن شیر به مدت 60 دقیقه در دمای 90°C باعث می‌شود استارترها با حداکثر سرعت رشد نمایند.

۱۲- اثر حرارت بر روی میکروارگانیزم

کاهش تعداد باکتری‌ها در فرآیند حرارتی، به فلورمیکروبی موجود بستگی دارد. در زیر اثر شرایط مختلف بر روی میزان کاهش باکتری‌ها در شیر آورده شده است:

در فرآیند ترمیزاسیون، حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد میکروب‌های شیر کاهش می‌یابد.
در پاستوریزاسیون، حدود ۹۵ تا ۹۹/۵ درصد میکروب‌های شیر کاهش می‌یابد.
در فلش پاستوریزاسیون، حدود ۹۹/۵ تا ۹۹/۹ درصد میکروب‌های شیر کاهش می‌یابد.

اثر سرما بر شیر:

سرما بر روی هیدراتاسیون پروتئین‌ها و تعادل مواد مغذی تأثیر دارد. هیدراتاسیون پروتئین‌ها را افزایش می‌دهد و تعادل مواد مغذی را به هم می‌زند ولی این تغییرات بازگشت‌پذیر است و نمی‌تواند تأثیر خیلی مهمی بگذارد. شیرهای منجمد را با استفاده از خشک‌کن‌های غلطکی به‌دست می‌آورند که تا به امروز جایگاه مهمی نداشته‌اند و علت آن کیفیت بد شیر می‌باشد.

تکنولوژی فرآورده‌های لبنی شیر:

هنگامی که شیر وارد کارخانه می‌شود، بایستی یک‌سری آزمون‌ها بر روی آن انجام شود:

۱- آزمایشات ظاهری (Appearance Test)

۲- آزمایش اسیدیته: اسیدیته نباید بیش از ۱۸ درجه دورنیک و یا ۸ درجه سوکسله هنکل و pH نباید کمتر از ۶/۴ باشد.

بعد از اینکه شیر وارد کارخانه شد روی آن تست‌های کیفی صورت می‌گیرد و بعد از تخلیه، شیر، تصفیه فیزیکی می‌شود که به دو صورت این کار انجام می‌شود:

صافی: جداسازی مواد خارجی درشت به کمک یک صافی (فلز زنگ نزن یا پارچه یا پلاستیک)

کلاریفایر: که با استفاده از نیروی گریز از مرکز مواد خارجی ریز را جدا می‌کند.

کلاریفایر:

شبه خامه‌گیر است ولی در آن دیسک و بشقاب وجود ندارد و سرعت آن ۳۰۰۰-۴۰۰۰ دور در دقیقه (rpm) است. مواد خارجی به جداره داخلی کلاریفایر می‌چسبند و یک توده گل مانند خاکستری رنگ تشکیل می‌دهند.

اخیراً کلاریفایرهایی ساخته شده است که هم، کار سپراتور را انجام می‌دهند و هم مواد ناخالص خارجی را جدا می‌کنند. چربی معمولاً از مرکزی‌ترین قسمت و مواد خارجی از خارجی‌ترین قسمت جدا می‌شود؛ به دلیل تفاوت وزن مولکولی که دارند.

هرگاه شیر، کهنه باشد و یا اسیدیته آن بالاتر از حد معمول باشد، در داخل گل، درصد ازت بالا می‌رود و در واقع بخشی از کازئین، همراه با گل جدا شده، که هم، ارزش شیر صاف شده را پایین می‌آورد و هم، ضریب تبدیلی آن به فرآورده‌های لبنی مانند پنیر را پایین می‌آورد. در درون گل کلاریفایر سلول‌های سوماتیک (سلول‌هایی که از غدد پستانی جدا شده‌اند) و سلول‌های خونی وجود دارد.

روش‌های عمومی پاستوریزاسیون

این روش‌ها را می‌توان به دو روش و یا دو گروه بزرگ تقسیم کرد.

۱- پاستوریزاسیون کند: $65^{\circ}\text{C} - 63 - 30$ دقیقه

بر مبنای دمای پایین و زمان طولانی LTLT


LOW TEMPERATURE LONG TIME

۲- پاستوریزاسیون H.T.S.T $72^{\circ}\text{C} - 15^{\text{s}}$

HIGH TEMPERATURE SHORT TIME

** پاستوریزاسیون کند LTLT

پاستوریزاتور در این روش عبارت است از، یک دیگ دوجداره که بین جداره‌ها بخار و یا آب جوش و در هنگام سرد کردن، آب سرد وارد می‌شود. دمای این روش 63°C و زمان 30 دقیقه ولی تا دمای 65°C نیز استفاده می‌شود. در این روش به دلیل دمای پایین به ترکیبات شیر لطمه وارد نمی‌شود ولی امکان تشکیل کف وجود دارد به خصوص به هنگام به هم زدن، به دلیل فسفولیپیدها



شکل پاستوریزاتور غیر مداوم

- معایب این روش:

- ۱- کند بودن
- ۲- غیر مداوم بودن سیستم
- ۳- ارتباط مستقیم شیر با هوا.
- ۴- احتمال اکسیداسیون چربی‌ها
- ۵- سیستم، فضا، دست و پاگیر و حجیم است.

۶- CO_2 در این سیستم خارج می‌شود، تعادل نمک به هم می‌خورد و pH افزایش می‌یابد. سعی شده این روش را مداوم نمایند به این صورت که به جای یک دستگاه از چند دستگاه Batch یا Holder استفاده شود. بدین ترتیب که یک دستگاه در حال دریافت شیر و یک دستگاه در حال پاستوریزاسیون و دستگاه بعدی در حال تخلیه و بالاخره دستگاه بعدی در حال شستشو و ضدعفونی باشد اما چنین شرایطی به فضای بیشتر و نیروی کار بیشتری نیاز دارد. لازم به توضیح است که این دستگاه برای خامه می‌باشد و برای مقادیر کم می‌تواند جواب‌گو باشد.

** روش پاستوریزاسیون H.T.S.T

در $72^{\circ}C$ به مدت 15 ثانیه صورت می‌گیرد. دو نوع پاستوریزاتور برای این روش موجود است:
۱- لوله‌ای
۲- صفحه‌ای


مزایای پاستوریزاتور لوله‌ای:

- ۱- خطر تشکیل سنگ یا شیر یا MILK STONE کم است و دستگاهی ارزان می‌باشد.
- ۲- ارتباط هوا با شیر کاهش پیدا می‌کند و CO_2 خارج نمی‌شود و O_2 وارد نمی‌شود.
- ۳- شستشو در این روش به صورت CIP (تمیز کردن در جا) است. با این وجود، این روش، نتوانسته است با سیستم صفحه‌ای Plate Head Exchanger رقابت نماید.

مزایای روش صفحه‌ای (پاستوریزاسیون صفحه‌ای)

- علاوه بر مزایای پاستوریزاتور لوله‌ای، دارای موارد زیر نیز هست:
- ۱- ظرفیت زیاد و کارایی بالا
 - ۲- فضای کمی اشغال می‌کند.
 - ۳- خروج CO_2 در شیر وجود ندارد و ورود O_2 به دستگاه منتفی است.

مراحل شیر در پاستوریزاتور صفحه‌ای HTST



بالانس تانک:

تانک، تراز جریان شیر را به طور ثابت نگهداری و به طرف دستگاه پاستوریزه کننده هدایت می‌کند. از آن جایی که دستگاه پاستوریزه کننده در طول تولید باید کاملاً پُر باشد تا از سوختن محصول روی صفحات فلزی ممانعت به عمل آید. از این رو تانک تراز، اغلب به یک الکترود در قسمت پایین آن مجهز شده است. به محض این که سطح شیر به پایین‌ترین حد برسد، علامتی را جهت باز کردن خروج شیر ارسال می‌دارد.

دستگاه بکتوفوگاسیون BACTOFUGATION

این دستگاه با استفاده از نیروی گریز از مرکز و دما، برای جداسازی میکروب‌ها اقدام می‌کند که با این عمل حدود 90% از میکروب‌ها 99% اسپورها کاهش پیدا می‌کند یا به‌طور کلی Total Count شیر حدود 90% کاهش می‌یابد. معمولاً برای خط پنیرسازی و شیرخشک درجه 1 استفاده می‌شود. گاهی چند دستگاه را پشت سرهم استفاده می‌کنند تا شیر، تقریباً فاقد اسپور شود. (البته برای شیرهای خشک نوزاد).

این دستگاه دقیقاً قبل از پاستوریزاتور استفاده می‌شود. برای این که شدت اعمال فرآیند حرارتی را پایین آورند و نیز باعث کاهش تعداد میکروب‌ها شود.

میکروفیلتراسیون M.F

این دستگاه، رقیب دستگاه بکتوفوگاسیون است و براساس اندازه سوراخ‌های غشاء دستگاه، شیر را از میکروب‌ها صاف می‌کند؛ زیرا اندازه غشاء میکروفیلتراسیون کوچک‌تر از اندازه باکتری‌ها است.

بسته بندی شیرپاستوریزه

۳- پلاستیکی

۲- مقوایی

۱- شیشه‌ای

* شیشه‌ای

مزایا:

- ۱- ارزان بودن
- ۲- ماده اولیه آن در کشور وجود دارد.
- ۳- امکان ساخت آن در داخل کشور است.

معایب:

- ۱- نیاز به بازگشت به کارخانه دارند.
- ۲- نیاز به شستشو دارند.
- ۳- در برداشتن هزینه حمل و نقل.
- ۴- هزینه شستشو.

نکته : عمر مفید اقتصادی هر شیشه 8 تا 10 بار برگشتی به کارخانه است. از شیشه‌های رنگی برای شیرهای هموژنیزه استفاده می‌شود. برای شیرهای غیر هموژنیزه نیاز به شیشه‌های رنگی نیست.

** مقوایی

در بسته‌بندی مقوایی جداره داخلی، پلی‌اتیلن است.

مزایا:

- ۱- سبک است.
- ۲- یک بار مصرف است.
- ۳- شکل پذیر بودن
- ۴- حجم کم.
- ۵- نفوذ ناپذیر بودن نسبت به نور، رطوبت و عوامل خارجی

معایب:

- ۱- نیاز به ارز دارد.
- ۲- نیاز به ماشین آلات گران قیمت دارد.
- ۳- سخت باز می شود.
- ۴- مشکلات زیست محیطی به وجود می آورد یعنی بازیافتنی نیست.


*** بسته بندی پلاستیکی: pre pack

۱- بطری پلاستیکی با شکل و گنجایش معین

۲- کیسه پلاستیکی (pach sachet)

مزایا: ارزان، سبک و یکبار مصرف

مشکلات: نشستی در بعضی از کیسه های آن



۱- بسته بندی تترابریک ۲- لیوانی ۳- پوریاک ۴- تترابریک ۵- پلاستیکی ۶- تترایاک

کنترل کیفیت شیر پاستوریزه

اگر شیر براساس اصول اساسی و تعریف پاستوریزاسیون شیر، پروسه حرارتی ببیند، بایستی

۱- تست آنزیم فسفاتاز قلیایی منفی باشد.

۲- تست لاکتوپراکسیداز مثبت باشد.

آنزیم فسفاتاز قلیایی در 72°C به مدت 15° از بین می رود که نشان دهنده این موضوع می باشد که مقاومت حرارتی آن از میکروب عامل سل و تب Q بالاتر بوده و عدم آن می تواند نشان دهنده عدم میکروب های فوق باشد. دما و زمان از بین رفتن آنزیم فسفاتاز قلیایی دقیقاً منطبق بر شرایط نابودی اشریشیاکلی E.coli بوده و بیش از شرایط لازم برای نابودی سایر کلی فرم ها می باشد. پس، اگر

در شیر پاستوریزه، اشریشیاکلی وجود داشته باشد، ناشی از آلودگی ثانویه می‌باشد. در ضمن، اگر لاکتوپیراکسیداز منفی باشد، یعنی Over processing شده است و ارزش غذایی شیر پایین آمده است ولی اگر مثبت باشد این طور نیست. زیرا در 75°C به مدت 30 ثانیه و 80°C به مدت 15^{s} به طور کامل از بین می‌رود.

انواع شیرها:

- ۱- شیر پاستوریزه با کیفیت عالی: شیری که تا 4 ماه، مدت ماندگاری دارد و مشخصات آن شامل موارد زیر است:
 - ۱- در اصطبل نگهداری حیوانات شیرده، نبایستی هیچ گونه میکروارگانیزم بیماری‌زایی باشد.
 - ۲- در هر میلی لیتر از شیر خام، نباید بیش از 500 هزار میکروب باشد.
 - ۳- این شیر نبایستی متیلن بلو را کمتر از 5 ساعت بی‌رنگ نماید.
 - ۴- فاقد آنتی بیوتیک و آنی سبتیک باشد.
 - ۵- فقط یک بار پاستوریزه شود و تعریف آن نیز اعمال شود.
 - ۶- تعداد کلی فرم در داخل بسته، کمتر از یک عدد در هر میلی لیتر شیر باشد و در موقع تحویل آن به مصرف کننده، کمتر از 10 عدد باشد و در میان کلی فرم‌ها نبایستی E.coli وجود داشته باشد.
 - ۷- Total Count در موقع مصرف کمتر از 30 هزار باشد.
 - ۸- توزیع، بایستی حداکثر 12 ساعت پس از بسته‌بندی باشد و در این سیکل، دما بایستی کمتر از 10°C باشد.

** شیر CERTIFIED RAW MILK

این شیر در حالت شیر خام بایستی فاقد میکروارگانیزم بیماری‌زا باشد و جمعیت میکروبی آن کمتر از 10^4 باشد. این شیر مستقیماً بسته‌بندی شده و به فروش می‌رسد.

هموژنیزاسیون

یکنواخت کردن یا هموژنیزه کردن چربی شیر، فرآیندی است مکانیکی که گویچه‌های چربی شیر شکسته شده، کوچک‌تر و هم اندازه می‌گردند به طوری که به شکل یکنواخت در شیر توزیع می‌یابند. در این صورت اندازه ذرات چربی شیر، نبایستی از ۲ میکرون بیشتر باشد.

مکانیزم عمل هموژنیزاسیون

هموژنیزاتور، یک پمپ فشار قوی که معمولاً ۳ پیستون (یا بیشتر) دارد و یک قسمت هموژنیزه کننده به همراه بخشی بنام هد،^{۱۷} اجزای اصلی سیستم را تشکیل می‌دهند. پمپ، فشار شیر را از حدود صفر تا ۳۰۰ کیلوپاسکال در مدخل دستگاه تا ۲۰۰۰ - ۱۰۰۰ کیلوپاسکال یا حتی بیشتر افزایش می‌دهد. آنگاه محصول از دریچه مخصوصی که به اصطلاح هد هموژنیزاتور نام دارد، عبور داده می‌شود. شکافی که در هد هموژنیزاتور وجود دارد و اندازه آن قابل تنظیم است، فشار هموژنیزاتور را کنترل می‌کند. پس از عبور از هد، ذرات خرد و شکسته شده و به خارج هدایت می‌شوند. هموژنیزاتورها بر اساس داشتن یک هد به یک والویی (یک مرحله‌ای)^{۱۸} و یا دو هد (دو والویی یا دو مرحله‌ای)^{۱۹} تقسیم می‌شوند.

^{۱۷} -Head

^{۱۸} - One - stage Homogenizer


^{۱۹} - Two - stage Homogenizer

فشار لازم در نوع یک مرحله‌ای، در یک هد هموژنیزه کننده، اعمال می‌شود؛ حال آنکه در دو مرحله‌ای، فشار کل به دو بخش تقسیم می‌شود. در مرحله اول ۷۰ تا ۸۰ درصد و در مرحله دوم ۲۰ تا ۳۰ درصد آن وارد می‌شود. روزنه والو هموژنیزاتور برای عبور شیر و شکستن ذرات چربی معمولاً ۰/۰۲۵ تا ۰/۰۵ میلی لیتر است و فشار حاصله در دستگاه‌های یک مرحله‌ای ۲۰۰ - ۱۴۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد و در دو مرحله‌ای ۱۴۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و سپس ۷۰ - ۳۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد.

موارد کاربرد هموژنیزاسیون یک مرحله‌ای عبارتند از:

- ۱- هموژنیزه کردن محصولاتی که مقدار چربی پایینی دارند.
 - ۲- هموژنیزاسیون محصولاتی که به هموژنیزه کردن زیادی نیاز دارند.
 - ۳- فرآورده‌هایی که ویسکوزیته بالایی نیاز دارند.
- هموژنیزاسیون دو مرحله‌ای اساساً، برای متلاشی کردن خوشه‌های چربی که در مرحله اول تشکیل شده‌اند، به کار می‌رود و از دیگر کاربردهای این سیستم عبارتند از:

- ۱- هموژنیزه کردن محصولاتی که مقدار چربی بالایی دارند.
 - ۲- هموژنیزه کردن محصولاتی که مقدار ماده خشک بالایی دارند، نظیر شیرهای تغلیظ شده
 - ۳- فرآورده‌هایی که به ویسکوزیته پایینی نیاز دارند.
- شکل زیر تغییرات یک گلبول چربی در حال عبور از یک هد هموژنایزر LW (دندانه دار) را نشان می‌دهد.



۱- گلبول چربی اولیه ۲- کشیده شدن ۳- ویسکوزیته شدن ۴- ریز شدن

گلبول‌های چربی در مرحله سوم متراکم شده، ویسکوزیته را بالا می‌برند و در فاز چهارم از یکدیگر جدا می‌شوند. در صورت استفاده از هموژنیزاسیون یک مرحله‌ای برای فرآورده‌هایی که دارای میزان چربی و ماده خشک بالایی هستند، فرآیند در فاز سوم با متراکم شدن گلبول‌های چربی پایان می‌پذیرد. به این ترتیب، ویسکوزیته محصول نسبتاً بالا می‌رود.

فشار هموژنیزاسیون

این فشار بایستی براساس بعضی فاکتورها تنظیم شود. مثلاً تحقیقات نشان داده است که برای دست‌یابی به یک درجه هموژنیزاسیون مشابه در محصول نهایی، اختلاف بین شیرهای زمستانه و تابستانه ۲۵۰۰ کیلوپاسکال است. بنابراین، اگر فشار هموژنیزاسیون شیر آشامیدنی، در تابستان ۱۰۰۰۰ کیلوپاسکال باشد، می‌توان آن را به ۷۵۰۰ کیلوپاسکال در زمستان کاهش داد. این امر، احتمالاً ناشی از تغییر ساختار فاز چربی در زمستان است.

غشاء ذرات هموژنیزه شده

بررسی‌های انجام شده، نشان می‌دهد که ترکیبات شیمیایی غشاء گویچه‌های چربی هموژنیزه شده با ترکیبات شیمیایی گویچه متفاوت است. نظر به این که سطح خارجی یا ممبران گویچه اولیه یا مادر، کفایت پوشانیدن سطح خارجی گویچه‌های جدید را نمی‌دهد، لذا برای ترمیم دیواره‌های گویچه‌های جدید از کازئین و ترکیبات سرم استفاده می‌شود.

تأثیر مثبت فرآیند هموژنیزاسیون بر روی شیر را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

- توزیع یکنواخت چربی در شیر و عدم ایجاد لایه خامه
- رنگ شیر بهتر و ظاهر آن اشتها آورتر است.
- انعقاد شیر به وسیله رنت (در فرآیند پنیر سازی) سریع‌تر است.
- حساسیت چربی شیر نسبت به اکسیداسیون کمتر است.
- شیر هموژنیزه طعم و عطر بهتری دارد.

معایب فرآیند به شرح زیر است:

- چربی شیر را به طور کامل نمی‌توان جدا کرد.
- حساسیت چربی، نسبت به نور خورشید زیاد شده و مزه آن به سرعت طعم فلزی پیدا می‌کند.
- چربی شیر هموژنیزه نسبت به لیپاز حساس‌تر است.
- مقاومت پروتئین‌های سرم شیر، نسبت به حرارت کاهش می‌یابد.
- در فرآیند پنیر سازی، دلمه شیر هموژنیزه شده نرم‌تر است.
- انرژی بر، می‌باشد.

تأثیر عملیات تکنیکی هموژنیزاسیون بر اجزای تشکیل دهنده شیر

مهم‌ترین هدفی که در این عملیات دنبال می‌شود همانطوری که گفته شد، جلوگیری از تشکیل سر شیر، با خرد کردن گویچه‌های چربی می‌باشد. تلاطم و احتمالاً ایجاد شکاف و یا حفره در گویچه‌های چربی، عامل اصلی تقسیم یا تخریب آن‌ها می‌باشد.

- کاهش اندازه و افزایش سطح کل گویچه‌های چربی

قطر گویچه‌های چربی از ۱ تا ۸ و با ۱۰ میکرومتر متغیر است: قطر متوسط گویچه‌ها ۳-۴ میکرومتر می‌باشد و در صورت هموژنیزه کردن شیر، در فشار ۱۰۰ بار به ۱/۵-۱ میکرومتر کاهش پیدا می‌کند. در طی هموژنیزاسیون معمولاً سطح کل گلبول‌های چربی به حدود ۴ برابر می‌رسد. مقدار پروتئین‌های جذب شده بر روی سطوح جدید گلبول‌های چربی تخریب شده که اساساً کازئین‌ها می‌باشند در حدود ۱۰ میلی گرم به ازاء هر مترمربع از سطوح جدید می‌باشد. اندازه میسل‌های کازئین در حین هموژنیزاسیون تغییری نمی‌کند، فقط بزرگ‌ترین میسل‌ها تخریب می‌شوند و اجزای حاصل بلافاصله به یکدیگر می‌پیوندند.

- ممانعت از تشکیل سر شیر:

این مسئله به دو طریق صورت می‌گیرد:

- کاهش قطر گویچه‌های چربی
- غیر فعال کردن آگلوتینین‌ها: برای این کار، قبل از فرایند هموژنیزاسیون جزئی، شیر را در دمائی °C ۷۷-۷۶ به مدت ۱۵ ثانیه پاستوریزه می‌کنند.

- رنگ شیر و پنیر:

رنگ این محصولات به دلیل افزایش پراکنش نور، سفیدتر می شود زیرا هنگامی که میانگین قطر گویچه های چربی به $1/5 - 1$ میکرومتر می رسد، پراکنش افزایش می یابد.

- ویسکوزیته:

سبب افزایش ویسکوزیته شیر می شود و حدود 10% ویسکوزیته را بالا می برد. نظر به خوشه ای شدن گویچه های چربی، ویسکوزیته خامه هموژنیزه، ممکن است افزایش بسیار بیشتری از خود نشان دهد.

- دلمه بستن:

از چند نظر تأثیر دارد:

الف) سرعت انعقاد رنین را افزایش می دهد، ولی دلمه به دست آمده نرم تر خواهد بود و خروج آب پنیر از آن آهسته تر است. از طرفی میزان چربی آب پنیر نیز کاهش می یابد که آن هم به دلیل اتصال گلبول های چربی پوشش داده شده با کازئین است. از طرف دیگر، علت خروج کندتر آب پنیر از دلمه، به دلیل افزایش گلبول های چربی در دلمه در نتیجه کاهش تراوایی غشا می باشد. پس می توان گفت که هموژنیزه کردن شیر پنیرسازی، می تواند نتایج زیر را داشته باشد:

- ۱- پایداری و بیشتر کردن رطوبت محصول ۲- سفید شدن پنیر حاصل ۳- افزایش لیپولیز در آن
- ب)** هنگامی که شیر، به منظور تولید فراورده های ترشی مانند ماست، یمر (yemer)، شیر کشت داده شده و ... هموژنیزه می شود، استحکام دلمه پس از اسیدی شدن افزایش می یابد و استقامت محصول در برابر آب انداختن بیشتر می شود.
- ج)** پایداری حرارتی خامه در اثر هموژنیزاسیون به صورت کاملاً پیچیده ای کاهش می یابد.

طعم و مزه

شیر در دمای پایین یا در فصل زمستان، ممکن است طعم گچی داشته باشد که علت آن احتمالاً به لحاظ خوشه ای شدن گلبول های چربی پوشش داده شده با پروتئین ها می باشد.

طعم اکسیده

هموژنیزاسیون عامل بسیار مهمی در کاهش توسعه طعم اکسیده ناشی از مس است. نظریه ای وجود دارد مبنی بر اینکه افزایش سطح کل گویچه های چربی و جذب سطحی پروتئین ها منجر به کاهش غلظت مس و فسفولیپیدها در غشای گویچه های چربی می شود. نظریه دیگری نیز وجود دارد که می گوید: اجزای غشائی موجود در سرم شیر بعد از هموژنیزاسیون، به عنوان تله هایی برای به دام انداختن آنیونهای سوپر اکسید عمل می کنند که از این طریق به آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در حذف سوپر اکسید کمک می نمایند. در غیر این صورت با شروع اکسیداسیون چربی های غیراشباع ممکن است طعم اکسیده در محصول ایجاد شود. اکسیداسیون نوری چربی شیر نیز هم گام با هموژنیزاسیون کاهش پیدا می کند. این امر در مورد اکسیداسیون نوری اسید اسکوربیک نیز بر همین منوال است. با توجه به افزایش پراکندگی نواحی مری و ماورای بنفش طیف توسط شیر هموژنیزه، این آثار را به انعکاس بیشتر نور از آن نسبت می دهند.

در مقابل، هموژنیزاسیون باعث توسعه طعم حاصل از نور خورشید می شود که ناشی از اکسیداسیون چربی شیر نمی باشد.

لیپولیز

هموژنیزاسیون حساسیت چربی شیر را نسبت به هیدرولیز آنزیم‌های لیپاز تا حد زیادی افزایش می‌دهد. در صورت هموژنیزه کردن شیر خام یا مخلوط کردن آن با شیر هموژنیزه، طعم‌بندی در فراورده به سرعت توسعه می‌یابد. غشاء گویچه‌های چربی اولیه به گونه مطلوبی از لیپولیز چربی شیر ممانعت به عمل می‌آورد. حال آن که سطوح جدید پوشش داده‌شده با پروتئین‌های شیر، نفوذپذیری بیشتری نسبت به لیپاز از خود نشان می‌دهند.


در شیر آشامیدنی هموژنیزه، تنها از طریق غیر فعال کردن لیپازها با فرایند حرارتی می‌توان از بروز تندی جلوگیری به عمل آورد. افزایش لیپولیز در برخی از پنیرها، نظیر «دانش بلو» ممکن است مطلوب تلقی شود. در این پنیرها، هموژنیزاسیون شیر نیز غیر پاستوریزه منجر به هیدرولیز سریع و شدید چربی توسط لیپاز موجود در آن می‌شود. بنابراین، می‌توان پنیرهایی با مزه تیز بسیار محسوس‌تری در مقایسه با دیگر پنیرهای کپکی آبی که از شیر غیر هموژنیزه تهیه می‌شوند تولید نمود.

استریلیزاسیون شیر

هدف از استریلیزاسیون این است که شیر برای مدت بسیار زیادتری قابل نگهداری باشد. در واقع، اگر غذایی برای مدت معینی دارای میکروب‌های قابل رشد، نباشد قبول می‌کنیم که غذا استریل شده است. در واقع شیر استریلیزه، شیری است که برای مدت خاصی فاقد میکروب‌ها و اسپورهای قابل ازدیاد باشد. این مدت برای شیر در حدود ۶ ماه است؛ البته در حدود ۳ ماه را نیز به‌عنوان استریلیزاسیون می‌پذیریم.

روش‌های تهیه شیر استریلیزه

نه تنها در مورد صنایع شیر بلکه در مورد کلیه غذاها کل روش‌های استریلیزاسیون را می‌توان به‌صورت زیر طبقه‌بندی نمود:



هموژنیزاسیون، جزء لاینفک خط تولید شیر استریلیزه می‌باشد، زیرا شیر استریلیزه، برای مدت زیادی نگهداری می‌شود. بنابراین با هموژنیزاسیون شیر، شرایط دو فازه شدن شیر، دیگر به وجود نمی‌آید. لذا، امولسیون ماده چرب را به ترتیبی خرد می‌کنیم که قطر ذرات چربی به 1-2 میکرون تنزل پیدا کند.

در حین هموژنیزاسیون، دمای شیر خودبه‌خود زیاد می‌شود (در حدود $5-8^{\circ}\text{C}$). از طرفی، قبل از فرستادن شیر به هموژنیزاسیون بایستی گرم شود یعنی دمایش به $70-80^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی‌گراد برسد و هرگز نباید شیر خنک را به داخل این سیستم فرستاد. هموژنایزر، در خط استریلیزاسیون به دو ترتیب ممکن است مورد استفاده قرار گیرد:

۱- پیش از استریلیزاسیون

۲- بعد از استریلیزاسیون

نکته: در صورتی‌که بتوان این عملیات را در یک خط اسپتیک سازمان داد بهتر است که هموژنیزاسیون بعد از استریلیزاسیون انجام شود زیرا بر بافت شیر تأثیر منفی ندارد.


توصیه می‌شود که در مورد هر دوی این روش‌ها یک حرارت مقدماتی (Heat Pretreatment) انجام شود. برای این منظور می‌توان شیر را پاستوریزاسیون مقدماتی و یا کمی حرارت بالاتر داد؛ در نتیجه بخش اعظم میکروب‌ها از بین می‌روند و شیری که استریل می‌شود. کمتر از 1٪ میکروب‌های اولیه را در خود خواهد داشت و نیازی نیست که استریلیزاسیون در شرایط دشواری که منجر به تغییرات عمیق در ساختمان غذا می‌شود، صورت بگیرد؛ از طرفی استریلیزاسیون مقدماتی، می‌تواند در پاستوریزاتورهای معمولی و حتی در استریلیزاتورهای معمولی انجام گیرد.

استریلیزاسیون غیر مداوم

این روش‌ها کاملاً منسوخ شده‌اند و امروزه در مورد شیر انجام نمی‌شوند. در این روش از استریلیزاتورهایی استفاده می‌شد که اساس کار آنها مانند دستگاه‌های اتوکلاو مورد استفاده در صنعت کنسرو می‌باشد. این سیستم غیر مداوم بوده و راندمان دستگاه پایین است. از طرفی به دلیل زمان زیاد استریلیزاسیون، تغییرات عمیقی را در ساختمان شیر به وجود می‌آید و ویتامین‌های زیادی به‌طور نسبی یا کامل از بین می‌روند و پروتئین‌های محلول بطور کامل دناتوره می‌شوند و کاراملیزاسیون لاکتوز شروع می‌شود و رنگ محصول تغییر می‌کند. تنها مزیت این روش، عدم آلودگی ثانویه می‌باشد.

روش غیر مستقیم

روش غیر مستقیم به صورت خلاصه به‌صورت زیر است:



استریلیزاسیون U.H.T مستقیم

در این متد، شیر و ماده تأمین‌کننده انرژی، یعنی بخار مستقیماً با هم مخلوط می‌شوند. تبادل حرارت از طریق یک جدار انجام نمی‌شود و چون مانعی وجود ندارد، افزایش حرارت شیر، بسیار سریع است. در طول عمل، قسمتی از بخار، در داخل شیر، کندانس می‌شود و باعث رقیق شدن شیر می‌شود پس، باید روشی برای جداسازی این مقدار آب و بازگرداندن ماده خشک شیر به سطح قبلی وجود داشته باشد. در کل، متد مستقیم به دو روش انجام می‌شود:

۱- تزریق بخار به داخل شیر:

اسم اولیه این سیستم uperization بوده است که از دو کلمه Pasteurizing و ultra درست شده است. ابداع‌کنندگان این روش بر این تصور بوده‌اند که این روش تمام اشکال میکروبی اعم از گیاهی و اسپوری را نابود می‌کند بدون این‌که به ترکیب شیر و کیفیت ارگانولپتیکی آن لطمه زیادی بزند. اوپریزاسیون عبارت است از، تزریق بخار با دمای زیاد به داخل شیری که قبلاً حرارت دیده است.

مراحل اساسی این روش عبارتند از:

شیر تا 50°C - 40°C گرم شده وارد dearator می‌شود و تحت خلأ بوهای نامطبوع نیز جدا می‌شود. مرحله بعد، حرارت مقدماتی است؛ به مدت 20 ثانیه در 80°C ، سپس، بخار آب تحت فشار 16 بار، به شیر تزریق شده آن را به‌طور لحظه‌ای تا 160°C - 150°C گرم می‌کند. سپس شیر وارد جایی بنام اتاق انبساط یا Expansion chamber (E.Section یا E.Room) می‌شود در اینجا خلأ نسبی وجود دارد و هم‌زنهایی قوی، شیر را به شدت به هم می‌زنند تا آب کندانس شده بتواند به سهولت خارج شود. عمل هم‌زنیزاسیون نسبی گویچه‌های چربی انجام می‌شود. کنترل تبخیر با تغییر دمای اتاق انبساط انجام می‌شود. خنک کردن در یک کولر صفحه‌ای انجام می‌شود. در روش‌های جدید در خروج از اتاق انبساط شیر وارد هم‌زنایزر می‌شود و تحت فشار 300-350 بار قرار می‌گیرد و سپس سرد می‌شود. تمام مسیر بسته و کاملاً استریل است، بنابراین خطر آلودگی مجدد وجود ندارد.

۲- تزریق شیر به داخل بخار:

این فرآیند در فرانسه به Pulvenisation معروف است. در این روش، شیر در یک مبدل صفحه‌ای تا حدی گرم می‌شود و سپس به‌صورت قطرات بسیار ریز به داخل محلی تزریق می‌شود که در آن بخار تحت فشار وجود دارد؛ سپس به‌طور لحظه‌ای دمای شیر به 150°C - 145°C افزایش می‌یابد. بعد مرحله خلأ پیش می‌آید و بخار کندانس شده جدا می‌شود. در اینجا دما به 75°C - 70°C تنزل پیدا می‌کند سپس هم‌زنیزاسیون انجام می‌شود و سرد کردن دو مرحله‌ای به کل عملیات خاتمه می‌دهد.

شرایط بخار تزریقی :

- ۱- بخار خشک
- ۲- عاری از ترکیبات خارجی
- ۳- بسیار سبک

هم‌زنیزاسیون بعد از استریلیزاسیون باید در شرایط اسپتیک انجام شود ولی اگر توان کنترل چنین فرآیندی وجود نداشته باشد، باید هم‌زنیزاسیون را قبل از استریلیزاسیون انجام داد؛ اما اگر هم‌زنیزاسیون، بعد از استریلیزاسیون انجام گیرد، بافت بهتری به وجود خواهد آمد و بافت دانه‌ای به‌وجود نمی‌آید.

بسته بندی شیر استریلیزه

شرایط بسته بندی شیر بایستی به صورت زیر باشد:

مواد بسته بندی قابل استریل باشند.

امکان آلودگی ثانویه وجود نداشته باشد.

کدر باشد و به شدت، غیرقابل نفوذ به گازها، آب و مولکول های کوچک باشد.

به حرارت مقاوم باشد.

بدون مزه و عطر باشد.

ارزان قیمت و به سادگی قابل استفاده باشد.

آزمایشات کنترل میکروبی شامل

انکوباسیون شیر به مدت ۱۴ روز در 30°C برای جستجوی مزوفیل ها و هم چنین در 55°C به مدت ۷ روز برای جستجوی ترموفیل ها.

ضمناً آزمایش الکل، در این شیرها نباید منجر به هیچ نوع انعقادی شود. اسیدیته قابل سنجش، نباید بیش از ۰.۰۵ درصد باشد. حالت معمولی تجاوز کند.

کنترل سریع دیگری وجود دارد که در 37°C به مدت ۴۸ ساعت نگهداری می کنند. بلافاصله پس از این مدت آزمایشات ارگانولپتیکی، اسیدیته و الکل را انجام می دهند. نتیجه به دست آمده از این ۳ آزمایش، باید با نتایج آزمایشات بلافاصله بعد از تولید، کاملاً تطبیق کند.

شیر استریلیزه از نظر ارزش غذایی:

ویتامین A، B₂ و D تقریباً در این شیر دست نخورده باقی می ماند. B₁ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تخریب می گردد، ویتامین C، نیز از بین می رود که اگر Dearation به صورت کامل انجام شود، مقداری از ویتامین C باقی می ماند. از نظر قابلیت هضم، شیر UHT راحت تر هضم می شود؛ چرا که هموژنیزه کردن چربی، عمل لیپاز معده را تسهیل می کند و لخته حاصله در دستگاه گوارش کودکان، کوچک و نرم می باشد؛ در صورتی که لخته ناشی از شیر خام، پرحجم و فشرده است. مسأله دیگر این است که این شیر به دلیل عقیم بودن و فقدان هرگونه دفاع بیولوژیکی، خیلی راحت تر توسط میکروارگانیسم های محیط فاسد می شود. به همین دلیل، پس از باز کردن در بسته، به سرعت باید مصرف شود.

تحول شیر UHT در حین نگهداری

تغییراتی که در شیر UHT اتفاق می افتد شامل موارد زیادی است. مثلاً بعد از ۳ روز، نگهداری در 7°C ، شیر UHT طعم و عطر پخته دقایق و ساعات بلافاصله پس از فرآیند را تدریجاً از دست می دهد. بنابراین احساس طعم پخته بلافاصله پس از تولید تا حدی طبیعی تلقی می شود. در فاصله روز چهارم تا روز بیست هشتم نگهداری، تغییر محسوسی احساس نمی شود. در زمان های بیش از این، کم کم طعم کارامل احساس می شود و از این نظر طعم شیر، درست مانند شیر پس از استریلیزاسیون می باشد.

بسته‌بندی شیر استریلیزه

شرایط بسته بندی شیر بایستی به صورت زیر باشد:

- مواد بسته‌بندی قابل استریل باشند.
- امکان آلودگی ثانویه وجود نداشته باشد.
- کدر باشد و به شدت، غیرقابل نفوذ به گازها، آب و مولکول‌های کوچک باشد.
- به حرارت مقاوم باشد.
- بدون مزه و عطر باشد.
- ارزان قیمت و به سادگی قابل استفاده باشد.

آزمایشات کنترل میکروبی شامل

انکوباسیون شیر به مدت ۱۴ روز در 30°C برای جستجوی مزوفیل‌ها و هم‌چنین در 55°C به مدت ۷ روز برای جستجوی ترموفیل‌ها.

ضمناً آزمایش الکل، در این شیرها نباید منجر به هیچ نوع انعقادی شود. اسیدیته قابل سنجش، نباید بیش از ۰.۰۵ درصد باشد. حالت معمولی تجاوز کند.

کنترل سریع دیگری وجود دارد که در 37°C به مدت ۴۸ ساعت نگهداری می‌کنند. بلافاصله پس از این مدت آزمایشات ارگانولپتیکی، اسیدیته و الکل را انجام می‌دهند. نتیجه به‌دست آمده از این ۳ آزمایش، باید با نتایج آزمایشات بلافاصله بعد از تولید، کاملاً تطبیق کند.

شیر استریلیزه از نظر ارزش غذایی:

ویتامین A، B₂ و D تقریباً در این شیر دست نخورده باقی می‌ماند. B₁ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تخریب می‌گردد، ویتامین C، نیز از بین می‌رود که اگر Dearation به صورت کامل انجام شود، مقداری از ویتامین C باقی می‌ماند.

از نظر قابلیت هضم، شیر UHT راحت‌تر هضم می‌شود؛ چرا که هموژنیزه کردن چربی، عمل لیپاز معده را تسهیل می‌کند و لخته حاصله در دستگاه گوارش کودکان، کوچک و نرم می‌باشد؛ در صورتی که لخته ناشی از شیر خام، پر حجم و فشرده است. مسأله دیگر این است که این شیر به دلیل عقیم بودن و فقدان هرگونه دفاع بیولوژیکی، خیلی راحت‌تر توسط میکروارگانیسم‌های محیط فاسد می‌شود. به همین دلیل، پس از باز کردن در بسته، به سرعت باید مصرف شود.

تحول شیر UHT در حین نگهداری

تغییراتی که در شیر UHT اتفاق می‌افتد شامل موارد زیادی است. مثلاً بعد از ۳ روز، نگهداری در 7°C ، شیر UHT طعم و عطر پخته دقایق و ساعات بلافاصله پس از فرآیند را تدریجاً از دست می‌دهد. بنابراین احساس طعم پخته بلافاصله پس از تولید تا حدی طبیعی تلقی می‌شود. در فاصله روز چهارم تا روز بیست هشتم نگهداری، تغییر محسوسی احساس نمی‌شود.

در زمان‌های بیش از این، کم‌کم طعم کارامل احساس می‌شود و از این نظر طعم شیر، درست مانند شیر پس از استریلیزاسیون می‌باشد.

اگر دمای نگهداری شیر 15°C باشد به جای ۲۸ روز، این تغییر مزه بعد از ۱۵ روز در آن پیدا می‌شود. این پدیده نشان می‌دهد که به هر حال در شیر UHT تغییرات شیمیایی انجام می‌گیرد که سرعت این تغییرات وابسته به دمایی می‌باشد که محصول در آن نگهداری می‌شود.

در شیرهای UHT گاهی ساختمان آردی شکل مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد این امر مربوط به ذرات خرد شده چربی و پروتئین‌هاست و ملاحظه می‌شود که هموژنیزاسیون قبل از استریلیزاسیون، بیشتر باعث ظهور این پدیده می‌شود. هرگاه فشار هموژنایزر بیش از ۲۰۰ بار باشد، این عمل شدت می‌یابد. در عوض، اگر بعد از استریلیزاسیون صورت گیرد، خطر الحاق ذرات فوق، کاهش می‌یابد.

ویسکوزیته شیر UHT در حین نگهداری، بالا می‌رود؛ که فعال شدن برخی از پروتئازهای ناشی از سودوموناس‌ها می‌تواند عامل این پدیده باشد.

شیرهای اسانس دار flavoured milk

این شیرها می‌توانند به صورت تمام چربی، نیمه چربی و یا بی‌چربی تولید شود. برای تولید این شیرها بعد از استاندارد کردن چربی از flavour مثلاً کاکائو، ساکاروز، مقدار کمی وانیل و گاهی کلرورسدیم به مقدار کم و یک پایدار کننده مناسب که مثلاً کاکائو را به صورت پایدار نگهداری کند، استفاده می‌شود. بهترین پایدار کننده (Stabilizer) آلژینات سدیم است. گاهی اوقات، اسانس‌هایی که اضافه می‌شوند، ممکن است درجه حرارت استریلیزه را تحمل ننمایند. برای این منظور می‌توان از روش‌های دیگری برای استریلیزه کردن استفاده نمود مثل روش MF (میکروفیلتراسیون).

سؤالات چهار گزینه‌ای

- ۱ - هموژنیزاسیون دو مرحله‌ای، برای کدام یک از موارد زیر بکار می‌رود؟
 - (۱) هموژنیزه کردن محصولاتی که مقدار چربی پایینی دارند.
 - (۲) هموژنیزه کردن محصولاتی که به هموژنیزاسیون زیادی نیاز دارند.
 - (۳) فرآورده‌هایی که به ویسکوزیته بالایی نیاز دارند.
 - (۴) متلاشی کردن خوشه‌های چربی که در مرحله اول به دست آمده است.
- ۲ - در رابطه با تأثیر هموژنیزاسیون بر روی چربی شیر، کدام جمله صحیح نمی‌باشد؟
 - (۱) حساسیت شیر نسبت به اکسیداسیون بیشتر می‌شود.
 - (۲) حساسیت چربی نسبت به نور خورشید زیاد می‌شود.
 - (۳) چربی شیر هموژنیزه نسبت به لیپاز حساس می‌شود.
 - (۴) مقاومت پروتئین‌های سرم شیر نسبت به حرارت کاهش می‌یابد.
- ۳ - به کارگیری فرایند هموژنیزاسیون در فرآیند پنیرسازی باعث می‌شود.....
 - (۱) لخته حاصله، سفت‌تر خواهد شود.
 - (۲) سرعت خروج آب پنیر در لخته افزایش یابد.
 - (۳) سرعت انعقاد رنین کاهش یابد.
 - (۴) میزان چربی آب پنیر کاهش یابد.
- ۴ - دلیل کاهش چربی آب پنیر با به کارگیری فرآیند هموژنیزاسیون.....
 - (۱) کاهش اندازه و محلول شدن آنها در سرم شیر می‌باشد.
 - (۲) خروج تری‌گلیسریدهای مایع از گویچه‌ها و ورود آنها به درون میسل‌های کازئین می‌باشد.
 - (۳) کوچک‌تر شدن سطح آن‌ها می‌باشد.
 - (۴) اتصال گلبول‌های چربی پوشش داده شده با کازئین می‌باشد.
- ۵ - چرا سرعت خروج آب پنیر در لخته با به کارگیری فرآیند هموژنیزاسیون در پنیرسازی کاهش می‌یابد؟
 - (۱) به دلیل کاهش گلبول‌های چربی در لخته و در نتیجه کاهش آب‌گریزی در لخته
 - (۲) به دلیل افزایش گلبول‌های چربی در لخته و در نتیجه کاهش تراوایی غشاء در لخته
 - (۳) به دلیل اتصال گلبول‌های چربی پوشش داده شده با کازئین در نتیجه ایجاد عدم تعادل در تشکیل لخته
 - (۴) به دلیل تأثیر فرآیند هموژنیزاسیون بر روی کازئین در نتیجه کوچک‌تر کردن میسل‌های کازئین
- ۶ - به کارگیری فرآیند هموژنیزاسیون در شیر پنیرسازی، چه نتایجی را به دنبال دارد؟
 - (۱) بیشتر کردن رطوبت محصول (۲) سفید شدن پنیر حاصله (۳) افزایش لیپولیز (۴) هر سه مورد
- ۷ - با بکارگیری فرآیند هموژنیزاسیون استحکام کدام یک از فرآورده‌های زیر افزایش می‌یابد؟
 - (۱) پنیر فتا (۲) پنیر سوئسی (۳) پنیر چدار (۴) ماست
- ۸ - فرآیند هموژنیزاسیون باعث کاهش کدام یک از طعم‌های زیر می‌شود؟
 - (۱) طعم rancidity (۲) طعم اکسیده ناشی از مس (۳) طعم تند حاصل از لیپولیز (۴) طعم گچی

۹ - علت هموژنیزه کردن شیر در مرحله دوم دستگاه هموژنیزه در فشار 500 psi چیست؟

- (۱) پخش کردن یکنواخت ذرات چربی خوشه‌ای شده
(۲) خرد کردن ذرات چربی 20 میکرونی به کمتر از 3 میکرونی
(۳) پاره کردن غشا بر لیپوپروتئینی از دور ذرات چربی
(۴) خوشه‌ای کردن ذرات چربی خرد شده

۱۰ - کدام آنزیم زیر در شرایط پاستوریزاسیون غیرفعال می‌شود؟

- (۱) فسفاتاز قلیایی (۲) لاکتوپراکسیداز (۳) پروتئاز (۴) فسفاتاز اسیدی

۱۱ - برای استاندارد کردن چربی شیر از چه دستگاهی استفاده می‌شود؟

- (۱) clarifier (۲) Holder (۳) separator (۴) pasteurizer

۱۲ - کدام یک از آنزیم‌های زیر موجب شروع اکسیداسیون چربی‌های غیراشباع می‌گردد؟

- (۱) سوپراکسید دیسموتاز (۲) سولفیدریل اکسیداز (۳) گزانتین اکسیداز (۴) پروتئاز

۱۳ - کدام یک از آنزیم‌های زیر باعث کاهش عمل اکسیداسیون در شیر می‌گردند؟

- (۱) گزانتین اکسیداز - سوپراکسید دیسموتاز
(۲) سولفیدریل اکسیداز - فسفاتاز قلیایی
(۳) سولفیدریل اکسیداز - سوپراکسید دیسموتاز
(۴) سولفیدریل اکسیداز - پراکسیداز

۱۴ - مقاومت کدام یک از آنزیم‌های زیر کمترین است؟ (از لحاظ ثبوت حرارتی)

- (۱) لیپاز شیر (۲) فسفاتاز قلیایی (۳) پراکسیداز (۴) سولفیدریل اکسیداز

۱۵ - مقاومت حرارتی کدام یک از آنزیم‌های زیر در شیر بیشترین است؟

- (۱) کاتالاز (۲) گزانتین اکسیداز (۳) پراکسیداز (۴) پروتئاز میکروبی

۱۶ - شاخص پاستوریزاسیون شیری که از طریق فرآیند flash پاستوریزه می‌شود کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

- (۱) آزمون فسفاتاز قلیایی منفی - پراکسیداز مثبت
(۲) آزمون فسفاتاز قلیایی منفی - پراکسیداز منفی
(۳) آزمون فسفاتاز قلیایی مثبت - پراکسیداز مثبت
(۴) آزمون فسفاتاز قلیایی مثبت - پراکسیداز منفی

۱۷ - کدام یک از آنزیم‌های زیر، در تبدیل نیترات به نیتريت در پنیرها نقش دارد؟

- (۱) کاتالاز (۲) گزانتین اکسیداز (۳) پروتئاز (۴) سولفیدریل اکسیداز

۱۸ - در شیر ترمیزاسیون آزمون فسفاتاز قلیایی و پراکسیداز به ترتیب بایستی چه جوابی بدهد؟

- (۱) مثبت - منفی (۲) منفی - منفی (۳) مثبت - مثبت (۴) منفی - مثبت

۱۹ - کدام جمله زیر در مورد پاستوریزاسیون LTLT صحیح نیست؟

- (۱) احتمال اکسیداسیون چربی‌ها در این روش وجود ندارد.
(۲) احتمال تشکیل کف در این سیستم وجود دارد.
(۳) در این روش به ترکیبات شیر لطمه وارد نمی‌شود.
(۴) احتمال افزایش PH در این سیستم وجود دارد.

۲۰ - ترتیب دنا توره شدن پروتئین‌های سرمی چگونه است؟

- (۱) α لاکتالبومین < سرم آلبومین < بتالاکتوگلوبولین
(۲) بتالا لاکتوگلوبولین < α لاکتالبومین < سرم آلبومین
(۳) α لاکتالبومین > بتالا لاکتوگلوبولین > ایمنوگلوبولین
(۴) بتالا لاکتوگلوبولین < ایمنوگلوبولین < سرم آلبومین

۲۱ - در کدام یک از فرآیندهای زیر رنگ شیر سفیدتر می‌شود؟

- (۱) L. T. L. T (۲) UHT (۳) H.T.ST (۴) استریلیزاسیون درون بطری

۲۲ - اتاق انبساط در خط تولید کدام یک از روش های استریلیزاسیون وجود دارد؟
 (۱) روش P.H.E (۲) روش اتوکلاو (۳) روش مکانیکی (۴) روش تزریق بخار به شیر

۲۳ - در کدام یک از روش های استریلیزاسیون احتمال آلودگی بعد از فرآیند حرارتی منتفی است؟
 (۱) روش استریلیزاسیون با PHE (۲) روش استریلیزاسیون با تزریق بخار آب به شیر
 (۳) روش استریلیزاسیون با T.E (۴) روش استریلیزاسیون با اتوکلاو

۲۴ - در کدام روش استریلیزاسیون صدمه کمتری به مواد حساس شیر وارد می شود؟
 (۱) روش اتوکلاو (۲) روش غیرمستقیم UHT (۳) روش مداوم اتوکلاو و با محوردوار (۴) روش مستقیم UHT

۲۵ - ژله ای شدن شیر استریلیزه نتیجه چیست؟
 (۱) فعالیت پروتئازهای طبیعی شیر (۲) فعالیت پروتئازهای میکروبی در شیر
 (۳) نتیجه فعالیت E.coli در شیر (۴) عدم رعایت صحیح دجه حرارت در UHT

۲۶ - چرا شیر استریلیزه باید هموژنیزه باشد؟
 (۱) برای ثبات دادن به فاز سوسپانسیون (۲) به منظور جلوگیری از تند شدن چربی ها
 (۳) به منظور جلوگیری از اکسیداسیون چربی ها (۴) به منظور ثبات دادن به فاز امولسیون

۲۷ - عامل فساد شیر پاستوریزه شده سرد شده در حین نگهداری به چه دلیل می باشد؟
 (۱) باکتری های اسپورزا (۲) باکتری های لاکتیکی (۳) E coli (۴) باکتری های سرمادوست

۲۸ - کدام ویتامین در شیر استریلیزه بهتر حفظ می شود؟
 (۱) نیامین (۲) B₂ (۳) B₁ (۴) B₁₂

۲۹ - چه فرآورده ای برای رشد استرپتوکوکوس ترموفیلوس مناسب تر است؟
 (۱) شیر خام (۲) شیر پاستوریزه L.T.L.T (۳) شیر استریلیزه اتوکلاو (۴) شیر استریلیزه UHT

۳۰ - شیر استریلیزه

- (۱) شیری است که میکروب ها و اسپورها در آن قابل ازدیاد نباشند.
- (۲) شیری است که میکروب ها و اسپورها برای مدت خاصی قابل ازدیاد نباشند.
- (۳) شیری است که تمام میکروب ها و اسپورها از بین رفته اند.
- (۴) شیری است که تمام میکروب ها، اسپورها و آنزیم های شیر از بین رفته اند.

۳۱ - کدام یک از جملات زیر در مورد استریلیزاسیون با اتوکلاو درست نمی باشد؟
 (۱) کارامیزاسیون لاکتوز در این شیر وجود دارد. (۲) راندمان این روش پایین است.
 (۳) ویتامین ها به طور کامل از بین می روند. (۴) امکان آلودگی ثانویه این شیرها وجود ندارد.

۳۲ - روش پولاریزه کردن شیر polarization به چه معنی است؟
 (۱) استریل کردن شیر با تزریق بخار 145°C به مدت 3s
 (۲) استریل کردن شیر با تزریق شیر به داخل محفظه بخار 145°C به مدت 3s
 (۳) استریل کردن با حرارت دادن تا درجه 121°C به مدت 15s
 (۴) استریل کردن شیر با حرارت دادن آن در 90°C ، سرد کردن و مجدداً حرارت دادن تا 3s

۳۳ - در اپریزاسیون (uperization) شیر استریل می شود به صورت

(۱) تزریق بخار 145°C به مدت 3s

(۲) تزریق شیر به داخل بخار 145°C به مدت 3s

(۳) حرارت دادن تا درجه 121.1 به مدت 15s

(۴) حرارت دادن شیر تا 90°C و سپس سرد کردن و مجدداً حرارت دادن تا 3s

۳۴ - خصوصیت بخار تزریقی برای شیر استریلیزه به طریقه مستقیم باید چگونه باشد؟

(۱) بخار بایستی کاملاً خشک باشد.

(۲) عاری از هر ترکیب خارجی باشد.

(۳) بخار سبک باشد.

(۴) هر سه خصوصیت ذکر شده می باشد.

۳۵ - کدام جمله زیر در مورد ساختمان آردی مشاهده شده در شیرهای UHT صحیح نیست؟

(۱) این امر مربوط به ذرات خرد شده چربی و پروتئین است.

(۲) فشار هموژنیزاسیون بیش از 200 بار در هموژنیزاسیون قبل از استریلیزاسیون باعث تقویت آن می شود.


(۳) هموژنیزاسیون قبل از استریلیزاسیون باعث تقویت آن می گردد.

(۴) هموژنیزاسیون بعد از استریلیزاسیون باعث تقویت آن می گردد.

۲-۸	۴-۷	۴-۶	۲-۵	۴-۴	۴-۳	۱-۲	۴-۱
۲-۱۶	۴-۱۵	۱-۱۴	۳-۱۳	۳-۱۲	۳-۱۱	۱-۱۰	۲-۹
۴-۲۴	۴-۲۳	۴-۲۲	۲-۲۱	۳-۲۰	۱-۱۹	۳-۱۸	۲-۱۷
۲-۳۲	۳-۳۱	۲-۳۰	۴-۲۹	۱-۲۸	۴-۲۷	۱-۲۶	۲-۲۵
					۴-۳۵	۴-۳۴	۱-۳۳

تکنولوژی شیرهای غلیظ (Concentrated milks)

در ابتدا بایستی گفته شود که تحولات شیر تغلیظ شده در راستای حرارت دادن شیر می‌باشد.



لازم به ذکر است که با تغلیظ، تراکم یون هیدروژن در واحد حجم یا وزن زیاد می‌شود. لذا ضریب یونیزاسیون کاهش می‌یابد و در نهایت میزان یون‌های هیدروژن واحد حجم شیر بیش از شیر معمولی می‌شود.

* کاهش pH باعث محلول شدن برخی از ترکیبات کلوییدی می‌شود؛ لذا در طول تغلیظ شدن دو عمل متناقض صورت می‌گیرد؛ یعنی از یک طرف افزایش Ca و P کلوییدی و در جهت عکس، محلول شدن نسبی بخشی از آن‌ها در رابطه با کاهش PH است. با وجودی که کاهش PH موجب محلول شدن نسبی Ca می‌شود، ولی افزایش کلی اندازه مسیل‌ها شرایط ناپایداری برای شیر غلیظ شده به وجود می‌آورد.

۱- افزودن نمک‌های پایدار کننده از طریق تبادل یونی Ca با Na و K

که در نتیجه افزایش Ca، شیر پایدار می‌گردد.

۲- حرارت‌مقدماتی: که باعث تشکیل کمپلکس بین کاپاکازئین و

بتالاکتوگلوبولین می‌شود و همچنین باعث دناتوره شدن پروتئین‌های

سرمی می‌گردد.

عواملی که باعث افزایش ثبات شیر غلیظ می‌شوند:

۱- شیر تبخیر شده


ترکیب شیر تبخیر شده، در کشورهای تولید کننده آن را قانون مشخص می‌کند و معمولاً به گونه زیر است:

چربی	۷/۵ تا ۹٪
مواد جامد بدون چربی	۱۷/۵ تا ۲۲٪
کل مواد جامد	۲۵ تا ۳۱٪

وجود رنگ روشن و ظاهری شبیه به خامه در محصول مطلوب است.

روند تولید شیر تبخیر شده در تصویر زیر نشان داده شده است. استاندارد نمودن دقیق نسبت چربی به مواد جامد غیرچربی، اولین مرحله را به خود اختصاص می‌دهد. حرارت دادن مقدماتی^{۲۰} شیر، مرحله بعد را تشکیل می‌دهد که هدف اصلی آن، افزایش ثبات حرارتی شیر، قبل از استریلیزاسیون اصلی است. درجه حرارت و زمان مربوطه بر حسب میزان مواد جامد در محصول نهایی، میزان پروتئین (اختلاف‌های فصلی)، ویسکوزیته مطلوب و ... به ترتیب بین ۹۳ تا ۱۲۰ °C و ۱ تا ۲۵ دقیقه متغیر است.

افزایش دما، ثبات حرارتی را بهبود می‌بخشد، ولی ویسکوزیته را کاهش می‌دهد. ثبات حرارتی بالا در تولید شیر تبخیر شده حاوی میزان زیاد مواد جامد، امری است ضروری که از این نظر، استفاده از درجه حرارت بالا را می‌طلبد. البته، افزایش بیش از اندازه درجه حرارت منجر به کاهش بسیار زیاد ویسکوزیته می‌شود و این عیب به کرات مشاهده شده است.



روند تولید شیر تبخیر شده

عمل تغلیظ در گذشته توسط تبخیر کننده‌های غیر مداوم انجام می گرفت، ولی امروزه بیشتر از تبخیر کننده‌های فالینگ فیلم، با کنترل مداوم دانسیته استفاده می‌شود.

کنسانتره پس از تغلیظ، در درجه حرارت حدود 55°C هموژنیزه می‌گردد (12500 تا 25000 kPa). هدف از انجام این مرحله، جدا شدن چربی در فراورده نهایی است. هموژنیزاسیون منجر به افزایش ویسکوزیته می‌شود و در مقابل، ناپایدار شدن پروتئین‌ها را به دنبال دارد. افزایش میزان فشار هموژنیزاسیون باعث افزایش ناپایداری می‌گردد.

درجه حرارت محصول، پس از هموژنیزاسیون به حدود 14°C رسانیده شده، بلافاصله بسته‌بندی می‌شود. چنانچه بسته‌بندی به علت استریلیزاسیون نمونه به تعویق افتد، لازم است محصول تا دمای 5°C تا 8°C خنک گردد.

علاوه بر اثر پروتئین‌های سرمی، تعادل نمکی که عبارت است از نسبت کلسیم و منیزیم به فسفات و سیترات نیز پایداری حرارتی محصول را کنترل می‌نماید. نقش سایر عوامل تا حد زیادی به اثر آن‌ها بر تعادل نمکی وابسته است. با افزایش فسفات‌ها و سیترات‌ها، و کاهش مقدار کلسیم، پایداری شیر تغلیظ شده در برابر استریلیزاسیون، بالا می‌رود. میزان مورد نیاز نمک‌های تثبیت کننده به کمک استریلیزاسیون نمونه‌ای از محصول، مشخص و به آن اضافه می‌گردد. ویتامین نیز هم‌زمان به آن افزوده می‌شود و پس از انجام استاندارد نهایی چربی و مواد جامد، بسته‌بندی و دربندی صورت می‌گیرد.

قوطی‌ها با پشت سر گذاشتن ماشین پرکن به اتوکلاو که ممکن است مداوم یا غیرمداوم باشد، می‌روند. درجه حرارت و زمان استریلیزاسیون در حدود 110°C تا 120°C و 15 تا 20 دقیقه است. در مرحله بعد، دمای قوطی‌ها به 15°C تا 20°C کاهش می‌یابد. این امر باید در عرض کمتر از 10 دقیقه صورت پذیرد، تا احتمال تخریب کیفی محصول، در اثر فرایند قهوه‌ای شدن و ایجاد بافت نامناسب به حداقل برسد.

هم‌چنین، فرایند UHT (دمای 140°C به مدت 3 ثانیه) و سپس بسته‌بندی اسپتیک نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. شیر تبخیر شده را می‌توان برای مدت زیادی در دمای 0°C تا 15°C نگهداری نمود. در درجه حرارت‌های بالاتر شاهد رخداد واکنش‌های قهوه‌ای شدن و هم‌چنین کاهش سریع‌تر ویسکوزیته خواهیم بود.

۲- شیر کندانسه شیرین

فرمول شیر کندانسه شیرین (SCM^{۲۱})، عموماً به صورت زیر است:


چربی	۸ تا ۹٪
مواد جامد بدون چربی	۲۰ تا ۲۲٪
ساکارز	۴۳ تا ۴۶٪

قابلیت نگهداری مناسب SCM به فشار اسمزی بالای آن مربوط می‌شود که ناشی از غلظت زیاد قند است. بدین معنی که غلظت بیش از $62/5$ ٪ قند در فاز آبی، مانع رشد اغلب میکروارگانیسم‌های مولد فساد می‌شود. لذا این شیرها استریل نمی‌شوند. در صورت غیرفعال

شدن قارچ‌ها و مخمرها در طول فرآیند و همچنین اجتناب از آلودگی مجدد در حین بسته‌بندی، SCM از عمر نگهداری خوبی برخوردار خواهد بود.

همان‌طور که در تصویر زیر ملاحظه می‌شود، شیر پس از استاندارد شدن میزان چربی و مواد جامد بدون چربی، پاستوریزه می‌گردد. هدف از فرایند حرارتی فوق :

- ✓ نابود کردن میکروارگانیسم‌ها و بویژه مخمرها و کپک‌ها
 - ✓ تنظیم ویسکوزیته محصول نهایی است.
 - ✓ غیرفعال کردن لیپاز شیر در نتیجه جلوگیری از تند شدن شیر
 - ✓ آسان نمودن انحلال قند در شیر
 - ✓ حذف قسمت اعظم میکروب‌های شیر
 - ✓ ارسال شیر گرم به مرحله تبخیر آب Vacuum در نتیجه صرفه جویی در انرژی
 - ✓ پایداری لازم به شیر در برابر شرایط حرارتی و تغلیظ
 - ✓ جلوگیری از رسوب نیترات و فسفات کلسیم و منیزیم در بسته‌بندی در طول نگهداری
- درجه حرارت مورد استفاده تا حدی به کیفیت محصول از نظر ویسکوزیته و «حالت ژله‌ای»^{۲۲} آن بستگی دارد.^{۲۳} درجه حرارت‌های ۹۰ تا ۱۲۰ °C طی زمان نگهداری صفر ثانیه تا ده دقیقه معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد.



روند تولید شیر کن‌دانه شیرین

مشخص شده است که درجه حرارت‌های پایین - نظیر ۷۵ درجه سانتی‌گراد - سبب کاهش ویسکوزیته و حالت ژله‌ای می‌شود که این امر به لحاظ جدا شدن شکر و همچنین جدا شدن چربی در فراورده‌های حاوی چربی، پدیده‌ای ناخوشایند محسوب می‌گردد. افزایش دما در محدوده ۸۰ تا ۱۰۰ °C، افزایش ویسکوزیته و ژله‌ای شدن را به دنبال دارد. در درجه حرارت‌های بالای نقطه جوش، ژله‌ای شدن، مجدداً کاهش می‌یابد، در صورتی که ویسکوزیته تغییر محسوسی نمی‌کند یا تنها کمی افزایش می‌یابد. در مواقعی که شیر، از حداقل پایداری برخوردار است، دماهای بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ °C برای تنظیم شدت ژله‌ای شدن مناسب می‌باشند. نگهداری شیر، برای مدت بیشتری در یک درجه حرارت خاص، باعث افزایش ویسکوزیته خواهد شد. این بدین معنی است که می‌توان به ترکیبی از درجه حرارت و زمان دست یافت که تحت آن شرایط، بهترین کیفیت به دست آید. قند، قبل از فرایند تبخیر یا به هنگام آن اضافه می‌گردد. معمولاً ساکارز برای این منظور به کار برده می‌شود، زیرا خواص مفیدی دارد که عبارتند از:

- حلالیت زیاد که اجازه می‌دهد فشار اسمزی مورد نیاز تأمین شود.
- قندی است غیر احیا که از این رو در واکنش‌های قهوه‌ای شدن شرکت نمی‌کند.

- تخمیر پذیری کمی دارد.

برای افزودن قند از یک شربت کاملاً استریل ۷۰٪ و بسیار خالص استفاده می‌شود. مقدار قند از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$S = K \times G$$

در این رابطه، K، برابر است با نسبت قند به چربی در شیری که هدف، تولید آن است و G مقدار چربی است در شیر استاندارد شده مورد استفاده؛ معمولاً برای هر صد لیتر شیر حدود ۱۷ کیلوگرم ساکارز خالص به کار می‌رود. افزودن قند به سه طریق امکان پذیر است:

۱- اضافه کردن آن به شیر قبل از حرارت دادن مقدماتی: در این صورت، لازم است درجه حرارت و زمان آن افزایش یابد، چرا که افزودن قند، مقاومت حرارتی میکروارگانیسم‌ها را زیاده‌تر می‌کند. این روش هم‌چنین ژله‌ای شدن را افزایش می‌دهد.

۲- محلولی از قند با غلظت ۶۰٪ تهیه کرده، سپس آن را درست قبل از این که شیر، وارد تبخیر کننده شود بدان می‌افزایند. این باعث تغییر ژله‌ای شدن در جهت مثبت می‌شود.

۳- اختلاط قند و شیر در خاتمه عمل تبخیر، که حالت ژله‌ای را بیشتر کاهش می‌دهد.

سرد کردن بلافاصله، از جمله مهم‌ترین عملیات در تولید SCM به شمار می‌رود، زیرا باقی ماندن محصول به مدت طولانی در درجه حرارت بالا، ژله‌ای شدن را افزایش می‌دهد. مهم‌تر این که کنترل سرد کردن، بر روی کریستالیزاسیون لاکتوز و در نتیجه بافت محصول مؤثر است.

عمل سرد کردن، معمولاً در یک سردکن تحت خلأ و تا دمای حدود ۳۰ °C انجام می‌شود. SCM در این مرحله دارای حالت فوق اشباع لاکتوز است و در صورت عدم کنترل دقیق کریستالیزاسیون، کریستال‌های بزرگی (بیش از ۱۰ μm) تشکیل می‌شود که به محصول، بافتی شنی می‌بخشند. دستیابی به بافتی مطلوب، زمانی میسر می‌گردد که بیشترین تعداد ممکن کریستال‌های کوچک به دست آید. نیل به این هدف، با هسته‌دار کردن کریستالیزاسیون با ذرات بسیار ریز لاکتوز که اندازه آنها حداکثر ۱۰ μm باشد و میزان قابل توجهی از آن‌ها نیز دارای قطر کمتر از ۱ μm باشند، عملی گردد. میزان پودر یا محلول لاکتوز اضافه شده در حدود ۰/۵ تا ۰/۱٪ می‌باشد. انجام موفق کریستالیزاسیون نیاز به آن دارد که عمل توزیع و پراکندگی به نحو مطلوبی صورت پذیرد که این خود، تابع اضافه کردن هسته لاکتوز در حین هم زدن مداوم محصول می‌باشد.

درجه حرارت پس از هسته دار کردن و هم زدن مداوم، به مدت یک ساعت ثابت باقی می‌ماند تا زمان لازم برای تشکیل حداکثر تعداد ممکن هسته لاکتوز تأمین گردد. سپس، مخلوط فوق همان‌طور که به‌طور مداوم هم زده می‌شود، به سرعت به درجه حرارت نهایی (۲۰ °C) خنک می‌گردد و در این دما باقی می‌ماند تا کریستالیزاسیون به انجام رسد. حال، محصول آماده بسته‌بندی در قوطی یا ظروف بزرگ‌تر است.

عمل پر کردن باید در اتاق‌هایی انجام شود که عاری از آلودگی بوده، هوای آن فیلتر شده باشد. قوطی‌ها نیز پس از استریل شدن با بخار، شعله یا اشعه UV پر می‌شوند.

کنترل قوطی

برای کنترل کردن قوطی‌ها بعد از استریلیزاسیون، آن‌ها را در مخزن آب ۸۰ °C می‌گذارند، اگر در آن‌ها حباب وجود داشته باشد ظرف را شناسایی و جدا می‌کنند.

شیر باید در زیر ۱۵ °C تا مرحله مصرف نگهداری شود. در این نوع شیر، انعقاد نسبی مکرراً مشاهده شده و در خصوص علل انعقاد فرضیاتی ارایه شده که بیشتر بر پایه تحولات کاپاکازئین و ساختمان میسلی قرار دارد، با افزودن بعضی از مواد شیمیایی توانسته‌اند جلوی انعقاد را بگیرند.

شیر خشک - Dried Milk

شیر خشک از چند نظر نسبت به شیرهای معمولی مزیت دارد:

- ۱- قابلیت نگهداری برای مدت طولانی است.
 - ۲- حمل و نقل آسان و اقتصادی
 - ۳- حجم کمی اشغال می‌کند. (میزان شیر خشک بی چربی حاصل از صد کیلوگرم شیر اولیه فقط حدود ۹ کیلوگرم است)
 - ۴- هم نیازی هم به ماشین‌های سردخانه‌دار ندارد.
- شیر خشک دارای کاربرد زیادی است نظیر: تولید شیر باز ساخته، استفاده در ماست، بستنی، حتی صنایع گوشت و فرآورده‌های دیگر غذایی مثل شیرینی و ...

شیر خشک به چند صورت وجود دارد:

- ۱- شیر خشک بی چربی
 - ۲- شیر خشک نیم چرب
 - ۳- شیر خشک پر چربی (یا شیر خشک ۲۶٪ یا ۲۶٪ چربی)
- در مورد شیرهای دارای چربی هم خطر اکسیداسیون وجود دارد و هم خطر تند شدن، به همین دلیل، بسته‌بندی آن‌ها باید در شرایط به خصوصی انجام شود. شیر خشک پر چربی و بی چربی دارای ترکیب تقریباً ثابت زیر هستند و ضمناً شیر خشک پر چربی را با عناوینی مانند ۲۶٪ مشخص می‌کنند؛ یعنی میزان چربی ۲۶٪ است و در مورد این نوع محصولات حتماً این رقم روی بسته نوشته می‌شود.

ترکیب شیرهای خشک					
	آب (رطوبت)	ماده چرب	لاکتوز	مواد ازته	املاح
شیر خشک بی چربی	۳/۵-۴	۱-۱/۵	۵۰-۵۲	۳۴-۳۷	۹/۵-۱۰
شیر خشک ۲۶٪	۲-۴	۲۶	۳۵-۳۷	۲۷-۲۹	۷/۵-۸

روش‌های خشک کردن

این روش‌ها را می‌توان با توجه به نوع خشک کن به چند گروه تقسیم نمود ولی دو روش زیر دارای کاربرد وسیع‌تری می‌باشند:

۱- روش استوانه یا غلطک (Drum Drying Process (Roller Drying Process)

۲- روش پاششی یا اسپری (Spray Drying Process)

روش استوانه یا غلطک

این روش در کشور ما برای غذای کودک و کازئینات سدیم به کار گرفته می‌شود. غلطک غذای کودک عمدتاً تک غلطکی است که خمیر غذایی کودک یا خمیر بخش غلات فرمولاسیون غلات روی آن خشک می‌شود. ولی اگر روش غلطکی، برای خشک کردن شیر مورد استفاده قرار بگیرد، دو غلطکی است نه تک غلطکی. دو غلطک به صورت افقی و برخلاف جهت هم حول محور افقی گردش می‌کنند. شیری که قبلاً غلیظ شده در فاصله بین آن دو فرو می‌ریزد و به صورت قشر یکنواخت در سطح آنها توزیع می‌شود. شیر خشک شده، به وسیله یک تیغه یا کارد سراسری تراشیده می‌شود بخار آب موجود، به وسیله یک دانتیل‌تور که در بالای غلطک‌ها قرار گرفته، به خارج کشیده می‌شود. مدت خشک شدن در فشار معمولی ۲-۳ ثانیه است که معادل با نیم دور چرخش استوانه‌ها است. دمای بخار

داخل استوانه‌ها $143-149^{\circ}\text{C}$ و فشار این بخار حداقل $2/8$ و حداکثر $6/3$ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. فاصله دو استوانه $0/75$ میلی‌متر می‌باشد. جنس استوانه‌ها آهن با سطح خارجی صاف و صیقلی شده از فولاد زنگ نزن است. مصرف بخار برای خشک کردن هر لیتر شیر حدود $1/2 \text{ kg}$ می‌باشد. به دلیل صرفه‌جویی در مصرف انرژی، شیر قبلاً تا $25-18\%$ ماده خشک غلیظ می‌شود.

عیوب روش غلطکی: تماس مستقیم شیر با فلز داغ سطح غلطک و در نتیجه تغییرات شدید در ساختمان شیمیایی شیر باعث کاهش حلالیت شیر خشک می‌شود، زیرا پروتئین‌های محلول دناتوره می‌شود همچنین در این روش، مواد معدنی دچار تغییر شده و به ویتامین‌ها و مواد حساس لطمه وارد می‌شود.

پارامترهای قابل اندازه‌گیری شیر خشک:

برای مقایسه شیرهای خشک باید مشخصه‌ها و یا پارامترهای زیر را اندازه‌گیری کرد و با هم مقایسه نمود.

- 1- Solubility Index اندیس حلالیت
- 2- Dispersibility Index اندیس پخش در آب
- 3- Burned Particle ذرات سوخته
- 4- Bulk Density وزن مخصوص توده
- 5- Whey Protein Nitrogen اندیس نیتروژن پروتئین محلول

مهم‌ترین مسئله، اندیس حلالیت یا S.I می‌باشد و تمام تحولات سیستم‌های خشک کردن شیر بر این مبنا انجام شده‌اند. مثلاً در شیر خشک غلطکی $SI = 85\%$ است؛ یعنی 15% آن حل نمی‌شود که D.I آن مطلوب نیست و به همین دلیل این نوع شیر بشیرتر دارای موارد استعمال صنعتی است تا غذای انسان، برای خوراک دام نیز از آن استفاده می‌شود.

روش پاششی


این روش عبارت است از پاشیدن شیر قبلاً تغلیظ شده، به صورت قطرات بسیار ریز به داخل یک فضا یا برج. این سیستم با یک جریان هوای گرم که با شیر برخورد می‌کند، به صورت لحظه‌ای رطوبت آن را جدا می‌کند و شیر خشک شده به صورت غبار در ته برج که مخروطی است، سقوط می‌کند. اتاق یا برج خشک کن معمولاً به شکل استوانه‌ای است که به مخروط ختم می‌شود ارتفاع برج، بسته به ظرفیت، بین $30-10$ متر متغیر است. در بخشهای مختلف شیشه‌هایی برای مشاهده داخل برج کار گذاشته شده است و همینطور دری به منظور ورود به داخل برج، جهت شستشو، نظافت و یا کنترل شستشو دستگاه مه‌پاش یا Atomizer که معمولاً در بالای برج کار گذاشته می‌شود و شیر غلیظ بصورت ذرات کوچکی به وسیله اتمایزر بداخل فضا پخش می‌شود اتمایزر به شکل Nozzle و یا توربین ساخته می‌شود و در هر دو صورت شیر غلیظ را تحت فشار زیاد بصورت قطرات بسیار کوچکی در می‌آورد در صورت استفاده از توربین سرعت متوسط گردش آن 25000 RPM است سرعت توربین، غلظت اولیه، دمای هوای ورودی، دمای هوای مرطوب خروجی، از جمله عواملی هستند که وضعیت خشک کردن و بنابراین اندیس‌های گفته شده را مشخص می‌کنند در این روش شیر اولیه می‌تواند حتی تا 50% ماده خشک غلیظ شده باشد. مشکل غلظت زیاد این است که سرعت سقوط ذرات زیادتر می‌شود و ممکن است براساس قوانین فیک بخشهای درونی آن کاملاً رطوبت خود را از دست نداده باشد ماده گرم کننده یا هوای صاف شده و گرم شده توسط الکتریسیته تا $160-150^{\circ}\text{C}$ ممکنست از همان جهت خروج شیر یا از روبرو یا با زاویه 90° به شیر دمیده شود هر یک از این شکلها منجر به طراحی‌های متفاوتی می‌شوند و البته می‌توانند در سرعت سقوط ذرات تأثیر بگذارند. برحسب نوع شیری که هدف تهیه آن است دمای هوای تمیز داغ ورودی، می‌تواند از 150 تا 200 درجه متغیر باشد. رطوبت جدا شده از شیر هنوز دارای ذرات

سبک شیر خشک می‌باشد این ذرات در یک سیکلون از شیر جدا می‌شوند به همین دلیل در کنار برج اصلی همواره یک یا دو سیکلون با اندازه‌های متفاوت و تقریباً به همان شکل اصلی وجود دارد. در این سیکلون‌ها، صافی‌هایی وجود دارد که رطوبت را عبور می‌دهند ولی شیر خشک را عبور نمی‌دهند و با سیستم‌های ضربه‌ای متناوب، شیر خشک چسبیده به صافی‌ها به داخل سیکلون ریخته شده و وارد مسیر عمومی شیر خشک خروجی می‌گردد. شیر خشک اسپری می‌تواند تا نزدیک به ۱۰۰٪ در آب بازسازی شود. شکل ذرات در بازسازی بعدی مؤثر است هر چقدر اندازه ذرات بزرگتر باشد و بی‌شکل‌تر باشد بهتر آب جذب می‌کند به همین دلیل است که به این سیستم گاهی اوقات، سیستمی موسوم به بستر سیال اضافه می‌شود. اگر ذرات کاملاً کروی و یا بیضوی شکل و اندازه آن کوچک باشد پخش ذره در آب و جذب آب بداخل ذره خوب انجام نمی‌شود اینجاست که بایستی ترتیبی داد که اندازه ذره بزرگتر شده و شکل هندسی منظمی هم نداشته باشد به همین دلیل شیر خشک را در بخش بعدی ممکن است با افزودن آب، مجدداً مرطوب کنند این رطوبت بین ۱۲-۱۰٪ است و این بار بر روی یک تقاله با جریان هوا خشک نمایند و بعد آسیاب کنند گاهی، مرحله آسیاب وجود ندارد چنین شیری به سرعت در آب پخش شده و حل می‌شود به همین دلیل به آن شیر خشک فوری نیز می‌گویند در حالیکه وزن مخصوص شیر خشک ۱/۳۲-۱/۲۶ است اما عملاً می‌بینیم که bulk density ۰/۵-۰/۸ است زیرا شیر خشک مقدار زیادی هوا را به صورت محبوس در خود نگه می‌دارد و این وضعیت هم در پخش شیر در آب مزاحمت ایجاد می‌کند و هم در نفوذ شیر به داخل ذره، بستر سیال می‌تواند این مشکلات را حل کند در این روش نیز پروتئینهای محلول کم و بیش دناتوره می‌شوند درصد دناتوراسیون تابعی است از دمای هوای خشک ورودی و هوای مرطوب خروجی، هرچه دناتوراسیون، بیشتر باشد حلالیت، کمتر می‌شود. بطور کلی در فرآیند خشک کردن، اگر چربی وجود داشته باشد و همچنین لاکتوز و سایر ترکیبات ممکنست تحولاتی را تحمل کنند که بر روی S.I آنها مؤثر باشد مهمترین فاکتور نگهداری شیر خشک، رطوبت است که نباید بیش از ۵٪ وزن آن باشد اگر رطوبت، بالا باشد هم کریستالیزاسیون لاکتوز انجام می‌شود و هم قهوه‌ای شدن آغاز می‌شود و در نتیجه تولید عطر نامطلوب، باد کردن، افزایش اسیدیته، کاهش حلالیت و تغییر رنگ از عوارض افزایش رطوبت شیر هستند.

در تولید شیر خشک کامل هموژنیزاسیون باید انجام پذیرد تا از جدا شدن چربی شیر جلوگیری به عمل آید. بسته‌بندی این گونه شیرها بایستی حاوی گاز ازت و یا گازهای بی‌اثر باشد تا از اکسیداسیون و تند شدن آن‌ها جلوگیری شود.

اگر شیر اولیه، دارای کیفیت میکروبی و شیمیایی مطلوبی باشد، می‌توان با یک پاستوریزاسیون معمولی کیفیت میکروبی آنرا بهبود داد که در این صورت تحول شدیدی در ترکیبات شیر به وجود نمی‌آید. اما اگر بار میکروبی زیاد باشد بناچار باید شرایط فرایند را شدیدتر کرد. طبقاً ترکیب شیمیایی و خواص شیر خشک، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. شیر خشک با حرارت کم براحتی می‌تواند بازسازی شود و پس از بازسازی کاملاً شبیه شیر پاستوریزه است در شرایطی ممکن است حرارت مقدماتی به 82°C - 80°C بمدت ۲۰-۱۵ دقیقه و حتی 130°C - 120°C بمدت ۳۰ ثانیه برسد. در نگهداری شیر، رطوبت باید کمتر از ۳/۵٪ باشد معمولاً ذرات شیر در این روش هرگز دمای بیش از 72°C را دریافت نمی‌کنند. این نوع شیر خشک برای فرمولاسیون غذای کودک و مواد حساس دیگر کاربرد دارد. در مورد شیر خشک کامل، اولاً، اسیدیته باید کمتر از 20D° باشد، ثانیاً، حرارت مقدماتی در 95°C به مدت ۳-۲ دقیقه یا در 110°C الی 130°C بمدت ۲۰-۱۵ ثانیه است. این حرارت شدید، لیپاز را کاملاً غیرفعال می‌کند. مهم‌تر از همه بسته‌بندی باید در اتمسفر ازت باشد و به خصوص باید مسائلی مانند نفوذ نور، اسیدیته زیاد و حضور فلزاتی مانند آهن و به خصوص مس را در نظر گرفت. معمولاً از ۱۰۰ لیتر شیر با ۳۱ گرم ماده چرب در لیتر ۱۲-۱۲/۵ کیلوگرم شیر خشک با ۲۶٪ چربی به دست می‌آید.

نمودارهای زیر مراحل اساسی ساخت شیرخشک بی چربی و کامل را نشان می دهد.



Low Heat skim milk powder Medium Or High Heat Milk powder

شیرخشک دیگری به نام شیرخشک فوری یا لحظه ای تهیه می شود که قابلیت جذب آب آن، یعنی نفوذ سریع آب در آن بسیار زیاد است. به سرعت این نوع شیرخشک در آب پخش شده و آب جذب می کند و تقریباً نیازی به هم زدن ندارد. دمای بازسازی $20-50^{\circ}\text{C}$ است. البته در صنعت به همزن های قوی شیرخشک را در آب پخش می کنند. یکی از فاکتورهای عمده در بازسازی شیر نسبت وزن شیر است. به سطح کلی که با آب در تماس قرار می گیرد. شیرخشک فوری را ممکن است با روش های یک مرحله ای و یا دو مرحله ای تهیه کنند. در بعضی سیستم ها ابتدا شیرخشک اسپری تهیه می کنند، سپس مجدداً در خروج از برج آن را مرطوب کرده و در یک بستر سیال در $80-85^{\circ}\text{C}$ خشک می کنند. ممکن است به جای یک بستر از دو یا سه بستر استفاده شود و در مرحله پایانی با هوای سرد، شیرخشک را سرد یا خنک می کنند. در روش یک مرحله ای، ترتیبی می دهند که در خروج از برج، رطوبت شیر حدود ۱۲٪ باشد و

سپس آن را وارد بستر سیال می کنند. در کشورهای تولید کننده شیر خشک روش های جدیدی بر مبنای تزریق ازت به شیر غلیظ، تولید کف و سپس خشک کردن کف ابداع شده است که نتیجه از لحاظ سرعت بازسازی بسیار جالب توجه بوده است.

استفاده از شیرهای تقلیدی Imitation Milks And Imitation Dairy Product

امروزه در بیش از صد کشور جهان، بیش از ۲۰۰ کارخانه وجود دارد که فقط با شیر خشک بازسازی شده کار می کنند. شیر خشک را می توان با آب و چربی گیاهی یا حیوانی مخلوط کرد و از آن محصولات مختلفی نظیر شیر پاستوریزه، شیر UHT و حتی پنیر می توان درست کرد. ولی پنیر را فقط از شیر خشک Low Heat می توان تهیه نمود. شیر خشک غلظتی با حلالیت کم ۶۰٪ و در بهترین شرایط حداکثر ۸۵٪، می تواند در نانوائی، ماست سازی یا مصارف دامی به کار رود. در حالی که پودر اسپری، دارای کاربردهای متنوع بسیار وسیع تری به خصوص برای غذاهای انسان است. بازسازی شیر عبارت است از اختلاط ماده چرب شیر، شیر خشک و آب به طوری که نسبت ماده چرب به ماده خشک بی چربی و از طرف دیگر ماده خشک کل به آب با شیر تازه برابری کند. خامه باز ساخته نیز وجود دارد که در تولید آن حتماً باید از استابیلایزر نیز استفاده شود.

فرآورده های چرب شیر

از این گونه فرآورده ها می توان خامه، کره و روغن حیوانی را نام برد. خامه: عبارت است از شیرغنی شده از چربی که از نظر فازها با شیر تفاوتی ندارد، زیرا فاز پیوسته آن، بخش معمول است و فاز غیر پیوسته همان چربی است.

سیستم های جداکننده خامه از شیر

امروزه دستگاهی که با استفاده از آن چربی شیر را جدا می کند سپراتور می باشد. این دستگاه با استفاده از نیروی گریز از مرکز و با توجه به اختلاف دانسیته مواد موجود در شیر باعث جداسازی چربی از شیر می گردد. سپراتور شامل بخش های زیر است:

۱- جام یا کاسه اصلی سانتریفوژ: در کاسه بشقابها یا دیسکهای سپراتور جا می گیرند. تعداد آنها در انواع مختلف متفاوت است و معمولاً به بیش از ۴۰ عدد می رسد و ممکن است به ۱۲۰ عدد نیز برسد. قطر این بشقابها بسته به ظرفیت دستگاه بین ۲۰-۳۰ cm است. سرعت این دستگاه ها ۶۰۰۰-۷۰۰۰ دور در دقیقه است. این بشقابها مسطح نیستند و حالت نیم مخروطی دارند و در انواع مختلف آنها علاوه بر یک سوراخ بزرگ در رأس مخروط، سوراخ دیگری در وسط بشقاب وجود دارد که شیر از آن راه وارد فضای بین صفحات می شود.

تفاوت کلاریفایر با سانتریفوژ

۱- سرعت کلاریفایر کمتر از سانتریفوژها است.

۲- سطح مخصوص گل شیر در آنها بیشتر از سانتریفوژها است.

۳- کلاریفایرها بدون بشقاب و یا بشقابهای کمی دارد حدوداً حاوی ۱۰-۶ عدد و حداکثر ۲۰ عدد می باشد.

۴- این دستگاه ها اگر یک کاره باشند برای جداسازی مواد ناخالصی جامد ریز استفاده می شوند.

عوامل موثر در جدا شدن خامه

- ۱- دما: تمام سیراتورها در دمای بالای 100°F بهترین راندمان را دارند. بهترین دما برای خامه‌گیری حدود 40°C است هر قدر دما افزایش یابد راندمان خامه‌گیری افزایش می‌یابد.
- ۲- سرعت کاسته سیراتور: هرچقدر سرعت بالاتر باشد چربی بیشتری جدا می‌شود ولی اگر سرعت آن بیش از اندازه بالا رود باعث می‌شود که مقداری از ترکیبات از ته شیر وارد خامه شده در نتیجه میزان مواد از ته شیر پس چرخ کاهش یابد.
- سیراتورهای دیگری نیز علاوه بر سیراتورهای مخصوص خامه‌گیری طراحی شده است که یکی از آن‌ها: Clarifixation می‌باشد. این دستگاه برای جدا کردن سرم آبی از چربی شیر در تهیه روغن حیوان استفاده می‌شود.
- ۱- جداسازی چربی شیر به دو صورت می‌باشد:
- ۱- استاتیک ۲- دینامیک

استاتیک

در حالت استاتیک، گویچه‌های چربی شیر براساس رژیم خطی و بدون غلیان به سطح شیر، صعود می‌کنند و جدا می‌شوند. در این حالت سرعت جداسازی طبق قانون استوک به دست می‌آید:

$$V_s = \frac{D^2(\ell_1 - \ell_2)g}{18\mu}$$

در اینجا D = قطر گویچه است و ℓ_1 : دانسیته سرم یا فاز محلول است و ℓ_2 : دانسیته چربی است. μ ، ویسکوزیته شیر می‌باشد و g شتاب ثقل زمین.

دینامیک

$$F = \frac{\pi}{6} D^3 (\ell_1 - \ell_2) \omega^2 L$$

در اینجا ω سرعت زاویه‌ای است و L شعاع جام است.

سرعت جداسازی خامه در روش دینامیک از فرمول زیر بدست می‌آید:

$$V_d = \frac{D^2(\ell_1 - \ell_2) \omega^2 L}{18\mu C}$$

در اینجا C ضریب ثابت است.

با تقسیم سرعت جداسازی دینامیک به استاتیک رابطه زیر حاصل می‌شود:

$$\frac{V_d}{V_s} = \frac{\omega^2 L}{g}$$

ملاحظه می‌شود که هرچه سرعت زاویه‌ای یا ω بیشتر گردد، سرعت جداسازی بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرد که البته سرعت زاویه‌ای نباید بیشتر از ۸۰۰۰ دور در دقیقه باشد زیرا مشکلات فنی بوجود می‌آورد.

در روش دینامیک، جداسازی چربی بر اساس رژیم غلیانی است. در این روش به علت تصادم بین گویچه‌های چربی ممکن است سرعت جداسازی پایین آید. بنابراین برای رفع این مشکل صفحات سیراتور را به فاصله کم حدوداً ۲ میلی‌متر در نظر می‌گیرند تا اینکه وقتی که خامه‌گیر یا سیراتور کار می‌کند، شیر در فضای بین این صفحات پخش شوند و اجازه ندهند که ذرات به هر سو حرکت کنند، در واقع این صفحات به آن‌ها جهت می‌دهند و از تصادم بیش از حد جلوگیری می‌کند.

در سپراتور چربی یا خامه به قسمت‌های مرکزی‌تر و شیر بی‌چربی به علت وزن مخصوص بیشتر و عمل نیروی گریز از مرکز به قسمت‌های دورتر از محور سانتریفوژ هدایت می‌شوند و از راهی که برای آن در نظر گرفته‌اند خارج می‌شوند. این نکته قابل ذکر است که شیر بی‌چربی مطلق را نمی‌توان به وجود آورد، زیرا در شیر همواره مقداری گویچه با قطر کوچک کمتر از ۲ میکرون و حتی یک میکرون وجود دارد و خامه‌گیر نمی‌تواند آنها را جدا کند. به همین دلیل شیر بی‌چربی حداقل دارای ۳٪ چربی می‌باشد. در خامه‌گیری، کیفیت شیر بسیار حائز اهمیت است، زیرا در پشته‌های ترش شده مقداری از کازئین جدا می‌شود و رسوب باقی می‌گذارد.

انواع مختلف خامه

- ۱- خامه قهوه: چربی آن کم است و حدود ۱۰ درصد می‌باشد و برای تولید آن، خامه معمولی را با شیر بی‌چربی و شیر کامل رقیق می‌نمایند.
- ۲- خامه ترش: بر حسب مورد ممکن است دارای چربی حدود ۱۰٪ یا ۳۰-۲۰٪ باشد که بیشترین مصرف همان غلظت ۱۰٪ دارا می‌باشد.
- در تهیه این نوع خامه ابتدا درصد چربی تنظیم می‌شود و بعد از پاستوریزه کردن خامه به آن حدود ۱ الی ۲ درصد وین خامه، مایه ترش اضافه می‌نمایند که باعث رسیدن یا می‌شود. طول مدت ۲۴ ساعت است و دمای مناسب 20°C است. میکروارگانیسم‌های مناسب استارتر این خامه از نوع میکروبه‌های لاکتیکی مزوفیل هستند مانند استرپتوکوکوس کرمویس و استرپتوکوکوس لاکتیس واریته لاکتیس و استرپتوکوکوس لاکتیس واریته کرموریس.
- اسیدیته این خامه در انتهای فرآیند باید به 25-30SH برسد که بعد از آن باید عمل تخمیر را متوقف کرد.
- ۳- خامه قنادی یا خامه زده bitten cream عبارت است از خامه‌ای که در اثر زدن انبساط می‌یابد که به این انبساط over run گفته می‌شود زدن باعث می‌شود که غشاء لیپوپروتئین با توجه به خاصیت کاری آن تورم یابد برای استاندارد کردن چربی بهتر است که از خامه کم چرب و یا پرچرب استفاده شود.
- اگر خامه را پاستوریزه کنیم over run کاهش می‌یابد. به همین دلیل گاهی اوقات در قنادیها از خامه خام استفاده می‌شود که بهتر باد می‌کند و در چنین مواردی خامه می‌تواند ناقل بعضی از بیماریها باشد. برای کاهش آثار پاستوریزاسیون بر روی over run بهتر است در خروج از سانتریفوژ کمی مایه لاکتیکی به خامه اضافه شود و آنرا در 22°C آنقدر نگهداری نمائیم که اسیدیته آن حدود 3°D افزایش یابد و در این حالت خاصیت زدن و بادکردن آن در حد مطلوبی خواهد بود و آثار منفی پاستوریزاسیون نیز از بین خواهد رفت:
- کیفیت خامه زده شده تابع شرایط زیر است:

 - ۱- زمان زدن
 - ۲- درصد چربی
 - ۳- استقامت کف
 - ۴- جداسازی سرم از ترکیب
 - ۵- درجه حرارت
 - ۶- پراکندگی گویچه‌های چربی
 - ۷- ترکیبات امولسیون کننده
 - ۸- اسیدیته

۱- زمان زدن Whipping cream

زمان زدن خامه تابع موارد زیر است:

الف: تابع کیفیت خامه است: خامه ای که برای زدن مصرف می شود بایستی دارای کیفیت بالایی باشد. چربی شیر زمستان over run کمتری دارد، در حالیکه استقامت کف آن بیشتر است زیرا اسیدهای چرب اشباع تری دارد. چربی شیر تابستان برعکس است. ب: تابع نحوه زدن خامه است که ممکن است به صورت مکانیکی یا با استفاده از سایرروش ها باشد.

۲- درصد چربی:

با افزایش درصد چربی، استقامت کف افزایش می یابد در حالیکه افزایش حجم کاهش می یابد. معذک افزایش چربی، استقامت و over run دارای رابطه زیر هستند. حداقل درصد چربی در این خامه باید ۳۰٪ باشد و اپتیمم درصد چربی ۳۵٪ باشد.

$$\text{Over run} = \frac{\text{حجم خامه نزده شده} - \text{حجم خامه زده شده}}{\text{حجم خامه نزده شده}} \times 100$$

بهترین over run بین ۱۵۰-۱۰۰ است. اگر کمتر از ۸۰ باشد ایده آل نیست.

۳- استقامت کف:

۴- جداسازی سرم: آب انداختن کف یا تبدیل شدن کف به آب، جداسازی سرم نامیده می شود. در دمای ۱۸°C بعد از یک ساعت بایستی سرمی جدا نشده باشد و در عرض ۲ ساعت حداکثر یک سانتی متر مکعب باید باشد.

۵- درجه حرارت:

هرچقدر دما پایین آید فرآیند whipping یا زدن کاهش می یابد ولی کف مقاومتر می شود.

۶- پراکندگی گویچه های چربی:

هموژنیزاسیون بر روی whipping اثر منفی دارد و زمان زدن را طولانی می کند. ظاهراً تغییراتی که در دیواره غشاء گویچه های چربی بوجود می آید روی فرآیند whipping اثر منفی دارد.

۷- ترکیبات امولسیون کننده:

این ترکیبات اگر اضافه شوند دارای اثر مثبت می باشد.

۸- اسیدیته:

در صورت کاهش PH به ۶.۴-۶.۲ ثابت شده که از یک طرف حلالیت پروتئین های غشاء افزایش می یابد و از طرف دیگر قدرت هیدراتاسیون سرم پروتئین بالا می رود که در نهایت بر روی فرآیند WHIPPING اثر مثبت دارد.

کره

کره و محصولات مشابه آن، در سه گروه دسته بندی می شوند که عبارتند از: انواع متداول کره، روغن کره و فرآورده های شبه کره. چربی شیر تأثیر عمده ای بر روی ظاهر، قوام و مزه محصولات یاد شده دارد.

***کره طبق تعریف کمیسیون غذایی کدکس (Codex Alimentariuy commission) فرآورده چربی است که منحصراً از شیر


به دست می آید. کره، می باید حاوی بیش از ۸۰ درصد چربی شیر و بالغ بر ۲ درصد از مواد جامد غیر چربی شیر باشد. حد استاندارد آب در آن، حداکثر ۱۶٪ است. هرچه قدر میزان مواد غیر چرب کمتر باشد عمر نگهداری کره و کیفیت آن بهتر خواهد بود.

*** روغن کره، روغن کره غیر هیدراته و چربی غیر هیدراته شیر طبق تعریف کمیسیون مذکور، محصولاتی هستند که صرفاً از کره یا خامه پس از حذف آب و مواد جامد غیر چربی به دست می آیند. حداقل مقدار چربی در روغن کره، ۹۹/۳٪ و حداکثر میزان آب در آن، ۰/۵٪ می باشد. روغن کره غیر هیدراته و چربی غیر هیدراته شیر متشکل از حداقل ۹۹/۸٪ چربی شیر و حداکثر ۰/۱٪ آب هستند.

*** محصولات شبه کره مانند انواع مختلف کره های ادویه دار یا کره های حاوی افزودنی هایی چون توت فرنگی و غیره

کره معمولی به چهار صورت مختلف تولید می شود:

- ۱- کره نمکی حاصل از خامه شیرین
 - ۲- کره نمکی حاصل از خامه کشت داده شده
 - ۳- کره غیر نمکی حاصل از خامه شیرین
 - ۴- کره غیر نمکی حاصل از خامه کشت داده شده
- خط تولید کره معمولاً همراه با شیر خشک و یا کازئین تولید می شود. به این ترتیب که خامه جدا شده از شیر به بخش کره سازی برده می شود و شیر بی چربی بعد از تغلیظ خشک می شود.
- در این جا ابتدا مراحل اصلی تهیه کره را به صورت صنعتی ارایه می دهیم سپس شرایط مراحل اصلی را مورد بحث قرار می دهیم.
- بنابراین خط تولید کره به صورت زیر است:



۱- کیفیت مواد خام

خامه ای که تهیه می شود، باید دارای کیفیت و استانداردهای خاصی باشد. ۸۰٪ معیابی که در کره به وجود می آیند. در اثر عملیاتی است که روی خامه صورت می گیرد و قسمت اعظم بوهای نامطبوعی که در شیر است به خامه منتقل می شود. کیفیت شیر استفاده شده در تولید کره بر روی خاصیت گسترش پذیری (spreadability) کره تأثیر می گذارد؛ چرا که مقادیر نسبتاً بالای چربی با نقطه ذوب پایین در شیر باعث بروز این ویژگی می شود. از آن جایی که ترکیب شیر، تابع نوع غذایی است که حیوان می خورد، لذا با کنترل دقیق تغذیه آن می توان به این خاصیت دست یافت.

تغییر طعم ناشی از فاز چربی، از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا در این صورت، مواد مولد طعم نامطلوب در کره متمرکز می شوند. این حالت، غالباً به تغذیه دام نسبت داده می شود. به عنوان مثال، انواع مشخصی از چغندر و دانه های روغنی متعلق به گروه چلیپاییان، نظیر کلزا، حاوی مقادیر زیادی از اسیدهای آمینه گوگرد دار هم چنین گلوکوزینولات ها (glucosinolate) هستند که به هنگام تجزیه، در فاز چربی شیر تجمع پیدا می کنند.

تغییر طعم هایی که بعد از شیردوشی صورت می گیرد، نیز ممکن است به کره منتقل شود. تند و تیز شدن ناشی از آزاد گردیدن اسیدهای چرب کوتاه در حضور آنزیم لیپاز نمونه ای از این تغییرات طعمی به شمار می آید.

سایکروتروفها، مهم ترین منبع این لیپازهای مقاوم به حرارت هستند که می توانند در درجه حرارت یخچال رشد کنند.

در بعضی از کارخانجات جهت تولید کره، به جای شیر، خامه ای را تحویل می گیرند که دارای شرایط زیر باشد:

- ۱- درجه حرارت آن از 10°C بیشتر نباشد. ۲- اسیدیته آن از ۶SH بیشتر نباشد. ۳- فاقد آنتی بیوتیک باشد.
- ۴- Total Count آن از ۱۰۰ ۰۰۰ بیشتر نباشد. ۴- فاقد آنتی بیوتیک باشد. ۵- در ۰/۰۱ میلی لیتر آن E coli منفی باشد.

۲- انتقال و فرآیند خامه

الف: جداسازی

تغلیظ امولسیون چربی شیر، توسط سانتریفوژ، قبل از کره زنی (churning) منجر به کاهش حجم ماده ورودی به دستگاه کره زنی (چرن) می شود؛ سرعت فرآیند کره زنی افزایش می یابد؛ و از میزان دوغ کره کاسته می گردد.

درصد چربی خامه تأثیر زیادی بر میزان چربی دوغ کره دارد. میزان مطلوب چربی خامه بستگی به عملیات حرارتی خامه و روش تولید کره دارد. به علاوه نوع خامه که ممکن است شیرین یا کشت داده شده باشد بر میزان چربی دوغ کره مؤثر است.

چنانچه از روش غیر مداوم کره زنی که معمولاً به کار برده می شود، استفاده گردد، وجود ۳۳٪ چربی در خامه، ضروری است در صورتی که در روش مداوم، این میزان معمولاً ۳۸-۴۲٪ می باشد. خامه کشت داده شده با درصد چربی کمتر، در مقایسه با خامه شیرین، کارایی مشابهی از نظر تولید کره دارد.

نکته بسیار مهم این است که از طریق اختلاط خامه حاوی درصد چربی بالا با خامه دارای میزان چربی کم، نمی توان به خامه ای با درصد چربی مورد نظر دست یافت؛ زیرا در این حالت، پایداری امولسیون کاهش یافته، بر میزان ویسکوزیته افزوده می گردد و در نتیجه پمپ کردن خامه با اشکال مواجه می شود.

به منظور افزایش کارایی جداسازی و به عبارت دیگر، کاهش میزان چربی ورودی به شیر پس چرخ، شیر قبل از ورود به سپراتور، حرارت داده می شود. البته، درجه حرارت جداسازی باید به قدری بالا باشد که لیپازهای تجمع یافته در خامه، غیر فعال گردند. اگر آنزیم در این جا غیر فعال نشود، عمل لیپولیز قبل از پاستوریزاسیون، به سرعت در بالانس تانک صورت می پذیرد. درجه حرارت 50°C تا 55°C در هنگام جداسازی برای این منظور، کافی به نظر می رسد.

پ: پاستوریزاسیون (حرارت دادن)

هدف از این کار:

- ۱- نابودی کلیه میکروارگانیسم های پاتوژن و کاهش میکروارگانیسم های ساپروفیت
- ۲- نابودی آنزیم های پروتئولیتیک و لیپولیتیک که منجر به تجزیه چربی و پروتئین می شوند.
- ۳- کاهش ویسکوزیته

پاستوریزاسیون خامه سبب ایجاد طعم پخت در خامه و بالطبع در کره می شود. طعم پخت ناشی از سولفیدهای فراری است که از اسیدهای آمینه گوگرددار پروتئین های شیر به وجود آمده اند. هم زمان با وجود آمدن سولفیدهای فرار، گروه های سولفیدریل در اسیدهای آمینه فعال می شوند. ناپایداری این گروه ها در مقابل اکسیژن باعث کاهش پتانسیل اکسیداسیون احیای خامه و کره می شود که به این ترتیب، اثر آنتی اکسیدانی پاستوریزاسیون آشکار می شود.

برای خامه، از پاستوریزاتور صفحه ای که فاصله صفحات آن بیشتر از پاستوریزاتور شیر و هم چنین پاستوریزاتور دو جداره می باشد؛ استفاده می شود. هر چند بهتر است از پاستوریزاتور صفحه ای استفاده شود. بهترین دما 60°C و بهترین زمان ۳۰ ثانیه است. ملاحظه می شود که این شرایط از شرایط پاستوریزاسیون شیر، قوی تر است. علت این است که در محیط چرب، مقاومت میکروب بیشتر می شود.

لازم به ذکر است که مرحله انجام پاستوریزاسیون نیز حائز اهمیت است. اجتناب از هرگونه عملیات حرارتی شیر قبل از جداسازی به استثنای حرارتی که به هنگام جداسازی اعمال می شود، ضروری می باشد، زیرا عملیات حرارتی بر توزیع مس که یک پرواکسیدان قوی است، بین فاز سرمی و گلبول های چربی اثر می گذارد. همچنین پاستوریزاسیون شیر قبل از سانتریفوژ باعث تولید میزان نسبتاً بالای مس در خامه می گردد.

ج: هواگیری

کلیه بوهای نامطبوعی که از تغذیه حیوان یا در اثر فرآیند آماده سازی به خامه منتقل شده باشد، به کره نیز انتقال می یابد. بنابراین در حین هواگیری بوهای نامطبوع نیز از خامه جدا خواهد شد.

خنک کردن

اهمیتی که خنک کردن در فرآیند عمل آوری خامه دارد عبارت است از:

۱- تنظیم درجه حرارت کریستالیزاسیون

۲- هدایت کریستالیزاسیون

۳- هدایت فاز اول رسانیدن خامه

کریستالیزاسیون چربی شیر، تابع اسیدهای چرب سازنده چربی است که در دامنه کریستالیزاسیون $10-25^{\circ}\text{C}$ در نظر گرفته می شود. چربی تابستان چون دارای اسیدهای چرب غیر اشباع و زنجیر بلند بیشتری است؛ دارای نقطه ذوب پایین تری از کریستالیزاسیون چربی زمستان است که دارای اسیدهای چرب زنجیر کوتاه و اشباع می باشد.

امروزه برای به دست آوردن کیفیت کره یکسان (کره تابستان نرم تر و کره زمستان سخت تر) با هدایت حرارتی کریستالیزاسیون می توان بر روی کیفیت کره اثر گذاشت. این کار از طریق انتخاب درجه حرارت صحیح برای رسانیدن خامه صورت می گیرد. انتخاب درجه حرارت صحیح را می توان به کمک عدد یدی، عدد رفراکتومتر، یا منحنی ذوب و کریستالیزاسیون چربی مشخص کرد، که رایج ترین و ساده ترین روش، عدد رفراکتومتري می باشد. هر چه عدد یدی کاهش یابد، درجه حرارت کریستالیزاسیون افزایش می یابد. با افزایش درصد چربی خامه کره زنی، تغییراتی در خصوصیات فیزیکی شیمیایی آن به وجود می آید:

- ۱- میزان سرم کاهش می یابد که این امر بر روی اسیدیته خامه در حین رسانیدن مؤثر است.
- ۲- با افزایش درصد چربی، ویسکوزیته خامه افزایش می یابد که باعث می شود نقل و انتقال خامه دشوارتر و خامه بیشتر به بدنه ظروف بچسبد.
- ۳- با افزایش چربی، وزن مخصوص خامه کاهش می یابد.

رسانیدن

رسانیدن شامل دو بخش است:

۱- بخش فیزیکی یا کریستالیزاسیون

۲- بخش بیوشیمیایی (تولید اسید و آروما)

رسانیدن به دو صورت ممکن است باشد:

۱- به صورت اسیدی

۲- به صورت غیر اسیدی

رسانیدن غیر اسیدی (رسانیدن شیرین):

در این فرآیند رسانیدن خامه، واکنش‌های بیوشیمیایی نقشی ندارند، بلکه رسانیدن به کمک واکنش فیزیکی صورت می‌گیرد. برای آماده‌سازی خامه، خامه را به تانک‌های تخمیر هدایت کرده و تا دمای 12°C - ۶ کاهش می‌دهند و به مدت ۲-۴ ساعت عمل کریستالیزاسیون انجام می‌شود. اگر چه خامه آماده کوره‌زنی است، ولی معذالک ۱۴ تا ۱۵ ساعت خامه را در حالت کریستالیزاسیون نگه‌داشته و روز بعد عمل کوره‌زنی در آن صورت گرفته می‌شود.

در فرآیند رسانیدن شیرین، معمولاً خامه دارای $\text{pH}=6/2-6/3$ بوده و در اثر کریستالیزاسیون چربی، حجم گویچه‌ها کاهش می‌یابد. در نتیجه کشش سطحی بین غشاء و سرم کاهش می‌یابد که این امر موجب ناپایداری غشاء خواهد شد. امروزه، قسمت اعظم کوره‌های صادراتی به صورت شیرین نگهداری می‌شود، چون زمان نگهداری بیشتری نسبت به کوره ترش دارد.

فرآیند رسانیدن اسیدی (ترش)

در این فرآیند هم کریستالیزاسیون و هم واکنش‌های بیوشیمیایی صورت می‌گیرد. در این روش، کشت دادن خامه وجود دارد که هدف تولید کوره‌ای با طعم و آرومای مطلوب می‌باشد. طعم کم اسید و آجیل مانند کوره کشت داده شده را به حضور دی‌استیل همراه با اسید لاکتیک، انواع اسیدهای فرار (پروپیونیک و کربونیک)، دی‌اکسید کربن و محصولات حد واسط نظیر آستالدئید و دیگر مواد معطرده نسبت می‌دهند. دی‌استیل، ظاهراً مهم‌ترین ترکیب طعم‌زایی است که در اثر کشت دادن خامه به‌وجود می‌آید.

عمل رسیدن خامه، متأسفانه حتی در کارخانجات به صورت خود به‌خودی انجام می‌شود. یعنی خامه را چند روز در سردخانه به آن خود رها می‌کنند تا در آن اسیدیته لازم به وجود آید. طبیعی است تحت این شرایط، تندی و بلخی و کاهش راندمان می‌تواند خودش را نشان بدهد. معمولاً خامه را دو هفته در 5°C نگهداری می‌کنند سپس از آن کوره درست می‌کنند. در حالی که می‌بایستی خامه را بلافاصله پاستوریزه نمود و سپس کشت داد.

مایه گشتی (استارتر) که برای کشت خامه به کار برده می‌شود، حاوی باکتری‌های مولد اسید لاکتیک، نظیر استرپتوکوکوس لاکتیس، استرپتوکوکوس کرموریس و باکتری‌های تخمیر کننده اسید سیتریک، از جمله استرپتوکوکوس دی‌استی لاکتیس و لویکونستوک سیتروروم می‌باشد. باکتری‌های اخیر، عامل اصلی عطر کوره یعنی دی‌استیل هستند.

برحسب نوع کوره که به صورت تازه خوری مصرف می‌شود و یا برای صادرات، زمان طولانی نگهداری می‌شود؛ استارتر مورد استفاده متفاوت است. در کوره‌هایی که برای مدت طولانی‌تر نگهداری می‌شوند؛ از کشت L و DL استفاده می‌شود.

موارد زیر برای ایجاد آرومای مناسب توصیه می‌شود:

$$\text{PH} < 5/3 \quad (1)$$

(۲) اسیدیته کمتر از 60°D

(۳) حضور اکسیژن شدید

(۴) در درجه حرارت زیر 15°C در فاز دوم رسانیدن (تولید آروما) صورت بگیرد. ($11-13^{\circ}\text{C}$)

(۵) برای تولید آرومای بیشتر می‌توان به محیط اسید سیتریک ($0/2\% - 0/1$) اضافه کرد.

در فرآیند اسیدی کردن خامه، انعقاد پروتئین‌ها موجب خواهد شد که هنگام زدن خامه، چربی آسان‌تر از سرم شیر جدا شود.

برای رسانیدن خامه، خامه را به تانک تخمیر هدایت می‌کنند. زمانی که تانک تا $\frac{1}{3}$ پر شد برحسب شرایط ۸-۲ استارتر به خامه

افزوده خواهد شد. بعد از خوب بهم‌زدن مابقی خامه به تانک افزوده می‌شود و بعد از مخلوط کردن خوب، خامه وارد فاز کریستالیزاسیون خواهد شد و بعد از آن وارد فاز اسیدی و کاهش pH می‌گردد و نهایتاً وارد فاز تولید آروما می‌گردد.

در روش قدیمی اسیدی کردن، معمولاً خامه به مدت ۲۴ ساعت در دمای $15-18^{\circ}\text{C}$ تا زمانی که اسیدیته به 60°D برسد عملیات تداوم می‌یابد و وقتی که PH به کمتر از ۵ رسید آروما به حداکثر می‌رسد. اشکال چنین کره‌ای shelf life کوتاه آن است. اگر کره‌ای برای مدت طولانی باید نگهداری شود، رسیدن را یا باید محدود نمود یا حذف کرد. معمولاً در چنین شرایطی مدت کشت فقط ۲ ساعت و دما 20°C بوده و اسیدیته چندان زیاد نخواهد شد. همچنین ممکن است از زمان ۱۶-۱۲ ساعت و دمای $15-11^{\circ}\text{C}$ استفاده می‌شود. در تابستان باید از دمای کم و در زمستان از دمای بالا استفاده نمود. برای رسیدن خامه ۴ روش پیشنهاد می‌گردد.

۱- روش آلنارپ (Alnarp): اساس آن به صورت سرد، گرم، سرد می‌باشد و معمولاً برای خامه زمستانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش کریستال‌های روغن کمتری حاصل می‌شود.

۲- روش گرم، سرد، سرد: که برای خامه‌های تابستانی معمولاً به کار می‌رود. در این روش کریستال‌های بیشتری از آلنارپ حاصل می‌شود.

۳- روش گرم

۴- روش سرد

روش سوم و چهارم از نظر ساعت کار، پرسنل و سهولت کار، آسان‌تر است ولی کره دارای یک کیفیت ثابت نخواهد بود و میزان چربی دوغ کره، همواره بالاست. چون در این روش‌ها عمل کریستالیزاسیون به خوبی صورت نمی‌گیرد، پس راندمان این روش‌ها پایین می‌باشد.

زدن (کره‌زنی)

بعد از این که خامه رسید، آن را می‌زنند. این کار در گردونه کره‌زنی (چرن) انجام می‌شود. زدن، غشاء، گویچه را پاره می‌کند. در نتیجه تری‌گلیسریدهای درون گویچه آزاد شده و بهم ملحق می‌شوند و از بقیه بخش‌های خامه به نام دوغ کره (Butter milk) جدا می‌گردند.

فرآیند کره‌زنی، با به هم زدن و نفوذ حباب‌های کوچک هوا و به تعبیر دیگر ایجاد کف آغاز می‌شود. هم‌زمان با تولید کف، چربی مایع از گلبول‌های چربی خارج شده، در سطح حباب‌های هوا پخش می‌شود. این عمل باعث ترکیدن حباب‌ها و نزدیک‌تر شدن گلبول‌های چربی به یکدیگر می‌گردد. توده‌ای شدن گلبول‌های چربی و هم‌چنین شناور شدن مجدد آن‌ها به کمک نیروی کره‌زنی هم‌چنان ادامه می‌یابد تا این که دانه‌های کره تشکیل شوند. این تئوری را شناوری خود بخودی «Auto Flotation Theory» گویند.

در گذشته، از چرن‌های چوبی استفاده می‌شد. این نوع چرن‌ها به سختی قابل شستشو و ضد عفونی بودند. سپس چرن‌های استوانه‌ای که در درون آن‌ها پره‌هایی وجود داشت به بازار آمدند. این پره‌ها برای شدت دادن به شوک استخراج سریع تری‌گلیسریدها مورد استفاده قرار می‌گیرند. چرن‌های جدید، معمولاً استوانه‌ای است که به یک مخروط وصل شده و فاقد پره می‌باشد تا نقاط مرده وجود نداشته باشد. جنس دستگاه کره‌زنی (چرن) از فولاد ضد زنگ است و سطح داخلی آن دندانه‌دار است تا مانع از چسبیدن کره به دیواره شود.

برروی چرن، شیشه‌ای برای ملاحظه شکل‌گیری کره و مجرای برای خروج دوغ کره وجود دارد.

گردونه‌های کره‌زنی معمولاً با سرعتی بین ۵۰-۳۰ دور در دقیقه دور خود می‌چرخند.

زمان مورد نیاز تبدیل خامه به دوغ کره و دانه‌های کره به اندازه مناسب به عوامل زیر بستگی دارد:

- ۱- میزان چربی خامه
 - ۲- مقدار چربی جامد
 - ۳- درجه حرارت کره‌زنی
 - ۴- میزان پر بودن دستگاه کره‌زنی
- برای این که میزان چربی ورودی به دوغ کره به حداقل ممکن رسانیده شود. مقداری از چربی راه یافته به دوغ کره شیرین را می‌توان با سانتریفوژ باز یافت نمود، ولی انجام این کار در مورد دوغ کره کشت داده شده بسیار مشکل است.

عواملی که در از دست دادن چربی در دوغ کره مؤثر هستند:

- ۱- درصد چربی خامه ۲- درجه حرارت کره زنی ۳- میزان چربی جامد ۴- pH خامه ۵- مقدار خامه پر شده در چرن

۱- درصد چربی خامه

در صورت کم بودن مقدار چربی خامه، میزان چربی وارد شده به دوغ کره کاهش پیدا می کند، ولی بر مقدار کل دوغ کره افزوده می گردد؛ به طوری که در نهایت مقدار چربی از دست رفته بیشتر می شود. بنابراین، میزان چربی خامه نباید از ۳۳٪ کمتر باشد. چنانچه میزان چربی خامه از ۴۰ تا ۴۲٪ بالاتر باشد. کارایی فرآیند کره زنی پایین می آید. علاوه بر این که کار کردن با خامه حاوی بیش از ۴۰٪ چربی - به خصوص اگر کشت داده شده باشد - بسیار مشکل است.

۲- درجه حرارت کره زنی

درجه حرارت مطلوب برای کره زنی در صورت بالا بودن عدد یدی 10°C - 8°C می باشد و در مواردی که عدد یدی پایین باشد، لازم است که از دمای 12°C تا 14°C استفاده شود مثلاً توصیه می شود که در تابستان دما بر روی 10°C و در زمستان 13°C کنترل شود. البته، اگر این دما بسیار پایین باشد، یک کره خشک با قابلیت شکل پذیری بسیار ضعیف به دست می آید و اگر دما زیاد باشد یک کره شل با درصد آب زیاد و افت چربی در دوغ کره به میزان زیاد حاصل می شود. اگر خامه کشت نشده باشد و یا شیرین باشد، بهتر است دما در حدود 7°C - 6°C و به ناچار زمان طولانی تر باشد؛ با افزایش درصد چربی خامه، درجه حرارت کره زنی باید کاهش یابد.

۳- میزان چربی جامد

انجام کریستالیزاسیون مناسب چربی کره قبل از شروع فرآیند کره زنی، نکته ای بسیار مهم در مورد کارایی فرآیند کره زنی است و بایستی یک نسبت مناسب بین کریستال و چربی مایع موجود باشد تا قوام خوبی داشته باشد. اگر چربی مایع ۳۰٪ باشد حالت مطلوب است و اگر چربی مایع زیاد باشد، کره حالت مایع و روان پیدا می کند و قوام خوبی ندارد.

۴- PH خامه

- ۱- دانه های کره در خامه کشت داده شده، سریع تر از خامه شیرین تشکیل می شوند.
- ۲- چربی راه یافته به دوغ کره آن نیز کمتر است از کره شیرین است. دلیل اصلی این امر، کاهش بار الکتریکی گلبول های چربی و در نتیجه نیروی دافعه بین آنها در اثر کاهش PH می باشد. علاوه بر این، پروتئین های منعقد شده در خامه کشت داده شده، اثر هم زدن مکانیکی را افزایش می دهند.

۵- مقدار خامه پر شده در دستگاه کره زنی

خامه در هنگام فرآیند کره زنی، از یک سو به سوی دیگر و از بالا به پایین پرتاب می شود. شدت بهم زدن متأثر از عواملی چون زمان لازم فرآیند کره زنی و میزان خامه موجود در دستگاه می باشد. برای تنظیم حجم خامه درون گردونه به صورت زیر عمل می کنیم:

درصد چربی خامه ضرب در حجم گردونه پر شده بایستی برابر با ۱۰۰۰ باشد. پس خامه ای با ۲۵٪ چربی بایستی ۴۰٪ حجم گردونه پر شود.

$$25 \times x = 1000 \Rightarrow x = \frac{1000}{25} = 40\%$$

به هر حال نبایستی بیش از ۵۰٪ حجم گردونه پر شود. بیش از اندازه پر کردن دستگاه، جای آزاد، برای پرتاب خامه را کاهش می‌دهد که در نتیجه، خامه به اندازه کافی تکان داده نمی‌شود. این امر باعث افزایش زمان فرآیند کوره‌زنی و همچنین افزایش میزان چربی دوغ کوره می‌گردد.

قبل از اینکه دستگاه چرن، کار کند بایستی آن را ضدغفونی کرد و قبل از استفاده دستگاه را با آب سرد شستشو داده، تا هم موجب خنک شدن دستگاه شود و هم آب به صورت یک لایه نازکی روی سطح زیر و خشن دستگاه منتشر شود و از چسبیدن خامه به بدنه جلوگیری کند.

در شروع کار چرن، ابتدا آن را چند دقیقه می‌چرخانیم و بعد متوقف کرده و در آن را باز می‌نماییم که گازهای حاصل تخلیه شده و فشار در داخل گردونه برابر فشار اتمسفر شود. دوباره در گردونه را بسته و با سرعتی که سازنده معین کرده گردونه به حرکت در می‌آید ۳۰-۴۰ دقیقه طول می‌کشد تا دانه‌های کوره (Butter Grains) تشکیل گردد. سپس شیشه روی گردونه شروع به روشن شدن می‌کند. در این مرحله باید در صورت امکان سرعت را کم کرد، تا دو فاز شدن، بهتر انجام شود و بعد گردونه را متوقف می‌کنیم و مقدار آب خیلی خنک به آن اضافه می‌کنیم و دوباره گردونه را راه می‌اندازیم تا وقتی که اندازه دانه به اندازه یک دانه گندم بشود. مجدداً دستگاه متوقف شده، دوغ کزه را تخلیه می‌نماییم.

موفقیت ما بستگی به چربی دوغ کوره دارد که هرگاه از 3 gr/liter کمتر باشد کل عملیات قابل قبول است (جزوه تهران). می‌توان گفت: اگر چربی دوغ کوره ۶۰٪ باشد، مطلوب است. ولی اگر بیشتر باشد بایستی عمل کوره‌زنی را متوقف کرد (جزیره مشهد و کتاب شیر و تکنولوژی آن).

شستشو

پس از اتمام فرآیند و تخلیه دوغ کوره، دانه‌های کوره با آب سرد شستشو داده می‌شوند تا دوغ کوره باقی مانده بر سطح آن‌ها نیز برطرف گردد. بدین منظور، پس از بستن شیر تخلیه، هم اندازه خامه اولیه یا حداقل تا اندازه‌ای که سطح دانه‌های کوره پوشانیده شود، به آن آب اضافه می‌گردد.

شستشو می‌تواند یک‌بار و یا چند بار صورت گیرد که شستشو دوبار و هر بار به مدت ۱۰ دقیقه جواب خوبی می‌دهد. شستشوی طولانی به کیفیت کوره لطمه می‌زند. اما اگر کیفیت خامه پایین باشد، ناچاریم شستشو را طولانی‌تر بنماییم. برای کوره‌هایی که مدت طولانی نگهداری می‌شوند، ۲-۳ بار عمل شستشو صورت می‌گیرد. بعد از اتمام شستشو، دوباره آب اضافه کرده و آن قدر گردونه را می‌چرخانیم تا بزرگی دانه‌ها به اندازه‌ها یک مشت شود.

درجه حرارت آب شستشو، تابعی از شرایط دانه‌های کوره است به طوری که اگر کوره سفت باشد، از آب معمولی ولی اگر نرم باشد، از آب ۴-۶ درجه سانتی‌گراد استفاده می‌کنیم. کیفیت آب شستشو بایستی بالا باشد. سرعت و تعداد گردش دستگاه چرن، معمولاً حدود ۱۵-۱۰ بار گردش با سرعت کمتر از مرحله کوره‌زنی به کار می‌رود.

دلایل شستشو:

- ۱- کاهش بدطعمی حاصل تغذیه حیوان و یا کیفیت پایین خامه
- ۲- کاهش مواد جامد شیر از روی سطح دانه کوره
- ۳- کاهش بار میکروبی
- ۴- خنک کردن
- ۵- کاهش اسیدیته کوره
- ۶- آسان‌تر کردن کاهش رطوبت کوره، چرا که دوغ کوره در مقایسه با آب خالص، اتصال قوی‌تری با دانه‌های کوره برقرار می‌کند و از این رو جایگزین کردن آب خالص به جای دوغ کوره به وسیله شستشو پیش از مالش دادن، کاهش میزان رطوبت را آسان‌تر می‌کند.

معایب شستشو:

- ۱- مصرف آب و انرژی
 - ۳- کاهش راندمان، به علت حذف مواد جامد شیر
 - ۲- کاهش مواد مولد آروما در تولید کره
 - ۴- طولانی شدن فرآیند
- به نظر می‌رسد که مطالب اخیر، دلایل اصلی حذف مرحله شستشوی دانه‌های کره در تولید صنعتی این فرآورده تحت شرایط کنونی باشد.

نمک‌زنی:

- ۱- روش خشک که بر روی کره پاشیده می‌شود.
 - ۲- روش مرطوب که به صورت محلول نمک، به کره اضافه می‌شود.
- اگر میزان سختی یا نرمی کره به حدی باشد که باعث کاهش شدت مالش‌دهی شود بهتر است از روش مرطوب استفاده گردد. حفظ کیفیت کره ایجاب می‌کند که نمک به کار برده شده از درصد خلوص شیمیایی بالایی برخوردار باشد و به‌ویژه نمک‌های مس و آهن که باعث تسریع اکسیداسیون چربی کره می‌شوند، در آن یافت نشوند.

مالش دادن (mixing)

- پس از عمل شستشو و یا در کره‌های نمکی بعد از عمل نمک‌زنی، مالش دادن در همان دستگاه چرن و با سرعت کمتری انجام می‌شود؛ که مالش دادن به‌وسیله ضربات وارده به توده کره با جدار گردونه انجام می‌شود.
- مقدار آب توده کره روی ۱۶٪ تنظیم می‌شود که تنظیم درصد رطوبت در کره در همین مرحله با افزودن آب لازم صورت می‌گیرد.
- مالش دادن کره به‌طور معمول در درجه حرارت‌های نسبتاً پایین - زیر ۱۴ درجه سانتی‌گراد - انجام می‌شود و لذا در برخی موارد لازم است، سطح خارجی دستگاه را با پاشیدن آب خنک کرد.
- قطر ذرات آب کمتر از ۷ میکرون باعث می‌شود میکروب در کره رشد نکند - هرچه قدر قطر این قطرات بیشتر باشد آسیب‌پذیری کره در برابر میکروب و لیپولیز در برابر آنزیم، بیشتر خواهد بود. در کتاب تکنولوژی فرآورده‌های لبنی قطر ذرات فوق را کمتر از $10\ \mu\text{m}$ مناسب‌تر ذکر کرده است.
- میزان مالش دادن در یک حد مناسب، اثر محسوسی بر طعم کره ندارد. اما اگر میزان مالش به حدی زیاد باشد که قطرات رطوبت بیش از اندازه پراکنده شده باشند، از شدت طعم کاسته می‌شود؛ زیرا مواد طعم زای موجود در قطرات تقسیم شده نهایی، قابلیت دسترسی کمتری را برای پرزهای چشایی خواهند داشت.
- مقدار هوای محبوس در کره ۳-۵ میلی‌متر در هر صد گرم است و این مقدار تابعی از مدت زمان زدن می‌باشد. فرآیند مالش دهی در برخی از کشورها تحت خلأ انجام می‌شود که در نتیجه، میزان هوای کره کاهش می‌یابد و وزن هر یک از بسته‌ها بیشتر است. میزان خلأ در ابتدای مالش دهی، ۲۵ cmHg و در انتهای آن ۱۲ cmHg است. میزان هوای موجود در کره‌های تولید شده تحت خلأ، کمتر از ۱٪ و در حضور هوا تقریباً ۵٪ حجمی می‌باشد.
- در انتها می‌توان اهداف عمل mixing را چنین بیان کرد:
- ۱- ایجاد یک بافت هموزن در کره
 - ۲- تثبیت امولسیون آب در چربی و تنظیم درصد آب

بسته‌بندی:

بعد از اینکه کره، زده شد، از چرن خارج شده جهت بسته‌بندی انتقال داده می‌شود.

نکته: اگر کره کم رنگ باشد، می‌توان با استفاده از مواد رنگی، ظاهر آن را بهبود بخشید. رنگ، بهتر است بلافاصله قبل از کره‌زنی به خامه افزوده شود. افزودن مستقیم رنگ به کره، عمل چندان مناسبی نیست، زیرا مالش دادن کره به اندازه کافی برای توزیع یکنواخت و کامل رنگ در آن، کار مشکلی است. از جمله رنگ‌هایی که استفاده می‌شود می‌توان موارد زیر را نام برد:

۱- کاروتن ۲- بیکنین

تولید کره به روش مداوم

سیستم‌های مداوم تبدیل خامه و کره را می‌توان به سه روش مختلف تقسیم کرد:

روش ایجاد امولسیون^{۲۴}، روش تغلیظ^{۲۵} و روش کره‌زنی^{۲۶}.

۱- روش ایجاد امولسیون

اساس این روش بر استفاده از چربی بسیار تغلیظ شده شیر استوار گردیده است. توجه به این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که خامه در این روش باید قبل از سرد شدن و مالش دیدن، ناپایدار شده باشد. کره‌ای که طبق این روش، تولید می‌گردد دارای توزیع مناسب آب و همچنین ظاهری یکنواخت می‌باشد، در حالی که استحکام آن در مقایسه با کره‌ای که به روش سنتی تولید می‌شود، تفاوت زیادی دارد. این کره در درجه حرارت‌های پایین، بسیار سخت، و در دماهای بالا، خیلی نرم است. در حال حاضر، کارخانه‌هایی که با تکیه بر این تکنیک کار می‌کنند، انگشت شمارند.

۲- روش تغلیظ

در این روش، خامه دارای ۳۰ تا ۴۰٪ چربی در یک سپراتور ویژه به حدود ۸۲٪ چربی، تغلیظ شده، سپس به درصد مورد نیاز در کره، استاندارد و آنگاه سرد می‌گردد. خامه پس از این مرحله، در معرض فرایند مکانیکی قوی‌ای قرار می‌گیرد تا به کره تبدیل شود (تغییر فاز). ذکر این نکته ضروری است که خامه در این روش به هنگام سرد کردن و مالش دادن، ناپایدار می‌گردد. در سالهای اخیر، توجه کمتری به این روش شده است. کره‌ای که طبق این روش تولید می‌شود، دارای توزیع بسیار مناسب می‌باشد، ولی بافت سخت و شکننده‌ای دارد.

۳- روش کره‌زنی

در این روش، جریان مداومی از خامه حاوی حدود ۳۸٪ چربی توسط یک همزن با سرعت دورانی بالا، تا حدی زده می‌شود که به خوبی کف کند. دانه‌های کره طی مدت ۳ ثانیه تشکیل می‌شوند و از طریق بخش جدا کننده، مستقیماً به قسمت مالش دهنده منتقل می‌گردند. بنابراین، دانه‌های کره در اصل به روش مشابه کره‌زنی سنتی تشکیل می‌شوند و بافت و قوام کره حاصل نیز همانند کره‌ای است که در روش سنتی تولید شده است.

24 - emulsification method
25 - concentration method
26 - churning method

این روش، برای اولین بار در کشور آلمان ابداع گردید و به نام مخترع آن «فريتز»^{۲۷} خوانده شد. روش کره زنی در طی سال های اخیر گسترش زیادی پیدا کرده و امروزه، کارخانه های صنعتی متعددی، هر یک با اعمال تغییراتی در این روش، آن را مورد استفاده قرار داده اند.

این دستگاه از سه قسمت پيایی تشکیل شده است: (۱) بخش کره زنی (Churning section)، (۲) بخش جدا کننده (Seperation section)؛ و (۳) بخش مالش دهنده (Working section).

بخش کره زنی از یک استوانه افقی تشکیل شده است که در داخل آن، یک همزن با سرعت بالا دوران می کند. فاصله بین دیواره استوانه و همزن، فقط چند میلی متر می باشد و سرعت همزن نیز قابل تنظیم است. سرعت همزن باید به گونه ای تنظیم شود که دانه های کره همراه با دوغ کره در هنگام انتقال به بخش جدا کننده دارای اندازه مناسبی باشند. علاوه بر تخلیه دوغ کره در قسمت جدا کننده، دانه های ریز کره نیز در این جا به یکدیگر متصل می شوند و توده های بزرگ تری را به وجود می آورند.

بخش جدا کننده متشکل از استوانه افقی دوار است که با یک توری دارای سوراخ های ریز جفت شده است و عمل جداسازی دوغ کره از دانه های کره را انجام می دهد. فضای درونی استوانه را می توان با لوله ای افقی به منظور پاشیدن آب سرد و شستشوی دانه های کره تجهیز کرد. همچنین، می توان از دوغ کره ای که با یک خنک کن صفحه ای بین ۰ تا ۲°C سرد شده است بدین منظور استفاده نمود. دانه های کره بر اثر پاشیدن آب یا دوغ کره سرد شده، قبل از رسیدن به قسمت مالش دهنده خنک می شوند.

دانه های کره که تا این مرحله به صورت توده های بزرگی درآمده اند، از قسمت جدا کننده به بخش مالش دهنده منتقل می شوند و در این جا به وسیله یک مارپیچ دوار به حرکت در می آیند. کره با گذر از میان صفحات مشبکی که در بین آنها تیغه های چرخانی وجود دارد، کاملاً مالش داده می شود. در این بخش می توان با تزریق آب، میزان رطوبت کره را تنظیم نمود. به علاوه، اضافه کردن آب نمک نیز امکان پذیر است. برای تنظیم بسیار دقیق درصد رطوبت و نمک، از پمپ های «دوزینگ»^{۲۸} (پمپ های دقیقی که در مدت زمان مشخص، مقدار معینی از مایع را پمپ می نمایند.) خاصی استفاده می شود.

بخش مالش دهنده، را می توان با یک محفظه خلأ تجهیز نمود. این محفظه در جایی کار گذاشته می شود که کره به شکل لایه های بسیار نازکی در آمده و سطح آن به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. استفاده از خلأ در این مرحله باعث می شود که میزان هوای موجود در کره به ۱٪ حجمی کاهش پیدا کند.

قسمت مالش دهنده ممکن است از یک یا دو بخش که به وسیله محفظه خلأ از یکدیگر جدا می شوند، تشکیل شده باشد. در حالت اخیر، کنترل سرعت مارپیچ و همچنین سرعت تیغه های دوار در هر دو بخش سیستم، بطور مجزا امکان پذیر است. امکان تنظیم مالش دادن مکانیکی کره، قبل از آن که محصول نهایی سیستم را ترک نماید، مزیتی برای این سیستم محسوب می شود.

رسیدن یکنواخت خامه به ماشین، نکته ای بسیار مهم در تولید کره به روش مداوم است. البته، چنانچه خامه از ویسکوزیته بالایی برخوردار باشد (نظیر خامه کشت داده شده) - بویژه زمستان - ایجاد جریان مداومی از آن دشوار خواهد بود. برای دست یافتن به جریان یکنواخت خامه کشت داده شده، لازم است که فرایند کشت دادن به دقت کنترل شود. ویسکوزیته خامه شیرین نیز تحت شرایط خاصی افزایش پیدا می کند که به «ژله ای شدن»^{۲۹} معروف است. مطالعات، حاکی از آن است که تشکیل چربی آزاد در اثر تلاطم به عنوان دلیل اصلی ژله ای شدن مطرح می باشد و شکستن مکانیکی گلبول های چربی، تأثیری در این پدیده ندارد. به منظور جلوگیری از بروز حالت ژله ای، توصیه می شود خامه، حاوی بیش از ۴۲٪ چربی نباشد و فرایند آن نیز در دامنه حرارتی ۲۰ تا ۴۵°C صورت نپذیرد.

27 - Fritz

28 - Dosing pompe

29 - gelling

میزان زیاد چربی راه یافته به دوغ کره در سیستم‌های مداوم کره‌زنی، مشکلی بود که از سال‌ها پیش، مانع پیشرفت این تکنیک می‌شد. البته این مشکل، امروزه حل شده است؛ به گونه‌ای که میزان چربی هدر رفته در انواع جدید سیستم‌های مداوم کره‌زنی با مقدار آن در روش سنتی برابر است.

تزریق نمک نیز از جمله مسائل بفرنج در زمینه پیشرفت این سیستم بوده است. یکی از تفاوت‌های مهم بین نمک‌زنی کره در سیستم‌های مداوم و روش سنتی، عبارت از آن است که نمک در فرایند مداوم باید طی زمان کوتاهی در کره حل و پخش شود. در حالی که در شیوه سنتی، مالش دادن کره ممکن است بیش از یک ساعت به طول انجامد.

محلول نمک حتی در حالت اشباع (۲۵٪) حاوی مقدار زیادی آب است که باعث افزایش میزان رطوبت کره می‌شود. بنابراین، فقط میزان محدودی از نمک را می‌توان به صورت محلول اشباع به کره افزود. به عنوان مثال، اگر کره‌ای با ۱٪ نمک و کمتر از ۱۶٪ رطوبت مورد نیاز باشد، کاهش میزان آب پایه آن به حدود ۱۳٪ ضروری است، که رسیدن به این حد رطوبت ممکن است بسیار مشکل باشد. در صورت نیاز به میزان بیشتر نمک، لازم است مخلوطی از نمک حل نشده در محلول اشباع آن را به کره افزود. در عین حال، با انجام این کار، احتمال آن وجود دارد که محصول نهایی در هنگام خروج از دستگاه حاوی کریستال‌ها، حل نشده نمک باشد. این کریستال‌ها آب موجود در مناطق مختلف کره را جذب خود می‌نمایند. نقاطی که آب آنها به این ترتیب از دست رفته است، به صورت لکه‌های زرد رنگ‌تری ظاهر می‌شود.

اجتناب از این مشکل، زمانی میسر می‌گردد که ذرات نمک تا حد امکان کوچک شده باشد. حداکثر اندازه ذرات نمک به توصیه سازندگان سیستم‌های مداوم $50 \mu\text{m}$ می‌باشد، ولی Jebson در سال ۱۹۶۷ بیشترین مقدار آن را $100 \mu\text{m}$ معرفی کرده است. ذرات بسیار ریز نمک را می‌توان با استفاده از آسیاب مرطوب، آسیاب خشک یا به کمک روش خشک کردن پاششی به دست آورد. Jebson در سال ۱۹۶۸ اظهار داشت؛ نمکی که به خوبی دانه‌ای شده است را می‌باید در درجه حرارت‌های نسبتاً بالا - حداقل 5°C بالاتر از دمای محیط - نگهداری کرد تا رطوبت نسبی آن از ۷۵٪ تجاوز نکند. کلوخه‌ای شدن^۳ نمک، در این صورت به حداقل مقدار خود می‌رسد. به گفته Russel در سال ۱۹۷۱ نگهداری طولی‌المدت آب نمک منجر به افزایش اندازه ذرات نمک می‌شود که باید از آن پرهیز کرد. چنانچه مقدار بسیار زیادی آب نمک در یک وهله تهیه شود، ممکن است شاهد تعداد قابل ملاحظه‌ای از ذرات بیش از حد درشت شده نمک در انتهای کار باشیم.

تنظیم درصد رطوبت کره در فرایند مداوم به دقت ویژه‌ای احتیاج دارد و لازم است به‌طور دایم کنترل شود. از این رو، کنترل دستی سیستم مداوم بسیار مشکل بوده، نیاز مبرم به تجهیزات تنظیم کننده و رطوبت سنج‌های خودکار بیشتر احساس می‌شود. تجهیزات مذکور، میزان رطوبت کره و خروجی از ماشین را دائماً اندازه‌گیری می‌نمایند و با بهره‌گیری از پمپ‌های تزریقی که خود، تحت کنترل یک میکروپروسسور می‌باشند، مقدار نهایی آن را تنظیم می‌کنند. ثابت دی‌الکتریک کره، عاملی است که معمولاً به منظور اندازه‌گیری درصد رطوبت به کار برده می‌شود.

بسته‌بندی

کاغذ و ورقه‌های نازک آلومینیوم، بیشترین کاربرد را در بسته‌بندی به خود اختصاص داده‌اند. آلومینیوم، بسیار گران‌تر از کاغذ است، ولی محافظ بهتری در برابر نفوذ بخار آب می‌باشد و بنابراین تأخیر آب از سطح کره کاهش می‌یابد؛ افزون بر این که از رسیدن نور به کره ممانعت بهتری به عمل می‌آورد. این موضوع به ویژه در زمانی که بسته‌های کره مستقیماً در معرض نور قرار گرفته باشند، از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا نور به لحاظ تسریع اکسیداسیون چربی، اثر نامطلوبی بر کیفیت نگهداری کره می‌گذارد. سرد کردن کره بلافاصله بعد از بسته‌بندی حایز اهمیت فراوان است، چرا که کاهش دما، افزایش کیفیت نگهداری و پایداری فیزیکی فراورده‌های خیلی نرم را به دنبال دارد.

معایب و محاسن روش مداوم و سنتی

محاسن روش سنتی

- ✓ عمل آماده سازی خامه اگر به طور مطلوب صورت نگیرد تأثیر چندانی روی فرآیند ندارد.
- ✓ درصد چربی کم آب کره
- ✓ بدلیل شستشو میزان ماده خشک بدون چربی کره کمتر است.
- ✓ تنظیم آسان تر درصد آب کره
- ✓ ساده بودن روش

معایب روش سنتی:

- ✓ زمان بر است.

محاسن روش مداوم:

- ✓ مقایسه فرایند مداوم و سنتی کره زنی، نشان می دهد که دستگاه های مداوم از هزینه بالاتری برخوردارند، ولی هزینه تولید هر کیلوگرم کره به دلیل ظرفیت بالای تولید در سیستم های مداوم، کمتر از روش های سنتی است.
- ✓ نیروی انسانی مورد استفاده به ازای هر کیلوگرم محصول نیز به طور قابل ملاحظه ای کمتر می باشد.
- ✓ هرز نرفتن ساعات کاری در سیستم های مداوم، عامل دیگری است که هزینه تولید را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا ماده ورودی به دستگاه فقط چند دقیقه بعد از شروع به کار آن، آماده بسته بندی می شود.
- ✓ مساحت و ارتفاع لازم برای سیستم های مداوم در میزان مساوی محصول، کمتر از سیستم سنتی است.

معایب سیستم :

- ✓ کار کردن با تجهیزات پیچیده سیستم مداوم، حرفه ای است که به افراد تحصیل کرده و مجرب نیاز دارد.
- ✓ خامه بایستی آمادگی خوبی داشته باشد.
- ✓ هزینه بالاتری برای راه اندازی می خواهد.

قابلیت نگهداری کره:

با افزایش میزان نمک کره، از فعالیت لیپولیز کاسته می شود حال آنکه کاهش PH به تنهایی اثر ندارد. اما نمک زدن و کشت دادن توأم با آن اثر زیادی دارد. بنابراین کره نمک دار و کشت داده شده در مقابل لیپولیز نسبتاً مقاوم است. کشت دادن و اضافه کردن نمک به میزان معینی، از رشد باکتری ها جلوگیری به عمل می آورد.

High quality life (HQL) طبق تعریف، عبارت است از مدت زمانی که کیفیت محصول دستخوش ۱۰۰٪ کاهش می شود.

HQL برای محصولات مختلف بدین صورت است:

کره کشت شده و دارای نمک > کره کشت شده و فاقد نمک > کره نمک دار خامه شیرین > کره فاقد نمک حاصل از خامه شیرین پس کره فاقد نمک حاصل از خامه شیرین، پایدارترین نوع کره در نگهداری سرد است.

اکسیداسیون چربی، عامل محدود کننده اصلی در قابلیت نگهداری کره کشت داده شده نمک دار است در حالی که این عامل در مورد سایر کره ها به لیپولیز نسبت داده می شود.

معایب کره

مهم ترین معایبی که کره می تواند پیدا کند، عبارتند از عیوب مربوط به مزه و یا طعم مانند مزه پیاز، سیر و شلغم و غیره که مربوط به تغذیه دام با علوفه بودار است که حذف این بو، مشکل است.

مزه ترش: وقتی ظاهر می شود که خامه بیش از حد ترش شده باشد و یا شستشوی آن کامل نباشد و در نتیجه اسیدهایی در محیط باقی مانده باشند.

مزه کهنگی: این مزه منشاء میکروبی دارد و هرگاه خامه را به صورت خود به خود در زمان طولانی تخمیر کنند، چنین مزه‌ای در کره پیدا می‌شود.

مزه پخته: مربوط به پاستوریزاسیون شدید است. این مزه به تدریج کم می‌شود. فعالیت باکتری‌های لاکتیکی و تابش نور نیز مزه‌ای مشابه ایجاد می‌کند.

مزه تلخ: ناشی از فعالیت باکتری‌های تجزیه کننده پروتئین است و معمولاً از کره‌های تهیه شده از خامه کهنه به وجود می‌آید.

مزه فلزی: مربوط است به مقادیر بیش از حد مس و آهن در کره به دلیل تأثیر این دو عنصر در شکل‌گیری پدیده اکسیداسیون ممکن است به مرور زمان مزه فلزی، جای خود را به مزه بدتری مانند مزه ماهی بدهد.

مزه روغنی: مربوط به اکسیداسیون چربی کره است و معمولاً در این حالت کره در موقع مصرف به لب‌ها و زبان می‌چسبد.

مزه تند: مربوط به فعالیت لیپازهای طبیعی یا میکروبی شیری است که تری‌گلیسیریدها را تجزیه کرده و اسیدهای فرار از قبیل بوتیریک - کاپریک - کاپریک و ... تولید می‌کنند.

مزه صابونی: این طعم مربوط است به صابونی شدن اسیدهای چرب کره توسط موادی مانند سود که برای پاک کردن لوازم، ظروف و وسایل به کار می‌رود و ممکن است به خوبی عمل شستن برای حذف سود و یا کربنات سدیم انجام نشده باشد.

طعم پنیر: با توجه به اینکه در خامه اولیه، کمی مواد از ته هست و بخشی از این مواد را کارژین تشکیل می‌دهد؛ احتمال دارد در اثر باکتری‌های پروتئولیتیک پپتیدهایی تولید شوند که در کره باقی‌بمانند و به آن طعم پنیر بدهند.

مزه مخمری: آلودگی به مخمر

بوی ماهی: تغذیه، درصد چربی بالای خامه، اسیدیته بالا خامه، وجود تری‌متیل آمین در اثر حضور باسیل سرئوس که دارای آنزیم لستیناز است و کولین را به TMA تجزیه می‌کند.

مزه مالتی (مزه سمنو): در اثر آلودگی به استریپتوکوکوس لاکتیس واریته مالتیجنس در کنار این عیوب، کره ممکن است بوی محیط اطراف خود را جذب کند؛ مثلاً بوی اسطبل پیدا کند یا شستشوی ناقص یا شستشوی با آب‌های آلوده، منشاء بوهای غیرعادی بشود.

همچنین ممکن است در اثر فعالیت میکروب‌های مختلف، رنگ کره سیاه - صورتی - آبی و زرد شود که کلیه این عیوب مربوط به فعالیت میکروارگانیسم‌ها است.

*** کره نرم و روغنی باشد:** چربی مایع زیاد بوده و (عمل کریستالیزاسیون به خوبی صورت نگرفته است) و یا درجه حرارت کره‌زنی بالا بوده است.

ارزش غذایی کره:

کره دارای ارزش انرژی‌زایی زیادی است و هر ۱۰ گرم آن معادل ۷۶ کیلو کالری انرژی تولید می‌کند. ارزش هضمی آن بسیار خوب است و ضریب هضمی در حدود ۹۵٪ است و منبع مهم ویتامین A است.

محاسبه راندمان کره‌سازی

این امر به ما اجازه می‌دهد که افت اجتناب‌پذیر را محاسبه کنیم و اگر در خط تولید ایرادی است آن را بر طرف سازیم. با مقایسه راندمان نظری و آنچه که واقعاً در عمل ملاحظه می‌شود، می‌توانیم درصد افت را محاسبه نماییم و بعد با کنترل بخش‌های مختلف خط تولید مشخص نماییم که در چه نقطه یا نقاطی بخشی از چربی از خط تولید خارج می‌شود.

برای محاسبه راندمان کره‌سازی راه‌های مختلفی هست که ساده‌ترین آن‌ها بدین صورت است. میزان چربی وارد شده به خط تولید را در یک روز یا یک هفته و یا یک ماه محاسبه نموده و در ضریب $1/18$ ضرب می‌کنیم.

راندمان قابل قبول در تولید کره = $1/18 \times$ مقدار چربی

(به شرطی که چربی کره ۸۲٪ باشد)

$3/5$ تن چربی در روز $\Rightarrow 3/5 \text{ fat}$ با 100 Ton شیر در روز مثلاً

راندمان کره این شیر در روز $= 3/5 \times 1/18$ تن در روز

هرگاه مثلاً چربی کره ۸۰٪ باشد برای به‌دست آوردن ضریب بدین صورت عمل می‌کنیم: ضریب $1/18$ را در ۸۲ ضرب می‌کنیم. تقسیم بر ۸۰ می‌کنیم که ضریب جدید به‌دست می‌آید. حالا ضریب جدید را در مقدار چربی ضرب می‌کنیم.

اگر این ضریب تا $1/15$ کاهش یابد هنوز خط تولید به شکل قابل قبول، نه مطلوب عمل می‌کند. اما اگر از این هم کمتر باشد ایراد عمده‌ای در خط تولید می‌باشد.

روغن حیوانی یا روغن کره (anhydrous milk fat) (Butter oil)

این روغن از ذوب کره به‌دست می‌آید که در قدیم، ذوب کره باعث می‌شد که مواد سنگین‌تر از چربی در زیر آن جمع شوند و کف و مواد سبک‌تر روی آن قرار گیرند که با جداسازی این دو بخش روغن با درجه خلوص زیاد به‌دست می‌آید. با وجودی که این روش عمر نگهداری را زیاد می‌کند ولی منجر به حذف تمامی آب و مواد خارجی نمی‌شود. به‌همین دلیل در صنعت روغن از تبخیر در خلأ و نیروی گریز از مرکز استفاده می‌شود. که در نهایت، درجه خلوص به بیش از $99/8$ می‌رسد و هرچه قدر ناخالصی کمتر باشد، دوره نگهداری بیشتر خواهد بود.

امروزه، در بعضی اوقات به جای کره، از این محصول برای تنظیم چربی محصولات شیر استفاده می‌شود.

روش تهیه روغن کره:

۱- کره را تا 75°C الی 80°C گرم کرده و ذوب می‌نمایند. این محصول چند ساعت به حال خود گذاشته می‌شود و بعد قسمت‌های کف را جدا می‌کنند؛ مجدداً آن را تا همان دما گرم کرده و وارد سانتریفوژ خاص روغن می‌کنند و معمولاً در خروج از سانتریفوژ درجه خلوص چربی به $98-99$ می‌رسد، هرگاه سانتریفوژ کردن دو مرحله‌ای باشد، در بین دو مرحله روغن با آب گرم شستشو می‌شود و محصول خالص‌تر به‌دست می‌آید. در خروج سانتریفوژ دوم، روغن به اواپراتور خاص خود ارسال می‌شود و در آن جا آب باقی مانده در خلأ نسبی جدا می‌شود. سرد کردن نیز در یک پلیت کولر و یا یک مبدل صفحه‌ای انجام می‌شود. این محصول کمتر از $0/1\%$ ناخالصی دارد و در 10°C به مدت یک سال یا بیشتر قابل نگهداری است.

خط تولید روغن از خامه نیز وجود دارد که در آن هموژنیزاسیون دارای جایگاه مهمی است و نیز سانتریفوژ و اواپراتور نیز وجود دارد. روغن، مورد حمله میکروب‌ها واقع نمی‌شود ولی نسبت به اکسیداسیون و فلزات، حساس است. یک فاکتور بسیار مهم، میزان مس است که باید کمتر از 25 ppm باشد. راه جلوگیری از اکسیداسیون، نگهداری روغن در دمای کم می‌باشد.

تحقیقات بر روی قابلیت نگهداری روغن کره، مشخص می‌نماید که اتواکسیداسیون، عامل اصلی فساد در این محصولات است. بخش اعظم طعم ویژه این محصول، از سوختن مواد جامد غیر چربی باقی‌مانده در آب به‌دست می‌آید.

* ممکن است برای طعم بهتر روغن کره، شیر خشک بدون چربی را قبل از حرارت دادن به آن اضافه نمایند.

* گاهی اوقات برای بهتر شدن طعم روغن، پس از حرارت دادن و اتوکلاو کردن آن، حدود 1% از کشت باکتری‌های لاکتیک را به آن اضافه می‌نمایند.

سئوالات چهار گزینه‌ای

۱ - مهم‌ترین اختلاف خط تولید شیر غلیظ شیرین و غیرشیرین چیست؟

- (۱) شیر غلیظ شیرین استریل می‌شود.
- (۲) شیر غلیظ شیرین هموژنیزه می‌شود.
- (۳) شیر غلیظ غیرشیرین استریلیزه می‌شود.
- (۴) شربت قند شیر غلیظ شیرین استریلیزه می‌شود.

۲ - مهم‌ترین اختلاف خط تولید شیر خشک 26% با شیر خشک بی‌چربی چیست؟

- (۱) کاربرد حرارت مقدماتی ملایم‌تر در خط تولید شیر خشک کامل
- (۲) استفاده از بسته سیل در تولید شیر خشک کامل
- (۳) بسته‌بندی شیر خشک کامل در اتمسفر گاز خنثی
- (۴) بسته‌بندی شیر خشک با چربی در اتمسفر گاز بی‌اثر

۳ - چه نوع شیر خشکی برای تهیه پنیر می‌توان استفاده کرد؟

- (۱) low heat چون پروتئین‌های محلول آن کمتر دناتوره شده‌اند.
- (۲) medium heat چون بهره‌پذیری بالا می‌رود.
- (۳) low heat چون تعادل نمک در آن متحمل تغییر قابل توجهی می‌شود.
- (۴) low heat زیرا کمپلکس کازئین کاپا و بتالاکتوگلوبولین انجام نمی‌شود.

۴ - مهم‌ترین اختلاف در تولید شیر خشک low heat با High heat چیست و میزان دناتوراسیون پروتئین‌های شیر خشک low چگونه است؟

- (۱) low heat در خلأ کمتری تغلیظ می‌شود - میزان دناتوراسیون کمتر از 10% کل پروتئین محلول است.
- (۲) low heat در اتمسفر ازت بسته‌بندی می‌شود - میزان دناتوراسیون کمتر از 10% کل مواد ازته است.
- (۳) حرارت مقدماتی low heat کمتر است - دناتوراسیون کمتر از 10% کل پروتئین‌های محلول است.
- (۴) حرارت مقدماتی low heat کمتر است - دناتوراسیون کمتر از 10% کل پروتئین‌های شیر است.

۵ - برای تهیه شیر غلیظ شیرین با 40% قند و 10% چربی از شیری با 4% چربی به ازای هر 100 کیلوگرم شیر اولیه، میزان شربت قند 80% لازم برابر است با؟

- (۱) 20 kg
- (۲) 16 kg
- (۳) 18 kg
- (۴) 14 kg

۶ - حلالیت شیر خشک ناشی از Drum dryer در آب بیشتر است یا از spray dryer، به چه دلیل؟

- (۱) Drum dryer، به علت تغییر کمتر در تعادل نمک
- (۲) spray dryer، به علت تغییر کمتر در تعادل نمک
- (۳) Drum dryer، به علت دناتوراسیون کمتر پروتئین‌های محلول
- (۴) spray dryer، به علت دناتوراسیون کمتر پروتئین‌های محلول

۷ - به کارگیری اندیس (whey protein nitrogen Index) برای تعیین نوع کدام یک از محصولات زیر به کار برده می‌شود؟

- (۱) شیر پاستوریزه
- (۲) شیر خشک
- (۳) شیر غلیظ شده
- (۴) محصولات استریلیزه

۸ - بهترین پایدار کننده برای شیرهای معطره کدام گزینه می‌باشد؟

- (۱) آلزینات سدیم
- (۲) پکتین
- (۳) نشاسته
- (۴) کاراجینان

۹- حرارت دادن شیر در طی فرآیند تهیه شیر غلیظ شده، به چه مقدار می‌بایست انجام شود؟

- (۱) پایدار کردن پروتئین
- (۲) جدا کردن لیپوپروتئین‌ها از یکدیگر
- (۳) جدا کردن گلبول‌های چربی از هم‌دیگر
- (۴) یکنواخت کردن شیر

۱۰- کدام جمله زیر در فرآیند تولید کره صحیح نمی‌باشد؟

- (۱) می‌توان مقداری از چربی دوغ کره کشت داده شده را با استفاده از دستگاه سانتریفوژ کاهش داد.
- (۲) در خامه کشت داده شده چربی راه یافته به دوغ کره در فرآیند کره زنی کمتر از کره شیرین است.
- (۳) مرحله شستشوی فرآیند کره‌سازی، باعث کاهش رطوبت در کره می‌گردد.
- (۴) درجه حرارت مطلوب برای کره زنی در صورت پایین بودن عدد یدی $8-10^{\circ}\text{C}$ است.

۱۱- عامل اصلی آرومای کره چیست؟

- (۱) دی‌استیل
- (۲) استآلدئید
- (۳) اسید لاکتیک
- (۴) اسید کربنیک

۱۲- کدام یک از گزینه‌های زیر در میزان چربی دوغ کره مؤثر است؟

- (۱) درجه حرارت کره‌زنی
- (۲) درصد چربی خامه
- (۳) نوع خامه (شیرین یا ترش)
- (۴) هر سه گزینه

۱۳- کدام جمله زیر در مورد پاستوریزاسیون خامه برای تهیه کره صحیح نمی‌باشد؟

- (۱) پاستوریزاسیون خامه سبب ایجاد طعم پخت در خامه و بالطبع در کره می‌گردد.
- (۲) پاستوریزاسیون کره خاصیت آنتی‌اکسیدانی به خامه می‌دهد.
- (۳) برای پاستوریزه کردن خامه از پاستوریزاتور صفحه‌ای که فاصله صفحات آن بیشتر از پاستوریزاتور شیر است؛ می‌توان استفاده کرد.
- (۴) پاستوریزاسیون باعث افزایش پتانسیل اکسیداسیون - احیاء خامه می‌گردد.

۱۴- برای تولید یک کره با آرومای مناسب کدام گزینه زیر صحیح می‌باشد؟

- (۱) $\text{PH} > 5.3$
- (۲) حضور اکسیژن کم
- (۳) فاز دوم رسانیدن در درجه حرارت $11-13^{\circ}\text{C}$ صورت می‌گیرد.
- (۴) اسیدیته بیشتر از 60°C در خامه ترش

۱۵- برای طولانی کردن مدت زمان نگهداری کره چه عملیاتی بهتر است انجام دهیم؟

- (۱) فاز دوم رسیدن را انجام دهیم.
- (۲) فاز اول رسیدن را حذف کنیم.
- (۳) فقط فاز غیراسیدی را در کره‌سازی انجام دهیم.
- (۴) فقط فاز اسیدی را در کره‌سازی انجام دهیم.

۱۶- کدام جمله زیر صحیح نمی‌باشد؟

- (۱) آب کره ترش، کاربرد کمتری نسبت به آب کره شیرین دارد.
- (۲) می‌توان مقداری از چربی دوغ کره شیرین را با استفاده از دستگاه سانتریفوژ کاهش داد.
- (۳) معمولاً میزان چربی دوغ کره کشت داده شده را با استفاده از دستگاه سانتریفوژ کاهش می‌دهند.
- (۴) درصد میزان چربی خامه برای کره‌زنی نبایستی کمتر از 33% باشد.

۱۷- سرعت چرن در کدام یک از فرآیندهای زیر بالاتر است؟

- (۱) کره‌زنی
- (۲) شستشو
- (۳) مالش دادن
- (۴) در هر سه مورد یکسان است.

۱۸ - حداکثر حجم قابل پر شدن در دستگاه کره زنی، زمان زدن بایستی چه مقدار باشد؟

- (۱) 50 (۲) 80 (۳) 40 (۴) 60

۱۹ - دلیل عمده عمل مالش دادن در فرایند کره زنی چیست؟

- (۱) حل کردن و توزیع نرمال نمک در کره
(۲) کاهش رطوبت آب در کره
(۳) ایجاد امولسیون یکنواخت آب در چربی
(۴) کاهش گازهای نامطبوع در کره

۲۰ - میزان مایه مصرفی، زمان ترش شدن و درجه حرارت ترش کردن خامه جهت تولید خامه ترش کداماند؟

- (۱) 3%، 24 ساعت، 20° C
(۲) 1-2%، 24 ساعت، 20° C
(۳) 1-2%، 20 ساعت، 24° C
(۴) 3%، 20 ساعت، 24° C

۱-۸	۲-۷	۴-۶	۱-۵	۳-۴	۴-۳	۳-۲	۳-۱
۳-۱۶	۳-۱۵	۳-۱۴	۴-۱۳	۴-۱۲	۱-۱۱	۱-۱۰	۱-۹
				۲-۲۰	۳-۱۹	۱-۱۸	۱-۱۷

۱۸ - حداکثر حجم قابل پر شدن در دستگاه کره زنی، زمان زدن بایستی چه مقدار باشد؟

- (۱) 50 (۲) 80 (۳) 40 (۴) 60

۱۹ - دلیل عمده عمل مالش دادن در فرایند کره زنی چیست؟

- (۱) حل کردن و توزیع نرمال نمک در کره
(۲) کاهش رطوبت آب در کره
(۳) ایجاد امولسیون یکنواخت آب در چربی
(۴) کاهش گازهای نامطبوع در کره

۲۰ - میزان مایه مصرفی، زمان ترش شدن و درجه حرارت ترش کردن خامه جهت تولید خامه ترش کدام اند؟

- (۱) 3٪، 24 ساعت، 20°C
(۲) 1-2٪، 24 ساعت، 20°C
(۳) 1-2٪، 20 ساعت، 24°C
(۴) 3٪، 20 ساعت، 24°C

۱-۸	۲-۷	۴-۶	۱-۵	۳-۴	۴-۳	۳-۲	۳-۱
۳-۱۶	۳-۱۵	۳-۱۴	۴-۱۳	۴-۱۲	۱-۱۱	۱-۱۰	۱-۹
				۲-۲۰	۳-۱۹	۱-۱۸	۱-۱۷

بستنی

اجزای تشکیل دهنده بستنی:

۱- مواد جامد بدون چربی: اکثر بستنی‌ها حاوی حداقل ۱۰٪ ماده جامد بدون چربی شیر می‌باشد و طبق استاندارد حداقل بایستی ۷/۵٪

ماده جامد بدون چربی داشته باشد. که شامل مواد زیر است:

۱- ماده خشک بدون چربی شیر مایع Skim Milk

۲- شیر خشک بدون چربی

۳- پودر آب پنیر

۴- ماده خشک بدون چربی شیر پس چرخ کندانه

نکته: اگر پودر آب پنیر تا حد ۲٪ از کل آمیخته بستنی مورد مصرف قرار گیرد، شوری مربوط به مواد معدنی موجود در آن در طعم نهایی محصول تأثیر منفی نخواهد داشت. در حالی که مصرف بیشتر آن موجب تغییر طعم محصول نهایی و افزایش لاکتوز در بستنی می‌شود که نهایتاً ایجاد بافت شنی می‌کند.

۲- چربی بستنی: می‌تواند شامل موارد زیر است:

۱- خامه

۲- کره

۳- روغن کره

۴- روغن‌های نباتی

چربی، موجب تقویت طعم، نرمی بافت می‌شود و ایجاد بافت مناسبی در بستنی می‌کند که در دهان قابل احساس باشد.

نکته: روغن‌های نباتی، بستنی‌های مطلوبی تولید می‌کنند ولی فاقد عطر و طعم و مزه مخصوص کره یا روغن حیوانی است.

۳- قندها:

۱- ساکارز

۲- گلوکز مایع

۳- دکستروز

۴- پایدار کننده‌ها:

در این زمینه پایدارکننده‌های مختلفی وجود دارند نظیر:

۱- پروتئین‌ها: نظیر ژلاتین

۲- صمغ گیاهی: نظیر دانه آفاقا و دانه گوار و ...

صمغ گوار در آب سرد هیدراته می‌شود، در حالی که آفاقا فقط در آب داغ هیدراته می‌شود.

گاهی این صمغ‌ها باعث رسوب پروتئین‌های شیر می‌شوند و مشکل بزرگی تحت عنوان سینرزیس یا دو فازه شدن به وجود می‌آورند. این عیب را می‌توان توسط افزودن مقدار کمی صمغ کاراگینان رفع نمود.

۳- صمغ حاصل از عصاره جلبک‌های دریایی که شامل کاراگینان و آلژینات‌ها و ... است؛ بهترین پایدار کننده در بستنی، آلژینات سدیم می‌باشد. مزیت استفاده از این عصاره این است که قوام و پیکره خوبی در بستنی ایجاد می‌کند.

۴- مشتقات سلولز: مزیت استفاده از مشتقات سلولز، اصلاح شکل ظاهری و قوام بستنی است ولی متأسفانه گاهی اوقات باعث دو فازه شدن بستنی و رسوب پروتئین‌ها می‌گردد که می‌توان این عیب را با افزودن صمغ کاراگینان رفع کرد.

۵- صمغ‌های میکروبی مانند گزانتان.

نقش پایدار کننده‌ها در بستنی:

- ۱- جذب هرچه بیشتر آب و جلوگیری از رشد هرچه بیشتر کریستال‌های یخ می‌باشد زیرا تشکیل شبکه سه بعدی می‌دهند و باعث کاهش تحرک آب می‌گردند و نهایتاً از تشکیل کریستال‌های بزرگ یخ جلوگیری می‌کنند.
- ۲- اصلاح عمل هوادهی
- ۳- اصلاح بافت و خصوصیات ذوب‌شدگی

۵- امولسیون کننده‌ها

از جمله امولسیون کننده‌های مورد مصرف در بستنی عبارتند از:

- ۱- مونو و دی‌ساکاریدها
- ۲- استرهای پلی‌گلیسرول
- ۳- استرهای سوربیتان
- ۴- استرهای پروپیلن گلیکول
- ۵- استرهای پلی‌اکسی‌اتیلن سوربیتان (پلی سوربات)

۶- گاهی وقت‌ها از تخم‌مرغ به صورت منجمد یا خشک استفاده می‌شود.

امروزه، امولسیون کننده‌ها به صورت تنها مصرف نمی‌شوند، بلکه می‌توان ترکیبی از آن‌ها را مورد مصرف قرار داد. می‌توان هر کدام از ترکیبات پایدار کننده را به تنهایی در داخل امولسیون کننده‌ها به حالت تعلیق درآورد و به صورت مجموع دو ماده امولسیون کننده پایدار کننده به شکل ذرات همگن مورد مصرف قرار داد.

۶- مواد طعم‌دهنده و رنگ‌ها در بستنی:

طعم بستنی از مجموع قندها، مواد جامد بدون چربی شیر، چربی و طعم دهنده‌ها حاصل می‌شود. طعم هر کدام از طعم دهنده‌های بستنی نبایستی بر طعم دیگر غلبه نماید.

درجه حرارت بستنی، در هنگام مصرف، بر طعم بستنی مؤثر می‌باشد. معمولاً برحسب نوع بستنی مصرفی فرق می‌کند و متوسط آن بین ۱۲- تا ۸- درجه سانتی‌گراد است؛ یعنی ۱۰ تا ۱۷ درجه فارنهایت. اگر بستنی زیاد سرد باشد، سقف دهان بی‌حس می‌شود و در نتیجه عدم درک صحیح مزه بستنی را به دنبال دارد. وقتی که در بستنی از چربی‌های دیگر به جای چربی شیر استفاده می‌شود؛ باعث طعم ملایمی غیر از طعم بستنی طبیعی می‌گردد. بنابراین در چنین مواردی بایستی از طعم دهنده‌ها استفاده کنیم. بعضی از طعم دهنده‌ها عبارتند از:

۱- وانیل: که رایج‌ترین ماده طعم دهنده در بستنی است.

۲- وانیلین

۳- استفاده از میوه چه به صورت سالم چه به صورت له شده: جهت جلوگیری از یخ‌زدن قطعات میوه، پسته و انواع محصولات دیگری که به صورت جامد در داخل بستنی‌های طعم دار استفاده می‌شود، بایستی نسبت بالایی سیروپ قند استفاده کرد.

طرز تهیه بستنی:

قبل از هر چیز، بایستی میزان مواد مورد نیاز برای مخلوط بستنی‌ها محاسبه شود و اگر اشتباهی در امر محاسبه این مواد رخ دهد، عیوبی در بستنی به وجود خواهد آمد.

طرز تهیه آمیخته بستنی:

بعد از محاسبه دقیق مواد، بایستی تمام آن‌هایی را که جزء ترکیباتی هستند که در طی پاستوریزاسیون صدمه نمی بینند؛ مخلوط نماییم و سپس پاستوریزه کنیم. پاستوریزاسیون در حدود 68°C به مدت ۳۰ دقیقه صورت می‌گیرد. (متغیر است) بعد از آن پایدار کننده‌ها را به صورت محلول در می‌آورند و سپس در هموژنایزر، هموژنیزه می‌کنند. میزان فشار مورد استفاده در هموژنیزاتور برای حصول نتایج مطلوب، مهم است ولی برای آن نمی‌توان مقدار ثابتی مشخص نمود، زیرا مقدار فشار بستگی به چندین عامل به شرح ذیل دارد:

۱- نوع هموژنیزاتور و طراحی شیر آن

۲- یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای بودن شیر هموژنیزاتور

۳- نوع چربی مورد استفاده (روغن نباتی، کره یا خامه)

به عنوان مثال، در هموژنیزاتور یک مرحله‌ای، اگر روغن نباتی مورد استفاده قرار گیرد، بهتر است فشاری حدود ۱۲۰ بار (۱۷۰۰ پوند بر اینچ مربع) و اگر چربی شیر استفاده گردد، فشاری در حدود ۱۶۰ بار (۲۳۰۰ پوند بر اینچ مربع) اعمال شود (اصولاً برای چربی‌های حاوی چربی شیر، فشار هموژنیزاسیون بالاتر است). در صورت استفاده از هموژنیزاتور دو مرحله‌ای، مقدار فشار پیشنهادی به نوع چربی، بستگی کمتری داشته، در مرحله اول، حدود ۱۷۰ بار (۲۵۰۰ پوند بر اینچ مربع) و در مرحله دوم، حدود ۳۵ بار (۵۰۰ پوند بر اینچ مربع) فشار اعمال می‌شود. در صورتی که آمیخته، محتوی مقدار چربی بیشتری باشد، لازم است از فشار کمتری استفاده شود. بعد از هموژنیزاسیون، مخلوط را تا 5°C سرد می‌کنند و به مدت ۱۲ ساعت آن را در همین دما نگهداری می‌نمایند تا استابیلایزرها یا پایدار کننده‌ها فرصت تورم پیدا کنند. یعنی در این مدت به حداکثر بادکردگی خود برسند و به‌طور کامل هیدراته گردند. در صورتی که از پایدار کننده خوب مانند آلزینات سدیم استفاده شده باشد، مدت رسیدن کوتاه‌تر می‌شود. بایستی بدانیم بعضی از پایدار کننده‌ها؛ به کندی باد می‌کنند به عمل باد کردن یا تورم بستنی Over run گفته می‌شود.

حجم مخلوط اولیه - حجم مخلوط باد کرده

$$\text{Over run} = \frac{\text{حجم مخلوط اولیه}}{\text{حجم مخلوط باد کرده}} \times 100$$

وزن هم حجم آمیخته بستنی - وزن حجم معینی از آمیخته

$$\text{Over run} = \frac{\text{وزن هم حجم آمیخته بستنی}}{\text{وزن حجم معینی از آمیخته}} \times 100$$

وزن هم حجم آمیخته بستنی

اگر over run، ۹۵-۱۰۰٪ باشد، عمل، به خوبی انجام گرفته است. حداقل over run قابل قبول، ۵۰٪ است که در این صورت به ضرر تولید کننده خواهد بود. بعد از این عمل، مخلوط را تا صفر درجه سرد می‌کنند و به آن وانیل یا موادی مانند مواد رنگی، قهوه، توت‌فرنگی، اضافه می‌کنند. سپس نوبت به مرحله انجماد یا بستن می‌رسد که برای این کار از فریزرهای مداوم استفاده می‌شود. بعد از این مرحله، مخلوط باد کرده و شکل گرفته و به اتاق 25°C - برای ۱۲ الی ۲۴ ساعت منتقل می‌شود که عمل سخت شدن انجام می‌گیرد. می‌توان به جای سردخانه در این مرحله از تونل هوا یا هوای متحرک 35°C - تا 40°C - استفاده شود؛ در ادامه، بسته‌بندی و انبار کردن در 25°C - یا کمتر انجام می‌شود.

بایستی توجه شود اگر به بستنی بخواهند میوه اضافه نمایند، این کار را در حین انجماد انجام می‌دهند.

عیوب بستنی:

از لحاظ میکروبی در یک میلی لیتر بستنی نبایستی اشرشیاکلی یا میکروارگانیزم بیماری زا وجود داشته باشد و در یک دهم میلی لیتر بستنی نبایستی استافیلوکوکوس اورئوس وجود داشته باشد و در ۲۵ میلی لیتر نیز نبایستی سالمونلا وجود داشته باشد.

عیوب بافت بستنی:

بافت زیر یا یخی:

که از تشکیل کریستال های یخ در بستنی تشکیل می شود. دلایل تشکیل آن عبارتند از:

الف) بالا بودن آب محتوای مخلوط

ب) ناکافی بودن مواد جامد بدون چربی و مواد پایدار کننده و نیز انجماد کند در فریزر بستنی.

ج) انجماد ناکافی در بستنی و خروج بستنی قبل از انجماد کامل و شوک حرارتی که ایجاد نوسانات حرارتی می کند.

بافت برفی یا فلسی:

به دلایل زیر به وجود می آید:

الف- هوادهی بیش از حد

ب - پایین بودن بیش از اندازه ماده خشک

ج - خروج بستنی از فریزر قبل از حصول درجه حرارت لازم

بافت شنی:

الف - در اثر تشکیل کریستال های بسیار سخت لاکتوز ایجاد می شود که در اثر عوامل زیر است:

الف- بالا بودن مقدار مواد جامد بدون چربی شیر

ب - شوک حرارتی

ج - عدم وجود مواد پایدار کننده مناسب

د - استفاده بیش از حد از پودر آب پنیر

بافت کرمه ای:

۱- هموژنیزاسیون ضعیف آمیخته

۲- کمبود مواد امولسیون کننده

۳- هم زدن طولانی آمیخته در هنگام انجماد

۴- وجود ذرات سفت چربی حاصل از churn

عیوب پیکره و ذوب شدن بستنی:

۱- پیکره سنگین و تر: در اثر عدم هوادهی و عدم انجماد کامل به وجود می آید.

۲- پیکره سنگین و پفی: این عیب، مکمل حالت قبل است و در اثر هوادهی بیش از حد ایجاد می شود.

۳- **پیکره صمغی:** بعضی مواقع بستنی کاملاً ذوب نمی‌شود. علت اصلی این عیب، زیادی مصرف مواد پایدار کننده در بستنی است که بستنی به حالت ژل در می‌آید.

۴- **پیکره شکننده:** اکثر بستنی‌ها در هنگام مصرف، ابتدا اندکی شکننده به نظر می‌رسند. اگر قطعات آن به جای به هم چسبیدن، به ذرات کوچکتر بشکنند، مسلماً عیب خاصی دارد. عیب مزبور ممکن است در اثر مصرف خیلی کم پایدار کننده، شکر یا ماده خشک توأم با هوادهی بیش از حد ایجاد شود.

۵- **پیکره ضعیف و آبکی:** در این حالت، بستنی طعم و پیکره ضعیف دارد و سریعاً ذوب می‌شود. عامل اصلی این عیب ناکافی بودن ماده خشک و عدم انجماد ناکافی است.

۶- **کف کردن بستنی در هنگام ذوب شدن:** در اثر ذوب شدن بستنی بایستی مایه‌ای همگن و غلیظ مشابه آمیخته اولیه، تولید شود. بعضی مواقع در هنگام ذوب شدن، هوا به طور یکنواخت از بستنی خارج نمی‌شود و موجب کف آلود شدن آمیخته می‌گردد. عیب مزبور احتمالاً در اثر ناکافی بودن مواد پایدار کننده و درشت بودن حباب‌های هوا در داخل بستنی است.

۷- **ذوب شدن دلمه‌ای:** در این حالت، هنگام ذوب شدن بستنی، مایه‌ای نسبتاً روشن متمایل به سبز تولید می‌کند که شبیه به آب پنیر است. این عیب می‌تواند در اثر جدا شدن آب پنیر حاصل شود که در نتیجه رسوب پروتئین‌های شیر به وسیله مواد پایدار کننده هستند.

۸- **انقباض:** این عیب در اثر کم شدن حجم بستنی و تغییر شکل آن در اثر نگهداری محصول نهایی در سردخانه است. جلوگیری از این عیب در نگهداری طولانی مدت بستنی تقریباً غیرممکن است و برای جلوگیری از آن نکاتی که بایستی در نظر گرفته شود: استفاده از آمیخته با کیفیت بالا و ماده خشک کافی،

✓ عدم هوادهی بیش از حد

✓ استفاده از مواد بسته‌بندی سخت و مقاوم که بتواند از شوک‌های حرارتی یا مکانیکی در هنگام نگهداری یا جابه‌جایی جلوگیری کند.

فرآورده‌های تخمیری شیر

اهمیت فرآورده‌های تخمیری:

- ۱- زمان نگهداری شیر طولانی خواهد شد.
- ۲- ارزش تغذیه‌ای را افزایش می‌دهد.
- ۳- از نظر طعم و مزه مطلوب‌تر می‌شود.
- ۵- به ماده غذایی ارزش پزشکی می‌دهد (زیرا باکتری‌های اسید لاکتیک در دستگاه گوارش، باعث کاهش PH شده، در نتیجه، اجازه رشد به *E. coli* و سالمونلا را نمی‌دهد).
- ۶- مواد تخمیری در زمان کمبود مواد غذایی یا قحطی در نجات مردم مؤثر هستند.
- ۷- افزایش جذب در Ca و بعضی از ویتامین‌ها مثل ویتامین‌های گروه B در فرآورده‌هایی مثل ماست.

تخمیر fermentazion

تخمیر، عبارت است از فرآیند کسب انرژی، به صورتی که یک ترکیب آلی به عنوان پذیرنده e^- و دیگری دهنده e^- عمل نماید.
در شیر و فرآورده‌های شیر شش تخمیر مهم و عمده اتفاق می‌افتد:

۱- تخمیر لاکتیکی:

این تخمیر مهم‌ترین تخمیر در فرآورده‌های لبنی است. استرپتوکوکوس‌ها، لاکتوکوکوس‌ها و لاکتوباسیلوس‌ها قادرند که کربوهیدرات‌ها را به اسید لاکتیک هیدرولیز کنند. اسید لاکتیک در دامنه $50^{\circ}\text{C} - 10^{\circ}\text{C}$ تولید می‌شود.

۲- تخمیر پروپیونیک:

برخی از پنیرها به خاطر رایحه اسید پروپیونیک معروف‌اند. *Propionibacterium shermanii* در پنیر سوئیسی مورد مصرف قرار می‌گیرد؛ که معمولاً بعد از ۲-۳ هفته، تولید اسید پروپیونیک و چشمک یا eye hole در قالب پنیر می‌نماید. اسید پروپیونیک از اسید لاکتیک و لاکتات‌ها به وجود می‌آید و در کنار آن اسید استیک، اسید لاکتیک و CO_2 تولید می‌شود.

۳- تخمیر سیتریک:

در شیر حدود ۰/۲٪ اسید سیتریک وجود دارد. اسید سیتریک در فرآیند تولید دی استیل دارای اهمیت قابل توجهی است. در برخی از فرآورده‌ها برای تولید دی استیل بیشتر، حدوداً ۰/۱۵٪ اسید سیتریک به شیر اضافه می‌کنند.

۴- تخمیر الکلی:

برخی از فرآورده‌های تخمیری شیر مانند kefir و kumis در آن‌ها یک تخمیر الکلی نیز صورت می‌گیرد، زیرا در استارتر آنها مخمر نیز حضور دارد.

۵- تخمیر بوتیریک:

در پنیرهای نیمه سخت و سخت این تخمیر به وجود می آید و عامل اصلی این تخمیر، کلاستریدیومها هستند؛ این میکروارگانیسمها در اثر تولید گاز CO_2 و H_2 و آرومای نامطبوعی که تولید می کنند؛ باعث واژدگی محصول می شوند و حتی در مواردی ممکن است قالب پنیر را متلاشی کنند. تخمیر بوتیریکی را یادکردن دیررس در پنیر نیز می گویند، چون در حین فرآیند، رسانیدن پنیر در انبارها حاصل می شود.

۶- تخمیر کلی فرمها:

معمولاً در اثر عدم رعایت بهداشت در شیر و فرآورده های آن حاصل می گردد. کلی فرمها ایجاد طعم و مزه نامطبوع در محصول می کند. به دلیل ایجاد گاز CO_2 و H_2 در فرآیند پنیرسازی ایجاد بادکردن زودرس می کند (در درس میکروبیولوژی توضیح داده شده). فرآیند تخمیر در شیر به طور کلی تابع عوامل زیر است:

- ۱- نوع میکروارگانیسم
- ۲- حضور هوا یا عدم حضور هوا
- ۳- درجه حرارت
- ۴- مواد بازدارنده
- ۵- منبع انرژی
- ۶- درجه pH

استارتر:

استارتر، مجموعه ای از میکروارگانیسمها است که بدون آنها نمی توان محصولی با کیفیت عالی به دست آورد. به طور کلی یک کشت استارتر باید دارای خصوصیات زیر باشد:

- ۱- حاوی انواع میکروارگانیسمهای مطلوب، در نسبت های معین باشد.
 - ۲- قدرت ایجاد مواد مورد نظر در شرایط و فرآیند را به خوبی داشته باشد.
 - ۳- عاری از آلودگی بوده و خالص باشد.
- معمولاً مخلوط میکروارگانیسمها به گونه ای عمل می کنند که همگی در یک زمان، شروع به رشد و تولید مواد و ترکیبات مورد نظر نمی کنند.

برای این که استارتر را در صنعت یا کارخانه آماده کنیم ۴ مرحله وجود دارد:

- ۱- کشت تجارتي (Commercial culture): تولید در آزمایشگاه های ویژ و به عنوان مایه ماست تجارتي عرضه می شود.
- ۲- استارتر مادر (Mother cultuer): این مایه از مایه کشت تجارتي تهیه شده و به عنوان ذخیره مایه، هر هفته یکبار در آزمایشگاه کارخانه تهیه می شود.
- ۳- مایه حد واسط (Intermediate cultuer): این مایه در آزمایشگاه کارخانه برای آماده سازی مایه فله ای استفاده می شود.
- ۴- مایه فله ای (Bulk starter): از این مایه برای تولید فرآورده های لبنی استفاده می شود.

آماده سازی استارتر

برای آماده سازی استارتر، از شیر کم چرب یا شیر « باز ساخته » استفاده می شود، که به مدت ۶۰ دقیقه در 85°C حرارت می بیند. شیرهایی که به این صورت آماده می شوند در 4°C تا ۱۰ روز قابل استفاده می باشند. اگر از سوش های لیوفیلیزه استفاده شود، تحت

شرایط اسپتیک، یک آمپول را به داخل این شیرها می‌ریزند و در 22°C به مدت ۲۴ ساعت نگهداری می‌کنند و ۳ بار عمل پاساژ (انتقال از یک محیط به محیط دیگر) برای فعال شدن استارتر انجام می‌دهند. به این استارترها، استارتر فعال گویند. شیری که برای کشت آغازگر استفاده می‌شود؛ باید خصوصیات زیر را داشته باشد:

- ۱- شیر بدون چربی باشد.
- ۲- شیر دارای ca کم باشد (برای ساختن محیط کشت‌های اولیه و ثانویه شیر کم چرب معمولاً برای باکتری‌های لاکتیکی به کار می‌رود؛ ولی بعد از مدتی نسبت باکتری‌ها در این محیط به هم می‌خورد. بنابراین می‌توان از سولفات منگنز ۰/۰۲ مولار در محیط کشت استفاده کرد تا باعث ثابت نگهداشتن نسبت باکتری‌ها شود. گاهی فسفات‌ها و اکسالات‌ها به شیر اضافه می‌شود تا خود به عنوان عامل تحریک‌کننده‌ای جهت به هم زدن نسبت باکتری‌ها باشد.

عواملی که بر روی رشد باکتری‌های لاکتیکی اثر دارند:

- ۱- طبیعت و نوع شیر
- ۲- شیر پرچرب که بر روی باکتری‌ها اثر دارد.
- ۳- شیرهای ورم پستان، که مانع رشد باکتری‌های لاکتیکی می‌شود.
- ۴- شیرهای تند شده که اثر بازدارندگی روی رشد باکتری‌ها دارند، خصوصاً استرپتوکوکوس لاکتیس
- ۵- وجود آنتی بیوتیک، ترکیبات ضد باکتری و باکتریوسید که دسته اخیر، معمولاً از مزرعه به شیر وارد می‌شوند؛ نظیر علف‌کش‌ها
- ۶- نگهداری طولانی کشت‌ها باعث می‌شود که pH کشت تغییر کند و مقداری از سلول‌ها از بین برود.

انتخاب سوش‌های استارتر

تابع فاکتورهای زیر است:

- ۱- سرعت رشد
 - ۲- تولید اسید و رایحه
 - ۳- مقاومت به فاژ و ایجاد اسلایم
 - ۴- تولید گاز CO_2
- برحسب نوع معمول، سوش نیز تغییر می‌کند. برای مثال، در تهیه خامه ترش نیاز به تولید اسید سریع، رایحه و ایجاد اسلایم هست، بنابراین، بایستی سوشی استفاده شود که دارای این خصوصیات باشد. در حالی که در پنیر چدار به تولید اسید به آرامی نیاز هست و رایحه از منابع دیگر تأمین می‌شود. بنابراین سوش‌های را انتخاب می‌کنند که اسید طولانی مدت تولید می‌نماید. عوامل مختلفی که ممکن است در طول زمان باعث تغییر ماهیت استارترها شوند عبارتند از:

- ۱- پاساژهای مکرر
- ۲- جهش یا عواملی که بر روی رشد مؤثر می‌باشند.
- ۳- نسبت سطح ظرف به عمق آن
- ۴- حمله باکتریوفاژها به آن‌ها
- ۵- حضور آنتی‌بیوتیک
- ۶- حضور دترژنت و بازدارنده‌ها

کفیر

کفیر kefir عبارت است از یک نوشیدنی گازدار، اسیددار و الکل دار. در واقع کفیر، دوغی است دارای الکل و گاز. در روش سنتی در یک مشک، شیر گاو را می ریزند و بخشی از معده گوساله یا گوسفند را می خیسانند. آنزیم های موجود در معده باعث می شود که شیر به طور لحظه ای منعقد شود. شیر منعقد شده را خالی می کنند و مجدداً مشک را پر می کنند و این کار چندین هفته طول می کشد، تا این که به تدریج قشری اسفنجی در جدار مشک ظاهر گردد. این قشر را می برند و خشک می نمایند و به آن دانه های کفیر می گویند، که رنگ آن زرد است و در ترکیب آن یک دی ساکارید با پایه گلوکز و گالاکتوز است. در این دانه های کفیر معمولی، مخمرها، باکتری های اسید لاکتیک و هم چنین کلی فرم ها وجود دارند.

مخمر دانه کفیر، لاکتوز را تبدیل به الکل و گاز کربنیک می کند و میکروارگانیسم های لاکتیکی نیز بخشی از آن را تبدیل به اسید لاکتیک و ترکیبات آروما می کنند. پس، دانه کفیر می تواند موجب هر دو تخمیر لاکتیکی و الکی شود. اخیراً این دانه ها به صورت خالص تولید می شوند که به روش freeze dryer خشک می شوند. استارترهایی که در تولید کفیر دخالت دارند، مجموعه ای از اسید لاکتیک باکتری ها و مخمرها هستند که شامل موارد زیر هستند:

- | | |
|------------------------|--|
| ۱- لاکتوکوکوس لاکتیس | ۲- لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس |
| ۳- لاکتوباسیلوس برویس | ۴- لاکتوباسیلوس کاکازیکوس (caucasicus) |
| ۵- لویکونستوک کفیر | ۶- کلی فرم ها که بعضاً دیده می شوند |
| ۷- ساکارومایسس سرویزیه | ۸- ساکارومایسس لاکتیس |
| ۹- ساکارومایسس کفیر | ۱۰- کاندیدا کفیر |
| ۱۱- تورولوپسیس کفیر | |

میکروارگانیسم ها در این دانه ها یک حالت هم زیستی دارند. بدین ترتیب که مخمرها عناصر کمیاب باکتری ها را تهیه می کنند و باکتری های لاکتیکی، لاکتوز را تبدیل به گلوکز و گالاکتوز و تخمیر می کنند. و مخمرها ترکیبات اخیر را به مصرف تولید الکل می رسانند.

در روش سنتی دانه های کفیر را از شیر منعقد شده جدا می کنند و با محلول های خاص شستشو می دهند و برای مصارف بعد نگهداری می نمایند. یک کفیر خوب دارای ۶۰ الی ۹۰ درجه دورنیک اسیدیته، ۰/۶۰ الی ۰/۸ الکل و ۵۰٪ حجم خود، CO_2 است. با کم و یا زیاد کردن زمان تخمیر، می توان تخمیر الکی را شدت داد یا تضعیف کرد. به دلیل تشکیل گاز، توسط مخمرها و باکتری ها معمولاً این نوشیدنی گازدار و کفدار است. کفیر دارای خواص درمانی نیز می باشد. و در شرایطی که مصرف سرانه آن زیاد باشد، امراض عفونی و کبدی را کمتر می کند.

کومیس koumise

این فرآورده، شبیه کفیر است. در تولید کومیس نیز هر دو تخمیر الکی و لاکتیکی وجود دارد که برحسب مقدار الکل تولیدی، ممکن است ملایم، متوسط یا قوی باشد. هم چنین، میکروب های لاکتیکی آن نیز از استرپتوکوک ها و لاکتوباسیل ها و مخمرهای آن از جنس میکودرم ها و تورولاها می باشند. از کومیس، در زمینه معالجه امراض ریوی استفاده می شود. کومیس اصلی از شیر مادیان و بعد از آن از شیر الاغ و شتر تهیه می شود.

دوغ:

در روستا به صورت زیر تهیه می شود: ابتدا از شیر، ماست درست می شود، ماست را به نسبت مساوی با آب مخلوط می نمایند و در یک مشک یا خیک ریخته و مشک را تکان می دهند. وجود اسیدیته از یک طرف و شوک های ناشی از تکان دادن مشک از طرف دیگر موجب پاره شدن غشای گویچه می شود. بنابراین چربی ها بهم پیوسته و دانه های کره را به صورت یک فاز مجزا به وجود می آورند. مایع باقی مانده به نام دوغ مصرف می شود. پس می توان گفت دوغ روستایی، زیرفرآورده کره سازی است و دارای اسیدیته کافی، کلیه پروتئین ها و کمی چربی است.

طرز تهیه دوغ در صنعت: ابتدا ماست تهیه شده که ممکن است ماست پرچرب و یا بی چربی باشد؛ را در یک مخزن مجهز به بهم زن می ریزند و آن را به ترتیبی با آب مخلوط می کنند که ماده خشک ناشی از شیر، حداقل ۴٪ باشد. در همین مرحله به آن نمک اضافه می نمایند (حدود ۱٪). ممکن است به آن ادویه نیز اضافه نمایند. در موقع بسته بندی ممکن است به آن گاز نیز تزریق شود. اگر منظور، پایدار کردن دوغ باشد، بهتر است به آن تثبیت کننده اضافه شود و همچنین هموژنیزه گردد.

ماست yoghurt

در این فرآورده تخمیری، نیز شبیه بقیه فرآورده های ذکر شده فوق، از استارتر استفاده می شود. نقش اولیه استارترهای ماست، ایجاد ترکیبات طعم دهنده در ماست است؛ این ترکیبات به چهار گروه اصلی زیر تقسیم می شوند:

- ۱- اسیدهای غیر فرار؛ مانند لاکتیک، پیرویک، اگزالییک و سوکسینیک
- ۲- اسیدهای فرار؛ مانند فرمیک، استیک، پروپیونیک و بوتیریک
- ۳- ترکیبات کربونیل؛ مانند استالددید، استن، استوئین یا دی استیل
- ۴- سایر ترکیبات، مانند برخی اسیدهای آمینه و یا ترکیبات حاصل از تجزیه حرارتی پروتئین، چربی، لاکتوز

به طور کلی می توان گفت که مهم ترین عامل طعم و مزه ماست «استالددید» می باشد.


انقسام ماست:

- ۱- ماست بهم زده نشده Gelled yoghurt یا set yoghurt که در این فرآورده، شیر بلافاصله بعد از مایه زنی، بسته بندی شده و گرمخانه گذاری می شود.
- ۲- ماست بهم زده شده stirred yoghurt که در این ماست، افزودن مایه به شیر در تانک مخصوصی انجام می شود و شیر حاوی مایه، گرم خانه گذاری می شود و بعد از سرد کردن ماست، بسته بندی می گردد.
- ۳- ماست نوشابه Beverage drink
ماست به صورت نوشابه تهیه می شود که تولید آن بر اساس نوع بهم زده شده است که در اینجا ماست به صورت مایع تهیه شده و بسته بندی می گردد.
- ۴- ماست یخ زده شده Frozen yoghurt
- ۵- ماست خشک شده dried freeze yoghurt

ماست بهم زده نشده

- ۱- انتخاب شیر: شیری که برای فرآورده های تخمیری انتخاب می شود؛ بایستی بار میکروبی آن پایین باشد؛ چون بار میکروبی بالا روی آرومای شیر اثر نامطلوب دارد و تولید اسیدهای چرب مانند کاپریلیک، کاپریک و لوریک می کند که بر روی استارترها اثر منفی

دارد. فعالیت زیاد این میکروارگانیسم‌ها، باعث کاهش pH می‌شود. شیری که از حیوان مبتلا به ورم پستان تهیه می‌شود، برای ماست مناسب نیست. هم‌چنین شیر، بایستی فاقد مواد ضد عفونی کننده و سایر مواد بازدارنده باشد.



۲- استاندارد کردن: شیر از دو جهت استاندارد می‌شود: الف - چربی (ب) ماده خشک

الف: استاندارد کردن چربی: چربی و مواد جامد شیر در طی تولید ماست، استاندارد می‌شوند و ماست بر حسب میزان چربی به صورت زیر طبقه‌بندی می‌گردد:

۱- ماست چرب حداقل ۳٪

۲- ماست نیم چرب حداکثر ۳٪ و حداقل ۰/۵٪

۳- ماست بدون چربی حداکثر چربی ۰/۵٪ باشد.

ب) استاندارد کردن ماده خشک: اگر شیر ماست به حد کافی ماده خشک نداشته باشد، انسجام ماست در حد کافی نخواهد بود. وقتی ماست، انسجام کافی را خواهد داشت که در خصوص ماست بی‌چربی، ماده خشک بی‌چربی در حدود ۱۱۰ گرم در لیتر بوده و در مورد شیر کامل ۱۴۰-۱۵۰ $\frac{gf}{liter}$ باشد. بدین ترتیب لازم است، حداقل ۲۰ $\frac{gf}{liter}$ ماده خشک بی‌چربی اضافه شود. این کار به ۳ صورت انجام می‌شود:

۱- به وسیله تبخیر ۲۰-۱۰ آب شیر که باعث افزایش ۲/۳-۱٪ ماده خشک می‌شود.

۲- افزودن شیر غلیظ شده

۳- افزودن شیر خشک بی‌چربی به میزان ۰/۵ الی ۲/۵٪ و هم‌چنین پودر آب پنیر یا پودر کره.

در صورت استفاده از پودر آب پنیر، ماده خشک آن نباید بیشتر از ۳٪ باشد، زیرا باعث ایجاد پتیدیهای تلخ Bitter peptid می‌شود که پروتئین‌های آب پنیر در اثر تجزیه آنزیمی، این تلخی را ایجاد می‌کنند.

۳- مواد افزودنی: از پایدارکننده‌ها و شیرین‌کننده‌ها به عنوان مواد افزودنی در شیر استفاده می‌شود. ویتامین C، گاهی به عنوان یک افزودنی به ماست اضافه می‌شود. مواد پایدارکننده باعث افزایش ویسکوزیته، جذب آب و ممانعت از آب انداختگی ماست می‌شوند.

اگر از پایدار کننده، به طور صحیح استفاده نشود یا مقدار آن زیاد باشد، ماست دارای قوام بسیار سخت و لاستیکی خواهد شد. اصولاً ماست معمولی، احتیاج به پایدارکننده ندارد و اگر با توجه به نکات خاص تولید، خوب تهیه شود، قوام آن نیز مناسب خواهد بود. از این رو از مواد پایدارکننده مثل ژلاتین، پکتین و آگار اغلب در ماست میوه‌ای به میزان ۰/۵-۰/۱ درصد استفاده می‌شود. در طی فصول خاصی از سال، قدرت لخته شدن شیر به علت کمبود یون‌های مثبت (عمدتاً یون‌های کلسیم) کاهش پیدا می‌کند که در این حالت از یک نمک پایدار کننده مثل کلرید کلسیم CaCl_2 به میزان ۰/۴ - ۰/۲ درصد استفاده می‌شود. مواد شیرین کننده به شکل ساکاروز یا گلوکز به ماست میوه اضافه می‌گردند.

۴- هواگیری: حتماً ضرورتی ندارد. اما در شیرهایی که به کمک شیر خشک و یا فرآورده‌های پودری، ماده خشک آنها بالا می‌رود، هواگیری ضروری است. چون در حین عمل، نیاز به هم زدن دارند مقداری هوا وارد شیر می‌شود.

۵- هموژنیزاسیون: پایداری و قوام خوب ماست، با عمل هموژنیزاسیون حاصل می‌شود و با افزایش فشار هموژنیزاسیون، لخته نیز محکم تر می‌شود. شیر مورد استفاده برای تهیه ماست در حرارت ۵۵ الی ۷۰°C و در فشار ۲۰۰ بار، هموژنیزه می‌شود. هموژنیزه کردن باعث افزایش ویسکوزیته و در نتیجه کاهش آب انداختگی ماست و همچنین سفیدتر شدن آن می‌گردد.

۶- حرارت دادن: حرارت دادن شیر برای تهیه ماست، از پاستوریزاسیون شدیدتر است و بین ۸۵-۹۰°C به مدت ۱۵-۱۰ ثانیه می‌باشد و UHT ۱۵۰°C به مدت ۲ ثانیه است.

اثرات حرارت دادن :

۱- کلیه میکروارگانیسمهای پاتوژن و رقیب از بین می‌رود.

۲- اکسیژن را خارج می‌کند.

۳- موجب تخریب یک سری ترکیبات بازدارنده می‌شود. مانند آب اکسیژنه و آگلوتینین‌ها

۴- موجب ایجاد یک سری ترکیبات تقویت کننده خواهد شد. مثلاً باعث فعال شدن گروههای SH می‌شود که این گروه‌ها در اثر تماس با اکسیژن Eh محیط را کاهش می‌دهد.

۵- موجب یک سری تغییرات فیزیکوشیمیایی بر روی ترکیبات شیمیایی به خصوص بر روی پروتئین‌ها می‌شود و آلفا لاکتالبومین و به ویژه بتا لاکتوگلوبولین دناتوره می‌شود و با کازئین ایجاد کمپلکس می‌کند.

در نتیجه این واکنش:

۱- خاصیت هیدروفیل کازئین بالا می‌رود.

۲- در اثر قرار گرفتن در سرما، تفکیک و مجزا شدن پروتئین‌ها صورت نمی‌گیرد.

۳- از توده‌ای شدن میسل‌های کازئین جلوگیری می‌شود.

دناتوراسیون نسبی پروتئین‌های محلول، برای رسیدن به بافت مناسب، وقتی است که زمان و دما اجازه دهد که نزدیک به ۱۰۰٪ پروتئین‌های محلول دناتوره شوند، هر چند، اگر حرارت زیاد باشد، مشکلات خود را در پی خواهد داشت. عکس‌های میکروسکوپ الکترونی نشان می‌دهد که شیرهایی که به این صورت حرارت دیده‌اند؛ در زیر میکروسکوپ یک سری ضامیمی بر بر روی کازئینات دیده می‌شود که همان بتا لاکتوگلوبولین می‌باشد. بهترین درجه حرارت برای گرم کردن و ویسکوزیته بیشتر، ۸۵°C است.

بعد از اینکه عمل حرارت انجام گرفت، شیر را تا ۴۵°C خنک می‌کنند که این کار می‌تواند در خنک کننده‌های صفحه‌ای و یا یکی از sections های پاستوریزاتورهای صفحه‌ای انجام گیرد. سپس به سرعت یک مایه کشت به نسبت مساوی ۵۰:۵۰ یا نسبت ۱ به ۱ از استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس به شیر اضافه می‌شود و مقدار آن حدود ۲ تا ۳٪ وزن شیر است. هم زدن بایستی سریع و کامل باشد و بعد از آن به سرعت، شیر در ظروف مورد نظر، مانند لیوان یا شیشه ریخته می‌شود و سپس بسته بندی و

در بندی می کنند و بعد از آن دسته بندی در گرم خانه می گذارند. دمای گرم خانه گذاری 45°C و زمان انکوباسیون، ۲ الی ۳ ساعت است و وقتی اسیدیته به ۸۰-۱۰۰ درجه دورنیک رسید، می بایستی ماست را سرد نمود. نیازی به سرد کردن بسیار سریع وجود ندارد. ضمناً سرد کردن بسیار کند، موجب آب انداختن ماست می شود و همچنین اگر ظروف بسته بندی زیاد تکان داده شود آب انداختگی در ماست به وجود می آید.

تخمیر ماست در زمان گرمخانه گذاری

در ابتدای تخمیر، استرپتوکوکوس به سرعت رشد می کند؛ به صورتی که تعداد آن تا ۵ برابر لاکتوباسیلوس افزایش می یابد؛ و pH را به حدود ۵/۵ کاهش می دهد و مقدار اکسیژن موجود در محیط را مصرف می کند. بر اثر فعالیت استرپتوکوکوس، مقداری اسید، خصوصاً اسید فرمیک تولید می شود که کاهش O_2 و حضور اسید خصوصاً اسید، فرمیک، رشد لاکتوباسیلوس را تقویت می نماید. از طرف دیگر لاکتوباسیلوس به دلیل خاصیت پروتئولیتیک بیشتری که دارد، باعث تجزیه پروتئین ها شده و با ایجاد اسید آمینه والین و هیستیدین رشد استرپتوکوکوس را تقویت می کند. در اثر تولید اسید، به تدریج رشد استرپتوکوکوس کم می شود؛ در حالی که رشد لاکتوباسیلوس ادامه می یابد. به طوری که در انتهای فاز تخمیر، تعدادشان مساوی خواهد شد. باکتری اصلی تولید آرومای ماست، «لاکتوباسیلوس بولگاریس» است. اپتیمم درجه حرارت برای استرپتوکوکوس $37-38^{\circ}\text{C}$ ولی برای لاکتوباسیلوس 43°C است. اگر مایه پنیر، پیر یا ترش باشد، لاکتوباسیلوس در آن غالب خواهد بود و اگر دمای انکوباسیون بالا باشد، لاکتوباسیلوس ها بهتر رشد می کنند.

اگر هدف، تولید ماست شیرین باشد؛ بایستی از مایه جوان، دمای انکوباسیون پایین مانند $38-40^{\circ}\text{C}$ و مدت انکوباسیون کوتاه تر و در نهایت؛ اسیدیته بین $70-80^{\circ}\text{C}$ استفاده کرد.

لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، تولید اسید لاکتیک می کند که این اسید به ماست، مزه خاص و مشخصی مثل مزه اسیدی و ترش می دهد و همچنین باعث تشدید طعم های معطر و آجیلی در محصول می شود. اسید لاکتیک به فرم های مختلف $\text{L}(+)$ و $\text{D}(-)$ تولید می شود. در استارترهای ماست؛ استرپتوکوکوس ترموفیلوس عمدتاً اسید لاکتیک نوع $\text{L}(+)$ و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، اسید لاکتیک نوع $\text{D}(-)$ تولید می کند. در ضمن، استرپتوکوکوس ترموفیلوس سریع تر از لاکتوباسیلوس بولگاریکوس رشد می کند پس ابتدا اسید لاکتیک $\text{L}(+)$ و سپس اسید لاکتیک $\text{D}(-)$ تولید می شود.

در سال های اخیر، تولید ماست بیشتر به سمت Bioghurd یا Biogurd می رود، به طوری که در ژاپن حدود ۷۰ فرآورده در این زمینه وجود دارد.

سوش های عامل بیوگارد Bifidiubacterium longum و B. infantis و B. Bifidum و غیره می باشد که تولید اسید لاکتیک نوع L می کند. این نوع اسید لاکتیک از نظر فیزیولوژیکی مهم است.

مهم ترین خصوصیتی که این باکتری ها نسبت به لاکتوباسیلوس و استرپتوکوکوس دارند، این است که این سوش ها نسبت به نمک های صفراوی مقاوم هستند در حالی که لاکتوباسیلوس ها و استرپتوکوکوس ها مقاوم نیستند. علاوه بر این، این باکتری ها نسبت به اسیدهای چرب زنجیر کوتاه حساس نیستند؛ در حالیکه ترموفیلوس و بولگاریکوس حساس هستند. این باکتری ها مدت زیادی می توانند در سیستم های گوازشی انسان باقی بمانند. بنابراین به دلیل خاصیت تقویت ایمنولوژیکی بدن و خاصیت ضد سرطانی آن و کاهش کلسترول خون دارای ارزش پزشکی نیز هستند.

تلخی در ماست:

این یکی از عیوبی است که به خصوص در صنایع لبنی وجود دارد و عامل اصلی آن استفاده از سوش‌ها یا میکروب‌های موسوم به سوش‌های تلخ هستند. برخی از میکروارگانیسم‌ها دارای فعالیت پروتئولیتیک خاصی هستند و باعث می‌شوند که کازئین‌ها تجزیه شوند و پتیدیهای تلخ ظاهر گردند. بنابراین در صورتی که مشکلات مربوط به نوع شیر در بین نباشد، بایستی میکروارگانیسم‌های مایه را عوض کرد. گاهی ممکن است یکی از دو میکروب به شدت رشد کرده باشند و موجب ظهور تلخی شود.

این دو میکروب دارای فعالیت پروتئولیتیک یکسانی نیستند. لاکتوباسیلوس‌ها از این نظر قوی‌تر هستند؛ بنابراین، استفاده از مایه‌ای که دارای مقدار بیشتر لاکتوباسیلوس باشد و شرایط اثر آن نیز فراهم باشد، می‌تواند منجر به ظهور تلخی شود. ضمناً اگر مدت گرم‌خانه‌گذاری بیش از حد طولانی باشد، این میکروبها می‌توانند پروتئاز بیشتری ترشح کنند که با توجه به فعالیت آنزیم حتی در سرما، خطر ظهور تلخی یا Bitterness زیاد خواهد بود.

روش‌های طولانی نگهداری ماست:

در این زمینه دو روش وجود دارد:

- ۱- کارکردن یا تولید ماست تحت شرایط اسپتیک و بسته‌بندی اسپتیک؛ این روش نیاز به تجهیزات زیاد و هزینه سنگین دارد.
 - ۲- روش حرارت دادن: اثر نابودکنندگی 65°C در زیر $\text{pH} = 4.5$ معادل اثر نابودکنندگی 75°C در بالای $\text{pH} = 7.5$ می‌باشد. بنابراین تحت شرایط اسیدی اثر حرارت بیشتر می‌شود:
- الف) در صورتی که عمل پاستوریزاسیون در ظروف انجام شود (یعنی ابتدا بسته‌بندی و سپس پاستوریزاسیون) از 72°C الی 75°C به مدت ۵-۱۰ دقیقه استفاده می‌شود. این ماست تولید شده ۳ الی ۴ هفته نگهداری می‌شود.
- ب) در روش دیگر با استفاده از حرارت دهنده‌های صفحه‌ای، ابتدا پاستوریزه می‌کنند که فرآیند در دمای 65°C الی 68°C به مدت ۸ الی ۱۰ ثانیه انجام شده و بعد بسته‌بندی می‌شود.
- ج) روش UHT: ماست را تحت شرایط UHT حرارت می‌دهند و بسته‌بندی می‌کنند. این ماست به مدت ۱۰ هفته قابل نگهداری است.

پنیر سازی

عوامل مختلفی بر روی فرآیند انعقاد آنزیمی مؤثرند:

- | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------------|-------|
| ۱- نوع آنزیم | ۲- قدرت آنزیم | ۳- غلظت سوبسترا | ۴- pH |
| ۵- درجه حرارت | ۶- میزان کلسیم | ۷- میزان فسفات کلسیم | |
| ۸- پراکندگی یا اندازه میسل | ۹- نوع کازئین | ۱۰- حضور اسیدهای چرب | |
- غیر از عوامل فوق، عوامل دیگری نیز بر انعقاد مؤثر هستند.

۱- نوع آنزیم:

آنزیم‌های زیادی برای انعقاد آنزیمی وجود دارد که دارای منشأ مختلفی هستند:

- ۱- منشأ حیوانی دارند.
- ۲- منشأ گیاهی دارند.
- ۳- منشأ میکروبی دارند.
- ۴- آنزیم‌هایی که از طریق بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک به دست می‌آیند.

آنزیم‌های حیوانی:

عوامل منعقد کننده شیر که در سطح وسیعی به کار برده می‌شوند، از بدن حیوانات استخراج می‌گردد. مایه پنیر (رنت) عامل اصلی انعقاد می‌باشد که از معده چهارم نشخوارکنندگان به دست می‌آید. چنانچه مایه پنیر مایع در pH=6.4 به شیر اضافه شود، ۸۰٪ از فعالیت دلمه سازی مشاهده شده، در اکثر موارد ناشی از کیمیزین و ۲۰٪ آن مربوط به به پپسین خواهد بود، در صورت بالاتر بودن pH از این حد مثلاً ۶/۶، نسبت فعالیت لخته سازی کیمیزین افزایش می‌یابد. در حالی که فعالیت پپسین تحت تأثیر آن به شدت کاهش می‌یابد. نسبت کیمیزین و پپسین گاوی در آماده سازی تجارتي برحسب کیفیت شیردان و روش استخراج و غیره تغییر می‌نماید. در بعضی از کشورها، مایه پنیری که نسبت کیمیزین به پپسین گاوی آن بیش از ۱/۳۸ می‌باشد استفاده می‌شود. در معده نشخوارکنندگان علف‌خوار این نسبت معادل ۰/۱۵۴ یا کمتر است.

رنین در معده نشخوارکنندگان شیرخوار ابتدا به صورت پرو رنین وجود دارد و غیر فعال می‌باشد ولی در شرایط اسیدی معده به صورت رنین فعال، درمی‌آید.

رنین یک اندوپپتیداز اسیدی است. و دارای انواع مختلفی است که فراوان ترین آن نوع A می‌باشد و فعال ترین نوع B می‌باشد. اپتیمم درجه pH فعالیت آنزیم ۵/۵ می‌باشد و هر چه به طرف قلیایی پیش برویم، از فعالیت آن کاسته می‌شود. به طوریکه در pH = 7.5 فعالیتش متوقف می‌شود و در pH = 8 عملاً دناتوره می‌شود. آنزیم رنین به صورت خالص وجود ندارد. بلکه معمولاً همراه پپسین موجود است و هر اندازه که حیوان از روده شیرخواری به علف‌خواری نزدیک می‌شود، میزان پپسین زیاد می‌شود. در رنین معده نشخوارکنندگان شیرخوار حدود ۶ درصد از میزان آنزیم را، پپسین تشکیل می‌دهد.

اوره بر روی این آنزیم اثر غیرفعال کننده دارد. پپسین در pH زیر ۵، موجب کاهش کیمیزین می‌شود و در pH بالای ۵، کیمیزین موجب تخریب پپسین می‌شود.

آنزیم رنین که مستقیماً از شیردان به دست می‌آید، در مقایسه با آنزیمی که در معده نشخوارکنندگان شیرخوار به دست می‌آید، فعالیت بالاتری دارد. به طوری که اگر قدرت آنزیمی آنزیم معده نشخوارکنندگان، حدود ۲۰۰ واحد باشد؛ آنزیم شیردان، ۶۰۰ واحد است.

اِپتیمم فعالیت حرارتی آنزیم رنین 42°C است و آنزیم در دامنه حرارتی $62-70^{\circ}\text{C}$ غیر فعال می‌شود. آنزیم‌های پروتئولیتیک سیستم گوارشی، نظیر تریپسین و کیموتریپسین، در فرآیند پنیرسازی به چند دلیل کاربرد ندارند:

۱- به دلیل فعالیت شدید پروتئولیتیکی

۲- دامنه pH فعالیت آنها در pH قلیایی است.

از آنزیم‌های گوارشی که کاربرد دارند می‌توان پپسین گاو، خوک و طیور را نام برد.

آزمایشات نشان می‌دهد که پپسین خوک به تنهایی به دلیل کندی انعقاد، همراه با رنین مصرف می‌شود و در پنیر چدار، به خوبی از آن استفاده می‌شود.

از پپسین گاو در تهیه پنیرهای مختلف مانند چدار، کامبورت و ... استفاده می‌کنند.

مزیت پپسین طیور نسبت به پپسین گاوی، اِپتیمم درجه pH آن می‌باشد که $6/8$ است.

جانشین گیاهی:

از گیاهانی که در ایران استفاده می‌شود یکی انجیر است که آنزیم فیسین ficin دارد، پایابین که در خربزه درختی می‌باشد، بروملین (Bromelin) که در آناناس وجود دارد. در کشور پرتغال، از عصاره‌های گیاهی برای تهیه پنیر استفاده می‌کنند. عصاره‌های گیاهی در مقادیر زیاد سبب پروتئولیز شدید و ایجاد طعم تلخ در پنیر می‌شوند ولی در مقادیر پایین آن پنیری با کیفیت بالا حاصل می‌شود. کنگر وحشی، دارای آنزیم پروتئولیتیک قوی است.

یکی از بهترین نرم‌کننده‌ها، میوه کیوی است. این میوه دارای آنزیم پروتئولیتیک قوی است که برای نرم کردن گوشت به کار می‌رود.

نقاط قوت این آنزیم‌ها:

اِپتیمم درجه حرارت $65-70^{\circ}\text{C}$

نقاط ضعف:

نقطه ضعف آن‌ها در رابطه با فعالیت پروتئولیتیک شدید آن‌ها است. به طوری که عمل پروتئولیز را در حین نگهداری نیز ادامه می‌دهند.

نکته مهمی که در فرآیند پنیرسازی و آنزیم‌های مورد استفاده وجود دارد این است که این آنزیم‌ها بایستی فعالیت پروتئولیتیک را در پیوند ۱۰۵-۱۰۶ قطع نمایند. آنزیم‌های گیاهی دارای فعالیت پروتئولیتیک شدید هستند که در حین نگهداری شیر منجر به تجزیه پروتئین‌ها شده و تولید بوی گندیدگی می‌نماید. بنابراین آنزیم‌های گیاهی کاربرد چندانی در پنیرسازی ندارند.

آنزیم‌های میکروبی:

کپک‌ها از جمله میکروارگانیسم‌هایی هستند که مصرف پروتئاز آنها رایج است.

مورکو مِهی M. miehei

موکور پوسیلوس M. pusillus

اندویتا پاراسیتیکا E. parasitica

مایه پنیر تهیه شده از این سه قارچ، اختلاف عمده‌ای با هم دارند. آنزیم «اندوتیا پاراسیتیکا» در پنیرهایی که دارای ماده خشک متوسطی می‌باشند؛ کاربرد بهتری نسبت به پنیرهای سخت دارد.

«موکور پوسیلوس» در کلیه پنیرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما ظاهراً دلمه ایجاد شده شکننده‌تر می‌باشد؛ به‌خصوص اگر در موقع بریدن دلمه، ضربات مکانیکی زیادی به دلمه وارد شود. در نتیجه روی بهره‌وری اثر نامطلوب دارد.

«موکور مهمی» نسبت به آنزیم‌های دیگر، بیشتر به آنزیم رنین نزدیک می‌باشد و از نظر بهره‌وری تقریباً به نام آنزیم رنین فروخته می‌شود. آزمایشات انجام شده، مشخص کرده است که شیر خام گاو، میش، بز، اثرات بازدارنده روی فعالیت آنزیم‌های قارچی دارند و این اثر بازدارندگی بر روی «موکور مهمی» بیشتر از «موکور پوسیلوس» و «اندوتیا پاراسیتیکا» می‌باشد.

M.M)M.P)E.P

پاستوریزاسیون شیر این اثر بازدارندگی را از بین می‌برد.

نکته ۱: یکی از معایب این مایه پنیرها این است که به‌صورت غیر اختصاصی (unspecific) عمل کرده و باعث ایجاد پپتیدهای کوچک و تلخ محلول در آب در پنیرها می‌کند.

نکته ۲: رنین در مقایسه با مایه پنیرها میکروبی از قدرت انعقاد بالاتر و قدرت پروتئولیتیکی کمتری برخوردار است در حالیکه در مایه پنیرهای میکروبی قدرت انعقاد کمتر و قدرت پروتئولیتیکی بیشتر است که این مسئله باعث کاهش راندمان پنیر در حدود ۱-۲٪ می‌شود.

آنزیم‌های باکتریایی:

باسیلوس سوبتیلز و باسیلوس سرئوس، خاصیت پروتئولیتیک قوی دارند. ولی از آنجایی که هیدرولیز را ادامه می‌دهند، موجب تلخ شدن پنیر می‌شوند و در صنعت، استفاده چندانی ندارند.

آنزیم‌هایی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

امروزه به کمک انتقال ژن، ژن تولید کننده آنزیم رنین را از معده گوساله به میکروب‌هایی نظیر اشریاکلی و کلاپورمایسیس گونه لاکتیس انتقال داده‌اند و آنزیم رنین تولید می‌کنند. ولی این آنزیم‌ها هیچ‌کدام نتوانسته‌اند به خوبی، جانشین رنین شوند.

قدرت آنزیم

آنزیم‌ها ممکن است به صورت پودر و یا به صورت مایع عرضه شوند. آنزیم‌های مایع را با قدرت $\frac{1}{15000}$ و یا $\frac{1}{20000}$ و آنزیم‌های

پودری را با قدرت $\frac{1}{100000}$ به بازار عرضه می‌کنند. زمان نگهداری در حالت پودری طولانی‌تر است و اگر در شرایط خشک و خنک

نگهداری شود، تا ۲ سال قابلیت نگهداری دارد. معمولاً در طول نگهداری از قدرت آنزیم کاسته می‌شود.

روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری قدرت آنزیم وجود دارد که متداول‌ترین آنها روش سوکسله می‌باشد.

تعریف قدرت آنزیمی: یعنی چه وزنی یا چه حجمی از آنزیم در 35°C در مدت ۴۰ دقیقه در $\text{PH}=7$ ، چه حجمی از شیر را منعقد می‌کند.

۳- غلظت سوبسترا

منظور از غلظت سوبسترا، بیشتر غلظت کازئین و در درجه دوم، املاح به‌خصوص کلسیم است.

معتقدند که در استاندارد کردن پروتئین شیر، در دامنه غلظت ۲/۵ الی ۲۰ درصد، زمان انعقاد به صورت لگاریتمی تغییر می‌کند.

بنابراین، می‌توانیم از طریق غلظت سوبسترا و میزان آنزیم بر روی زمان انعقاد اثر بگذاریم.

۴- درجه حرارت

اپتیمم درجه حرارت آنزیم‌زنی $28-34^{\circ}\text{C}$ می‌باشد. اگر چه اپتیمم فعالیت درجه حرارت آنزیم، 42°C است. درجه حرارت بر روی ظرفیت نگهداری آب، اسیدیته و همچنین سینترزیست آب پنیر از دلمه تأثیر می‌گذارد. اگر آنزیم‌زنی در درجه حرارت بالاتری صورت گیرد، زمان لخته شدن طولانی‌تر می‌شود و لخته مرغوبی ایجاد نمی‌شود.

۵- درجه pH:

اپتیمم درجه pH فعالیت آنزیم ۵/۵ است اما معمولاً در دامنه $6/3 - 6/2$ شرایط برای آنزیم زنی از همه ابعاد بهتر می‌باشد. با کاهش درجه pH شیر:

الف) به درجه اپتیمم pH آنزیم می‌رسیم.

ب) از بار الکتریکی میسل کاسته می‌شود.

۶- تغییرات جزئی در میزان کلسیم

بر روی زمان انعقاد مؤثر است.

۷- کلسیم فسفات کلوییدی

هر چه میزان فسفات کلسیم کلوییدی بیشتر باشد زمان انعقاد، کمتر می‌شود. البته این مورد، در صورتی رخ می‌دهد که بالا رفتن کلسیم فسفات کلوییدی به ضرر میزان کلسیم یونیزه نباشد.

۸- اندازه میسل کازئین:

اندازه میسل کازئین بر روی زمان انعقاد اثر دارد. به طوری که هر چقدر اندازه آن بیشتر باشد، زمان انعقاد کمتر می‌شود، زیرا میسل‌های درشت‌تر، کلسیم فسفات کلوییدی بیشتری دارند. انواع کازئین: انواع کازئین هم‌چنین بر روی سرعت انعقاد مؤثر است؛ مثلاً α_{s1} کندتر از α_{s2} منعقد می‌شود.

پروتئین‌های محلول در آب:

افزایش پروتئین‌های محلول در شیر، معمولاً به ضرر میزان کلسیم آن می‌باشد. بنابراین افزایش آن‌ها، زمان انعقاد را طولانی‌تر می‌کند. از طرف دیگر افزایش پروتئین‌های محلول، موجب افزایش درجه pH می‌شود.

اسیدهای چرب:

در شیرهایی که عمل لیپولیز صورت گرفته است، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اسیدهای چرب می‌توانند موجب یونش میسل‌ها شوند. و زمان انعقاد را به عقب اندازند. علاوه بر این، بیماری‌های دامی، تغذیه یا برخی عوامل دیگر می‌توانند روی زمان انعقاد اثر گذارند.

تولید پنیر

در فرآیند تولید و ساخت پنیر، یک سری مراحل اصلی وجود دارد که در تهیه تمام پنیرها انجام می‌گیرد. گروهی از پنیرها نیز دارای مراحل اختصاصی مربوط به خود می‌باشند. اولین مرحله در تهیه پنیر، انتخاب شیر می‌باشد.

انتخاب شیر:

شیر مورد نیاز برای پنیرسازی بایستی شیر دریافتی همان روز باشد و دارای خصوصیات زیر باشد:

- ۱- شیر عاری از آنتی‌بیوتیک باشد، زیرا وجود آن باعث جلوگیری و یا از بین بردن باکتری‌های مایه لاکتیکی می‌گردد.
- ۲- شیر مورد استفاده نباید آغوز باشد.
- ۳- حاوی لاکتوز کافی در شیر باشد، چون لاکتوز در تولید پنیر نقش مهمی دارد هرچند در مرحله آب‌گیری از لخته از پنیر خارج می‌شود ولی در تخمیر بسیار موثر است.
- یکی از ویژگی‌های مهم شیر مورد استفاده برای تولید پنیر، قدرت انعقاد آن به وسیله رنت و هم‌چنین توانایی لخته برای خروج آب پنیر از آن است. این ویژگی در شیر نژادهای گوناگون گاو و در بین افراد یک نژاد متغیر است، این تفاوت را می‌توان با مخلوط کردن شیر دام‌دارهای مختلف از بین برد ولی تغییرات فصلی نیز وجود دارد که باید مد نظر گرفته شود. از فاکتورهای مؤثر بر قدرت انعقاد شیر می‌توان موارد زیر را نام برد:

- | | | | |
|----------------------------|--------------------|---|--------------------|
| ۱- نژاد حیوان شیرده | ۲- آب و هوا | ۳- خصوصیات زمین و خاک منطقه | ۴- بیماری‌های دامی |
| ۶- تغذیه و شرایط نگهداری | ۷- ترکیبات شیمیایی | ۸- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شیر (تعادل املاح) | |
| ۹- میزان پروتئین‌های محلول | ۱۰- بار میکروبی | | |

عملیات مقدماتی :

عملیات مقدماتی عبارتند از : صاف کردن، احتمالاً ترمیزاسیون، استاندارد کردن از نظر چربی هموژنیزاسیون، پاستوریزاسیون یا سالم‌سازی شیر با روش باکتوفوگاسیون و سپس تنظیم نهایی ترکیب شیر با افزودن کلراید کلسیم، مواد رنگ دهنده و یا بی‌رنگ کننده.

مراحل تولید پنیر به شرح زیر می‌باشد:

۱- صاف کردن شیر:

جهت جدا کردن ناخالصی‌ها در شیر به کار می‌رود.

۲- ترمیزاسیون:

این فرآیند، همیشه در کارخانجات پنیرسازی صورت نمی‌گیرد. در صورتی که بخواهیم شیر را سیلو کنیم و برای مدتی از آن استفاده نکنیم، این فرآیند را انجام می‌دهیم. بعد از این مرحله، شیر خنک شده و وارد تانک ذخیره می‌گردد.

۳- خنک کردن و نگهداری:

شیری که برای پنیرسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، توصیه می‌شود که درجه حرارت آن کمتر از 6°C و بیشتر از 8°C نباشد.

- بررسی‌ها نشان می‌دهد که شیرهایی که در زیر 6°C نگهداری شده‌اند، مقداری از بتاکازئین، Ca ، Mg و فسفرشان از میسل جدا و وارد سرم می‌شود. این تفکیک‌پذیری ممکن است به دلیل تغییر نمک‌ها و افزایش pH باشد که روی خاصیت هیدروفوبیک میسل اثر دارد.
- پروتئاز قلیایی به نام پلاسمین از میسل جدا و وارد سرم می‌شود و موجب هیدرولیز β کازئین به γ کازئین و پروتئوزیپتون نمی‌شود. این فراکسیون‌هایی که در شیر ایجاد می‌شود؛ بعداً می‌تواند توسط پروتئازهای دیگر تجزیه و ایجاد پپتیدهای تلخ در پنیر بنماید.
- اگر شیر در بالای 8°C نگهداری شود؛ بار میکروبی و فعالیت میکروبی بالا می‌رود.

۴- پاستوریزاسیون یا سالم‌سازی با روش باکتوفوگاسیون

سالم‌سازی شیر به صورت مداوم دردمای پاستوریزاسیون HTST صورت می‌گیرد. ولی در بسیاری از مناطق که پنیر را به صورت سنتی تهیه می‌کنند، پاستوریزاسیون شیر صورت نمی‌گیرد. در مورد بعضی از پنیرها هم «مثل امانتال و «پارمزان» شیر نباید بیش از 40°C حرارت داده شود. از شیری که پاستوریزه نشده، می‌توان پنیری با طعم بهتر و مزه مطبوع‌تر تولید کرد. اما این کار در صورت پایین بودن کیفیت شیر ممکن است مشکلاتی ایجاد کند (گونه‌های پاتوژن).

در بعضی مواقع ارگانیسم‌های هاگ‌زا ممکن است در حین پاستوریزاسیون از بین نروند. در نتیجه، هنگام رسیدن پنیر، مشکل ایجاد کنند و با دگرگونی دیررس به وجود آورند. «کلوستریدیوم تایروبوتیریکوم» یکی از این باکتری‌ها است که تولید اسید بوتیریک می‌کند، تخمیر این اسید با تولید گاز هیدروژن همراه است؛ در نتیجه در پنیر ایجاد مشکل می‌کند. در این صورت اگر از حرارت‌های بالاتر استفاده شود به شیر آسیب می‌رسد؛ بنابراین برای کاهش شدت حرارتی از دستگاه بکتوفوگاسیون استفاده می‌نمایند که باعث کاهش حدود ۹۰ درصد باکتری‌ها و حدود ۹۹٪ اسپورها به دلیل وزن مخصوص بالاتر می‌گردد. و بعد از این عمل، پاستوریزاسیون را انجام می‌دهیم.

عمل حرارت دادن ضمن سالم‌سازی شیر اثرات نامطلوبی هم دارد نظیر:

- ۱- آنزیم‌های طبیعی شیر را از بین می‌برد. این آنزیم‌ها در دوره رسیدن می‌توانند مفید باشند.
- ۲- تعادل املاح بهم می‌خورد: کلسیم یونیزه به صورت کلویدی در می‌آید.
- ۳- پروتئین‌های محلول را دناتوره می‌نماید و باعث افزایش غلظت ویسکوزیته دلمه می‌گردد؛ در نتیجه خروج آب پنیر را تا حدودی دشوار می‌کند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که حرارت پاستوریزاسیون بالا اثر منفی روی انعقاد دارد و باعث شل شدن دلمه تولید شده می‌گردد و راندمان را کم می‌کند. مناسب‌ترین دما برای پاستوریزاسیون در روش Batch دمای 65°C به مدت ۵ دقیقه می‌باشد و در روش مداوم 72°C به مدت ۱۵ ثانیه می‌باشد.

۵- استاندارد کردن شیر:

چربی در بافت پنیر نقش مهمی دارد و اگر میزان آن خیلی کم باشد بافت آن دچار اشکال می‌شود و ایجاد بافت شکننده می‌کند. با توجه به اینکه امروزه چربی بالا برای سلامتی انسان مضر است سعی بر این است که تولید مواد کم‌چرب نظیر پنیر کم‌چرب افزایش پیدا کند. لذا برای جلوگیری از مشکل شکنندگی در پنیر از جانشین‌های چربی (fat replacer) استفاده می‌شود یکی از این مواد صمغ‌ها، نظیر کتیرا... هستند این ترکیبات با جذب آب نسبت رطوبت به پروتئین را در پنیرها افزایش داده و در نتیجه باعث کاهش شکنندگی می‌شوند.

تنظیم درصد چربی شیر در پنیرسازی به آسانی صورت نمی‌گیرد زیرا:

- ۱- چربی در رابطه با ماده خشک است.
- ۲- مقداری از چربی وارد آب پنیر می‌شود.
- ۳- درصد چربی در پنیرهای مختلف متفاوت است.

استاندارد کردن پروتئین شیر ممکن است با افزودن پودر شیر خشک و یا با افزودن شیر تغلیظ شده صورت گیرد، اما بهترین روش، استفاده از سیستم UF می باشد.

۶- هموژنیزاسیون:

معمولاً در روش های سنتی، شیر مورد مصرف در شیرسازی هموژن نمی شود. زیرا هموژنیزاسیون بر روی شبکه پروتئینی اثر می کند و قابلیت انعقاد را تضعیف می کند. البته در پنیر فتایی که با روش UF تغلیظ می شود، هموژنیزاسیون انجام می شود.

۷- اضافه کردن مایه لاکتیک (preripening)

اصطلاح «پیش رسیدن» در تولید پنیر شامل دو عمل زیر است:

- تلقیح مایه لاکتیک به شیر خام یا پاستوریزه و نگهداری شیر برای چند ساعت در حرارت کم. این عمل باعث بهبود و افزایش ویژگی شیر برای تولید شیر می گردد.

- افزودن مایه لاکتیک (استارتر) به شیر، درست قبل از شروع فرآیند پنیرسازی است که موجب می شود در مرحله رسیدن پنیر، باکتری ها فعالیت تخمیری خود را انجام دهند. مقدار مایه کشت بستگی به نوع پنیر دارد. در پنیرهای سفت مقدار مایه کشت کمتر و حدود ۰/۴ - ۰/۱ درصد است که در پنیرهای نرم تا ۱٪ اضافه می شود.

فاصله زمانی بین افزودن استارتر و اضافه کردن رنت را به نام مرحله «پیش رسیدن» می نامند. این دوره با توجه به نوع پنیر و وضعیت میکروبی شیر از صفر تا ۶۰ دقیقه فرق می کند.

استارترهایی که در پنیرسازی استفاده می شود و بر حسب نوع پنیر متفاوت است.

در پنیرهای سخت از ترموفیل ها استفاده می شود مانند:

Streptococcus thermophilus - *Lactobacillus helveticus* - *Lactobacillus bulgaricus* - *Lactobacillus lactis*

همچنین در پنیرهای سخت، می توان برای رسیدن، از باکتری های *lactobacillus casei* به دلیل خاصیت پروتئولیتیک قوی و *propionibacterium shermanii* به دلیل تولید اسید پروپیونیک و همچنین *eye hole* (چشمک) در برخی پنیرها نظیر امانتال استفاده کرد. مزوفیل ها معمولاً به شیرهای اضافه می شوند که در آنها مسئله اسکالدینگ وجود ندارد در ایران در تهیه پنیرهای سفید از مخلوط مزوفیل و ترموفیل استفاده می شود.

در پنیرها می توان، ماست را به دلیل تقلیل نسبی pH و جبران فلور میکروبی از دست داده استفاده کرد.

اهمیت استارتر در فرآیند پنیرسازی

۱- تولید مستمر اسید، از زمان اضافه کردن آن به شیر تا انتهای فاز نمک زنی می باشد.

۲- تنظیم درجه PH اپتیمم فعالیت آنزیم های انعقاد.

۳- تولید اسید بر روی سینرسی (syneresis) یا خروج آب پنیر از دلمه اثر دارد.

۴- سوش ها همچنین در تولید آروما پنیر مؤثر هستند.

۵- سوش ها از رشد باکتری های مزاحم جلوگیری می نمایند.

۶- کمک به از هم پاشیدگی کلسیم - فسفات کلوئیدی و ایجاد تغییر در بافت و خمیره پنیر می باشد در واقع اسید تولیدی توسط استارترها موجب تغییراتی در ساختمان کلسیم فسفات کلوئیدی می شود.

لازم به توضیح است که استارتر را در درجه حرارت ۳۵-۳۲°C وارد تانک پنیرسازی می کنند که بایستی در هر ساعت اسیدیته به میزان ۲ درجه دورنیک بالا رود که در این صورت نشان می دهد استارتر، زنده و فعال است.

نکته: امروزه برای صرفه جویی در هزینه کارگر و صرفه جویی در وقت و فضای لازم از استارتری DVS (Direct vat set culture) استفاده می شود. میکروارگانیسم های زنده به صورت لیوفیلیزه، تهیه شده و نیاز به آماده سازی ندارند و مستقیماً به شیری که داخل مخزن تهیه پنیر است اضافه می شود.

۷- مواد افزودنی مورد استفاده در تولید پنیر

الف- کلرید سدیم

اگر کیفیت شیر اولیه نامناسب باشد، لخته حاصله شل خواهد بود و این امر در طول تولید پنیر موجب از دست دادن کازئین و چربی و خروج ناقص سرم از لخته خواهد گردید. برای بالا بردن کیفیت شیر از کلرید کلسیم ۲۰-۱۰ گرم برای هر ۱۰۰ کیلوگرم شیر استفاده می شود. مقدار زیاد کلسیم، باعث سخت شدن لخته و همچنین تلخ شدن آن می گردد. زمانی که از شیر کم چرب برای تهیه پنیر استفاده می شود، توصیه می شود به ازای هر کیلوگرم شیر قبل از اضافه کردن کلرید سدیم، مقدار ۲۰-۱۰ گرم دی سدیم فسفات به آن افزوده شود و نیز توصیه می شود به ازاء هر ۱۰۰ kg شیر، ۲۰ gr فسفات کلسیم اضافه شود.

ب: مواد نگاهدارنده

برای جلوگیری از رشد باکتری های کلستری دیوم و باکتری های مولد اسید بوتیریک و جلوگیری از بادکردگی دیررس می توان از مواد نگاهدارنده مثل نیترات سدیم و پتاسیم استفاده کرد که مقدار آن برحسب پنیرهای مختلف فرق می کند. اگر بیش از حد متعارف استفاده گردد ممکن است باعث جلوگیری از رشد باکتری های مولد اسید لاکتیک گردد، در بعضی موافع، حتی وقتی در شرایط متعارف استفاده می شود؛ می تواند باعث تغییر رنگ پنیر گردد مثلاً ایجاد رگه های مایل به قرمز و طعم نامطبوع نماید. حداکثر حد مجاز نمک های نیترات، ۵ گرم برای هر ۱۰۰ کیلوگرم می باشد.

استفاده از باکتوفوگاسیون در مراحل تولید می تواند مقدار مصرف نگاهدارنده را کاهش و یا حذف نماید. امروزه یک ماده تجارتي به نام chlorophate به بازار عرضه شده که مخلوطی از CaCl_2 و نمک نیترات می باشد.

ج: مواد رنگ دهنده:

رنگ پنیر ارتباط زیادی به چربی شیر دارد و همچنین متأثر از شرایط فصلی نیز هست از رنگ های مجاز آن می توان بیکسین و کاروتنوئید را نام برد. از مواد رنگ بر یا بی رنگ کننده نیز در تولید بعضی از پنیرها استفاده می شود، برای مثال در فرآیند پنیرهای رگه دار آبی به شیر، مواد بی رنگ کننده اضافه می شود تا رنگ آبی کپک، تضاد زیادتری با رنگ سفید زمینه پنیر نداشته باشد.

د- آنزیم های مورد استفاده در رسیدن پنیر:

به منظور کوتاه کردن زمان رسیدن در بعضی از پنیرها آنزیم های خاصی استفاده می شود که بعد از پاستوریزاسیون شیر و قبل از شروع تولید لخته به آن اضافه می گردد. این روش، زیاد متداول نیست.

۸- تولید لخته

این مرحله از فرآیند خود شامل مراحل زیر است:

- افزودن رنت - بریدن لخته - به هم زدن اولیه - حرارت دادن لخته - خارج کردن نهایی آب پنیر - یکی از نکات مهم در تولید پنیر، انجام دقیق مراحل مختلف ایجاد لخته است، معمولاً این مرحله در یک تانک مخصوص پنیرسازی انجام می گیرد. در کارخانه ای مدرن پنیرسازی از ابزار مخصوص دو کاره برای بریدن و به هم زدن لخته استفاده می شود.

افزودن رنت

انعقاد شیر یکی از مراحل اساسی در تولید پنیر است. که اغلب با اضافه کردن رنت به شیر انجام می‌گیرد. بعد از افزودن استارتر و رسیدن به درجه pH ضروری مرحله آنزیم‌زنی یا عمل لخته شدن شروع می‌گردد. آنزیم‌ها یا به صورت مایع یا به صورت پودر است که پودر را در آب ولرم $35-40^{\circ}\text{C}$ حل کرده و بعد برحسب شرایط هر چقدر امکان داشته باشد آنزیم را رقیق کرده و مصرف می‌کنند، در واقع عصاره مایه پنیر (رنت) را به منظور پخش یکنواخت در شیر، ابتدا با ۴۰ برابر حجم خود با آب سرد رقیق و سپس اضافه می‌کنند. لازم به توضیح است بعد از این که اسیدیته توسط استارتر بالا رفت، CaCl_2 اضافه کرده و بعد از آن رنت اضافه می‌نماییم. بعد از عمل اختلاط، بایستی تا موقع انعقاد و تبدیل به دلمه ظرف آرام بماند؛ حتی مختصر ارتعاش‌هایی که از ماشین آلات سنگین به وجود می‌آید، از توسعه دلمه یکنواخت جلوگیری کرده و باعث شکستن دلمه می‌گردد. بعد از نیم ساعت لخته را امتحان می‌کنیم که آیا برای بریدن مناسب هست یا نه، در صورت مناسب بودن، عمل بریدن را انجام می‌دهیم.

بریدن لخته:

- زمان بریدن به صورت زیر مشخص می‌شود:
- ۱- با وارد کردن دماسنج مخصوص لبنیات‌سازی به داخل دلمه می‌توان تشخیص داد. اگر شکستگی لخته بدون له شدگی باشد و فقط لخته شکسته شود انعقاد کامل در غیر این صورت انعقاد کامل نیست.
 - ۲- زمان جدا شدن دلمه از بدنه ظرف، یکی دیگر از راه‌های تشخیص زمان بریدن است. زمانی که دلمه به راحتی از بدنه ظرف جدا شد، نیروی کشش انقباضی دلمه بیشتر از چسبندگی ظرف می‌باشد که در این صورت می‌توان دلمه را برید.
 - ۳- اگر دلمه را روی یک جسم سفت بریزیم، مانند گلوله شیشه‌ای، دلمه خرد می‌شود و سرازیر نخواهد شد.
 - ۴- اندازه‌گیری درجه اسیدیته دلمه
 - ۵- به وسیله پنترومتر pentrometer و یا texturo meter می‌توان زمان بریدن را مشخص کرد. بریدن ممکن است با ابزار دستی و یا این که در cheese vat به صورت اتوماتیک صورت گیرد.

هدف از بریدن:

هدف از بریدن، بزرگتر کردن سطح خارجی دلمه و خروج بهتر آب از دلمه می‌باشد. برحسب نوع پنیر، نحوه برش تا اندازه‌ای با یکدیگر متفاوت است ولی در هر صورت، عمل بریدن باید با ظرافت و آرامش خاصی صورت گیرد. دلمه بایستی در قطعات ۲-۳cm به صورت یکنواخت بریده و از dust forming (ذرات ریز کارژین در آب پنیر را گویند) جلوگیری شود. برای پنیرهای ایرانی برش درشت‌تر است هرچه برش کوچک‌تر باشد آب بیشتری خارج می‌شود.

به هم زدن اولیه دانه‌های پنیر

دانه‌های لخته بلافاصله بعد از برش نسبت به اعمال مکانیکی، حساس می‌باشند بنابراین به هم زدن، ابتدا باید به آرامی شروع و به اندازه‌ای سرعت یابد که دانه‌ها به طور معلق در سرم قرار گیرند. اگر لخته در قسمت ته تانک پنیرسازی قرار گیرد یا در زمان خروج سرم بی حرکت بماند، به صورت کلوخه به هم چسبیده و باعث خروج کارژین همراه با سرم و تأثیر نامطلوب در بافت پنیر خواهد شد.

اعمال مکانیکی که بر روی لخته انجام می‌گیرد، به همراه تولید مداوم اسیدلاکتیک به وسیله باکتری‌ها، موجب جدا شدن سرم شیر از دانه‌های لخته می‌گردد.

در خروج آب پنیر، شرایط بایستی به‌صورتی باشد که آب به‌صورت یکنواخت از قطعات خارج شود، نه اینکه آب لبه‌های قطعات خارج شود و باعث ایجاد مقاومت در مقابل خروج آب پنیر قسمت میانی شود.

- در صورتی که لبه‌های قطعات پنیر آب خود را سریع‌تر از دست دهند، یک غشای ضخیم در سطح لخته‌ها ایجاد می‌شود.

عواملی که بر روی خروج آب پنیر از قطعات مؤثرند:

الف: درجه حرارت آنزیم‌زنی: اگر در درجه بالا صورت گیرد، پوسته ایجاد شده ضخیم‌تر است و تأثیر می‌گذارد.

مقدار آنزیم زیاد: اگر زیاد باشد پوسته ضخیم‌تر ایجاد می‌شود.

ج: اندازه بزرگ قطعات

د: زمان بریدن دوم و سوم:

در پنیرهای سخت که برای خروج بهتر آب پنیر ۲-۳ بار بریده می‌شوند، اگر فاصله زمانی بین برش‌ها زیاد باشد، ایجاد پوسته ضخیم در سطح قطعات خواهد کرد.

ه: به‌هم‌زدن شدید: اگر به‌هم‌زدن، شدید باشد، موجب ایجاد پوسته‌های قوی و ضخیم در سطح قطعات خواهد کرد. محبوس شدن آب پنیر در داخل قطعات، موجب گچی شدن بافت شیر می‌شود و پنیر در حین نگهداری اصطلاحاً آب پس می‌دهد.

پختن دلمه:

حرارت دادن، بیشتر در پنیرهای سخت و نیمه سخت برای خروج بهتر آب پنیر بکار می‌رود. این کار را در داخل و ته‌های پنیر انجام می‌دهند. و ته‌های پنیر دو جداره است و در اطراف آن آب گرم جریان دارد که به همراه به‌هم‌زدن ملایم به خروج بهتر آب پنیر کمک می‌کند.

درجه حرارت مورد استفاده ۴۲-۵۰ درجه سانتی‌گراد است- نظر به اینکه در پنیرهای سخت از استارترهای ترموفیل استفاده می‌شود، بنابراین در این دامنه حرارتی، شرایط برای این باکتری‌ها مناسب شده و برای باکتری‌های عامل فساد مثل کلی فرم‌ها نامساعد می‌شود. علاوه بر این، فعالیت این، باکتری‌ها موجب افزایش اسیدیته خواهد شد. که اسیدیته، خود می‌تواند اثر بازدارندگی بر روی باکتری‌های عامل فساد داشته باشد.

درجه حرارت محل یا محیط پنیرسازی، نبایستی کمتر از درجه حرارت دلمه باشد در غیراین‌صورت دلمه سرد شده و ایجاد پوسته روی آن، شدید می‌شود.

روش حرارت دادن برای هر پنیری فرق می‌کند. برای پنیر چدار، درجه حرارت پختن کمتر از پنیر سوئیسی می‌باشد. درجه حرارت برای پنیر سوئیسی حدود $42-58^{\circ}\text{C}$ می‌باشد. حرارت بیش از ۴۴ درجه به‌نام پز کردن scalding موسوم است. برای پنیرهای ایرانی عمل پختن انجام نمی‌گیرد، بلکه فرصت می‌دهیم که لخته حدود ۱۵-۱۰ دقیقه در آب پنیر بماند، بعد آب پنیر را خارج می‌نماییم. زیرا نگهداری در سرم باعث خروج بیشتر آب پنیر و هم‌چنین تولید اسیدلاکتیک شده که در نهایت باعث سفت‌تر شدن لخته می‌گردد.

خارج کردن آب پنیر یا بیرون آوردن دلمه

پس از جدا کردن آب پنیر آنچه که همراه گازئین باقی می‌ماند همان لخته پنیر تازه یا green cheese می‌باشد.

خروج آب پنیر به چند صورت انجام می‌شود:

- ۱- قرار دادن یک صافی در جلوی خروجی وت پنیرسازی
 - ۲- قرار دادن صافی به‌طور افقی در طول کف منبع پنیرسازی
 - ۳- بیرون آوردن دلمه با بیلچه و ریختن آن در قالب‌های سوراخ‌دار (برای تهیه پنیر کاممیرت)
 - ۴- وارد کردن یک قطعه پارچه در دیگ و کیسه کردن تمام دلمه (تهیه پنیر سوئیسی یا امتال)
- در برخی از پنیرها برای خروجی بهتر آب از دلمه، دلمه را با آب شستشو می‌دهند. البته آبی که درجه حرارت آن معادل درجه حرارت دلمه است. میزان آب مصرفی برای پختن ۲۵-۲۰٪ حجم شیر مصرفی است.

۹- قالب‌گیری (جمع‌آوری و تغییر شکل)

جمع‌آوری یا تغییر شکل دلمه، مرحله‌ای است که معمولاً بعد از کشیدن یا خارج کردن دلمه صورت می‌گیرد، طی این مرحله تغییرات شیمیایی به‌وسیله اسید لاکتیک موجود انجام می‌شود.

این اعمال شامل چداری شدن پنیر چدار، بسته‌بندی یا فشردن مقدماتی دلمه‌های پنیرهای امتال، بریک و پنیر آبی، و کشیدن و عمل‌آوری پنیرهای پروولون (provolone) و موزارلا (Mozzarella) است که با اسیدی شدن می‌رسند.

نکته : منظور از اصطلاح چدار کردن، انباشتن یا تل کردن قطعات بریده دلمه گرم روی هم‌دیگر در منبع پنیرسازی و تکرار این کار به مدت تقریباً ۲ ساعت است. در این مدت، مقدار اسید لاکتیک به سرعت اضافه می‌شود، به حدی که با کتری‌های کلی فرم از بین بروند.

علاوه بر آن با انباشتن مکرر قطعات دلمه، خمیره پنیر سست می‌شود و هرگونه سوراخ یا منفذی که در قطعات دلمه وجود دارد، از بین می‌رود. در ضمن به هنگام چداری شدن تنظیم رطوبت بافت نیز وجود دارد.

نکته : Thermal time؛ فاصله زمانی بعد از قالب‌گیری تا نمک‌زدن را thermal time گویند. در این زمان دلمه به اسیدیته مطلوب می‌رسد.

لازم به توضیح است که قالب در پنیرهای نرم کوچک‌تر است؛ چون دلمه نرم‌تر است و آب بیشتری دارد و باید راحت‌تر آب را از دست بدهد. در حالی‌که در پنیرهای سخت و نیمه سخت قالب‌ها بزرگ‌تر است.

در قالب‌گیری به‌خصوصی در پنیرهای نرم، باید در یکنواخت‌پیر شدن قالب‌ها دقت شود تا فضای خالی در قالب ایجاد نشود. که این فضای خالی یا از آب پنیر یا از گازها پر می‌شود که در هر صورت در طی رسیدن اثرات نامطلوب دارد.

۱۰- نمک زدن

نمک‌زدن در پنیر با اهداف زیر دنبال می‌شود.

- ۱- کاهش رطوبت و کنترل اسیدیته
- ۲- جلوگیری از فعالیت میکروارگانیسم‌های مزاحم
- ۳- باعث افزایش طعم و مزه می‌شود.
- ۴- به‌عنوان یک نگاه‌دارنده استفاده می‌شود.
- ۵- موجب توقف فعالیت استارترها می‌شود و اتولیز کردن سلول را آسان کرده و آنزیم‌های داخل آن آزاد می‌شوند.
- ۶- موجب تغییرات فیزیکی شیمیایی در بافت پنیر خواهد شد.
- ۷- موجب سختی دلمه می‌شود.
- ۸- برروی ایجاد پوسته مؤثر است.

نمک زدن در پنیر به چند صورت انجام می‌گیرد.

- ۱- افزودن نمک به تانک ذخیره
- ۲- افزودن نمک به آب پنیر
- ۳- افزودن نمک به تانک ذخیره
- ۴- افزودن نمک به صورت یکنواخت صورت می‌گیرد.
- ۵- از هیدرولیز بتا کازئین که عامل اصلی تلخی در پنیر است؛ تا اندازه زیادی جلوگیری می‌شود.
- ۱- انقباض دلمه راحت‌تر است.
- ۲- آدابتاسیون میکروارگانیزم‌ها راحت‌تر است.
- ۳- انتشار نمک به صورت یکنواخت صورت می‌گیرد.
- ۴- برروی راندمان اثر مثبت دارد.
- ۵- افزودن نمک به آب پنیر: بعد از خروج اولیه آب پنیر، به لخته‌ای که در تانک مانده نمک اضافه شود که در حدود ۱۰ دقیقه به لخته مخلوط می‌شود و سپس به هم زدن نهایی و خروج آب پنیر را انجام می‌دهیم. پنیر حاصل، در این روش نمک‌زدن دارای مقدار رطوبت بیشتری و قوام نرم‌تر می‌باشد، برای تولید پنیرهای چشمک دار و دانه‌دار از این روش استفاده می‌شود. یکی از معایب این روش محتوای نمک موجود در سرم است که در امر بهسازی و تیمار بعدی آب پنیر مشکل ایجاد می‌کند.

۳- افزودن نمک به لخته:

در این روش، نمک هنگامی اضافه می‌شود، که آب پنیر از آن خارج شده است. این روش برای تهیه پنیر چدار و انواع مشابه آن مناسب است. نمک‌زدن بایستی به صورت یکسان صورت گیرد؛ در غیراین صورت ظاهر پنیر ترک‌دار یا لکه‌دار می‌شود.

۴- افزودن نمک برروی لخته (نمک پاشی).

در این روش، نمک خشک به روی سطح پنیر پاشیده شده و رطوبت موجود در پنیر، باعث حل شدن نمک و انتقال آن به داخل لخته می‌شود. رطوبت اتمسفر، در این روش باید نسبتاً بالا باشد. پنیرهای سخت را با این روش نمک‌زنی می‌کنند. برای توقف ایجاد چشمک در پنیرهای مثل امانتال، از این روش می‌توان استفاده نمود.

۵- قرار دادن لخته در آب نمک:

در این روش پنیر را در ظروف حاوی آب نمک با غلظت ۲۳-۱۶ درصد قرار می‌دهند. پنیر، نمک را جذب و هم‌زمان با آن رطوبت و آب را خارج می‌سازد. زمان نمک‌زنی برحسب مقدار نمک موجود در آب نمک، درجه حرارت، وزن و اندازه قالب پنیر و همچنین مقدار نمک مورد نظر در محصول نهایی متفاوت است.

لازم به توضیح است که سه روش اول، را زود نمک‌زدن و دو روش آخر را دیر نمک‌زدن می‌نامند. در زود نمک‌زدن قبل از اینکه تخمیر لاکتیک کامل شود، نمک اضافه می‌شود؛ در نتیجه میزان تولید اسید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. می‌توان از هر دو روش دیر و زود نمک‌زدن در تولید پنیر بهره جست.

مکانسیم عمل، در فرآیند نمک‌زنی یک تبادل اسمزی است. که آب نمک به داخل بافت، وارد شده و سرم خارج می‌شود. این عمل تا زمانی صورت می‌گیرد که یک تعادل اسمزی بین غلظت آب نمک و سرم داخل بافت به وجود آید. پارامترهایی که برروی فرآیند نمک‌زنی مؤثر هستند:

- ۱- غلظت آب نمک: در پنیرهای سخت ۱۹-۲۲٪، در پنیرهای نرم ۱۶-۱۸٪

۲- درجه حرارت: افزایش درجه حرارت سرعت جذب نمک را افزایش می‌دهد. درجه حرارت مناسب در پنیرهای سخت $12-17^{\circ}\text{C}$ و در پنیرهای نرم $19-22^{\circ}\text{C}$ است

۳- اسیدیته: در اثر فعالیت میکروارگانیسم‌ها به خصوص در طی thermal time درجه pH کاهش می‌یابد. در پنیرهای سخت، درجه pH مناسب $5/2$ و در پنیرهای نرم $4/7-4/8$ است. اگر درجه pH بالاتر از این حد باشد، فعالیت پروتئولیتیک تشدید می‌شود و بافت پنیر گچی و شکننده می‌شود.

۴- زمان نمک‌زنی: در پنیرهای سخت مانند «امنتال» ۶ روز و در پنیرهای نرم مانند «کاممبرت» ۱۰۰-۲۰ دقیقه می‌باشد. برحسب نوع پنیر، خواباندن در آب نمک نیز متفاوت است در پنیرهای ایرانی حدود ۱۸-۱۴ ساعت لخته خوابانده می‌شود.

نکته: در انواع مختلف پنیر درصد نمک باید بین ۱-۴٪ باشد و از ۴٪ نباید بیشتر باشد.

۱۱- پرس کردن

فشردن عبارت است از محدود کردن رطوبت دلمه گرم نمک‌زده یا نمک‌زده در جعبه‌های چوبی یا فلزی یا در کیسه‌های پارچه‌ای بدون گذراندن وزنه‌های اضافی یا با استفاده از آنها برای مدتی معین.

در بعضی از پنیرها مثل پنیر آبی یا «رکفورت» احتیاج به وزن اضافی روی قالب‌ها نیست. زیرا در صورت فشردن زیاد هوا وارد آن‌ها نشده و از طرفی خروج CO_2 با مشکل مواجه می‌شود.

در مورد پنیرهایی نظیر چدار، بایستی در ابتدای پروسس و قبل از قرار دادن لخته‌ها در اطاق پروردن (رسیدن) کاملاً سفت شده و هیچ گونه فضای خالی داخل لخته نباشد. بدین منظور، ظروف هوپ (ظروف حاوی لخته) را به مدت ۲۴ ساعت تحت فشارهای مکانیکی و هیدرولیکی قرار می‌دهند. ($2-4 \text{ kg/cm}^2$)

در مورد پنیرهای ایرانی لخته‌ها را با استفاده از وزنه‌های $10-15 \text{ kg}$ پرس می‌کند؛ به طوری که آنها را روی لخته جمع شده قرار می‌دهند و بعد از پرس کردن و برش در قطعات $1-2 \text{ kg}$ آنها را وارد آب نمک می‌کنند.

اقدامات مخصوص:

این مرحله، حوزه عمل وسیع با امکانات زیادی را در بر می‌گیرد؛ از آن جمله، خامه زدن به دلمه پنیر کوتیج، همگن کردن دلمه برای پنیر خامه، استفاده از موجودات ذره‌بینی مخصوصی جهت رسیدن پنیر، و دقت در انجام همه اقدامات مذکور است. اقدامات، مخصوصاً شامل تلقیح اسپورهای کپک آبی به شیر یا دلمه آزاد برای تهیه پنیرهای آیا یارکیوفورت و سپس سوزن زدن به این نوع پنیرها برای نفوذ هواست.

پاشیدن اسپورهای کپک سفید روی پنیر کاممبرت، وبری و اندود کردن دلمه پنیرهای بریک و لیمبورگر، برای فراهم آوردن امکان رشد باکتری‌های هوازی - استفاده از موجودات ذره‌بینی تولید کننده گاز در مورد پنیر سوئیسی و قرار دادن آن‌ها در اتاق‌های گرم برای به وجود آمدن سوراخ یا حفره‌های پنیر، نیز از جمله اقدامات مخصوصی به شمار می‌آیند و بالاخره افزودن آنزیم‌های میکروبیایی همراه با نمک به دلمه به منظور توسعه سریع رایحه، نیز جزء اقدامات مخصوص خواهد بود.

رسانیدن:

کلیه تحولات فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و آنزیمی که در پنیر صورت می‌گیرد؛ تا از یک ماده خام تقریباً بدون هیچ گونه آروما، یک ماده نهایی با کیفیت از پیش تعیین شده ایجاد شود، رسانیدن می‌گویند. عواملی که در رسانیدن پنیر دارای اهمیت هستند:

۱- میزان آنزیم باقی‌مانده در دلمه

۲- میزان آنزیم‌های طبیعی شیر

۳- میزان یا نسبت نمک به رطوبت

۴- درجه حرارت

۵- درجه pH در دوران رسانیدن

Eh - ۶

۷- میزان کلسیم

۸- فعالیت میکروارگانیزم‌ها (لیپولیز، گلیکولیز، تولید آروما و گاز)

در پنیرهایی که از استارتر در آماده سازی آن‌ها استفاده می‌شود (پنیرهای اسیدی - آنزیمی) فرآیند رسانیدن از زمان افزودن استارتر شروع شده و تا موقع نمک‌زدن ادامه دارد.

در پنیرهای نمک زده شده، نمک در دوران رسانیدن یا انبار داری باعث اتولیز کردن سلول‌ها شده در نتیجه آنزیم‌های سلولی آزاد شده و عمل رسانیدن را آنزیم‌ها ادامه می‌دهند.

پروتئولیز:

فعالیت‌های آنزیماتیکی یا بدلیل حضور آنزیم‌های طبیعی شیر هستند (اگر در شرایط پاستوریزاسیون از بین نروند) و یا به وسیله آنزیم‌های میکروارگانیزم‌ها و هم‌چنین آنزیم‌هایی که به‌صورت دستی اضافه می‌شود.

آنزیم‌هایی که در فرآیند انعقاد کاربرد دارند بخشی در دلمه باقی می‌ماند و بخشی وارد آب پنیر می‌شود.

باقی‌ماندن آنزیم در قالب پنیر تابع عوامل زیر است:

الف: منشأ آنزیم ب: درجه pH دلمه ج: درجه pH آب پنیر د: روش تهیه پنیر

میزان آنزیم باقی‌مانده در پنیرهای پروسس شده، منفی است و در پنیرهای ایرانی ۱۵-۲۰٪ است.

آنزیم‌های قارچی (پروتئولیتیک) فعالیت‌شان یکسان نیست؛ بلکه دارای فعالیت متفاوتی هستند، مثلاً «اندوتیا پاراسیتکا» تا اندازه‌ای به whey Protein حمله کرده و موجب تغییرات آروماتیک نامطلوب در پنیر خواهد شد. لذا باید در پنیرهای UF سعی شود از این آنزیم استفاده نگردد.

در طی رسیدن، غلظت پپتیدها، اسیدهای آمینه‌های آزاد، آمونیاک افزایش می‌یابد.

در طی رسیدن، از کازئین نامحلول در آب، ترکیبات ازته محلول در آب یا ترکیبات حد واسط ایجاد می‌شود. در طی رسیدن، در پنیرها اسید آمینه‌هایی ایجاد می‌گردد که در شیر وجود نداشته، نظیر گاما آمینو بوتیریک اسید. در حالی که اسید آمینه‌هایی مانند آرژنین، هیستیدین، سرین در بین اسیدهای آمینه‌های آزاد پنیر دیده نمی‌شود. میزان لوسین، ایزید گلوتامیک، لیزین در پنیر بالاست، تیروزین و تریپتوفان از تجزیه B کازئین حاصل می‌گردد.

نکته: نقش پروتئولیتیک رنین محدودتر از نقش پروتئولیتیک آنزیم‌های میکروبه‌های موجود در پنیر است زیرا رنین ایجاد پپتیدهایی با وزن مولکولی بالا می‌کند در حالیکه آنزیم‌های میکروبه‌ها تولید پپتیدهای درشت کرده سپس آنها را تجزیه کرده و تبدیل به پپتیدهای کوچکتر، اسیدهای آمینه و حتی ترکیبات ازته غیر پروتئینی می‌کند.

نکته: برخی از استارترها را سوش‌های تلخ گویند؛ چون ایجاد پپتیدهایی می‌کنند که عامل تلخی هستند. در حالی که سوش‌هایی موجودند که قادرند پپتیدهای تلخ را هیدرولیز کنند به این سوش‌ها سوش‌های شیرین گویند.

در طی رسیدن ممکن است اسیدهای آمینه در اثر دکربوکسیلاسیون تبدیل به آمینهای بیوژنیک شوند. مثلاً

تیروزین ← تیرامین ← هیستیدین ← هیستامین
یا در اثر دآمیناسیون، تبدیل به آمونیاک و اسیدهای چرب آزاد شوند.

ایجاد تلخی در پنیر ممکن است به دلایل ذیل باشد.

۱- منشاء تغذیه‌ای داشته باشد.

۲- تجمع پپتیدهایی با وزن مولکولی ۲۰۰۰-۳۰۰۰ که در بخش انتهایی N آن‌ها اسید گلوتامیک وجود دارد.

۳- استارترهایی که تولید پپتیدهای تلخ می‌کنند و یا استارترهایی که قادر نیستند پپتیدهای تلخ را هیدرولیز نمایند.

۴- درجه PH: اپتیمم درجه PH فعالیت پروتئازهای لاکتو باکتریها، ۵/۵-۵ است. در بالاتر از آن شرایط فعالیت برای آنزیم‌های پروتئولیتیک فلور غیرطبیعی پنیر آماده است.

۵- کاهش درجه حرارت: در استارتر ترموفیل‌ها استرپتوکوکوس‌ها کمتر از لاکتو باسیلوس‌ها می‌توانند درجه حرارت را تحمل کنند، از طرفی استرپتوکوکوس‌ها بیشتر، عامل ایجاد پپتیدهای تلخ هستند و لاکتو باسیلوس‌ها بیشتر، هیدرولیز کننده هستند. بنابراین، اگر حداقل درجه حرارت، با توجه به لاکتو باسیلوس‌ها در نظر گرفته نشود پپتیدهای تلخ هیدرولیز نمی‌گردند.

۶- غلظت نمک: اگر درصد نمک، کمتر از ۱/۷٪ باشد هیدرولیز کازئین و پپتیدهای تلخ تشدید می‌یابد. و اگر بالای ۳/۵٪ باشد فعالیت آنزیم‌های تجزیه کننده پپتیدهای تلخ کاسته می‌شود.

۷- نمک‌های مختلف مانند نمک منیزیم، تجمع آب پنیر و میزان نیترات‌ها در مقادیر بالا می‌تواند در تلخی مؤثر باشد.

به‌طور کلی عمل پروتئولیز را Background flavour در پنیر می‌نامند و عامل اصلی آروما در پنیر نیست.

عمل لیپولیز:

مهم‌ترین عامل ایجاد آروما در پنیر را عمل لیپولیز می‌دانند. چون در فرآیند پاستوریزاسیون، آنزیم لیپاز طبیعی شیر غیرفعال می‌شود. بنابراین، عامل اصلی لیپولیز در شیر آنزیم‌های میکروبی هستند.

مثلاً در پنیر راکیوفورت توسط پنی‌سیلیوم راکیوفورت، آنزیم لیپاز سنتز می‌شود که نقش مهمی در تولید آروما ایفا می‌کند. این پنیر دارای بالاترین میزان اسیدچرب آزاد می‌باشد.

در بسیاری از پنیرها، رابطه تنگاتنگی بین حضور اسیدهای چرب آزاد و آروما در پنیر وجود دارد. ولی مهم‌ترین عاملی که در طعم نهایی پنیر دخیل است، میزان اسیدهای چرب نیست بلکه توزیع اسیدهای چرب آزاد بین فازهای آب و چربی می‌باشد.

منشاء اسید استیک در پنیرها همواره لیپولیز نیست بلکه در اثر تجزیه لاکتوز ممکن است اسید استیک حاصل شود.

به‌طور کلی در اثر لیپولیز، آلدئیدها، کتون‌ها، لاکتون‌ها، هیدروکربن‌های آروماتیک، کتواسید، متیل کتون‌ها و الکل‌ها ایجاد می‌شوند.

گلیکولیز:

در عمل انعقاد در طی رسانیدن، استارترها، لاکتوز را هیدرولیز می کنند و تولید اسید لاکتیک می نمایند که با این کار شرایط رسانیدن را در پنیر فراهم می کنند. بدیهی است که بسیاری از باکتری های آلوده کننده، مانند کلی فرم ها دارای خاصیت تبدیل لاکتوز به اسیدهای مختلف اند و در کنار ایجاد این اسیدها، اندول و ترکیبات نامطبوع دیگر در پنیر ایجاد می شود.

نکته: فاکتور رسیدن پنیر: نسبت ازت محلول به ازت کل می باشد، هر چه نسبت بیشتر باشد درجه رسیدن بیشتر است.

آب پنیر:

- آب پنیر ماده ای است که پس از جداسازی دلمه به دست می آید.
- در آب پنیر اگر میزان چربی بیش از ۰/۱٪ باشد بایستی سیراتور گردد.
- در آب پنیر، پروتئین های محلول، ویتامین C و ویتامین های محلول یافت می شود و رنگ زرد مایل به سبز آن به خاطر ویتامین B₂ یا ریبوفلاوین است.

اندازه گیری راندمان پنیر:

$$Y = \frac{\text{وزن پنیر تولیدی}}{\text{وزن شیر مصرفی}} \times 100$$

پروسه های غشایی

استفاده از تکنولوژی غشایی در صنایع غذایی از حدود سه دهه پیش آغاز گشت. اصول این فرآیند، بر پایه عبور مواد به صورت جریان عرضی از یک غشاء نیمه تراوا است که در طی آن اجزای موجود در خوراک به دو بخش فاز عبوری یا فیلتر شده یا پرمیت (Permeate) و فاز ماندگار یا تغلیظ شده و یا رترنتات (Retentate) بر حسب اندازه ذرات تفکیک می شوند.

امروزه، بیشترین کاربرد فیلتراسیون غشایی در صنایع غذایی را صنایع شیر به خود اختصاص داده است. براساس اندازه منافذ صافی و خواص کاربردی تکنیک های فیلتراسیون غشایی را به انواع زیر تقسیم بندی می کنند:

۱- اسمز معکوس (Reverse Osmosis) یا Hyperfiltration

در این فرآیند اندازه منافذ غشاء به اندازه (10⁻³ - 10⁻⁴ میکرومتر) است که فقط به آب یا حلال اجازه عبور می دهد. در این حالت در یک طرف غشاء، محلول و در طرف دیگر آن حلال در جریان است، به منظور رسیدن به تعادل اسمزی، حلال که اغلب آب است تمایل دارد تا از غشاء عبور کرده و وارد محلول شود تا در نهایت فشار اسمزی در دو طرف غشاء یکسان گردد. چنانچه روی محلول فشاری بیشتر از فشار اسمزی وارد گردد حلال در جهت عکس مسیر عادی جریان یافته و از محلول جدا خواهد شد. به این دلیل این فرآیند را اسمز معکوس می نامند.

امروزه از این روش برای تغلیظ آب میوه ها و شیر و... استفاده می شود. فشار اسمزی شیر معمولاً حدود ۷ بار است که عمدتاً از لاکتوز و املاح آن ناشی می شود. لذا فشار فرآیند اسمز معکوس باید بیشتر از ۷ بار باشد. البته محدوده فشار مورد استفاده در فرآیند اسمز معکوس ۴۵ - ۱۵ بار است. این روش تا حداکثر غلظت ۳۰ درصد ماده جامد، تغلیظ را انجام می دهد.

۲- نانو فیلتراسیون (Nano Filtration)

این پروسه «غشایی» اجازه عبور به آب، مواد معدنی محلول و یون‌های دو ظرفیتی را می‌دهد. از این رو کاربرد عمده این سیستم در نمک زدایی محلول‌ها است. اندازه منافذ این فیلترها حدود $(10^{-2} - 10^{-3})$ میکرومتر می‌باشد.

۳- اولترا فیلتراسیون (Ultra Filtration)

یک روش جداسازی و تغلیظ است که بیشترین کاربرد را در میان تکنیک‌های غشایی در صنایع لبنی دارد. اندازه منافذ صافی آن از $(10^{-1} - 10^{-2})$ میکرومتر است. مقدار فشار هیدرولیکی در این روش بین ۱ تا ۱۰ بار است. در این روش آب، املاح و لاکتوز شیر عبور می‌کنند و وارد پرمیت می‌شوند ولی مولکول‌های درشت، نظیر چربی و پروتئین پشت صافی مانده و Retentate را تشکیل می‌دهند، از این نوع غشاها در تهیه پنیرهای فتا استفاده می‌شود برای تهیه این پنیرها شیر را با uf ۵ مرتبه تغلیظ می‌نمایند سپس به آن رنن اضافه می‌کنند و بدون آگیری آنرا تبدیل به پنیر می‌نمایند، در واقع شیر تغلیظ شده دارای ماده خشک برابری با پنیر است (۴۰٪). در این روش آب پنیر نداریم.

پنیر چدار ۶۴٪ ماده خشک دارد لذا برای تهیه آن با استفاده از uf شیر باید ۹ مرتبه تغلیظ شود که این موضوع عملی نیست. اگر بخواهیم تا ۵ مرتبه آنرا تغلیظ کنیم و بعد پنیر چدار تهیه کنیم باز بدلیل تولید آب پنیر و ورود پروتئین به آب پنیر راندمان کاهش می‌یابد لذا برای این منظور بایستی بعد از تغلیظ شیر بوسیله uf ، از طریق اواپوراسیون مابقی آب آنرا بگیریم. از مزایای uf برای تهیه پنیر می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:

- ۱- کاهش مصرف استارتر و رنت به میزان ۸۰٪
- ۲- کاهش فاضلاب و کاهش BOD فاضلاب کارخانجات پنیرسازی
- ۳- افزایش راندمان بدلیل ورود پروتئین‌های محلول به درون لخته.

معایب uf :

- ۱- عدم اختلاط کامل مایه پنیر و استارتر با شیر تغلیظ شده
- ۲- ظرفیت تامپونی شیر افزایش می‌یابد و علی‌رغم تولید اسید لاکتیک به میزان زیاد ممکن است PH همچنان بالا بماند (ظرفیت تامپونی بدلیل افزایش پروتئین افزایش می‌یابد)
- ۳- سیرکولاسیون مداوم ریتنتیت حتی در فشارهای پایین ممکن است منجر به هموژنیزاسیون بخشی از چربی شود. قرار گرفتن ریتنتیت در معرض حرارت و هوا ممکن است موجب صدمه به پروتئین‌های محلول در آب شده و رطوبت پنیر و بافت آنرا تحت تاثیر قرار دهد.
- ۴- پنیرهای سخت و نیمه سخت رطوبت پایین و ماده خشک بالایی دارند برای تهیه چنین پنیرهایی نمی‌توان با استفاده از UF به آن مقدار ماده خشک رسید لذا ناگزیر مقداری آب پنیر خواهیم داشت.

۴- دیافیلتراسیون (Diafiltration)

نوع خاصی از اولترافیلتراسیون است که رترنتیت حاصله را با آب رقیق کرده و دوباره با اولترافیلتراسیون فیلتر می‌نمایند تا مواد محلول در پرمیت نظیر لاکتوز را در رترنتیت کاهش دهند.

۵- میکروفیلتراسیون (Microfiltration)

این فیلترها فقط مولکول‌های درشت نظیر گلبول‌های چربی و باکتری‌ها را در بر می‌گیرد و پروتئین‌ها، لاکتوز، املاح و آب پرمیت را تشکیل می‌دهند. منافذ در این دستگاه‌ها از $(10^0 - 10^{-1})$ میکرومتر می‌باشد. مهم‌ترین کاربرد این تکنیک در صنایع غذایی استریلیزاسیون سرد شیر بدون چربی (Skim milk) است. مقدار فشار مورد استفاده در صافی‌های میکروفیلتراسیون ۲-۳ و کمتر از ۱ بار است.

۶- الکترودیالیز (Electrodialysis)

اساس این روش استفاده از غشایی است که در میدان الکتریکی قرار گرفته است. یون‌ها بر اساس بارشان از غشاء عبور کرده و به سمت الکتروود مخالف می‌روند. کاربرد عمده این سیستم جهت دیونیزه کردن محلول‌ها بوده و به‌ویژه در تهیه غذاهای رژیمی یا غذای کودک به کار برده می‌شوند.

خصوصیات غشاها:

- ۱- غشاها را بر اساس وزن مولکولی موادی که جدا می‌کنند طبقه‌بندی می‌نمایند (molecular weigh cut of (MWCF))
- ۲- مهمترین خاصیت غشاها برای صنایع لبنیات مقاومت غشاها به PH و به حرارت می‌باشد.
- ۳- سرعت حجمی غشاها را بر اساس m^2 بیان می‌کنند و در واقع میزان پرمیت عبوری از غشاء در واحد زمان بر m^2 است که در طول زمان بعد از هر شستشو باید یکسان باشد.

تمیزکردن و ضدعفونی کردن:

- ۴ نوع رسوب در صنایع لبنیات وجود دارد:
 - ۱- رسوب لاکتوز: این رسوب با آب شسته می‌شود.
 - ۲- رسوب پروتئین: این رسوب با مواد قلیایی شسته می‌شود.
 - ۳- رسوب چربی: این رسوب با مواد قلیایی شسته می‌شود.
 - ۴- رسوب مواد معدنی: این رسوب با اسیدها برطرف می‌شود.
- همانطوریکه گفته شد برای برطرف کردن این مواد بطور کلی نیاز به آب، سود و اسید می‌باشد البته علاوه بر آنها نیاز به برخی از مواد کمکی نظیر امولسیون کننده و خیس کننده و ... نیز هست، ترکیباتی که در فرمولاسیون مواد تمیز کننده مورد استفاده می‌شود عبارتند از:

- ۱- تمیزکننده‌های قلیایی
- ۲- عوامل جدا کننده
- ۳- اسیدهای آلی و معدنی
- ۴- عوامل فعال سطحی

۱- تمیزکننده‌های قلیایی:

❖ هیدرواکسید سدیم: این ماده از خاصیت تمیزکنندگی خوب، قدرت خیس کنندگی پایین و قدرت امولسیون کنندگی متوسط برخوردار است آثار باقی مانده سود به راحتی پاک نمی‌شود. مهمترین مزایای آن خاصیت خیلی بالای قلیایی و نتیجتاً قدرت بالای آن در صابونی کردن چربی‌های شیر و تجزیه پروتئین‌ها و خواص میکروب‌کشی آن است.

- ❖ کربنات سدیم: نسبت به سود از قدرت تمیزکنندگی کمتری برخوردار است و در مواردی که نمی‌توان از سود بدلیل خاصیت خوردندگی بالا استفاده کرد از کربنات سدیم در تمیز کردن سطوح آلومینیوم و قلع استفاده می‌شود.
 - ❖ متاسیلیکات سدیم: دارای قدرت تمیزکنندگی و خیس‌کنندگی خیلی خوب می‌باشد. همچنین خصوصیات امولسیون‌کنندگی و پخش‌کنندگی آن عالی است و با آب شستشو می‌شود و در برطرف کردن آثار سود از سطوح استیل کمک می‌کند.
 - ❖ فسفات تری سدیم: دارای قدرت تمیزکنندگی، پخش‌کنندگی و امولسیون‌کنندگی خوبی برخوردار است و خصوصیات پاک‌شوندگی، قلیانیت فعال، خیس‌شوندگی و خوردندگی آن متوسط است.
- بطور کلی قلیایی‌های قوی برای صابونی کردن چربی‌ها و انحلال آنها و قلیایی‌های ضعیف برای حل کردن پروتئین‌ها استفاده می‌شود.

۲- عوامل جدا کننده:

- ❖ سدیم هگزامتاسدیم (Calgon) دارای قدرت تمیزکنندگی متوسط و قدرت پخش‌کنندگی خوب است. این ماده ذاتاً قلیایی نیست و همچنین خیلی خوردنده نمی‌باشد.
- ❖ سدیم تری پلی فسفات: شبیه ماده قبل است و از مزایای خوب آن می‌توان پایداری بالا در محلول‌های قلیایی را نام برد.
- ❖ تترا سدیم پیروفسفات (tetron):
- ❖ EDTA

۳- اسیدهای آلی و معدنی: شامل اسید فسفریک، تارتاریک، سیتریک، گلوکونیک و هیدرواستیک و اسید نیتریک است. از اسیدهای آلی بیشتر برای سطوح غیر استیل و از اسید نیتریک برای شستشوی مواد معدنی از سطوح استیل استفاده می‌شود.

۴- عوامل فعال سطحی: (Surface active agent)

این ترکیبات در مولکول خود دارای یکی انتهای قطبی هیدروفیل و یک انتهای هیدروفوب هستند. اتصال آنها به چربی و آب محکم‌تر از اتصال آنها به دیواره و موجب تمیزشدن خوب آنها می‌شود. عوامل فعال سطحی شامل ترکیبات آنیونی، کاتیونی و عوامل غیرقابل یونیزه است.

عوامل آنیونی در محلول‌های آبی تولید یونهای با بار منفی می‌نمایند نظیر سدیم الکیل سولفات‌ها، الکیل سولفات‌ها، الکیل آریل سولفونات‌ها.

عوامل کاتیونی ایجاد یونهای مثبت در محلول‌ها می‌کنند نظیر ترکیبات آمونیوم ۴ ظرفیتی که شدیداً خاصیت باکتری کشی دارند. ولی خاصیت تمیزکنندگی ضعیفی دارند.

عوامل غیر یونیزه: دارای خاصیت امولسیون‌کنندگی خوبی هستند نظیر الکیل فنل‌ها و آمیدها.

برای تمیزکردن دستگاههای لینیات از روشهای زیر استفاده می‌شود:

۱- دستی، ۲- مکانیکی، ۳- CIP (Cleaning In Place)

شستشوی دستی با محلول‌های قلیایی انجام می‌شود، برای شستشوی مکانیکی بیدون از محلول‌های مناسب برای ظروف آلومینیومی استفاده می‌شود و در این حالت بیدون به‌صورت وارونه در دستگاه شستشو قرار می‌گیرد و محلول شوینده داغ بصورت نازل با فشار از پایین بداخل بیدون فرستاده می‌شود. ضد عفونی کردن بیدون فقط با آب داغ انجام می‌شود و از محلول کلر بدلیل خاصیت خوردندگی استفاده نمی‌شود.

شستشوی بطری‌ها بصورت مکانیکی نیز به دو روش jetting و soaking (خیس کردن) و یا ترکیبی از این دو انجام می‌شود. مراحل شستشوی مکانیکی بطری‌ها به صورت زیر است:

۱- شستشوی مقدماتی با آب ولرم $32-38^{\circ}\text{C}$ (در حرارت‌های بالاتر پروتئین‌ها به شیشه می‌چسبند و به‌خوبی جدا نمی‌شوند به‌همین دلیل با آب سرد شسته می‌شود).

۲- شستشو با مواد تمیزکننده معمولاً از سودسوزآور+ شلات کننده و عوامل خیس کننده استفاده می‌شود.

۳- شستشو با آب گرم برای حذف آثار باقی مانده مواد تمیز کننده .

شستشوی CIP:

این شستشو عبارت است از شستشوی دستگاههای نصب شده و ثابت در محل، بدون بازکردن آنها می‌باشد. مزایا: این شستشو همگن است و نیازی به کارگر ندارد و خسارت کمتری به دستگاهها وارد می‌شود، صرفه‌جویی در هزینه و نیروی انسانی (۲۵٪) و خطر اشتباه کارگر نیز کمتر می‌شود.

CIP دستگاه پاستوریزاسیون صفحه‌ای به صورت زیر است:

۱- شستشو با آب ولرم بطوریکه آب خروجی از دستگاه کاملاً زلال باشد.

۲- شستشو با مواد قلیا در دمای 80°C - 70°C برای مدت نیم ساعت یا بیشتر در یک سیکل بسته.

۳- خروج مواد قلیایی و شستشوی مختصری با آب

۴- شستشو با اسید: دمای سیرکولاسیون نباید از 38°C بیشتر باشد.

شستشو با اسید بطور روزانه انجام نمی‌شود بلکه بعضی از روزها حذف می‌شود در حالیکه شستشو با مواد قلیا هر روز بعد از اتمام کار باید انجام شود:

۵- شستشو با آب داغ (80°C - 71°C) تا زمانی که دمای کل سیستم به آن برسد.

ضد عفونی کردن خط تولید:

ضد عفونی کردن خط تولید بلافاصله بعد از شستشو انجام نمی‌شود ضدعفونی کردن قبل از شروع به کار در صبح روز بعد انجام می‌شود و به دو روش حرارت و استفاده از مواد ضدعفونی کننده شیمیایی انجام می‌پذیرد.

حرارت:

معمولاً از آب داغ با دمای 82°C برای ضدعفونی کردن استفاده می‌شود. در این روش دمای سیستم باید به مدت 20 دقیقه 82°C باشد.

❖ استفاده از مواد شیمیایی ضد عفونی کننده:

معمولی‌ترین ماده شیمیایی مورد استفاده محلول هیپوکلریت سدیم با قدرت حداکثر ۲۵۰ ppm کلر آزاد است. کلر باید در دستگاه‌های سرد مورد استفاده قرار گیرد. و از حرارت دادن کلر باید جلوگیری شود. چون کلر باعث خوردگی می‌شود. مواد آلی موجود در محیط از خاصیت استریلیزه کنندگی کلر می‌کاهد بنابراین توصیه می‌شود که کلر در دستگاه‌های کاملاً تمیز فقط به کار گرفته شود. برای ظروف آلومینیومی غلظت کلر آزاد نباید از ۲۰۰ ppm بیشتر باشد.

ترکیبات آمونیومی ۴ ظرفیتی (Quaternary ammonium Compound) یکی دیگر از ترکیبات شیمیایی ضدعفونی کننده است که از خاصیت خوردگی کمتری برخوردار است و برای شستشوی طولانی با درجه حرارت بالا مناسب است. برای عمل باکتری کشی کامل غلظت ۲۵۰-۱۵۰ pmm در دمای بالای 40°C به مدت ۲ دقیقه یا بیشتر نیاز هست خاصیت باکتری کشی در مجاورت پروتئین‌ها کاهش می‌یابد زیرا مواد پروتئینی ترکیبات کاتیونی را جذب می‌کنند.

سؤالات چهار گزینه‌ای

- ۱ - افزودن ماست چه نقشی در کیفیت پنیر دارد؟
 - (۱) ایجاد لخته سفت
 - (۲) ایجاد طعم
 - (۳) تقلیل نسبی PH و جبران فلور میکروبی از دست رفته
 - (۴) افزایش ماده خشک و افزایش PH
- ۲ - متابولیسم کدام اسید در ایجاد طعم مطبوع پنیر نقش عمده دارد؟
 - (۱) Acetic
 - (۲) citric
 - (۳) lactic
 - (۴) malic
- ۳ - اصطلاح چداری کردن (cheddaring) در تهیه پنیرهای صنعتی یعنی:
 - (۱) پخت لخته در آب پنیر
 - (۲) ذوب و بی شکل نمودن لخته به صورت توده‌ای چسبنده و فیبری
 - (۳) خرد کردن لخته پس از خروج آب پنیر
 - (۴) قالب کردن مخصوص لخته‌ها
- ۴ - در عملیات پنیرسازی کدام یک از انواع شیرهای ذکر شده زودتر از شیر تازه منعقد می‌گردد؟
 - (۱) شیرهای حاوی کلسیم کمتر
 - (۲) شیرهایی که به وسیله مخمرهای لاکتیک ترش شده‌اند.
 - (۳) شیرهای حاوی مقدار زیاد آلبومین و گلوبولین
 - (۴) شیرهای دارای PH قلیایی
- ۵ - مهم‌ترین فرایندهایی که لخته را به پنیر تبدیل می‌کنند عبارتند از:
 - (۱) پروتئولیز - لیپولیز - جذب نمک
 - (۲) پروتئولیز - لیپولیز - گلیکولیز
 - (۳) تجزیه کازئین کاپا - لیپولیز - تجزیه کازئین B
 - (۴) تبادل یون کلسیم و سدیم - لیپولیز - گلیکولیز
- ۶ - کدام آنزیم باید در تولید پنیر راکوفورت، توسط پنی سیلیوم راکوفورت سنتز شود؟
 - (۱) پراکسیداز
 - (۲) فسفاتاز
 - (۳) لاکتاز
 - (۴) لیپاز
- ۷ - مهم‌ترین عامل در تولید آروما در پنیر کدام یک از واکنش‌های زیر است؟
 - (۱) گلیکولیز
 - (۲) لیپولیز
 - (۳) پروتئولیز
 - (۴) گلیکولیز و پروتئولیز
- ۸ - حرارت دادن پنیر به چه مقدار صورت می‌گیرد؟
 - (۱) افزایش فعالیت‌های شیمیایی در پنیر
 - (۲) خروج بهتر آب پنیر از لخته
 - (۳) شکل‌پذیری پنیر
 - (۴) از بین بردن میکروب‌های عامل فساد در پنیر
- ۹ - در تهیه کدام یک از پنیرهای زیر، از مایه پنیری استفاده می‌شود که CO_2 ایجاد نمی‌کند و یا به مقدار کم تولید می‌کند؟
 - (۱) پنیر گودا (Gouda)
 - (۲) پنیر تیلستیت (Tilsit)
 - (۳) پنیر سوئیسی
 - (۴) پنیر چدار
- ۱۰ - کدام یک از موارد زیر در جهت کاهش تولید لخته عمل می‌کند؟
 - (۱) اضافه کردن کلرید کلسیم به شیر
 - (۲) افزودن مایه پنیر
 - (۳) نگهداری شیر در زیر $6^{\circ}C$
 - (۴) هم‌وزنیزه کردن شیر کاربردی

۱۱ - عامل آروما در ماست - کره و پنیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

(۱) دی استیل - استالدئید - واکنش های پروتئولیز

(۲) استالدئید - دی استیل - واکنش های لیپولیز

(۳) استالدئید - دی استیل - پپتیدهای کوچک حاصل از پروتئولیز

(۴) دی استیل - استالدئید - اسیدهای چرب حاصل از واکنش های لیپولیز

۱۲ - حداکثر استفاده پودر آب پنیز در بستنی چند درصد می باشد. و چه تأثیری بر بستنی دارد؟

(۱) ۲٪ - تأثیر منفی در طعم ندارد.

(۲) ۵٪ - تأثیر منفی در طعم

(۳) ۰.۵٪ - تأثیر منفی ندارد.

(۴) ۴٪ - تأثیری ندارد.

۱۳ - کدام یک از مواد زیر در کاهش نقطه انجماد آمیخته بستنی به طور مستقیم تأثیر ندارد؟

(۱) لاکتوز

(۲) نمک های معدنی

(۳) انواع شیرین کننده ها

(۴) چربی و پروتئین

۱۴ - افزودن پایدارکننده ها به بستنی باعث تمام موارد زیر بجز:

(۱) اصلاح عمل هوادهی

(۲) تقویت طعم

(۳) جلوگیری از تشکیل کریستال های یخ

(۴) اصلاح بافت و خصوصیات ذوب شدگی

۱۵ - کدام ماده افزودنی در صنعت بستنی سازی باعث تطبیق و یکنواختی ذرات چربی می شود؟

(۱) پلی سربات

(۲) ژلاتین

(۳) ثعلب

(۴) شیر خشک بدون چربی

۱۶ - افزودن میوه ها در تهیه بستنی در چه مرحله ای انجام می شود؟

(۱) در حین انجماد

(۲) در زمان بسته بندی

(۳) بعد از عمل سرد کردن

(۴) در زمان مخلوط کردن مایعات و جامدات مواد بستنی

۱۷ - حداقل over run قابل قبول در بستنی چند می باشد؟

(۱) ۸۰ درصد

(۲) ۵۰ درصد

(۳) ۹۵ درصد

(۴) ۷۰ درصد

۱۸ - مراحل اساسی تولید بستنی کدام اند؟

(۱) تهیه مخلوط، پاستوریزاسیون، هموژنیزاسیون، سرد کردن، رسیدن، افزودن مواد مجاز، منجمد کردن، سخت شدن، بسته بندی، انبار

(۲) تهیه مخلوط، پاستوریزاسیون، هموژنیزاسیون، سرد کردن، رسیدن، منجمد کردن، افزودن مواد مجاز، سخت شدن، بسته بندی، انبار

(۳) تهیه مخلوط، پاستوریزاسیون، افزودن مواد مجاز، هموژنیزاسیون، سرد کردن، رسیدن، منجمد کردن، بسته بندی، انبار

(۴) تهیه مخلوط، یختن، سرد کردن، افزودن مواد مجاز، گرم کردن، هموژنیزاسیون، سرد کردن، رسیدن، منجمد کردن، بسته بندی، انبار

۴-۹	۲-۸	۲-۷	۴-۶	۲-۵	۲-۴	۲-۳	۲-۲	۳-۱
۱-۱۸	۲-۱۷	۱-۱۶	۱-۱۵	۲-۱۴	۴-۱۳	۱-۱۲	۲-۱۱	۳-۱۰

سوالات آزمون (سراسری-۸۶)

۱ - کدام آنزیم طبیعی در شیر معمولاً مقاوم به حرارت بوده و امکان باز ماندن آن در شرایط درجه حرارت و زمان استریلیزاسیون به روش UHT بوده و لذا دوره نگهداری محصول را کاهش می‌دهد؟ (سراسری - ۸۶)

Lipase (۲)

Amylase (۱)

plasmin (۴)

Lactoperoxides (۳)

۲ - اسید آلی اصلی غیر از لاکتیک در پنیرهای سویسی حفره‌دار (swiss cheese) کدام است؟

(۴) فرمیک

(۳) پروپیونیک

(۲) بوتیریک

(۱) استیک

۳ - ایجاد خصوصیات کش آمدن (Stretching) در پنیر پیتزا مربوط به چیست؟ (سراسری - ۸۶)

(۱) اثر متقابل کازئین و پروتئین‌های محلول در آب

(۲) تغییر در ساختار پروتئین در حین ساخت

(۳) بالا بودن سطح چربی در شیر اولیه

(۴) ذوب کردن دلمه پنیر در طی مراحل تولید

۴ - کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟ (سراسری-۸۶)

(۱) ماده خشک شیر کامل پس از حداکثر درجه تغلیظ به روش UF، معادل ماده خشک پنیر سفید ایرانی است.

(۲) سیرکولاسیون مداوم رتنتات (Retentate) حتی در فشارهای نسبتاً کم ممکن است منجر به هموژنیزاسیون قسمتی از چربی و نامطلوبی دریافت پنیرهای سفت گردد.

(۳) در روش UF بجای آب پنیر، پرمیات (Permeate) تولید می‌شود که از BOD نسبتاً پایینی برخوردار بوده و دفع آن آسانتر از آب پنیر است.

(۴) ظرفیت تامپونی شیر تغلیظ شده به روش UF افزایش یافته و با تولید اسید لاکتیک PH کاهش می‌یابد.

۵ - مهمترین کاربرد میکروفیلتراسیون MF در صنایع شیر کدام است؟ (سراسری-۸۶)

(۱) جدا کردن انواع پروتئین‌ها از همدیگر

(۲) جدا کردن چربی شیر و میکروارگانیزم‌ها از بقیه اجزاء شیر

(۳) جدا کردن آب، لاکتوز و املاح شیر از بقیه اجزاء آن

(۴) جدا کردن چربی و پروتئین‌های محلول از بقیه اجزاء شیر

سوالات آزمون (سراسری - ۸۷)

(سراسری - ۸۷)

۱ - کدام پدیده زیر باعث ایجاد مشکل شنی شدن (Sandiness) در شیر تغلیظ شده می‌شود؟

(۱) بزرگ شدن اندازه مسیل‌های کازئین در دمای بالا

(۲) رسوب کازئین بتادر دمای بالا

(۳) تبدیل فرم بتا - لاکتوز به آلفا - لاکتوز (موتاروتاسیون)

(۴) واکنش بین بتالاکتوگلوبولین و کازئین کاپا در دمای بالا

(سراسری - ۸۷)

۲ - در تکنولوژی تولید پنیر کم‌چرب هدف از کاربرد جانشین چربی (Fat replacer) چیست؟

(۱) تنظیم میزان مواد معدنی در دلمه پنیر

(۲) افزایش نسبت رطوبت به پروتئین

(۳) کاهش رفع آب‌پنیر و افزایش بازده پنیرسازی

(۴) کاهش خاصیت کشانی (Elasticify) لخته از راه افزایش پروتئین در آن

(سراسری - ۸۷)

۳ - هدف اصلی از هموژنیزاسیون شیر قبل از خشک کردن آن هنگام تهیه پودر شیر خشک کامل چیست؟

(۱) اصلاح عطر و طعم

(۲) کمتر جدا شدن چربی آزاد

(۳) سفیدتر شدن پودر شیر خشک

(۴) خشک شدن یکنواخت شیر

(سراسری - ۸۷)

۴ - کدام دو عامل در انتخاب ممبران برای استفاده در صنایع شیر بیشتر اهمیت دارد؟

(۱) آسانی تمیز کردن و ارزانی قیمت

(۲) مقاومت به حرارت و گستردگی وسیعی از PH

(۳) قابل دسترس بودن و عدم کاهش میزان فلاکس

(۴) مقاومت در برابر خشک‌شدگی و نتیجتاً ترکیدگی

۵ - توزیع آب دریافت کرده مربوط به کدام یک از مراحل زیر می‌باشد؟

(۱) Working

(۲) churning

(۳) Vacuum deaeration

(۴) Crystallization

سوالات آزمون (سراسری ۸۸)

- ۱ - برای پاستوریزاسیون شیر پنیرسازی کدام یک از شرایط ذیل توصیه می شود؟ (سراسری-۸۸)
 - (۱) 65°C به مدت ۵ دقیقه
 - (۲) 67°C به مدت ۳۰ دقیقه
 - (۳) 75°C به مدت ۱۵ ثانیه
 - (۴) 80°C به مدت ۱۵ ثانیه
- ۲ - اگر سرعت دوران سپراتور در فرآیند خامه گیری بیش از حد افزایش پیدا کند چه مشکلی در فرآورده پیش می آید؟ (سراسری-۸۸)
 - (۱) ورود هوا به مجاری جدا کننده
 - (۲) افزایش درصد چربی شیر پس چرخ
 - (۳) کاهش ماده خشک بدون چربی شیر پس چرخ
 - (۴) تغلیظ اضافی خامه و حساسیت آن به اکسیداسیون
- ۳ - میزان ازت محلول در $\text{PH} = 4/6$ در پنیر، شاخص مقدار کدام ترکیبات است؟
 - (۱) مواد ازته غیر پروتئینی
 - (۲) مواد ازته آمونیاکی
 - (۳) مواد ازته غیر کازئینی
 - (۴) کل پروتئین های شیر
- ۴ - در تهیه پنیر کم چرب کدام یک از ترکیبات ذیل به عنوان جایگزین چربی بکار گرفته می شود؟ (سراسری-۸۸)
 - (۱) ملاتین
 - (۲) صمغ کتیرا
 - (۳) روغن معدنی
 - (۴) کنسانتره پروتئینی آب پنیر
- ۵ - می خواهیم با اضافه کردن مقدار ۸۴ کیلوگرم خامه ۳۹٪ چربی به شیر پس چرخ ۰/۲ درصد چربی، شیر استاندارد ۳٪ چربی تهیه کنیم. چند کیلوگرم شیر پس چرخ لازم است؟ (سراسری-۸۸)

(۱) ۹۸۰	(۲) ۱۰۸۰	(۳) ۱۲۵۰	(۴) ۱۱۶۰
---------	----------	----------	----------
- ۶ - دلیل کمتر حل شدن شیر خشک تهیه شده به روش غلطکی چیست؟ (سراسری-۸۸)
 - (۱) اثر متقابل WP و کاپاکازین.
 - (۲) دنا توره شدن پروتئین های محلول در آب پنیر
 - (۳) سوختن شیر خشک تهیه شده به روش غلطکی
 - (۴) بالا بودن چربی آزاد محتوای شیر خشک تهیه شده به روش غلطکی
- ۷ - کدام گزینه در مورد ترمیزاسیون صحیح نیست؟
 - (۱) ترمیزاسیون می تواند در بعضی موارد جایگزین پاستوریزاسیون شیر گردد.
 - (۲) ترمیزاسیون عملی است که به منظور اعمال شوک حرارتی به اسپورها و جوانه زنی آنها به کار برده می شود.
 - (۳) ترمیزاسیون فرآیندی است که به منظور جلوگیری از ایجاد پپتیدهای تلخ ناشی از فعالیت پروتئازهای مقاوم به حرارت به کار برده می شود.
 - (۴) ترمیزاسیون در مواردی که بدلایلی شیر خام بایستی برای مدت کوتاهی در محل کارخانه نگهداری گردد به منظور کاهش تعداد باکتری های سرماگرا به کار می رود.
- ۸ - اصطلاح Hyperfiltration به کدام یک از تکنیک های ذیل اطلاق می گردد؟

MF (۱)	NF (۲)	UF (۳)	RO (۴)
--------	--------	--------	--------
- ۹ - در عمل Clarification شیر کامل، کدام یک از موارد زیر می تواند از خروجی های دبستگاه باشد؟ (سراسری-۸۸)

(۱) اسپورها	(۲) ذرات چربی	(۳) ناخالصی های جامد	(۴) شیر کم چرب
-------------	---------------	----------------------	----------------
- ۱۰ - هدف از افزودن نیترات به پنیر که در بعضی کشورها مجاز می باشد عبارتست از:

(۱) جلوگیری از تخمیر زودرس در پنیر	(۲) جلوگیری از فعالیت کپک ها در پنیر
(۳) جبران پایین بودن غلظت آب نمک	(۴) جلوگیری از تخمیر دیررس در پنیر

پاسخ سوالات (آزمون سراسری - ۸۶)

- (۱) گزینه ۴ صحیح می باشد.
پروتئازهای موجود در شیر دارای فعالیتی بسیار پایینی هستند یکی از این آنزیم ها پلاسمین است این آنزیم مقاومت بالایی نسبت به حرارت دارد و در فرآیند UHT از بین نمی رود. و این آنزیم در فرآیند استریلیزاسیون درون بطری از بین می رود، فعالیت این آنزیم نیز کم است و در شیر پاستوریزه و پنیرها عملاً اهمیت چندانی ندارد ولی در شیرهای UHT می تواند با همان فعالیت اندک خود لخته شدن را ایجاد کرده و مدت ماندگاری آنها را کاهش دهد.
- (۲) گزینه ۳ صحیح می باشد.
در پنیرهای سویسی از استارترهای باکتریهای پروپیونی باکتریوم نظیر شرمانی استفاده می شود این باکتریها علاوه بر تولید گاز که باعث ایجاد چشمک در این گونه پنیرها می شود تولید اسید پروپیونیک نیز می کنند.
- (۳) گزینه ۲ صحیح می باشد.
در تولید پنیر پیتزا پس از چداری کردن، تراشه های پنیر توسط یک نقاله پیچی به داخل محفظه دریافت کننده برای طی مراحل پخت و کشدار شدن وارد می شوند. در این مرحله اسید پنیر باعث تبدیل کازئینات دی کلسیم به کازئینات مونو کلسیم می شود. می شود که این موضوع بدلیل تغییر در ساختمان پروتئین کازئین باعث کشدار شدن آن می شود.
- (۴) گزینه ۴ صحیح می باشد.
ظرفیت تامپونی شیر تغلیظ شده به روش UF افزایش می یابد زیرا غلظت پروتئین ها در آن زیاد می شود این موضوع ممکن است علی رغم تولید اسید لاکتیک به به میزان زیاد، در PH تغییر ایجاد نکند.
- (۵) گزینه ۲ صحیح می باشد.
مهمترین کاربرد این فیلترها در صنایع غذایی جدا کردن میکروارگانیسم ها در غذاها است که باعث استریلیزاسیون سرد می شود. در صنایع لبنیات، از شیر دو جزء میکروارگانیسم و چربی را از مابقی ترکیبات بدلیل بزرگ بودن اندازه آنها جدا می کند. منافذ غشاء این فیلترها از ۰/۱ تا ۱۰ نانومتر است.

پاسخ سوالات (آزمون سراسری - ۸۷)

(۱) گزینه ۳ صحیح می باشد.

لاکتوز یک قند احیا کننده و دی ساکارید است که از دو مونوساکارید به نام های گلوکز و گالاکتوز تشکیل شده است. گالاکتوز همیشه به شکل B در ساختمان لاکتوز وجود دارد در حالیکه گلوکز بسته به نوع لاکتوز (α لاکتوز یا β لاکتوز) به شکل های α یا β یافت می شود. افزایش بیش از حد بلورهای α لاکتوز هیدراته منجر به پیدایش بافت شنی می شود بنابراین این بلورها در شیرهای تغلیظ شده، بستنی و آب پنیر کنسانتره، بایستی کنترل شوند تا اندازه آنها از حدی بزرگتر نشود.

(۲) گزینه ۲ صحیح می باشد.

هرچقدر چربی در پنیرها کمتر باشد بافت پنیر سخت می شود و شکننده تر می گردد از آنجائیکه چربی در مواد غذایی شکلاتی را از نظر فشارخون و بیماری های قلبی و عروقی ایجاد می کند سعی بر این است که تولید مواد کم چرب افزایش یابد. لذا برای اصلاح این عیب در پنیرهای کم چرب از جایگزین های چربی استفاده می شود که صمغ ها از آن دسته هستند. هنگامیکه از این مواد استفاده می شود رطوبت بیشتری در پنیر حفظ می شود و در نتیجه سختی آنها کمتر می شود. بنابراین استفاده از آنها باعث افزایش نسبت رطوبت به پروتئین می شود.

(۳) گزینه ۲ صحیح می باشد.

شیر کامل دارای چربی بالایی است لذا هنگامیکه آن خشک می شود چربی آن خیلی زیاد می شود لذا در تولید این شیر خشک قبل از خشک کردن بایستی آنرا هموژنیزه نمایند تا از جدا شدن جلوگیری به عمل آید.

(۴) گزینه ۲ صحیح می باشد.

بیشترین کاربرد غشاها در صنایع غذایی مربوط به صنایع لبنیات است این غشاها بایستی خصوصیات خاص داشته باشند تا برای این منظور بکار گرفته شوند. مهمترین این خصوصیات مقاومت به حرارت و مقاومت به رنج گسترده PH است.

(۵) گزینه ۱ صحیح می باشد.

پس از عمل شستشو یا در کره های نمکی بعد از عمل نمک زنی، مالش دادن در همان دستگاه چرن با سرعت کمتری انجام می شود. در این مرحله مقدار آب توده کره روی ۱۶٪ تنظیم می شود. همین طور با عمل مالش دادن توزیع آب در بافت کره صورت می گیرد و به این ترتیب قطر ذرات آب به اندازه مطلوب می رسد قطر ذرات آب باید کمتر از $10-7 \mu m$ باشد هرچقدر قطر این ذرات بزرگتر باشد احتمال فساد در آن بیشتر صورت می گیرد.

پاسخ آزمون (سراسری - ۸۸)

(۱) گزینه ۱ صحیح می باشد.

بدلیل ایجاد کمپلکس بین بتالاکتوگلوبولین و کاپاکازین و اثر منفی آن بر تولید لخته و راندمان پنیرسازی سعی بر این است که حداقل شرایط پاستوریزاسیون برای شیر پنیرسازی استفاده شود. مناسب ترین دمای پاستوریزاسیون در روش 65°C Batch و 5 دقیقه و در روش مداوم 72°C به مدت 15^s می باشد.

(۲) گزینه ۳ صحیح می باشد.

از جمله عوامل موثر بر جداسدن چربی شیر در سپراتور یا دستگاه خامه گیر، سرعت کاسه سانتریفوژ است بطوریکه هرچه قدر سرعت آن بیشتر باشد راندمان جداسازی افزایش می یابد. سرعت اکثر دستگاه های خامه گیری 4000-5000 دور در دقیقه است و در مقایسه با سانتریفوژهای ساخت قدیم که سرعت 3000 دور در دقیقه داشتند از راندمان بسیار خوبی برخوردار هستند. اگر سرعت دوران این سانتریفوژها بیش از حد افزایش یابد ممکن است مقدار بیشتری از کازئین شیر وارد خامه گردد. این موضوع باعث می شود که ماده خشک بدون چربی شیر پس چرخ کاهش یابد.

(۳) گزینه ۳ صحیح می باشد.

PH 4/6 نقطه ایزوالکتریک کازئین است لذا در این PH، کازئین تشکیل لخته می دهد و به صورت غیرمحلول در می آید. در حالیکه سایر ترکیبات از ته شیر به صورت محلول می باشند. به همین دلیل میزان ازت محلول در PH=4/6 در پنیر، شاخص مواد از ته غیر کازئینی می باشد.

(۴) گزینه ۲ صحیح می باشد.

همانطوریکه در سوالات قبل توضیح داده شد در پنیرهای کم چرب برای تنظیم سختی بافت پنیر از جایگزین های چربی استفاده می شود یکی از این جایگزین ها صمغ ها هستند. این ترکیبات با جذب آب باعث کاهش سختی بافت پنیر شده و مطلوبیت این گونه پنیرها را افزایش می دهند بنابراین در میان گزینه های نام برده فقط کتیرا یک نوع صمغ می باشد و می تواند بدین منظور استفاده گردد.

(۵) گزینه ۲ صحیح می باشد.

از موازنه جرم استفاده می کنیم:

$$\text{چربی شیر استاندارد} = \text{چربی شیر پس چرخ} + \text{چربی خامه}$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ (84 \times \%39) + (X \times \%2) = & & ((84 + X) \times \%3) \Rightarrow \end{array}$$

$$X = 1080 \text{ kg شیر پس چرخ}$$

(۶) گزینه ۲ صحیح می باشد.

دنانوره شدن پروتئین های محلول در آب پنیر علت کمتر حل شدن شیر خشک تهیه شده به روش غلطکی در آب می باشد.

(۷) گزینه ۱ صحیح می باشد.

ترمیزاسیون فرآیندی است که در دمای 65°C برای چند ثانیه اعمال می شود همانطوریکه دیده می شود این مقدار دما برای از بین بردن میکروبهای بیماریزا در شیر کافی نیست بنابراین ترمیزاسیون به هیچ وجه نمی تواند جایگزینی پاستوریزاسیون شود.

(۸) گزینه ۴ صحیح می باشد.

فرآیندهای معکوس فرآیندی است که در آن بیشترین فشار برای انجام فیلتراسیون نسبت به فرآیندهای دیگر غشایی نیاز می باشد. لذا با توجه به این موضوع Hyperfiltration به سیستم Ro اطلاق می شود.

(۹) گزینه ۳ صحیح می باشد.

Clarification فرآیندی است که با استفاده از دستگاه کلاریفایر انجام می شود. این دستگاه با استفاده از نیروی گریز از مرکز مواد ناخالصی ریز یا جامد را خارج می کند. این دستگاه شبیه به خامه گیر است ولی در آن دیسک یا بشقاب وجود ندارد و سرعت آن ۳۰۰۰-۴۰۰۰ دور در دقیقه است. مواد خارجی به جداره داخلی کلاریفایر می چسبند و یک توده گل مانند خاکستری رنگ را تشکیل می دهند.

(۱۰) گزینه ۴ صحیح می باشد.

در بعضی از کشورها قبل از مایه زنی مقداری نیترات اضافه می شوند این ماده بدلیل جلوگیری از رشد باکتریهای کلسترییدیوم از تخمیر دیررس جلوگیری می کند.

منابع

- ۱- احسانی، محمدرضا (۱۳۸۲). جزوه درسی صنایع لبنیات برای دوره کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی. گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشکده کشاورزی. دانشگاه تهران، چاپ نشده.
- ۲- اوربای، آنکورژول، (۱۳۷۵). تکنولوژی شیر و فرآورده‌های لبنی، مترجم: علی مرتضوی و همکاران. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- ۳- تعمیم، ای.وای؛ آر.کی. رابینسون. (۱۳۷۹). تولید پنیرفتا. مترجم: حمید بهادر قدوسی و همکاران، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- ۴- دخانی، شهرام، (۱۳۷۹). جزوه درسی صنایع لبنیات برای دوره کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی. گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی صنعتی اصفهان. چاپ نشده.
- ۵- کریم، گیتی، (۱۳۷۴). شیر و فرآورده‌های آن، انتشارات دانشگاه تهران.
- ۶- مرتضوی، علی، (۱۳۷۹). جزوه درسی صنایع لبنیات برای دوره کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی. گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد. چاپ نشده.
- ۷- هاردینگ، اف. (۱۳۸۰). بهبود و کیفیت شیر. مترجم: شهریار دبیریان و لادن ربیعی. ناشر نوربخش.
- 8 - Earl, Ralph. (1992). The Technology of Dairy products. Blackie Academic and Professional.
- 9- Fox, P.F. (1997). Advanced Dairy chemistry. Vol.3. Second dition. Chapman and Hall

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.